

Super High Resolution UTP camera

제품 사용 설명서

SUO-6085R

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY

Super High Resolution UTP camera

제품 사용 설명서

Copyright

©2019 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

Trademark

여기에 기재된 상표는 모두 등록된 것으로 이 매뉴얼에 기재된 이 상품의 이름과 다른 상표는 각 회사로부터 등록된 상표입니다.

Restriction

이 문서는 저작권에 의해 보호됩니다. 어떠한 경우에도, 공식적인 동의 없이 이 문서의 전체 혹은 부분을 복제, 배포, 수정할 수 없습니다.

Disclaimer

한화비전(주)는 이 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지 않습니다. 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 한화비전(주)은 사전 예고 없이 이 문서의 내용을 변경할 수 있습니다.

Warranty

정상적인 사용 조건에서 제품을 운용했음에도 제품이 제대로 동작하지 않을 경우, 한화비전(주)에서 무료로 수리해 드립니다. 보증 기간은 2년이며, 다음과 같은 상황은 보증에서 제외됩니다.

- 시스템 운용과 관련 없는 프로그램을 실행하여 시스템이 잘못된 동작을 한 경우
- 시간 경과에 따른 제품의 변화 또는 사용 중 자연적 마모에 의한 이상

❖ 제품의 외관, 사양등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

	경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.		주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
--	-----------	--------------------------------------	--	-----------	--

전원 관련

경고

전원 연결 시 외부 연결 단자를 확인 하시고 연결하십시오.

전원을 잘못 연결하면 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하십시오. 이때는 곧바로 전원을 분리 후 서비스센터에 연락하십시오.

그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

천둥, 번개가 칠 때는 전원플러그를 빼주십시오.

화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

주의

전원 연결 단자에 전원선을 확실히 고정 후 사용하십시오.

접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 잡지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

설치 관련

경고

UTP 케이블 결선 시 순서를 확인하십시오.

시스템에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

카메라를 벽이나 천장 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정하십시오. 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.	카메라 위에 전도성 물질(드라이버, 동전, 쇠붙이 등) 및 물이 차있는 용기 등을 놓지 마십시오. 화재, 감전, 낙하로 인한 상해의 원인이 됩니다.	하나의 어댑터에 여러대의 카메라를 연결해서 사용하지 마십시오. 용량 초과 시 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.
개인적인 시공을 금합니다. 시공은 경험과 기술이 필요하므로 개인적인 시공은 화재 및 감전의 위험이 있습니다. 시공은 대리점에 문의하십시오.	분해하거나 이물질질을 넣지 마십시오. 고장과 화재의 원인이 됩니다.	방사능에 노출되는 곳에 설치하지 마십시오. 방사능 노출로 CMOS가 손상될 수 있습니다.

참 고

습기 먼지나 그늘음 등이 많은 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주십시오.	온도가 너무 높은 곳 (55°C 이상) 이나 낮은 곳 (영하 30°C 이하)에 설치하지 마십시오. 고장과 화재의 원인이 됩니다.
직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해 주십시오. 고장과 화재의 원인이 됩니다.	설치된 제품을 이동하고자 할 때에는 반드시 전원을 끄고 옮기거나 재설치 하십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	바람이 잘 통하는 곳에 설치하십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소 관련

참 고

청소 시 제품의 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	제품 표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주십시오. 화학 약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마십시오.	카메라 렌즈에 손대지 마십시오. 카메라의 가장 중요 부품입니다. 지문등이 묻지 않도록 주의해 주십시오.
--	---	--



한화비전은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.

에코(Eco)마크는 친환경제품을 만들기 위한 한화비전의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

	개요	6	특징
		7	구성물
		8	각 부분의 이름과 명칭
		10	줌 및 포커스 조정하기

11	연결방법	11	카메라 기본 시스템 구성도
		12	UTP 케이블 접속 방법
		13	RJ-45 커넥터 결선도
		13	영상 전송 거리 설정

14	카메라 작동방법	14	기능메뉴 구성
		14	기능설정 방법

27	제품 동작이상 확인 및 조치	27	제품 동작이상 확인 및 조치

28	제품사양	28	제품사양
		30	외관도

개요

특징

- **고해상도**

2M급 CMOS 소자 채용으로 1920x1080 해상도의 선명한 화질을 제공합니다.

- **뛰어난 저조도 기능**

고감도 칼라 CMOS를 채용하여 저조도 환경에서도 생생한 화상을 구현합니다.

- Color : 0.11Lux (F1.6), B/W: 0Lux (IR LED on)

- **SSNR4 적용**

고성능 DSP칩은 저조도의 게인(GAIN) 노이즈를 효과적으로 제거하여 시간에 따른 끌림 현상을 없애 어두운 곳에서도 선명하고 뚜렷한 영상을 보여줍니다.

- **주야간모드설정 기능**

주간과 야간상황을 자동 판단하여 그 상황에 적합한 모드로 전환합니다. 주간상황에서는 최적의 컬러를 유지하기 위해서 컬러로 전환하고 야간 상황에서는 어두운 상황을 좀더 명확하게 식별할 수 있게 흑백 모드로 전환합니다.

- **간편설정**

카메라 설치 환경에 맞는 모드를 설정할 수 있습니다.

표준 모드, 주야간 모드, 역광 모드, 교통관제 모드, 실내 모드, 사용자 모드

- **광역역광보정(D-WDR)**

고성능 DSP 칩을 채용하여 어두운 부분도 깨끗하게 잘 보일 뿐 아니라 밝은 부분도 빛이 퍼지지 않으므로 역광보정 효과가 뛰어납니다.

- **부가기능**


HLC(High Light Compensation), 화면반전, 프라이버시(PRIVACY) 기능이 있습니다.

- **UTP TX 기능**

UTP 케이블 하나로 카메라 영상신호, RS-485 데이터 전송이 가능하므로 보다 편리한 설치가 가능합니다.

구성물

BOX 개봉 후 카메라와 다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.



카메라



간단 설명서



스크류



템플릿



L 렌치



서브 모니터링 케이블



카드형 흡습제




RJ45 방수 액세서리

개요


각 부분의 이름과 명칭

앞면



- ① 선실드
 - ② 선실드 어댑터: 선실드를 카메라에 고정시키는 역할을 합니다.
 - ③ 포커스 조절 레버: 좌우로 돌려 최적의 초점을 맞출 수 있습니다.
 - ④ 줌 조절 레버: 좌우로 돌려 피사체의 크기를 조절할 수 있습니다.
 - ⑤ 프런트 커버
 - ⑥ 기능설정 스위치: 메뉴를 화면에 표시한 후, 상/하/좌/우로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용합니다.
※ AHD ↔ CVBS 모드 변경: SET 버튼을 5초 이상 누릅니다.
 - ⑦ 편리한 설치를 위한 영상출력단자
-
- 줌 및 포커스를 조절레버로 조정 후 레버를 시계방향으로 돌려 고정시킨 후 사용하세요.
 - 렌즈의 줌/포커스를 조정 하려면, 프런트 커버를 풀어 분리하여 주세요.
 - 제품의 안전한 방진 및 방수를 하기 위해서는 프런트 커버를 밀어 넣은후 시계 방향으로 돌려 조여 주세요.

뒷면




- ⑧ **전원입력단자** : UTP 케이블로 전원 공급이 어렵거나, 리시버 사용 시, DC 12V 전원을 입력 하는데 사용합니다.
- ⑨ **전원 입력 및 영상 출력 UTP 단자** : 카메라의 전원공급(DC 48V) 및 영상 출력, RS-485 통신을 위한 단자입니다. (13쪽 UTP 케이블 접속 방법 참조)

개요

줌 및 포커스 조정하기

1. 카메라에 장착된 선설드를 분리하세요.
2. 시계반대 방향으로 돌려 프런트 커버를 분리하세요.
3. 줌/포커스 조정 레버를 약간 느슨하게 풀어 줍니다.
4. 줌/포커스 조정 레버를 NEAR/WIDE나 TELE/FAR쪽으로 이동시켜 조정 합니다.
5. 조정 후 조정된 위치가 변하지 않도록 주의 하면서 줌/초점 조정 레버를 조입니다.
6. 프런트 커버를 돌려서 조여 주세요.
7. 선설드를 장착하세요.




- 프런트 커버를 꼭 조이지 않으면 방수가 되지 않습니다.

카메라 기본 시스템 구성도


1. UTP JUNCTION BOX 연동 구성

SUO-6085R → Junction Box → UTP DVR, 컨트롤러 →
모니터 까지의 거리는 600m이내가 되어야 합니다.
SRD-1694U UTP DVR의 사용을 권장합니다.



2. UTP 리시버 연동 구성

SUO-6085R → 리시버 → DVR → 모니터
AHD DVR과 연동 시 최고의 해상도를 표현합니다.



3. 장거리 시스템 구성시 유의사항

UTP 시스템 구성에 따라 전송 거리 선택 스위치는 아래와 같이 변경 됩니다

- UTP JUNCTION BOX 연동 구성시 : 약 200m 이상에서 'H' 로 설정
- UTP Receiver 연동 구성시 : 약 200m 이상에서 'H' 로 설정


※ 정상 동작을 위한 권장 설치 거리이며, 선로의 상태 등 주변 환경에 따라 변동이 있을 수 있습니다.



- 타사 UTP SYSTEM과 연결하여 시스템을 구성할 경우, 기능 및 성능의 품질 저하가 있을 수 있습니다.
- Junction Box/Receiver 사용 시 영상신호 전송용 UTP 케이블의 총 길이는 최대 600m입니다.
- 최대 전송거리 이상에서는 신호감쇄 및 왜곡이 발생 할 수 있으며, 최대 전송거리 이내에서도 설치 환경, Junction Box의 성능 및 UTP 케이블의 임피던스에 따라 신호 감쇄 및 왜곡이 발생하여 카메라 동작에 이상이 생길 수 있습니다.

연결방법

- 485통신시 SAMSUNG-T, PELCO-D, PELCO-P, BOSCH, HONEYWELL 프로토콜을 사용하십시오.
- UTP 리시버를 사용하여 시스템 구성시, 카메라에 직접 전원을 연결하여 주십시오.



카메라와 리시버를 사용하여 시스템을 구성할 때에는 카메라 뒷면의 전원입력 단자를 이용하여 DC 12V를 직접 입력하여 주십시오. 최대 전송 거리를 벗어나는 경우 영상의 품질이 떨어지거나 심할 경우에는 카메라가 작동하지 않을 수도 있습니다.

UTP 케이블 접속 방법

UTP 케이블을 통해서 영상 신호를 전송하고, 카메라 구동용 전원을 공급하며, RS-485 제어 데이터를 전송합니다.

1. 카메라 측 UTP 케이블

(카메라 ↔ Junction Box / 리시버 연결시)

번호	색상	사용 용도
1	주황	영상 출력 +
2	주황+흰색	영상 출력 -
3	녹색	RS-485 TX+
4	녹색+흰색	RS-485 TX-
5	청색	DC 48V
6	청색+흰색	
7	갈색	GND
8	갈색+흰색	

2. DVR측 UTP 케이블


(Junction BOX ↔ 리시버 또는 DVR 연결 시)

번호	색상	사용 용도
1	주황	카메라1 영상 출력
2	주황+흰색	
3	녹색	카메라2 영상 출력
4	녹색+흰색	
5	청색	카메라3 영상 출력
6	청색+흰색	
7	갈색	카메라4 영상 출력
8	갈색+흰색	



- UTP 케이블은 한화비전에서 제시한 방법으로 결선된 것을 사용하십시오. 크로스 방식의 일반 LAN선 연결 시 오작동이 발생할 수 있으며 영상 왜곡 및 노이즈가 발생 합니다.

RJ-45 커넥터 결선도



번호	색상	사용 용도
1	주황	영상 출력 +
2	주황+흰색	영상 출력 -
3	녹색	RS-485 TX+
4	녹색+흰색	RS-485 TX-
5	청색	DC 48V
6	청색+흰색	
7	갈색	GND
8	갈색+흰색	


※ RS-485 통신 설정 초기값

항 목	카메라번호	통신 속도	통신 모드	리턴 데이터	프로토콜
초기값	1	9600	8-NONE-1	사용	SAMSUNG-T



- 별도제어기를 구성하여 카메라를 제어 할 경우에는 SAMSUNG-T, PELCO-D, PELCO-P, BOSCH, HONEYWELL 프로토콜을 사용하십시오.
- SCC-101 연결시 『통신설정 메뉴』에서 통신 모드를 『8-E-1』로 변경하여 주십시오.
(자세한 연결방법은 SCC-101 매뉴얼을 참조하여 주십시오.)
- SUO-6085R는 Junction Box로부터 UTP 케이블을 통해 카메라 전원(DC 48V, GND)을 공급받습니다. 리시버를 사용하는 경우 별도의 12V 어댑터를 사용해서 카메라 전원을 공급해야 합니다. RJ-45 커넥트 결선도를 참조하여 주십시오.

영상 전송 거리 설정



카메라 시스템을 200m~600m 이상으로 구성하는 경우에는, 아래의 사항을 확인하여 설치하시길 바랍니다.

1. 카메라의 돔커버와 쉴드 케이스를 분리합니다.
2. 카메라 본체에 전송거리를 선택하는 스위치(Switch)가 있음으로 하기 표를 참조하여 설치 바랍니다.

영상 전송거리	L	H
< 200m	On	Off
> 200m	Off	On

3. 증폭된 신호에 맞도록 DVR, Receiver의 설정을 바꾸어 화면을 최적화 합니다


카메라 작동방법

기능메뉴 구성


기능 설정 메뉴			
VIDEO FORMAT	●AHD	●CVBS	
간편 설정	● 표준 모드 ● 교통관제 모드	● 주야간 모드 ● 실내모드	● 역광 모드 ● 사용자 모드
D-WDR	●사용	●미사용	
화이트 밸런스	●자동 ●수동	●실외보정 ●일시보정 → SET	●실내보정
노출보정	● 밝기조정 ● 게인	● 렌즈 ● SSNR4	● 셔터 ● 복귀
역광보정	● 미사용	● 사용자 역광보정	● HLC
스페셜 설정	●화면표시 ●주야간 모드 설정 ●동작	●통신설정 ●DEFOG ●복귀	●이미지조정 설정 ●프라이버시
종료	●저장	●저장안함	●설정초기화

기능설정 방법

기능설정은 본 제품 내부에 있는 기능설정 스위치를 사용합니다.



기능설정스위치




- 기능설정 스위치를 누릅니다.
 - 기능설정 상태로 들어갑니다. 모니터에 기능설정 메뉴가 표시됩니다.
- 기능설정 스위치를 사용하여 원하는 기능을 선택합니다.
 - 기능설정 스위치를 조작하여 화살표가 원하는 항목을 가리키도록 합니다.
- 기능설정 스위치를 사용하여 현재 상태를 바꿉니다.
- 끝내려면 '종료'를 선택한 후 기능설정 스위치를 눌러 종료합니다.



- 원하는 모드에 ◀가 있는 모드는 기능설정 스위치를 눌러 하위 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 가 있는 모드는 기능 설정 상태에 따라 사용할 수 없습니다.

VIDEO FORMAT

- 기능설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 'VIDEO FORMAT' 항목을 가리키도록 합니다.
- 기능설정스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.
 - AHD/CVBS 영상출력을 선택할 수 있습니다.



- 기능설정버튼을 5초 이상 누르면 AHD 상태에서 CVBS로 설정을 바꿀수 있으며, CVBS 상태에서는 AHD로 바꿀수 있습니다.

카메라 작동방법

간편설정 (PROFILE)

1. 기능설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 ‘간편설정’ 항목을 가리키도록 합니다.

2. 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 영상 출력 모드를 선택합니다.

- 표준 모드 : 가장 보편적인 환경에 맞게 설정됩니다.
- 주야간 모드 : 주간과 야간의 환경에 최적화되도록 자동 설정됩니다.

● 역광 모드 : 피사체가 심한 역광상황에 있어도 배경과 피사체를 뚜렷하게 볼 수 있도록 자동 설정됩니다.

● 교통관제 모드 : 교통 상황을 원활히 파악할 수 있도록 자동 설정됩니다.

● 실내 모드 : 조명조건이 일정한 실내환경에서 원활한 촬영을 할 수 있도록 자동 설정됩니다.

● 사용자 모드 : 사용자가 원하는 조건으로 자동 설정됩니다.

- 1) 간편설정의 모드를 사용자 모드로 설정합니다.
- 2) 원하는 메뉴조건으로 설정합니다.
- 3) 이렇게 설정된 조건들은 사용자 모드로 자동 저장되어 집니다.
- 4) 사용자 모드는 메뉴 리셋 후에도 초기화되지 않습니다.

3. 간편설정의 메뉴를 선택하면 다음과 같이 카메라 설정을 동시에 설정할 수 있습니다.

	표준 모드	주야간 모드	역광 모드	교통관제 모드	실내 모드	사용자 모드
셔터	1/5~1/12000	1/5~1/12000	1/5~1/12000	1/200~1/12000	플리커리스	-
게인	높음	높음	높음	높음	높음	-
화이트 밸런스	자동	자동	자동	실외보정	실내보정	-
역광보정	미사용	미사용	사용자 역광보정	미사용	미사용	-
노이즈제거	사용	사용	사용	사용	사용	-
주야간 모드	자동	자동	자동	자동	자동	-




■ 교통관제 모드로 선택시에 셔터가 1/200sec 로 설정됨으로 야간시 노이즈가 발생할 수 있습니다.


D-WDR

밝은 영역과 어두운 영역이 공존하는 경우, 두 영역의 물체를 모두 잘 보이게 합니다.

1. 기능설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 'D-WDR' 항목을 가리키도록 합니다.
2. 기능설정스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.



D-WDR ON



D-WDR OFF

- 레벨: 1~32까지 설정할 수 있으며 D-WDR의 영상의 밝기를 조절합니다.




- D-WDR 모드시 밝은 부분과 어두운 부분 사이에 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 조명의 조건에 따라 색의 부자연스러운 변화, 화면의 부자연스러운 현상이 나타날 수 있으므로 미사용 모드로 사용하여 주십시오.

화이트 발란스 (WHITE BAL)

화면의 색상조정이 필요한 경우 화이트 발란스 기능을 사용하십시오.

1. 기능설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 '화이트발란스' 항목을 가리키도록 합니다.
2. 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.



※ 다음의 5가지 모드중에서 사용목적에 맞는 모드를 선택하여 사용하세요.

- 자동: 색온도가 1,800°K ~ 10,500°K 범위에서 사용합니다.
- 실외보정: 색온도가 1,800°K ~ 10,500°K 범위에서 사용합니다. (나트륨등 포함) 카메라 색상을 실외 환경에 최적화 되도록 자동 보정합니다.

카메라 작동방법

- 실내보정 : 색온도가 4,500°K ~ 8,500°K 범위에서 사용합니다.
카메라 색상을 실내 환경에 최적화 되도록 자동 보정합니다.
- 수동 : 수동 모드를 선택하면 미세조정이 가능합니다. 먼저 자동 모드나 일시보정 → SET 모드로 화이트 발란스를 맞추고 수동 모드로 전환한 후 기능설정스위치를 누릅니다. 적합한 색온도를 정한 뒤 화면에 보이는 피사체의 색 변화를 보면서 각각 적색 (RED)과 청색 (BLUE)의 값을 증감시킵니다.
- 일시보정 → SET : 현재의 조명환경에 가장 적합한 상태를 얻기 위해 카메라가 흰 종이를 비추게 하고 기능설정 스위치를 누른 뒤, 현재 값이 저장되 잘 될 수 있도록 3초간 기다립니다. 환경이 바뀌면 다시 조정해 주어야 합니다.

WB 수동설정	
▶ 1. 적색	147
2. 청색	124
3. 복귀↶	



- 다음과 같은 조건에서 화이트 발란스가 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
그럴 경우 일시보정 → SET 모드를 선택하십시오.
 - ① 피사체의 주위환경이 색온도 보정 범위를 벗어날 경우 (예. 맑은 하늘, 해질녘)
 - ② 피사체의 주위환경이 어두울 경우
- 카메라가 형광등을 직접 향하게 하거나 조명변화가 심한 곳에 설치하면 화이트 발란스 동작이 불안정해질 수 있습니다.

노출보정 (EXPOSURE)

1. 기능설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 ‘노출보정’ 항목을 가리키도록 합니다.

2. 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.

- 밝기조정 : 영상의 밝기를 조정합니다.
- 렌즈 : 화면의 밝기를 조정해 주는 기능입니다.
- DC : 자동 조리개 렌즈 선택
 - 조리개속도 (DC) : DC 렌즈의

노출보정 설정	
▶ 1. 밝기조정	50
2. 렌즈	DC↶
3. 셔터↶	
4. 게인	높음
5. SSNR4	사용↶
6. 복귀↶	

- 조리개 속도 (DC) : DC 렌즈의 조리개 속도를 조정합니다. 렌즈의 제어 속도가 너무 느리거나 빨라 렌즈의 작동이 불안정할 경우에 이 메뉴를 사용해 적절한 속도로 조정하십시오.
- 수동 : 자동으로 조리개가 움직이지 않고 조리개가 최대로 열린 상태로 고정되는 모드입니다.

- 셔터 : 셔터모드를 선택할 수 있습니다.
 - MIN : 1 ~ 1/12000
 - MAX : 1/60 ~ 1/12000
 - 플리커리스 : 주위 조명과의 주파수 불일치로 인한 화면떨림(Flicker)이 발생할 때 선택하십시오.



- 셔터 값이 커질수록 화면이 보다 더 밝아지지만 움직이는 물체의 잔상이 커집니다.
- 최소 셔터 값이 크면 Noise, Spots, Whitish 현상이 생길 수 있으나, 정상 동작 상태입니다.
- 노출보정 메뉴의 게인모드가 미사용일 때, 1/60 sec 이상으로는 설정 할 수 없습니다.
- 최소 셔터, 최대 셔터의 설정 범위에 따라 화면이 노출 포화할 수 있습니다.

- 게인 (미사용/낮음/중간/높음/VERY HIGH) : 게인 레벨이 높을수록 화면이 밝아지지만 노이즈도 증가합니다.
- SSNR4 : 저조도의 배경 노이즈를 저감하는 기능입니다.
 - 미사용 : 해제상태, 노이즈 저감 효과가 없습니다.
 - 사용 : 노이즈 저감 효과가 탁월합니다.



- 노이즈 제거 모드(SSNR4)의 노이즈 저감 효과 정도 조절 시 레벨을 높게 할수록 노이즈 제거 효과는 탁월하지만 끌림 현상이 발생할 수도 있습니다.


카메라 작동방법

역광보정 (BACKLIGHT)


본 카메라는 피사체가 심한 역광상황에 있어도 피사체와 배경을 동시에 뚜렷하게 볼 수 있도록 설계되었습니다.

1. 기능설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 ‘역광보정’ 항목을 가리키도록 합니다.
2. 카메라의 사용목적에 따라 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.

- 사용자 역광보정 :
사용자가 직접 영상에서 원하는 영역을 설정하여, 그 영역의 물체를 잘 보이게 합니다.
 - 레벨 : 감시하고자 하는 영역 밝기를 조정할 수 있습니다.
 - 상/하/좌/우 : 감시하고자 하는 영역의 위치를 조정할 수 있습니다.
 - 복귀 : 기능 설정으로 이동합니다.



- HLC (HIGH LIGHT COMPENSATION) :
강한 빛이 카메라를 향하고 있을 때 해당 부분을 마스크하여 모니터상의 포화되는 부분을 막아주는 기능입니다.
 - 레벨 : 감시하고자 하는 영역 밝기를 조정할 수 있습니다.
(낮음/중간/높음)
 - 작동 조건 : HLC가 작동하는 조건을 설정할 수 있습니다.
(야간/주간)
 - 상/하/좌/우 : 감시하고자 하는 영역의 위치를 조정할 수 있습니다.
 - 복귀 : 기능 설정으로 이동합니다.



- 화이트밸런스 메뉴가 수동 모드이면 HLC 성능이 제한될 수 있습니다.
- Defog 기능과 HLC 기능을 동시에 사용할 경우 밝은 환경에서 포화가 일어날 수 있습니다.
- 화면 내에 밝은 부분의 면적에 따라서 HLC 성능에 차이가 있을 수 있으므로 최적의 HLC 성능구현을 위하여 설치각도를 최적화하여 주십시오.
- 작동조건이 야간일 때에는 어두운 환경에서 일정 면적 이상의 HIGH LIGHT가 입사될 경우에만 작동합니다.
- 작동조건이 야간일 때에는 밝은 조건이나 너무 어두운 조건에서 HLC가 작동되지 않습니다.

스페셜 설정 (SPECIAL)

1. 기능설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 ‘스페셜 설정’ 항목을 가리키도록 합니다.
2. 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.

● 화면표시

- ① 스페셜 설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 ‘화면표시’ 항목을 가리키도록 합니다.
- ② 기능설정 스위치를 사용하여 모드를 조정합니다.

- 카메라 명칭

- ① 화면표시 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 ‘카메라 명칭’ 항목을 가리키도록 합니다.
- ② 기능설정 스위치를 조작하여 현재 상태를 사용모드가 되도록 합니다.
- ③ 기능설정 스위치를 누릅니다.
- ④ 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 문자로 이동한 후, 기능설정 스위치를 조작하여 선택하는 것을 반복하여 최대 15자까지 이름을 넣을 수 있습니다.

- ⑤ 이름 입력 후 커서를 ‘위치’ 항목으로 이동한 후 기능설정 스위치를 누르면, 모니터 화면에 카메라 명칭이 나타납니다. 기능설정 스위치를 사용하여 화면상에 카메라 명칭이 표시될 적당한 위치를 지정한 후 기능설정 스위치를 누릅니다. 위치가 정해지면 ‘복귀’ 항목을 선택한 후 기능설정 스위치를 누르시면 화면표시 메뉴로 돌아갑니다.

스페셜 기능설정	
▶ 1. 화면표시 ◀	
2. 통신설정 ◀	
3. 이미지 설정 ◀	
4. 주야간 모드 설정	자동 ◀
5. DEFOG	미사용
6. 프라이버시	미사용
7. 동작	미사용
8. 복귀 ◀	

카메라 명칭 설정

A B C D E F G H I J K
 L M N O P Q R S T U V
 W X Y Z _ . 0 1 2 3
 4 5 6 7 8 9

← → 초기화 위치 복귀



카메라 작동방법



- 카메라 명칭 모드가 미사용으로 설정된 경우에는 이름을 입력해 두어도 모니터 화면에 표시되지 않습니다.
- 카메라 명칭 모드는 영문, 숫자, 기호를 지원합니다.
- 이름을 잘못 입력하면...
초기화로 커서를 이동한 후 기능설정 스위치를 누르면 모든 문자가 지워집니다.
문자를 수정하려면 커서를 좌측하단의 화살표로 이동하여 기능설정 스위치를 누릅니다. 커서를 움직여 수정하고자 하는 문자의 위로 위치시키고 넣고자 하는 문자로 커서를 움직여 기능설정 스위치를 누릅니다.

- FONT컬러 : OSD 폰트의 색깔을 변경할 수 있습니다. (백색, 황색, 녹색, 적색, 청색)
- 복귀 : 스페셜기능 설정으로 이동합니다.

- 통신 설정 : 외부의 통신제어기기로 카메라를 제어할 때 카메라의 통신 상태를 설정합니다.

- ① 스페셜 설정 메뉴화면이 표시되면 기능 설정스위치를 사용하여 화살표가 '이미지 설정' 항목을 가리키도록 합니다.

- ② 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.

- 프로토콜 :
카메라가 제공하는 프로토콜을 선택할 수 있습니다. (SAMSUNG-T, PELCO-D, PELCO-P, BOSCH, HONEYWELL)

통신 설정	
▶ 1.프로토콜	SAMSUNG-T
2.카메라 번호	 1
3.카메라번호표시	사용
4.통신속도	9600
5.통신모드	8-N-1
6.데이터수신	사용
7.복귀<←	

- 카메라 번호 : 카메라의 식별번호를 설정합니다. 0~255까지 설정할 수 있습니다.
- 카메라 번호 표시 : 화면에 카메라 식별번호의 표시 여부를 선택할 수 있습니다.
- 통신속도 : 통신속도는 2400/4800/9600/19200/38400 중 하나로 선택할 수 있습니다.
- 통신모드 : 패리티 비트를 NONE/EVEN/ODD 중 하나로 선택할 수 있습니다.
- 데이터수신 : 카메라로 통신제어 명령이 인가될 시에, 제어기기로 동일한 명령의 반송여부를 선택할 수 있습니다.
- 복귀 : 스페셜기능 설정으로 이동합니다.

● 이미지조정 설정

① 스페셜 설정 메뉴화면이 표시되면 기능 설정스위치를 사용하여 화살표가 '이미지 설정' 항목을 가리키도록 합니다.

② 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.

- 감마 : 0.35 ~ 1.0 까지 설정할 수 있으며, 설정값이 1.0에 가까울수록 어두워집니다.
- PED 레벨 : 1 ~ 100 까지 설정할 수 있으며, 설정값이 100에 가까울수록 PED 레벨이 커집니다.
- 컬러게인 : 1 ~ 100 까지 설정할 수 있으며, 설정값이 작아질수록 컬러 색 게인이 작아져서 색약이 됩니다.
- 수평반전 : 영상을 세로축으로 좌우를 반전시킵니다.
- 수직반전 : 영상을 가로축으로 상하를 반전시킵니다.
- 윤곽조정 : 모드를 선택하여 영상 윤곽의 두께를 조정할 수 있습니다. 영상에 따라 적절한 값으로 조정하시기 바랍니다.
 - 미사용 : 해 제 상태
 - 사용 : 1 ~ 32 까지 설정할 수 있습니다.
- 복귀 : 스페셜설정 항목으로 이동합니다.

이미지조정 설정		
▶ 1. 감마		사용자모드
2. PED 레벨		5
3. 컬러게인		50
4. 수평반전		미사용
5. 수직반전		미사용
6. 윤곽조정		사용
7. 복귀		↩



- 수직반전 또는 수평반전 모드가 동작하여도, 영상의 문자는 상하 또는 좌우가 바뀌어 보이지 않습니다.
- 윤곽조정 of 레벨을 지나치게 높일 경우, 영상이 부자연스럽게 나오거나 노이즈가 발생할 수 있습니다.

● 주야간 모드 설정 : 주야간 모드를 조절하여 컬러와 흑백을 조정할 수 있습니다.

① 스페셜 설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 '주야간 모드 설정' 항목을 가리키도록 합니다.

② 원하는 영상 출력에 따라 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.

- 자동 : 평상시에는 컬러 모드로, 저조도시 흑백 모드로 전환됩니다. 기능설정 스위치를 누르면 자동 모드의 전환 시간을 조절할 수 있습니다. 흑백모드일 때 버스트 신호의 사용/미사용을 설정할 수 있습니다.

자동 설정		
▶ 1. 버스트모드		사용
2. SMART IR		사용
3. 전환주기		NORMAL
4. 전환시간		30초
5. 복귀		↩

- 버스트모드 : 버스트 사용/미사용 제어로 컬러 신호를 유지하거나 제거할 수 있습니다.
- SMART IR : 흑백시 IR LED가 켜지면 설정한 화면의 크기에 따라 중앙의 화면 포화를 방지하여 근거리에서도 피사체의 식별이 가능합니다.
- 전환주기 : 전환 동작이 일어나는 조명의 밝기를 선택하는 기능입니다.

카메라 작동방법

- 전환시간 : 전환 동작이 일어나는 조명 조건의 유지 시간을 선택할 수 있습니다.
→ 3초, 5초, 7초, 10초, 15초, 20초, 30초, 40초, 60초



- 노출보정 메뉴의 게인모드가 미사용일 때 주야간모드를 자동모드로 설정할 수 없습니다.
- 밝은 광원이 화면내에 존재하는 조건이나 밝기 변화가 잦은 환경에서 주야간모드의 자동모드 사용 시, 전환 시간을 짧은시간(3, 5초 등)으로 설정할 경우 헛팅을 유발할 수 있습니다. 해당 상황에서는 초기설정(30초) 사용을 권장합니다.

- 컬러 : 항시 컬러로 영상을 출력합니다.
- 흑백 : 항시 흑백으로 영상을 출력합니다.
- 복귀 : 스페셜설정 항목으로 이동합니다.

- DEFOG : DEFOG기능을 통해 카메라가 자동으로 화면의 안개 농도를 인식하여 흐리거나, 스모그 등으로 시야 확보가 어려운 상태에서도 선명한 이미지를 보여줍니다.

- ▶ 1.레벨
2.복귀↵

DEFOG

중간

- ① 스페셜설정 메뉴화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 'DEFOG' 항목을 가리키도록 합니다.

- ② 기능설정 스위치를 조작하여 원하는 모드를 선택합니다.

- 자동 : 자동으로 레벨을 조정합니다.
- 수동 : 사용자가 설정한 DEFOG 레벨에 따라 이미지의 선명도를 조절할 수 있습니다. (낮음/중간/높음)
- 미사용 : 해제 상태



- DEFOG모드를 <자동>으로 설정한 경우 안개량이 감소하면 DEFOG기능도 같이 감소합니다. 안개량이 감소하여도 설정한 레벨만큼 기능을 실행하려면 DEFOG모드를 <수동>으로 설정하세요.
- 안개 낀 정도가 약하면서 수동 안개 레벨이 높은 경우 화면대비가 커질 수 있습니다.

- 프라이버시 : 화면상에 보이지 않기를 바라는 영역을 가려줍니다.

① 스페셜설정 메뉴 화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 '프라이버시'항목을 가리키도록 합니다.

② 기능설정 스위치를 사용하여 모드를 조정합니다.

- 영역 : 최대 8개 영역까지 사용자가 원하는 영역을 설정합니다.
- 모드 : 영역선택 모드에서 선택된 영역의 사용여부를 설정합니다.
- 마스크 컬러 : 선택된 영역에 녹색, 회색, 백색, 흑색, 적색, 청색, 황색 중 하나의 색을 채울 수 있습니다.
- 투명도 : 선택된 영역의 투명 여부를 설정합니다.
- 상/하/좌/우 : 선택된 영역의 위치를 변경합니다.
- 복귀 : 스페셜기능 설정으로 이동합니다.

프라이버시		
▶ 1.영역	영역1	
2.모드	미사용	
3.마스크컬러	녹색	
4.투명도	미사용	
5.상		10
6.하		50
7.좌		10
8.우		40
9.복귀<		

- 동작 : 본 제품은 화면상의 4개 영역에서 피사체의 움직임이 감지될 때마다 신호가 발생되므로 효과적인 감시가 가능합니다.

① 스페셜 설정 메뉴 화면이 표시되면 기능설정 스위치를 사용하여 화살표가 "동작" 항목을 가리키도록 합니다.

② 기능설정 스위치를 사용하여 모드를 조정합니다.

- 감지영역 : 동 작탐지 영역을 설정합니다.
- 영역 : 4 개 영역 중 사용자가 원하는 영역을 설정합니다.
- 모드 : 선택된 영역의 사용 여부를 결정합니다.
- 마스크 : 선택된 영역의 마스크사용 여부를 결정합니다.
- 투명도 : 선택된 영역의 투명 여부를 설정합니다.

동작 탐지		
▶ 1.감지 영역<		
2.탐지신호출력<		
3.민감도		5
4.복귀<		

감지 영역		
▶ 1.영역선택	영역1	
2.모드	사용	
3.마스크	사용	
4.투명도	0.00	
5.상		1
6.하		34
7.좌		1
8.우		61
9.복귀<		

카메라 작동방법

- 상/하/좌/우 : 영역의 위치를 조정할 수 있습니다.
- 복귀 : 동작탐지 항목으로 이동합니다.
- 탐지신호출력 : 피사체의 움직임이 감지되면 탐지 신호가 출력됩니다.
- 민감도 : 움직임 감지에 대한 민감도 설정을 합니다.민감도 조절 시 레벨을 높게 할수록 민감한 정도가 더 큼니다.

종료 (EXIT)

종료 메뉴에서 기능설정스위치를 사용하여 원하는 기능을 선택합니다.

- 저장 : 현재 상태를 저장하고 기능설정 메뉴에서 빠져나갑니다.
- 저장안함 : 현재 상태를 저장하지 않고 기능설정 메뉴에서 빠져나갑니다.
- 설정초기화 : 카메라를 공장 출하상태로 되돌립니다. 단, 통신 설정과 렌즈 설정은 초기화되지 않습니다.

제품 동작이상 확인 및 조치

제품 동작이상 확인 및 조치

고장이라고 생각되면 아래 사항을 점검해 주십시오.

이상이 계속되면 반드시 본 제품을 구입한 대리점으로 문의해 주십시오.

문제	해결
화면에 아무것도 보이지 않을 경우	▶ UTP 케이블의 핀 배열을 확인하여 주십시오. (12쪽 참조) ▶ 카메라와 시스템간의 케이블 연결상태를 확인하여 주십시오. ▶ 거리 전환 스위치가 카메라 시스템의 구성 거리에 맞도록 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.
화면이 선명하지 않을 경우	▶ 렌즈에 먼지가 묻어있지 않습니까? 렌즈를 깨끗한 천이나 브러쉬로 닦아 주십시오. ▶ DVR의 상태를 조정하여 주십시오. ▶ 화면에 밝은 빛이 너무 많이 들어오는 경우 카메라의 위치나 각도를 변경하십시오.
화면이 어두울 경우	▶ 모니터나 DVR의 상태를 조정하여 주십시오. ▶ 시스템간에 종단처리가 제대로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
카메라 동작상태가 이상하거나 표면이 너무 뜨겁고 화면에 검은줄이 생길 경우	▶ 카메라에 입력되는 전압이 규격에 벗어나 있거나 시간대 별로 변하지 않습니까?
주간 모드 설정(DAY/NIGHT)의 자동 기능이 작동하지 않을 경우	▶ 노출보정 메뉴의 게인 모드가 미사용으로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
색상이 맞지 않을 경우	▶ 기능설정시 '화이트บาล런스' 상태를 바르게 설정하였는지 확인하여 주십시오.
화면이 많이 깜박일 경우	▶ 카메라가 태양이나 형광등을 향하고 있지 않습니까?
RS-485 통신이 되지 않아요.	▶ UTP 케이블의 핀 배열을 확인하여 주십시오. RS-485 통신 설정을 확인해 주십시오.
화면이 찌그러져요.	▶ 카메라 구동전원 케이블 거리(300m 이내)와 UTP Cable의 총 길이 (600m 이내)를 확인하여 주십시오.
카메라가 동작하지 않고, 카메라 영상 전송이 안되요.	▶ JUNCTION BOX의 카메라 입력 UTP 단자와 카메라의 UTP 단자와의 연결 상태 및 핀 배열을 확인하여 주십시오.

제품사양

제품사양

구 분	사 양
영상	
촬상 소자	1/2.8" 2M CMOS
유효 화소수	1945(H)x1097(V)
최저조도	컬러: 0.11Lux (F1.6, 1/30초) 흑백: 0Lux(IR LED on)
영상 출력	RJ-45(Balanced differential signal 100ohm) CVBS: 1.0 Vp-P / 75Ω composite
해상도	1920x1080
최대 프레임레이트	30fps@1080p(N)
렌즈	
초점거리	3.2~10mm(3.1x) 가변 초점 렌즈
구경비	F1.6
화각	H: 110.2°(Wide)~32.0°(Tele) / V: 55.4°(Wide)~18.0°(Tele) / D: 128.4°(Wide)~36.6°(Tele)
최소 지근 거리	0.5m
포커스 제어	수동 조절
렌즈 타입	DC Auto Iris
카메라 기능	
야간 가시 거리	30m(98.42ft)
카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	OFF, BLC, HLC, DWDR
노이즈제거	SSNRIV
안개제거	지원
움직임감지	4개
프라이버시 기능	8개
Gain Control	OFF / Low / Middle / High / Very high
화이트 발란스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자 셔터	1초 ~ 1/12,000초
영상 회전	수평반전, 수직반전
지능형 분석	움직임 감지






구 분	사 양
시리얼 통신	RS-485: Samsung-T, Pelco-D/P, Bosch, Honeywell
영상 전송거리	600m(UTP 케이블)
동작환경	
동작 온/습도	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / 90% RH 이하 ※ 기동온도 -10°C 이상
규격 인증	IP66, IK10
전원	
전원	12V DC(EXT, ±10%) / 48V DC (Junction Box)
소비전력	12VDC : Max 5.1W typical 3.7W 48VDC : Max 5.8W typical 4.3W
외관	
색상/재질	다크그레이 / 알루미늄
제품 사이즈/무게	Ø78x260mm, 892g
백박스	SBO-100B1

※ 본 규격은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품사양

외관도

단위 : mm



CCTV 설치 유의사항

공개된 장소에 CCTV 설치 운영시 이것만은 꼭 알아 두세요

[1] 범죄예방, 시설안전, 화재예방 목적으로만 설치 가능

- 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실 등 사생활 침해 장소에는 설치 금지

[2] CCTV 안내판을 알아보기 쉬운 장소에 부착

- 설치목적, 촬영장소·범위 관리책임자 연락처 안내

[3] 녹음 금지 및 임의조작 금지

- 당초 설치 목적을 벗어나 함부로 조작하거나 다른 곳을 비추는 행위 금지

[4] CCTV 영상정보의 무단 유출·공개금지

- 개인영상정보를 제공하는 경우 본인 확인 후 필요 최소한으로 제공, 타인영상은 모자이크 처리

[5] CCTV 운영관리 방침수립·공개

- 개인 영상정보관리책임자 지정, CCTV 운영관리 방침을 홈페이지 등에 공개

[6] CCTV 영상정보의 안전성 확보조치

- 관리자 외 접근 통제, 관리자별 개별 ID 발급, 잠금장치 마련 등

※ 법 위반 내용과 정도에 따라 과태료 또는 벌금 등이 부과될 수 있습니다.



한화비전