

**WISENET**

# **KAMERA SIECIOWA**

Instrukcja obsługi

XNP-6370RH



# Kamera Sieciowa

## Instrukcja obsługi

---

### Prawa autorskie

©2017 Hanuha Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Znaki towarowe

Wszystkie znaki handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Nazwa niniejszego produktu i inne znaki handlowe wymienione w niniejszym podręczniku są zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

### Ograniczenia

Prawa autorskie do tego dokumentu są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie treści niniejszego dokumentu, częściowo lub w całości, bez formalnego zezwolenia, jest zabronione.

### Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Hanuha Techwin przedsięwzięła wszelkie wysiłki, aby zapewnić spójność i poprawność treści niniejszej publikacji, ale nie zapewnia formalnych gwarancji. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za stosowanie tego dokumentu i wynikiłe rezultaty. Firma Hanuha Techwin zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez uprzedzenia.

- ❖ Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- ❖ Początkowym ID administratora jest “admin” a hasło powinno zostać ustawione podczas pierwszego logowania.  
Dla zabezpieczenia informacji i zapobieżenia szkodom, hasło należy zmieniać co trzy miesiące.  
Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z braku dbałości o hasło.

## WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy przeczytać poniższe zalecenia.
- Należy zachować je do wglądu.
- Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- Zabrudzoną powierzchnię produktu wyczyść miękką, suchą szmatką lub wilgotną szmatką. (Nie używaj żadnych detergentów ani produktów kosmetycznych zawierających alkohol, rozpuszczalniki, surfaktanty lub substancje oleiste, ponieważ mogą one spowodować odkształcenie lub uszkodzenie produktu).
- Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Montować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie montować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kratki nagrzewnic lub innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) emitujących ciepło.
- Nie lekceważyć zabezpieczenia wynikającego ze stosowania wtyczek spolaryzowanych lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma trzy bolce, z czego jeden jest uziemiający. Szerszy lub odpowiednio trzeci bolec stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
- Przewód zasilający przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscach, gdzie wystają one z urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością nadeptnięcia lub przycięnięcia.
- Używać wyłącznie elementów dodatkowych/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Kamery należy używać tylko z wózkiem, podstawą, statywem, uchwytem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym z kamerą. W przypadku użycia wózka podczas przemieszczania zestawu wózek-urządzenie należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego wywróceniem.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Naprawy są konieczne gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, do środka urządzenia przedostał się płyn lub ciała obce, urządzenie miało kontakt z deszczem lub wilgocią, nie funkcjonuje normalnie lub spadło.
- Ten produkt jest przeznaczony do zasilania z zasilacza oznakowanego jako "Klasa 2" lub "LPS" o wartościach znamionowych 24 VAC (50/60 Hz), min. 4,2 A.
- Użycie zbyt dużej siły podczas instalacji produktu może doprowadzić do uszkodzenia i nieprawidłowego działania kamery. Instalacja produktu przy użyciu siły i nieodpowiednich narzędzi może doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Produktu nie należy instalować w miejscu, w którym mogą występować lub powstawać substancje chemiczne lub mgły olejowe. Oleje jadalne, takie jak olej sojowy, mogą uszkodzić lub odkształcić produkt, w związku z czym nie należy instalować go w kuchni lub w pobliżu blatu kuchennego. W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
- Podczas instalacji produktu należy uważać, aby jego powierzchnia nie została zabrudzona substancjami chemicznymi. Niektóre substancje chemiczne zawierające rozpuszczalniki lub kleje mogą powodować poważne uszkodzenie powierzchni produktu.
- W przypadku instalacji lub demontażu produktu w sposób inny niż zalecany nie można zagwarantować prawidłowego działania funkcji i wydajności produktu. Zainstaluj produkt, zapoznając się z rozdziałem „Instalacja i podłączanie” w podręczniku użytkownika.
- Instalacja lub eksploatacja produktu w wodzie może doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia.



## OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY ANI WILGOCI. DO NOT INSERT ANY METALLIC OBJECT THROUGH THE VENTILATION GRILLS OR OTHER OPENINGS ON THE EQUIPMENT.

Nie należy narażać urządzenia na kapanie lub rozlewanie płynów. Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.

Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie należy dobrze przymocować do ściany/sufitu, zgodnie z instrukcjami montażu.

**Silnik panoramowania/wychylania/zoomowania oraz pierścień ślizgowy są objęte jednoroczną gwarancją przy ciągłej pracy.**

## UWAGA

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>UWAGA</b></p> <p>NIEBEZPIECZEŃSTWO<br/>PORAŻENIA PRĄDEM. NIE<br/>OTWIERAĆ</p> |  |
| <p><b>UWAGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE USUWAĆ OBUDOWY (ANI CZĘŚCI TYLNEJ). NIE MA CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM SERWISU.</b></p> |                                                                                     |  |

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH



Równoboczny trójkąt ostrzegawczy ze znakiem błyskawicy zakończony strzałką przestrzega przed "niebezpiecznym napięciem" wewnątrz urządzenia, które może mieć wystarczająco wysokie natężenie, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Trójkąt równoboczny z wykrzyknikiem to symbol wskazujący, że dokumentacja dołączona do urządzenia zawiera ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania).

### Klasa I konstrukcji

Urządzenie z konstrukcją KLASA I należy podłączać do gniazda SIECI ELEKTRYCZNEJ za pomocą zabezpieczonych przewodów uziemiających.

### Akumulator

Akumulatorów (znajdującego się w urządzeniu zestawu akumulatorów lub akumulatora) nie należy wystawiać na działanie zbyt wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia itp.

### Odłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, odłącz je z sieci zasilającej. Wezwij także lokalnego technika serwisowego.

**Jeśli urządzenie jest używane poza granicami Stanów Zjednoczonych, może być stosowane ze wtyczkami z kodami atestów odpowiednich urzędów.**

### UWAGA

Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli użyto baterii niewłaściwego typu. Zużyte baterie utylizować zgodnie z zaleceniami.

Poniższe instrukcje serwisowania są przeznaczone wyłącznie na użytek wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Ze względu na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji nie powinny wykonywać czynności serwisowych innych niż opisane w poniższej instrukcji.

Terminal CVBS służy łatwiejszej instalacji oraz nie jest zalecany dla celów monitoringu.

Należy doprowadzać zasilanie wejściowe tylko do jednej kamery i nie należy do niego podłączać innych urządzeń.

**ITE należy podłączać tylko do sieci PoE bez trasowania do zewnętrznego zakładu.**

Należy uważnie przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa.

- Nie należy umieszczać tego urządzenia na nierównej powierzchni.
- Urządzenia nie należy instalować na powierzchni wystawionej bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, w pobliżu grzejników lub w miejscach o bardzo niskiej temperaturze.
- Nie umieszczać urządzeń w pobliżu materiałów przewodzących.
- Nie należy samodzielnie podejmować prób naprawy urządzenia.
- Na urządzeniu nie należy stawiać pojemników z wodą.
- Produktu nie należy instalować w pobliżu urządzeń emitujących pola magnetyczne.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Na urządzeniu nie należy kłaść ciężkich przedmiotów.
- Podczas instalacji i demontażu kamery należy używać rękawic ochronnych. Wysoka temperatura powierzchni produktu może spowodować poparzenia ciała.

Instrukcja obsługi zawiera wytyczne dotyczące użytkowania produktu.

W niniejszej instrukcji obsługi informacje są oznaczone jako.

- Informacje dodatkowe : wytyczne dotyczące użytkowania produktu
  - Uwaga : informacje o występowaniu ryzyka uszkodzenia produktu lub obrażenia użytkownika w wyniku nieprzestrzegania instrukcji
- ※ W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

W niektórych środowiskach montażowych mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji radiowej. W przypadku wystąpienia zakłóceń fal elektromagnetycznych między produktem a urządzeniem komunikacji radiowej zaleca się zachowanie pewnej odległości między nimi lub zmianę kierunku anteny odbiorczej.

## SPIS TREŚCI

### INFORMACJE OGÓLNE

3

- 3 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- 6 Zalecane Specyfikacje Komputera PC
- 6 Specyfikacja Zalecanych Kart Pamięci SD/SDHC/SDXC
- 6 Specyfikacja zalecana przez NAS
- 7 Co znajduje się w opakowaniu
- 8 Spojrzenie na Kamere

### INSTALACJA I PODŁĄCZANIE

10

- 10 Podłączanie Innego Urządzenia
- 11 MONTAŻ
- 15 Wkładanie i Wyjmowanie Karty Pamięci SD
- 15 Informacje o Karcie Pamięci (Niedołączonej do Zestawu)

### POŁĄCZENIE SIECIOWE I KONFIGURACJA

16

- 16 Podłączanie Kamery Bezpośrednio do Sieci Lokalnej
- 16 Podłączanie Kamery Bezpośrednio do Modemu DSL/telewizji Kablowej Opartego na Protokole DHCP
- 17 Podłączanie Kamery Bezpośrednio do Modemu PPPoE
- 17 Podłączanie Kamery do Ruter szerokopasmowy z Modemem PPPoE lub Kablowym
- 18 Przyciski Używane w Aplikacji IP Installer
- 18 Konfiguracja Statycznego Adresu IP
- 20 Konfiguracja Dynamicznego Adresu IP
- 20 Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)
- 21 Podłączanie do Kamery za Pomocą Udostępnionego Lokalnego Komputera
- 21 Podłączanie do Kamery ze Zdalnego Komputera Przez Internet

### PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA

22

- 22 Podłączanie do Kamery
- 23 Ustawienia hasła
- 23 Logowanie
- 23 Specyfikacja obsługi wtyczek dla każdej przeglądarki
- 24 Instalacja Dodatku WebViewer
- 24 Użytkowanie bezpłatnej wtyczki przeglądarki
- 24 Korzystanie z Ekranu na Żywo (Przeglądarka Web Viewer wolna od wtyczek)
- 27 Korzystanie z Ekranu na Żywo (Przeglądarka Web Viewer z wtyczkami)
- 29 Odtwarzanie zapisanego obrazu (Przeglądarka Web Viewer wolna od wtyczek)
- 31 Odtwarzanie zapisanego obrazu (Przeglądarka Web Viewer z wtyczkami)

### EKRAN KONFIGURACJI

34

- 34 Konfiguracja
- 34 Ustawienie podstawowe
- 38 Ustawiania kamery PTZ
- 42 KONFIGURACJA WIDEO I OBRAZU DŹWIĘKU
- 48 Konfiguracja Sieci
- 52 Konfiguracja Zdarzeń
- 54 Instrukcja NAS (Network Attached Storage) - Skład Podłączony do Sieci
- 60 Konfiguracja Systemu

### DODATEK

63

- 63 Ustawienie przełącznika DIP
- 63 Obwody kamery
- 64 Rozwiązywanie Problemów
- 65 Open Source Announcement

ZALECANE SPECYFIKACJE KOMPUTERA PC

- Procesor: Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz lub wyższy
- Obsługiwany system operacyjny: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
- **Przeglądarka Web Viewer wolna od wtyczek**  
Obsługiwane przeglądarki internetowe: Google Chrome, MS Edge  
Obsługiwane kodeki: Wideo – H.264, MJPEG (Maks. 1 M 15 KL./S)
- **Przeglądarka Web Viewer z wtyczkami**  
Obsługiwane przeglądarki internetowe: MS Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari 10 ※ Obsługiwana wyłącznie w systemie Mac OS X
- VGA: Aby odtwarzać wideo o rozdzielczości 1920x1080 prędkością 60 kl./s, wymagany jest procesor graficzny GPU, obsługujący rozdzielczość 1920x1280 oraz dekodowanie H.264/H.265

SPECYFIKACJA ZALECANYCH KART PAMIĘCI SD/SDHC/SDXC

- Zalecana pojemność: 4 GB ~ 128 GB (Dla kart pamięci SD o pojemności 128 GB zalecany jest system plików ext4.)
- Do współpracy z kamerą zalecamy użycie karty pamięci pochodzącej od jednego z następujących producentów: Karta pamięci SD/SDHC/SDXC (typ MLC): Sandisk, Transcend
- Dla prędkości odświeżania obrazu poniżej 30 kl./s, zalecane jest używanie karty pamięci Class 6 lub wyższej, zgodnie z specyfikacją.
- Dla prędkości odświeżania obrazu powyżej 31 kl./s, zalecane jest używanie karty pamięci Class 10 lub wyższej, zgodnie ze specyfikacją.

SPECYFIKACJA ZALECANA PRZEZ NAS

- Zalecana pojemność: Zalecane jest 200GB lub więcej.
- Dostęp jednoczesny: Jednostka NAS może przyjąć do szesnastu dostępów do kamery.
- Dla tej kamery zalecane jest wykorzystanie NAS z następującą specyfikacją fabryczną.

| Zalecane produkty               | Dostępne rozmiary                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Urządzenia sieciowe Netgear NAS | Dostęp jednoczesny dla maksimum 16 kamer. |
| Synology NAS                    | Dostęp jednoczesny dla maksimum 16 kamer. |



- W przypadku wykorzystania urządzeń sieciowych Netgear NAS nie należy przypisywać pojemności do wykorzystania.
- Wykorzystanie urządzeń NAS dla celów innych niż zapis video może spowodować zmniejszenie dostępnej liczby kamer.


## CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajduje się kamera oraz wszystkie akcesoria.  
(Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży)

| Wygląd                                                                             | Nazwa elementu                              | Liczba | Opis                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | Obudowa Główna                              | 1      |                                                                               |
|   | Skrócona instrukcja obsługi<br>(Opcjonalny) | 1      |                                                                               |
|   | Karta gwarancyjna<br>(Opcjonalny)           | 1      |                                                                               |
|   | Przewód monitora sprawdzającego             | 1      | Służy do sprawdzania kamery poprzez podłączenie do przenośnego wyświetlacza   |
|   | Śruba sześciokątna                          | 3      | Służy do mocowania podstawy instalacyjnej do kamery.                          |
|   | Klucz imbusowy                              | 1      | Służy do przyczepiania podstawy instalacyjnej po przymocowaniu jej do kamery. |
|   | Podstawa instalacyjna                       | 1      | Uchwyt do mocowania na zewnątrz                                               |
|  | Akcesoria wodoszczelne                      | 1      | Zalóż i stosuj w przypadku dużej wilgotności.                                 |


SPOJRZENIE NA KAMERĘ

Wygląd




| Element                 | Opis                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Urządzenie Główne     | Chroni mechanizm wewnętrzny PTZ przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem lub czynnikami zewnętrznymi. |
| 2 Pokrywa               | Pokrywa ochronna na obiektyw.                                                                              |
| 3 Kabel zabezpieczający | Kabel chroni przed upadkiem produktu podczas jego montażu.                                                 |

Wewnątrz




| Element                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Gniazdo karty pamięci SD | Gniazdo na kartę pamięci SD.<br><input checked="" type="checkbox"/> Pozycję wciskania karty pamięci SD można znaleźć <Wkładanie i Wymowywanie Karty Pamięci SD>. (strona 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 Przycisk Reset           | Ten przycisk przywraca wszystkie ustawienia kamery do wartości domyślnych. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby uruchomić system ponownie.<br><b>I</b> W przypadku zresetowania kamery ustawienia sieciowe zostaną dostosowane tak, aby możliwe było włączenie protokołu DHCP. Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, konieczne jest uruchomienie aplikacji IP Installer i zmianą podstawowych ustawień sieciowych, takich jak adres IP, maska podsieci, brama itd., aby połączyć się z siecią. |
| 3 Czujnik oświetlenia      | Wykrywa natężenie światła i steruje diodą podczerwieni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 Dioda podczerwieni       | Diody podczerwieni są sterowane za pomocą czujnika oświetlenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 Obiektyw                 | Obiektyw kamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Widok podstawy instalacyjnej  
od spodu




Widok podstawy instalacyjnej  
wewnątrz



| Element                                       | Opis                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Porty komunikacyjne                  | Służy do komunikacji za pomocą interfejsu RS-485/422.                    |
| <b>2</b> Port wejścia audio                   | Służy do podłączania sygnału wejściowego audio.                          |
| <b>3</b> Port wyjścia audio                   | Służy do podłączania przewodu wyjściowego audio.                         |
| <b>4</b> Gniazdo wyjścia wideo                | Gniazdo wyjścia analogowego sygnału wideo. (do instalacji)               |
| <b>5</b> Gniazdo wej./wyj. alarmu             | Używany do podłączania kabla wejścia/wyjścia alarmu.                     |
| <b>6</b> Przełącznik konfiguracji komunikacji | Ustaw protokół komunikacyjny (RS-485/422) i wskaż, czy chcesz zakończyć. |
| <b>7</b> Połączenia sieciowe                  | Gniazdo dla połączenia z siecią za pomocą kabla ethernetowego.           |
| <b>8</b> Gniazdo zasilania                    | Używane do podłączania źródła zasilania.                                 |

## ■ Płytkę połączeń elektrycznych kamery

Aby poprowadzić przewody kamery, patrz poniższy rysunek.




- W menu ustawień wybrać Normal. otwarte.
  - Uaktywnia się wejście czujnika przy zwarciu styku zwiernego lub w przypadku „Niskiego” poziomu w przypadku typu czynnego.
- Z menu ustawień wybrać Normal. zamkn.
  - Wejście czujnika uaktywnia się przy otwarciu styku rozwiernego lub w przypadku stanu wysokiej impedancji (przy otwartym kolektorze) dla typu aktywnego.
- Maksymalna moc gniazda wyjścia alarmu to 30 V DC/2 A, 125 V AC/0,5 A i 250 V AC/0,25 A.
- Podłączając przewody wejścia i wyjścia alarmu należy podłączyć odpowiednio po jednym przewodzie do poszczególnych zacisków.
- Aby podłączyć produkty o zasilaniu wyższym niż zasilanie kamery, należy użyć dodatkowego urządzenia przekąźnikowego.
- Nieprawidłowe podłączenie kabli zasilania i masy do wyjścia NC/NO lub gniazda COM niesie ze sobą ryzyko pożaru i uszkodzenia sprzętu.

## PODŁĄCZANIE INNEGO URZĄDZENIA

### Przygotowanie zasilacza i kabla

- Podłącz kamerę do zasilacza. Następnie podłącz przewód zasilający zasilacza do gniazda sieciowego.



Przed podłączeniem sprawdź napięcie znamionowe i prąd.

| Moc znamionowa       | Dopuszczalne napięcie zasilania | Pobór prądu |
|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 24 V prądu zmiennego | 22 V–26 V prądu zmiennego       | 6 A         |

- Nie można korzystać z produktu w temperaturze urządzenia bądź otoczenia poniżej -50°C.
- Zależnie od otoczenia, Produkt może nie odmrozić się w temperaturze poniżej -50°C.
- Po odłączeniu produktu w niskich temperaturach otoczenia, czas potrzebny na przywrócenie normalnego działania może sięgać 2 godzin.
- Prędkość zoomowania przeciwnocia IR może się zmniejszyć w temperaturze otoczenia poniżej -40°C.
- Jeżeli produkt został włączony po wystawieniu na jakiś czas na temperaturę poniżej -20°C, należy zresetować czas.

### Opór elektryczny przewodu miedzianego przy [20°C (68°F)]

| Przekrój przewodu miedzianego (AWG) | #24(0.22mm <sup>2</sup> ) | #22(0.33mm <sup>2</sup> ) | #20(0.52mm <sup>2</sup> ) | #18(0.83mm <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Opór (Ω/m)                          | 0.078                     | 0.050                     | 0.030                     | 0.018                     |
| Spadek napięcia (V/m)               | 0.028                     | 0.018                     | 0.011                     | 0.006                     |
| Zalecana odległość (m)              | Mniej niż 20              | Mniej niż 30              | Mniej niż 30              | Mniej niż 30              |


- Jak wskazuje powyższa tabela, w zależności od długości przewodu może wystąpić spadek napięcia.
  - W przypadku zastosowania zbyt długiego przewodu do podłączenia kamery urządzenie może nie działać poprawnie.
  - Napięcie robocze kamery: 24V prądu zmiennego ±10%
  - Wartości spadku napięcia na powyższym wykresie mogą różnić się w zależności od rodzaju i producenta przewodu miedzianego.

### Podłączenie typu Ethernet

Podłącz kabel Ethernet do sieci lokalnej lub do Internetu.

## Podłączenie monitora instalacyjnego

Podłącz kabel do tylnego złącza wyjścia wideo kamery i złącza wejścia wideo monitora instalacyjnego.



- Połączenie różni się w zależności od rodzaju monitora i urządzeń peryferyjnych, należy zapoznać się z instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń.
- Przed podłączeniem urządzeń upewnij się, że monitor i kamera są wyłączone.

- ! ■ Ten produkt to kamera sieciowa, która przekazuje obraz w sieci, złącze wyjścia wideo kamery służy do ustawiania zakresu kamery podczas instalacji.
- Zastosowania wyjścia do celów monitoringu może powodować problemy, np. pogorszenie jakości obrazu.
  - Nie nadaje się do 24 godzinnego monitoringu z wykorzystaniem profesjonalnych monitorów CRT bądź przenośnych monitorów TFT/LCD.
  - Do 24 godzinnego monitoringu i zapisu skorzystaj z ekranu transferu sieciowego.

## MONTAŻ

### Przygotowanie i instalacja uchwytu kamery

Instrukcje dotyczące montażu uchwytów i obudów dostępne są w instrukcji instalacji dołączonej do uchwytu lub obudowy.

#### ■ Dostępne modele uchwytów


| Model      | Opcja              |
|------------|--------------------|
| SBP-300WM1 | Montaż ścienny     |
| SBP-300WM  |                    |
| SBP-300CM  | Uchwyt sufitowy    |
| SBP-300LM  | Montaż na gzymsie  |
| SBP-300KM  | Montaż narożnikowy |
| SBP-300PM  | Montaż na słupie   |

- ! ■ Aby sprawdzić wygląd każdego uchwytu (nie dołączonego do zestawu), patrz „Opcjonalne akcesoria instalacyjne” (strona 13)

## Instalacja w uchwycie ściennym


### ■ Zamocuj podstawę instalacyjną za pomocą uchwytu.

1. Zamocuj podstawę obracając uchwyt w prawo.



2. Zgodnie z poniższym rysunkiem delikatnie naciśnij i podnieś uchwyt drzwiczek na zawiasach u dołu podstawy instalacyjnej. Aby podłączyć przewody, zapoznaj się z częścią „Płytkę połączeń elektrycznych kamery” na stronie 10.

- ! ■ Kamery nie należy podłączać do gniazda zasilania przed zakończeniem montażu. Podłączenie kamery do zasilania w trakcie montażu może spowodować pożar lub uszkodzenie produktu.




- ☑ Sprawdź sposób połączenia kablowego.


- Uwaga do montażu zewnętrznego, gdzie instalacja jest narażona na wilgoć, dostarczane są **TULEJE** na **RURĘ** lub **UCHWYT, OBUDOWĘ** należy montować za pomocą **TULEI**, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.

- Przed montażem na **TULEJE** należy nałożyć porcję smaru, i przeciągnąć kable przez każdy z otworów tulei. Do zamykania pustych otworów, przez które nie przechodzą kable, należy użyć **ZATYCZEK**.


- Przymocuj **TULEJE** na górnej wewnętrznej stronie **OBUDOWY**, jak pokazano na poniższym rysunku. Następnie, naciskając równomiernie **TULEJĘ** przymocuj ją solidnie **OBUDOWY**, jak pokazano na rysunku.




3. Podłącz drut zabezpieczający kamery do podstawy instalacyjnej.




4. Montaż kamery i podstawy instalacyjnej  
Zmontuj podstawę instalacyjną i kamerę dopasowując do siebie oznaczenia kierunku.



5. Zamocuj kamerę  
Obróć korpus aparatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby umieścić znacznik w części górnej i dolnej, jak pokazano na rysunku.



6. Mocowanie kamery i podstawy instalacyjnej  
Przymocuj podstawę instalacyjną i kamerę za pomocą 3 śrub sześciokątnych, jak przedstawia to poniższy rysunek.




## Uwagi dotyczące wodoszczelności

Model jest zintegrowanym produktem w obudowie do instalacji pod gołym niebem.

### ■ Gdy obudowa główna jest połączona z umocowaniem ściennym do montowana na ścianie

1. Do pionowej ściany zainstalować uchwyt ścienny. Przy instalacji na nachylonej ścianie, wilgoć może przeniknąć do środka obudowy głównej przez kabel zewnętrzny.
2. Część śrubową obudowy ochronnej owinąć dostateczną ilością taśmy teflonowej celem zamocowania.
3. Proszę upewnić się, że uszczelka nie została zdjęta z pokryw po jej zdjęciu ponownym założeniu.
4. Zainstalować ścienny pośredni łącznik mocujący celem zapewnienia wodoszczelności, a pomiędzy i wokół ściany uchwytu ściennego zastosować szczeliwo silikonowe.


! ■ Zwrócić szczególną uwagę na to, aby zapewnić właściwą szczelność w przypadku, jeśli ściana do której urządzenie jest mocowane, nie jest płaska.



### ■ Gdy obudowa główna jest połączona z umocowaniem stropowym do montowana na ścianie

1. Część śrubową obudowy owinąć dostateczną ilością taśmy teflonowej celem przeprowadzenia montażu.
2. Proszę upewnić się, że uszczelka nie została zdjęta z pokryw po jej zdjęciu ponownym założeniu.
3. Zamocować sufitowy łącznik mocujący zapewniający wodoszczelność i nałożyć szczeliwo silikonowe pomiędzy ścianą a uchwytem sufitowym celem uszczelnienia.


! ■ Zwrócić szczególną uwagę na to, aby zapewnić właściwą szczelność przy nierównych płaszczyznach montażowych.




## Opcjonalne akcesoria instalacyjne

W celu ułatwienia instalacji można zakupić odpowiednie opcjonalne akcesoria.


1. Do instalacji kamery na ścianie
  - Montaż ścienny (SBP-300WM1)




- Montaż ścienny (SBP-300WM)



2. Do instalacji kamery na suficie
  - Uchwyt sufitowy (SBP-300CM)




3. Do instalacji uchwytu ściennego (SBP-300WM/SBP-300WM1) na kołku o długości przynajmniej 80mm
  - Montaż na słupie (SBP-300PM)




## 4. Do instalacji uchwyty ściennego (SBP-300WM/SBP-300WM1) na rogu ściany

- Montaż narożnikowy (SBP-300KM)




## 5. Do instalacji na dachu budynku


- Montaż na gzymsie (SBP-300LM)




## ▪ Połączenie montażowe




Montaż ścienny (SBP-300WM1)



Montaż ścienny (SBP-300WM)



Uchwyt sufitowy (SBP-300CM)



Montaż na gzymsie (SBP-300LM)


## WKŁADANIE I WYJMOWANIE KARTY PAMIĘCI SD

- ! ■ Przed włożeniem karty pamięci SD odłącz kabel zasilania od kamery.
- Nie należy wyjmować karty SD w czasie deszczu lub przy dużej wilgotności powietrza.
- Aby zapewnić szczelność przeciw wilgoci należy dokręcić śruby przytrzymujące pokrywę i uchwyt SD.
- Montując i wyjmując kartę pamięci SD należy obudowę główną położyć na podłodze aby zapobiec wypadnięciu części i upadkowi.

### Wkładanie karty pamięci SD

1. Za pomocą śrubokręta odkręcić dwie śruby z uchwytu SD.

- ! ■ Nie wyjmować śrub.




2. Wyciągnąć uchwyt SD i popchnąć kartę SD zgodnie z kierunkiem strzałki, jak na rysunku.

- ! ■ Nie należy na siłę wkładać karty pamięci SD odwrotnie. Grozi to uszkodzeniem karty.

3. Po wciśnięciu karty SD zmontować kamerę i w porządku odwrotnym czynności wykonanych przy demontażu.


- ! ■ Aby zapewnić szczelność przeciw wilgoci należy dokręcić śruby.



### Wyjmowanie karty pamięci SD

Aby wysunąć kartę pamięci z gniazda, delikatnie naciśnij wystającą jej część tak, jak to jest widoczne na schemacie.

- ! ■ Zbyt mocne naciśnięcie karty pamięci SD może spowodować niekontrolowane wyrzucenie karty z gniazda po jej puszczeniu.
- Aby wyłączyć kamerę lub usunąć kartę pamięci SD, ustawij kartę na <Wyt.> w menu <Pamięć> i przycisnąć przycisk [Zastosuj]. (strona 52)
- W przypadku wyłączenia kamery lub wyjęcia karty pamięci SD, która zawiera dane z produktu, dane te mogą ulec utracie lub zniszczeniu.



## INFORMACJE O KARCIE PAMIĘCI (NIEDOŁĄCZONEJ DO ZESTAWU)

### Co to jest karta pamięci?

Karta pamięci jest zewnętrznym urządzeniem do przechowywania danych, które zostało opracowane tak, aby zapewnić całkowicie nowy sposób nagrywania i odtwarzania filmów, muzyki i danych tekstowych za pomocą urządzeń cyfrowych.

### Wybór odpowiedniej karty pamięci

Kamera obsługuje karty pamięci SD/SDHC/SDXC.

Mogą jednak wystąpić problemy ze zgodnością, w zależności od modelu i marki karty pamięci.

Do współpracy z kamerą zalecamy użycie karty pamięci pochodzącej od jednego z następujących producentów:

Karta pamięci SD/SDHC/SDXC (typ MLC) : Sandisk, Transcend

W przypadku tej kamery zalecana jest karta pamięci o pojemności od 4 do 128 GB (typ MLC).

Na jakość odtwarzania wpływa szybkość karty pamięci, należy więc używać karty pamięci o dużej szybkości. Dla prędkości odtwarzania obrazu poniżej 30 kl./s, zalecane jest używanie karty pamięci Class 6 lub wyższej, zgodnie z specyfikacją.

Dla prędkości odtwarzania obrazu powyżej 31 kl./s, zalecane jest używanie karty pamięci Class 10 lub wyższej, zgodnie ze specyfikacją.

### Użytkowanie karty pamięci


Karty pamięci SD i SDHC/SDXC są wyposażone w przełącznik, który wyłącza możliwość zapisu danych na nośniku. Ustawienie tego przełącznika w położeniu blokady uniemożliwia przypadkowe usunięcie danych zapisanych na karcie pamięci. Równocześnie uniemożliwia jednak zapisanie danych na nośniku.

Można skonfigurować ustawienia sieciowe zgodnie z charakterystyką sieci użytkownika.

## PODŁĄCZANIE KAMERY BEZPOŚREDNIO DO SIECI LOKALNEJ


### Podłączanie do kamery lokalnego komputera PC przyłączonego do sieci lokalnej

1. Uruchom na lokalnym komputerze PC przeglądarkę internetową.
2. Na pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP kamery.



- Zdalny komputer PC podłączony do zewnętrznej sieci Internet poza siecią lokalną może nie połączyć się z kamerą podłączoną do intranetu, jeśli przekazywanie portów nie zostanie prawidłowo ustawione lub gdy działa zapora. W takim wypadku, aby rozwiązać problem, należy skontaktować się z administratorem sieci.
- W przypadku instalatora IP, można użyć hasła inicjującego "4321", aby ustawić Adres IP, Maskę Podsięci, Bramę, Port HTTP, port VNP oraz typ IP. Po zmianie interfejsu sieciowego, należy wejść na podgląd WEB i zmienić hasło.
- Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest automatyczne przydzielanie adresu IP przez serwer DHCP. Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny, adres IP zostanie ustawiony na 192.168.1.100. Adres IP można zmienić przy użyciu aplikacji instalującej IP. Więcej informacji dotyczących użycia aplikacji instalującej IP znajduje się w części "Konfiguracja statycznego adresu IP". (Strona 18)


## PODŁĄCZANIE KAMERY BEZPOŚREDNIO DO MODEMU DSL/TELEWIZJI KABLOWEJ OPARTEGO NA PROTOKOLE DHCP



1. Połączenie użytkownika PC bezpośrednio z kamerą sieciową.
2. Uruchom aplikację instalującą IP i zmień adres IP kamery, aby za pomocą przeglądarki internetowej na pulpicie nawiązać połączenie z Internetem.
3. Uzyskaj połączenie z przeglądarką Web Viewer za pomocą przeglądarki internetowej.
4. Przejdź do strony [Ustawienia].
5. Przejdź do opcji [Sieć] – [DDNS] i skonfiguruj ustawienia DDNS.
6. Przejdź do [Basic] – [IP & Port] i ustaw typ IP do [DHCP].
7. Podłącz odłączoną od komputera kamerę, bezpośrednio do modemu.
8. Uruchom kamerę ponownie.

- W celu konfiguracji ustawień DDNS patrz "DDNS"; (strona 48)
- W celu rejestracji ustawień DDNS patrz "Rejestracja przy użyciu DDNS"; (strona 49)
- Informacje na temat konfiguracji IP można znaleźć w „IP & Port”. (strona 37)

## PODŁĄCZANIE KAMERY BEZPOŚREDNIO DO MODEMU PPPoE




1. Połączenie użytkownika PC bezpośrednio z kamerą sieciową.
2. Uruchom aplikację instalującą IP i zmień adres IP kamery, aby za pomocą przeglądarki internetowej na pulpicie nawiązać połączenie z Internetem.
3. Uzyskaj połączenie z przeglądarką Web Viewer za pomocą przeglądarki internetowej.
4. Przejdź do strony **[Ustawienia]**.
5. Przejdź do opcji **[Sieć] – [DDNS]** i skonfiguruj ustawienia DDNS.
6. Przejdź do **[Basic] – [IP & Port]** Ustaw stronę, ustaw typ IP do **[PPPoE]** i wprowadź ID serwisu sieci wraz z hasłem.
7. Podłącz odłączoną od komputera kamerę, bezpośrednio do modemu.
8. Uruchom kamerę ponownie.

- W celu konfiguracji ustawień DDNS patrz **"DDNS"**, (strona 48)
- W celu rejestracji ustawień DDNS patrz **"Rejestracja przy użyciu DDNS"**, (strona 49)
- Informacje na temat konfiguracji IP można znaleźć w **"IP & Port"**, (strona 37)

## PODŁĄCZANIE KAMERY DO RUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM PPPoE LUB KABLOWYM

Taki sposób instalacji najlepiej sprawdza się w niewielkich sieciach, np. w domu, małym biurze, biurze domowym albo w sklepie.




### Konfigurowanie ustawień sieciowych komputera PC lokalnego w stosunku do Ruter szerokopasmowy

W celu skonfigurowania ustawień sieciowych komputera PC lokalnego w stosunku do Ruter szerokopasmowy należy wykonać czynności opisane poniżej.

- Wybierz : **<Network> → <Properties> → <Local Area Connection> → <General> → <Properties> → <Internet Protocol (TCP/IP)> → <Properties> → <Obtain an IP address automatically>** lub **<Use the following IP address>**.
- W przypadku wybrania opcji **<Use the following IP address>** należy wykonać czynności opisane poniżej:
  - Np. 1) Jeśli adres (adres IP w sieci lokalnej) Ruter szerokopasmowy to 192.168.1.1  
 Adres IP : 192.168.1.100  
 Maską podsieci : 255.255.255.0  
 Brama domyślna : 192.168.1.1
  - Np. 2) Jeśli adres (adres IP w sieci lokalnej) Ruter szerokopasmowy to 192.168.0.1  
 Adres IP : 192.168.0.100  
 Maską podsieci : 255.255.255.0  
 Brama domyślna : 192.168.0.1
  - Np. 3) Jeśli adres (adres IP w sieci lokalnej) Ruter szerokopasmowy to 192.168.xxx.1  
 Adres IP : 192.168.xxx.100  
 Maską podsieci : 255.255.255.0  
 Brama domyślna : 192.168.xxx.1

- Aby uzyskać adres Ruter szerokopasmowy, należy y zajrzeć do jego dokumentacji.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat przekierowywania portu rutera szerokopasmowego, patrz część **"Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)"**, (Strona 20)

## PRZYCISKI UŻYWANE W APLIKACJI IP INSTALLER



| Element                 | Opis                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Device Name           | Nazwa modelu podłączonej kamery.<br>Kliknij kolumnę, aby sortować listę według nazwy modelu.<br>Wyszukiwanie zostanie jednak przerwane w przypadku kliknięcia podczas wyszukiwania.      |
| 2 Alias                 | Ta funkcja nie jest aktualnie używana.                                                                                                                                                   |
| 3 Mode                  | Wyświetla opcję <Static>, <Dynamic> lub <PPPoE> dla bieżącego stanu połączenia sieciowego.                                                                                               |
| 4 MAC(Ethernet) Address | Adres Ethernet podłączonej kamery.<br>Kliknij kolumnę, aby sortować listę według adresu Ethernet.<br>Wyszukiwanie zostanie jednak przerwane w przypadku kliknięcia podczas wyszukiwania. |
| 5 IP Address            | Adres IP.<br>Kliknij kolumnę, aby sortować listę według adresu IP.<br>Wyszukiwanie zostanie jednak przerwane w przypadku kliknięcia podczas wyszukiwania.                                |
| 6 Protocol              | Ustawienie sieciowe dla kamery.<br>Domyślne ustawienie fabryczne to "IPV4".<br>Dla kamer z ustawieniem IPv6 wyświetlane będzie "IPV6".                                                   |
| 7 URL                   | Adres DDNS URL umożliwiający dostęp z Internetu zewnętrznego.<br>Adres ten zostanie jednak zastąpiony danymi <IP Address> kamery, jeżeli rejestracja DDNS zakończy się niepowodzeniem.   |
| 8 IPV4                  | Wyszukuje kamery z ustawieniem IPV4.                                                                                                                                                     |

| Element       | Opis                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 IPv6        | Wyszukuje kamery z ustawieniem IPv6.<br>Aktywacja tylko w środowisku zgodnym z IPv6.                                                          |
| 10 Search     | Wyszukuje kamery połączone obecnie do sieci.<br>Jednak przycisk ten będzie niedostępny, jeżeli nie będzie zaznaczona ani opcja IPV4 ani IPV6. |
| 11 Auto Set   | Program instalujący IP automatycznie konfiguruje ustawienia sieci.                                                                            |
| 12 Manual Set | Należy dokonać ręcznej konfiguracji ustawień sieciowych.                                                                                      |
| 13 Exit       | Zamyka aplikację IP Installer.                                                                                                                |



- W przypadku korzystania z aplikacji IP Installer należy używać wyłącznie wersji znajdującej się na instalacyjnej płycie CD lub najnowszej dostępnej wersji. Użytkownik może pobrać najnowszą wersję ze strony internetowej Hanwha Techwin.

## KONFIGURACJA STATYCZNEGO ADRESU IP


### Ręczna konfiguracja sieci

Uruchom plik <IP Installer\_v2.XX.exe>, aby wyświetlić listę wyszukiwania kamer.  
Przy pierwszym uruchomieniu opcje [Auto Set] oraz [Manual Set] nie będą dostępne.



- W przypadku znalezienia kamer z ustawieniem IPv6 przyciski te będą niedostępne, ponieważ te kamery nie obsługują tej funkcji.


- Wybierz kamerę z listy wyszukiwania. Sprawdź adres MAC kamery na umieszczonej na niej etykiecie.  
Zostaną aktywowane przyciski [Auto Set] oraz [Manual Set].
- Kliknij opcję [Manual Set].  
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Manual Setting.  
<IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port>, i <VNP Port> kamery są wyświetlane jako ustawione wartości.
- W polu <Address> podaj niezbędne informacje.



- MAC (Ethernet) Address : Adres MAC widniejący na etykiecie kamery jest wyświetlany automatycznie i nie wymaga konfiguracji użytkownika.



- Parametry związane z IP mogą być ustawiane tylko, gdy wybrano DHCP.



## Jeżeli nie jest używany Ruter szerokopasmowy


W celu ustawienia opcji <IP Address>, <Subnet Mask> oraz <Gateway> należy skontaktować się z administratorem sieci.

### 4. W polu <Port> podaj niezbędne informacje.

- HTTP Port : Umożliwia dostęp do kamery za pomocą przeglądarki internetowej; domyślna wartość to 80.
- VNP Port : Służy do sterowania transmisją sygnału wideo; wartość domyślna to 4520.

### 5. Wprowadź hasło.

Wprowadź hasło konta "admin", użyte w celu uzyskania dostępu do kamery.




- Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się użycie hasła zawierającego kombinację liter wielkich i małych, cyfr i znaków specjalnych.
- Aby zmienić hasło, patrz "Zmiana hasła administratora" w konfiguracji użytkownika. (strona 36)

### 6. Kliknij przycisk [OK].

Ręczna konfiguracja sieci zostanie zakończona.

## Jeżeli używany jest Ruter szerokopasmowy

- IP Address : Wpisz adres mieszczący się w zakresie IP podanym przez Ruter szerokopasmowy.  
Np. 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : Opcja <Subnet Mask> Ruter szerokopasmowy będzie także stanowić <Subnet Mask> kamery.
- Gateway : Opcja <Local IP Address> Ruter szerokopasmowy będzie także stanowić <Gateway> kamery.



- Ustawienia mogą być różne, w zależności od Ruter szerokopasmowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi odpowiedniego rutera.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat przekierowywania portu rutera szerokopasmowego, patrz część "Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)". (Strona 20)

## Jeżeli do Ruter szerokopasmowy jest podłączonych więcej niż jedna kamera

Skonfiguruj ustawienia powiązane z adresem IP oraz portem osobno.

Np.

|                              | Kategoria   | Kamera 1      | Kamera 2      |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ustawienia związane z IP     | IP Address  | 192.168.1.100 | 192.168.1.101 |
|                              | Subnet Mask | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
|                              | Gateway     | 192.168.1.1   | 192.168.1.1   |
| Ustawienia związane z portem | HTTP Port   | 8080          | 8081          |
|                              | VNP Port    | 4520          | 4521          |

- Jeżeli opcja <HTTP Port> ma inną wartość niż 80, należy podać numer <Port> w pasku adresu przeglądarki internetowej, aby móc uzyskać dostęp do kamery.  
Np. http://Adres IP: port HTTP  
http://192.168.1.100:8080


## Automatyczna konfiguracja sieci

Uruchom plik <IP Installer\_v2.XX.exe>, aby wyświetlić listę wyszukiwania kamer.

Przy pierwszym uruchomieniu opcje [Auto Set] oraz [Manual Set] nie będą dostępne.

- W przypadku znalezienia kamer z ustawieniem IPv6 przyciski te będą niedostępne, ponieważ kamery te nie obsługują tej funkcji.


- Wybierz kamerę z listy wyszukiwania.  
Sprawdź adres MAC kamery na umieszczonej na niej etykiecie.  
Zostaną aktywowane przyciski [Auto Set] oraz [Manual Set].
- Kliknij opcję [Auto Set].  
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Auto Setting.  
Wartości <IP Address>, <Subnet Mask> oraz <Gateway> zostaną ustawione automatycznie.
- Wprowadź hasło.  
Wprowadź hasło konta "admin", użyte w celu uzyskania dostępu do kamery.



- Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się użycie hasła zawierającego kombinację liter wielkich i małych, cyfr i znaków specjalnych.
- Aby zmienić hasło, patrz "Zmiana hasła administratora" w konfiguracji użytkownika. (strona 36)

### 4. Kliknij przycisk [OK].

Automatyczna konfiguracja sieci zostanie zakończona.




KONFIGURACJA DYNAMICZNEGO ADRESU IP

Konfiguracja środowiska dynamicznego IP

- Przykład środowiska dynamicznego IP
  - Jeżeli do Ruter szerokopasmowy IP z podłączonymi kamerami zostanie przypisany adres IP przez serwer DHCP
  - Jeżeli kamera zostanie podłączona bezpośrednio do xDSL lub modemu kablowego za pomocą protokołów DHCP
  - Jeżeli adresy IP są przypisywane przez wewnętrzny serwer DHCP przez sieć LAN

Sprawdzanie dynamicznego adresu IP

1. Uruchom aplikację IP Installer na lokalnym komputerze użytkownika.  
Kamery przydzielone do adresu <Dynamic IP> są wyświetlane na liście.
2. Wybierz kamerę z listy wyników wyszukiwania.
3. Kliknij przycisk [Manual Set] i sprawdź adres <Dynamic IP> kamery.  
Jeżeli zaznaczona zostanie opcja <DHCP>, można zmienić IP na <Static>.




KONFIGUROWANIE PRZEKAZYWANIA ZAKRESU PORTÓW (MAPOWANIA PORTÓW)

Jeżeli zainstalowany jest Ruter szerokopasmowy z podłączoną kamerą, należy ustawić przekazywanie zakresu portów na Ruter szerokopasmowy, aby zdalny komputer mógł uzyskać dostęp do kamery za jego pośrednictwem.

Ręczne przekazywanie zakresu portów

1. Z menu Konfiguracja Ruter szerokopasmowy, wybierz opcję <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.  
W celu ustawienia przekazywania zakresu portów dla rutera innego producenta należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego Ruter szerokopasmowy.
2. Wybierz opcję <TCP> oraz <UDP Port> dla każdej kamery podłączonej do Ruter szerokopasmowy.  
Numer każdego portu, który ma zostać skonfigurowany do routera IP, należy ustawić zgodnie z numerem portu określonym w menu <Ustawienia> - <Basic> - <IP & Port> w przeglądarce Web Viewer kamery.




3. Po zakończeniu kliknij opcję [Save Settings].  
Ustawienia zostaną zapisane.

- Powyższe przykładowe instrukcje podane są w oparciu o Ruter szerokopasmowy firmy CISCO.
- Ustawienia mogą być różne, w zależności od Ruter szerokopasmowy.  
Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi odpowiedniego routera.

Konfigurowanie opcji Przekazywanie zakresu portów dla kilku kamer sieciowych

- Użytkownik może ustawić przekierowanie portu na Ruter szerokopasmowy na stronie internetowej konfiguracji.
- Użytkownik może zmienić każdy port za pomocą ekranu ustawień kamery.

W przypadku podłączenia Kamery 1 i Kamery 2 do routera :




- Przekierowanie portów może zostać ustawione bez dodatkowych ustawień routera, jeżeli router obsługuje funkcję UPnP (Universal Plug and Play).  
Po podłączeniu kamery sieciowej, ustawić <Szybkie połączenie> usługi <Wisenet DDNS> na <Wi> w menu "Ustawienia → Sieć → DDNS".

## PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZA POMOCĄ UDOSTĘPNIONEGO LOKALNEGO KOMPUTERA

1. Uruchom program instalujący IP.  
Aplikacja wyszuka podłączone kamery i wyświetli je w postaci listy.
2. Kliknij dwukrotnie kamerę, aby uzyskać do niej dostęp.  
Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa i nastąpi połączenie z kamerą.



- Do kamery można przejść także wpisując adres IP znalezionej kamery w pasku adresu przeglądarki internetowej.



## PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZE ZDALNEGO KOMPUTERA PRZEZ INTERNET

Ponieważ korzystanie programu instalującego IP na komputerze zdalnym nienależącym do klastra sieciowego Ruter szerokopasmowy jest niedozwolone, dostęp do kamer można uzyskać poprzez sieć Ruter szerokopasmowy za pomocą adresu DDNS URL kamery.

1. Aby możliwe było uzyskanie dostępu do kamery w sieci Ruter szerokopasmowy, należy ustawić przekazywanie zakresu portów Ruter szerokopasmowy.
2. Na zdalnym komputerze uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres URL DDNS kamery lub adres Ruter szerokopasmowy szerokopasmowy w pasku adresu.  
Np. <http://ddns.hanwha-security.com/ID>




- W celu rejestracji ustawień DDNS patrz "Rejestracja przy użyciu DDNS", (strona 49)

## PODŁĄCZANIE DO KAMERY

### Zazwyczaj należy postępować w następujący sposób

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres IP kamery w pasku adresu.  
np. • Adres IP (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100  
- powinno zostać wyświetlone okno dialogowe.  
• Adres IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111  
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - powinno zostać wyświetlone okno dialogowe logowania.



### Jeśli port http jest inny niż 80

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres IP i numer portu HTTP kamery w pasku adresu.  
np. Adres IP : 192.168.1.100:numer portu HTTP (8080)  
→ http://192.168.1.100:8080 - powinno zostać wyświetlone okno dialogowe logowania.

### Za pomocą URL

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres URL DDNS kamery w pasku adresu.  
np. Adres URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID  
- powinno zostać wyświetlone okno dialogowe logowania.



- Połączenie sieciowe jest wyłączone w środowisku ograniczonym do LAN.

### Połączenie przez UPnP

1. Uruchomić klienta lub system operacyjny obsługujący protokół UPnP.
2. Aby wyszukać, kliknąć w nazwę kamery.  
W systemie Windows, kliknąć w nazwę kamery wyszukaną w menu sieciowym.  
- Okno logowania jest otwarte.

### Połączenie przez Bonjour

1. Uruchomić klienta lub system operacyjny obsługujący protokół Bonjour.
2. Aby wyszukać, kliknąć w nazwę kamery.  
W Mac SO kliknąć w nazwę kamery wyszukaną w zakładce Bonjour na Safari.  
- Okno logowania jest otwarte.

### Sprawdzanie adresu DDNS

Jeśli kamera jest podłączona bezpośrednio do modemu DHCP przez sieć kablową, modemu DSL lub PPPoE, adres IP sieci będzie zmieniany za każdą próbą połączenia z serwerem ISP (ang. Internet Service Provider – dostawca Internetu).

W takim przypadku użytkownik nie będzie informowany o zmianie adresu IP przez DDNS.


Po zarejestrowaniu urządzenia z dynamicznym adresem IP w serwerze DDNS można bezpiecznie sprawdzić zmieniony adres IP podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia. Aby zarejestrować urządzenie na serwerze <DDNS>, najpierw wejdź na stronę <http://ddns.hanwha-security.com> i zarejestruj urządzenie, a następnie dla opcji <Sieć> - <DDNS> przeglądarki Web Viewer wybierz ustawienie <Wisenet DDNS> oraz podaj <ID produktu> używane do rejestracji DDNS.

## USTAWIENIA HASŁA

Pierwsze użycie produktu wiąże się z koniecznością rejestracji loginu i hasła.

Po pojawieniu się okna "zmiana hasła" wprowadzić nowe hasło.

- ! ■ Nowe hasło powinno mieć 8 do 9 znaków długości, w tym 3 znaki wielkie/małe, cyfry i znaki specjalne. Dla hasła 10 do 15 znaków wystarczą 2 znaki wskazane wyżej.
  - Dozwolone znaki specjalne: ~!@#\$\$%^&\*()\_-=~"{}.;?/
- Dla poprawy bezpieczeństwa nie zaleca się powtarzania tych samych znaków po kolei ani używania kolejnych znaków klawiatury.
- Jeżeli hasło zostało utracone, nacisnąć przycisk [RESET] i inicjować produkt. Zatem hasło należy zapamiętać, lub zapisać.




## LOGOWANIE

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlone okno logowania. Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

1. Wpisz słowo "admin" w polu <User Name>. ID administratora "admin" jest stałe i nie można go zmienić.
2. Wprowadź hasło w polu <Password>.
3. Kliknij przycisk [OK]. Jeżeli logowanie się powiodło, zostanie wyświetlony ekran aplikacji Live Viewer.

- ! ■ Podczas korzystania z podglądu internetowego należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i sprawdzić, czy obraz jest szyfrowany.

- Jeżeli zostanie zaznaczona opcja "Remember my credentials" po wprowadzeniu danych, przy kolejnym uruchomieniu nastąpi automatyczne logowanie bez potrzeby podawania danych logowania.
- Najlepszą jakość wideo można uzyskać przy ekranie o rozmiarze 100%. Zmniejszenie współczynnika może spowodować obcięcie krawędzi obrazu.



## SPECYFIKACJA OBSŁUGI WTYCZEK DLA KAŻDEJ PRZEGLĄDARKI

Istniejąca przeglądarka Web Viewer z wtyczkami oraz nowa przeglądarka Web Viewer wolna od wtyczek są wbudowane razem.

Dzięki temu z przeglądarki Web Viewer można korzystać nawet w najnowszym środowisku przeglądarek, które nie obsługują wtyczek, na przykład Chrome i EDGE.

W zależności od środowiska przeglądarki można zaobserwować następujące różnice:

- **Przeglądarki Chrome, EDGE** : Mimo że przeglądarki te nie obsługują wtyczek, wbudowanej przeglądarki Web Viewer można użyć jako przeglądarki Web Viewer wolnej od wtyczek.

- ! ■ Przeglądarka WebViewer bez wtyczek ma niższą wydajność niż przeglądarka WebViewer z wtyczkami, w związku z czym obowiązuje dla niej limit monitorowania profili wysokiej jakości i odtwarzania zapisanych wideo.

Aby monitorować profile wysokiej jakości i odtwarzać zapisane wideo, użyj przeglądarki WebViewer z wtyczkami lub przeglądarki SmartViewer.

- Darmowa wtyczkowa przeglądarka (plugin): Optymalny profil dla darmowej przeglądarki wtyczkowej jest następujący.
  - H.264 - 1280x720 20kl./s
  - H.265 - 800x600 30kl./s
- Warunki wygenerowania profilu bez wtyczek: Jeżeli wybrany profil przekracza optymalne darmowe rozwiązanie typu plugin, tworzony jest automatycznie i monitorowany profil optymalny.
- Warunki odtwarzania bez wtyczek: Wideo zapisane w rozdzielczości HD lub niższej

- **Przeglądarka IE, Firefox lub Safari** : Przeglądarki Web Viewer można używać nawet bez instalowania istniejącej przeglądarki Web Viewer z wtyczkami.

- ! ■ Do płynnego monitorowania/odtwarzania zapisanego wideo wymagana jest instalacja wtyczki.

INSTALACJA DODATKU WebViewer

Aby uzyskać dostęp do przeglądarki, pojawi się komunikat z zapytaniem o wtyczkę przeglądarki wideo na żywo (H.264/H.265) lub odtwarzania zarejestrowanego filmu. Wtedy należy zainstalować wtyczkę przeglądarki, aby ta funkcja mogła działać w sposób prawidłowy.

- 1

Podczas pierwszego wejścia na stronę monitoringu, wyświetlana jest strona instalacji. Aby rozpocząć instalację, kliknąć w **[Click Here]**.
- !

Jeżeli w Internet Explorer status pobierania pliku do instalacji wtyczki jest zawieszony po osiągnięciu na 99%, powtórzyć operację po wybraniu "Wyłącz filtr Smart Screen" w "Narzędzia → Filtr Smart Screen".
- 2

Kliknąć w **[Run]** na oknie dialogowym.
- 3

Kliknąć **[Yes]** na oknie dialogowym zawierającym komunikat, że wszystkie okna przeglądarki zostaną zamknięte.
- ✍

Kroki 4 i 5 mogą zostać pominięte, jeżeli nie zainstalowano wtyczek Web Viewer.
- 4

Gdy zainstalowana jest stara wersja wtyczki Web Viewer, ukaże się okno z komunikatem, że stara wersja zostanie usunięta. Kliknąć **[Yes]** na oknie dialogowym.
- 5

Kliknąć **[OK]**. Poprzednia wersja wtyczki Web Viewer została usunięta.
- 6

Kliknąć **[Install]** aby rozpocząć instalację wtyczki Web Viewer.
- 7

Kliknąć **[Finish]**. Instalacja wtyczki Web Viewer jest zakończona.
- !

W IE, po zainstalowaniu wtyczki, należy sprawdzić czy kontrolka wtyczki webviewer\_active w menu "Narzędzia → Dodatkowe Funkcje Zarządzania " jest "Aktywowana". Jeśli nie, a problem nadal występuje, wybrać "Narzędzia → Opcje Internetowe → Ogólne" i usunąć wszystkie wyszukane rekordy.


UŻYTKOWANIE BEZPŁATNEJ WTYCZKI PRZEGLĄDARKI

Po uzyskaniu dostępu do kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej Google Chrome lub MS Edge można sprawdzać obraz z kamery i sterować nim w czasie rzeczywistym bez konieczności instalowania osobnych wtyczek.


- 1

W celu zalogowania się podaj swoją nazwę użytkownika i hasło.
- 2

Po zalogowaniu się wyświetlony zostanie ekran z widokiem na żywo z kamery.



KORZYSTANIE Z EKRANU NA ŻYWO (PRZEGLĄDARKA WEB VIEWER WOLNA OD WTYCZEK)



| Item                 | Description                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Na żywo            | Umożliwia przejście do ekranu Na żywo.                                                                                                                |
| 2 Odtwarzanie        | Przejdź do ekranu, który możesz znaleźć w zarejestrowanym zapisie wideo w swojej karcie pamięci SD lub NAS.                                           |
| 3 Ustawienia         | Przejdź do ekranu konfiguracji.                                                                                                                       |
| 4 Ekran przeglądarki | Wyświetla obraz wideo na żywo na ekranie. <div>■ Funkcję zoomu cyfrowego na ekranie przeglądarki można również włączyć przy użyciu kółka myszy.</div> |

| Item                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Typ profilu                 | <p>Umożliwia wybór typu profilu w opcji &lt;Profil wideo&gt; w menu konfiguracji &lt;Basic&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknij ikonę, aby wyświetlić nazwę bieżącego profilu.</li> </ul> <p> Gdy obraz wideo jest odtwarzany na stronie monitorowania, powidoki można wyświetlać na ekranie pod następującymi warunkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość została zmieniona w wyniku zmiany profilu.</li> <li>Przychodzące dane są odtwarzane w zwolnionym tempie z powodu opóźnień w sieci występujących po zmianie profilu.</li> <li>Zmieniono rozmiar i lokalizację okna przeglądarki.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | Sterowniki operacji kamery ruch poziomy/przechył/zbliżenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 PTZ                         | Przybliżenie (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiększenie na ekranie odbywa się przez podniesienie suwaka z prawej strony UI (interfejsu Użytkownika) lub przez naciśnięcie przycisku [  ].<br>Im dalsze położenie suwaka od środka, tym szybsza jest prędkość powiększania.     |
|                               | Pomniejszenie (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pomniejszenie skali na ekranie odbywa się przez obniżenie paska z prawej strony UI (interfejsu Użytkownika) lub przez naciśnięcie przycisku [  ].<br>Im dalsze położenie suwaka od środka, tym większa jest prędkość pomniejszania. |
|                               | Ostrość bliskiego zasięgu (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Umożliwia ustawienie ostrości na obiektach znajdujących się blisko.                                                                                                                                                                 |
|                               | Ostrość dalekiego zasięgu (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Umożliwia ustawienie ostrości na obiektach znajdujących się daleko.                                                                                                                                                                 |
|                               | Automatyczne śledzenie (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klikając ikonkę i zmieniając ustawienie na Wł., powoduje się włączenie funkcji automatycznego śledzenia przedmiotów/ludzi.                                                                                                          |
|                               | Automatyczna ostrość (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Automatycznie dostosowuje ostrość ekranu.                                                                                                                                                                                           |
| 7 Informacje dost. do profilu | Można odczytać dane profilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 Przełącz tryb widoku        | Pełny ekran (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dwukrotnie kliknij ekran wideo, aby odtwarzać bieżące wideo w trybie pełnego ekranu monitora.                                                                                                                                       |
|                               | Dopasuj do ekranu (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tryb przeglądania, w którym rozmiar widoku z kamery automatycznie dopasowuje się do rozmiaru ramki przeglądarki sieciowej.                                                                                                          |
|                               | Rozmiar oryginalnego pliku (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tryb widoku, w którym wideo odtwarzane jest w rzeczywistej rozdzielczości.                                                                                                                                                          |
|                               | Utrzymaj współczynnik proporcji (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tryb widoku najlepiej dostosowujący współczynnik proporcji do rozdzielczości.                                                                                                                                                       |
| 9 Przechwytyj                 | Zapisuje bieżący obraz w pliku obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 Nagrywaj                   | Użytkownik może zapisać wideo na komputerze PC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |

| Item              | Description                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 11 Pixel Counter  | Sprawdza liczbę pikseli na wybranym obszarze ekranu wideo. |
| 12 Wyjście alarmu | Włącz port wyjścia alarmu.                                 |



- W przypadku określonych przeglądarek lub kodeków niektóre funkcje mogą nie działać.

## Wykonywanie zrzutu ekranu

- Kliknij [Zrzut ( )] na ekranie, aby wykonać zrzut ekranu.
- Po zapisaniu zarejestrowanego obrazu pojawi się stosowne powiadomienie.  
Zrzut ekranu jest zapisywany w wyznaczonym folderze każdej przeglądarki.



- Jeśli zrzut ekranu nie zostanie zapisany przez przeglądarkę IE w systemie Windows 7 lub nowszym, uruchom przeglądarkę IE z uprawnieniami administratora.

## Aby zapisać

- Kliknij ikonę [Nagrywaj ( )].
- Aby zakończyć nagrywanie, ponownie wciśnij przycisk [Nagrywaj ( )].



- Nagrany plik można zapisać na komputerze PC w formacie pliku avi. Określ ścieżkę i zapisz wideo.

## Ustawianie pełnego ekranu

- Kliknij ikonę [Tryb pełnoekranowy ( )].
- Przeglądarka zostanie wyświetlona na pełnym ekranie.
- Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, ponownie kliknij przycisk [Tryb pełnoekranowy ( )] lub naciśnij klawisz [ESC] na klawiaturze.

## Aby obliczyć liczbę pikseli

1. Kliknij ikonę **[Liczba pikseli ( [ ] )]** aby ją włączyć.
2. Przeciągnij kursorem myszy na wideo, aby zaznaczyć i wybrać obszar.
3. Liczba pikseli na wybranym obszarze zostanie wyświetlona na ekranie.

## Sterowanie kamerą PTZ

1. Kliknąć przycisk ikony **[+]**.
2. Obrócić tarczą biegu **[⌚]** na podkładce przewijania, aby przesunąć kierunek kamery lub przesunąć suwak po prawej stronie UI w górę lub w dół, aby wyregulować powiększenie.
3. Wybrać opcję **[ , , ]** na ekranie ostrości, aby ustawić ostrość.

## Aby uruchomić sekwencję,

- **PRESET** : Wykonuje zapisane ustawienie.  
Szczegółowe ustawienia fabryczne opisane są w rozdziale „**Konfiguracja szczegółowych ustawień wstępnych**”. (Strona 38)
  - Home (Pozycja wyjściowa) : Uruchamia zapisaną w pamięci pozycję wyjściową „home”.
  - Ustawienia: Określa położenie zaprogramowane.
- **PRZESUW** : Uruchom zapisany przesuw.  
Szczegółowe informacje na temat ustawień przesuwu w części „**Konfigurowanie ustawień przesuwu**”. (strona 39)
- **GRUPA** : Uruchom zapisaną grupę.  
Szczegółowe informacje na temat ustawień grupy w części „**Konfiguracja grupy**”. (strona 39)
- **TRASA** : Uruchom zapisaną trasę.  
Szczegółowe informacje na temat ustawień trasy w części „**Konfigurowanie ustawień trasy**”. (strona 39)
- **ŚLEDŹ** : Uruchom zapisane śledzenie.  
Szczegółowe informacje na temat ustawień śledzenia w części „**Ustawianie funkcji ścieżki**”. (strona 40)

## Aby uruchomić tryb Przybliżenia Obszaru Obserwacji

- **[Q]** : Aby powiększyć obraz, kliknij i przeciągnij dożądanego miejsca na ekranie.
- **[1x]** : Zmienić współczynnik powiększenia na x1.
- **[↶]** : Wrócić do poprzedniego obszaru i ustawień.
- **[↷]** : Funkcja Poprzedni przełącza na obszar i ustawienia sprzed nawigacji.

## Aby sprawdzić stan profilu

Można sprawdzić informacje o profilu.

1. Kliknij ikonę **[Status ( ⓘ )]**.
2. Ekran informacji o dostępie do profilu jest aktualizowany przy każdym włączeniu ekranu.
  - Dostęp do profilu : Wyświetla informacje o nowo dodanym profilu.
    - Profil : Wyświetla informacje o nowo dodanym kodeku.
    - Szyb. Trans. : Wyświetla zarówno rzeczywistą szybkość transmisji, jak i ustawioną.
    - Prędk. odśwież. : Wyświetla zarówno rzeczywistą szybkość przesyłu, jak i ustawioną.
    - ATC : Wyświetla stan ATC.
    - Licznik jednoczesnych użytkowników : Wyświetla liczbę równoczesnych użytkowników, którzy mają dostęp do profilu.
  - Aktualny użytk. : Wyświetla informacje o użytkownikach korzystających z dostępu do przeglądarki sieciowej i wyświetlających wideo monitoring.
    - Profil : Wyświetla nazwę profilu, do którego ma dostęp dany użytkownik.
    - Szyb. Trans. : Wyświetla bieżącą szybkość transmisji.
    - Stan połączenia sieciowego : Pokazuje, czy sieć działa poprawnie.
    - Adres IP : Wyświetla adres IP bieżącego użytkownika.

## KORZYSTANIE Z EKRANU NA ŻYWO (PRZEGLĄDARKA WEB VIEWER Z WTYCZKAMI)



| Element                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Monitorowanie                             | Przejdź do ekranu monitorowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2</b> Odtwarzanie                               | Przejdź do ekranu, który możesz znaleźć w zarejestrowanym zapisie wideo w swojej karcie pamięci SD lub NAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3</b> Ustawienia                                | Przejdź do ekranu konfiguracji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> Informacje dost. do profilu               | Można odczytać dane profilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b> Ekran przeglądarki                        | Wyświetla obraz wideo na żywo na ekranie. <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcję zoomu cyfrowego na ekranie przeglądarki można również włączyć przy użyciu kółka myszy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6</b> Instalacja wtyczki przeglądarki Webviewer | Wtyczki przeglądarki Web Viewer można zainstalować w celu odtwarzania wideo na żywo lub nagranego wideo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Umożliwia wybór typu profilu w opcji &lt;Profil wideo&gt; w menu konfiguracji &lt;Basic&gt;. <ul style="list-style-type: none"> <li>Po podłączeniu przeglądarki Web Viewer wyświetlone zostaną informacje o aktualnie używanym profilu.</li> </ul> </li> </ul>                     |
| <b>7</b> Typ profilu                               | <p>Gdy obraz wideo jest odtwarzany na stronie monitorowania, powidoki można wyświetlać na ekranie pod następującymi warunkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozdzielczość została zmieniona w wyniku zmiany profilu.</li> <li>przychodzące dane są odtwarzane w zwolnionym tempie z powodu opóźnień w sieci występujących po zmianie profilu.</li> <li>zmieniono rozmiar i lokalizację okna przeglądarki.</li> </ul> |

| Element                                   | Opis                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b> Optymalizacja ekranu             | Rozmiar wideo kamery zostanie dopasowany do rozmiaru okna przeglądarki Web Browser.                                                   |
| <b>9</b> Ustaw rozdzielczość              | Rozdzielczość wideo kamery zostanie ustawiona na 640x480. Naciśnij ponownie, aby przywrócić rozdzielczość domyślną.                   |
| <b>10</b> Pełny ekran                     | Włącz maksymalny rozmiar wyświetlacza dla bieżącego filmu wideo.                                                                      |
| <b>11</b> Przechwytyj                     | Zapisuje zdjęcie jako plik obrazu w formacie .jpg.                                                                                    |
| <b>12</b> Nagrywanie ręczne               | Użytkownik może zapisać wideo na komputerze PC.                                                                                       |
| <b>13</b> Sterowanie dźwiękiem/mikrofonem | Włącz dźwięk oraz mikrofon oraz ustaw głośność. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tylko głośność może być regulowana.</li> </ul> |
| <b>14</b> Wyjście alarmu                  | Włącz port wyjścia alarmu.                                                                                                            |
| <b>15</b> Pixel Counter                   | Sprawdza liczbę pikseli na wybranym obszarze ekranu wideo.                                                                            |
| <b>16</b> PTZ                             | Steruje panoramowaniem/wychyleniem/zoomem kamery.                                                                                     |
| <b>17</b> Ukryj menu kontekstowe          | Menu kontekstowe znajdujące się w lewym rogu zniknie (pozostanie tylko jego ikona).                                                   |

### Wykonywanie zrzutu ekranu

- Kliknij [Zrzut (  )] na ekranie, aby wykonać zrzut ekranu.
- Po zapisaniu zarejestrowanego obrazu pojawi się stosowne powiadomienie. Zrzut ekranu jest zapisywany w wyznaczonym folderze każdej przeglądarki.



- Jeśli zrzut ekranu nie zostanie zapisany przez przeglądarkę IE w systemie Windows 7 lub nowszym, uruchom przeglądarkę z uprawnieniami administratora.

### Jak ręcznie nagrywać filmy

- Wciśnij przycisk [Nagrywanie ręczne (  )].
- Aby zakończyć nagrywanie, ponownie wciśnij przycisk [Nagrywanie ręczne (  )].



- Nagrany plik można zapisać na komputerze PC w formacie pliku avi. Określ ścieżkę i zapisz wideo.

## Ustawianie pełnego ekranu

1. Kliknij przycisk [Pełny ekran (  )].
2. Przeglądarka zostanie wyświetlona na pełnym ekranie.
3. Aby wyjść z trybu pełnego ekranu, naciśnij na klawiaturze przycisk [Esc].

## Aby użyć Audio

1. Kliknij ikonę [Audio (  )], aby włączyć komunikację audio.
2. Użyj paska [  ], aby sterować głośnością.

 ■ Jeżeli nie słycać żadnego dźwięku podczas wkładania i wyciągania wtyku audio, kliknąć w ikonę [Audio (  )] i włączyć dźwięk ponownie.

## Aby użyć mikrofonu

Kliknij ikonę [Mikrofonu (  )], aby włączyć mikrofon.

 ■ Ta funkcja nie jest obsługiwana na przeglądarkach Safari pracujących na Mac OS X.

## Aby obliczyć liczbę pikseli


1. Kliknij ikonę [Wyt.] aby ją włączyć.
2. Przeciągnij kursorem myszy na wideo, aby zaznaczyć i wybrać obszar.
3. Liczba pikseli na wybranym obszarze zostanie wyświetlona na ekranie.

## Sterowanie PTZ

1. Naciśnij przycisk [PTZ (  )].
  2. Poruszaj tarczą przesuwu impulsowego [  ] na Ekranie Ruchu, aby zmieniać kierunek pracy kamery czy przybliżać lub oddalać obraz przez poruszanie paskiem w górę lub w dół z prawej strony interfejsu Użytkownika.
-  ■ Więcej informacji o korzystaniu z PTZ można znaleźć w sekcji "Ustawienia PTZ". (strona 38)

## Aby uruchomić sekwencję

-  : Uruchom zapisane ustawienia wstępne. Szczegółowe informacje na temat ustawień wstępnych w części "Konfiguracja szczegółowych ustawień wstępnych". (strona 38)
-  : Uruchom zapisany przesuw. Szczegółowe informacje na temat ustawień przesuwu w części "Konfigurowanie ustawień przesuwu". (strona 39)
-  : Uruchom zapisaną grupę. Szczegółowe informacje na temat ustawień grupy w części "Konfiguracja grupy". (strona 39)
-  : Uruchom zapisaną trasę. Szczegółowe informacje na temat ustawień trasy w części "Konfigurowanie ustawień trasy". (strona 39)
-  : Uruchom zapisane śledzenie. Szczegółowe informacje na temat ustawień śledzenia w części "Ustawianie funkcji ścieżki". (strona 40)
-  : Uruchom zapisaną pozycję spoczynkową. Szczegółowe informacje na temat ustawień pozycji spoczynkowej w części "Aby dodać pozycję wyjściową". (strona 38)
-  : Programowanie konfiguracji. Informacje szczegółowe dotyczące programowania konfiguracji znajdują się w rozdziale "Konfiguracja szczegółowych ustawień wstępnych". (strona 38)



## Aby uruchomić tryb Przybliżenia Obszaru Obserwacji

-  : Aby powiększyć obraz, kliknij i przeciągnij dożądanego miejsca na ekranie.
-  : Zmienić współczynnik powiększenia na x1.
-  : Wrócić do poprzedniego obszaru i ustawień.
-  : Funkcja Poprzedni przełącza na obszar i ustawienia sprzed nawigacji.

## Aby używać funkcji śledzenia auto

-  : Uruchom działanie śledzenia auto dla ustawionego czasu śledzenia. Szczegółowe informacje na temat ustawień w części „Ustaw. śledzenie auto”.(strona 41)


## Używanie funkcji blokady

Kliknij prawym przyciskiem myszy na film wideo i ręcznie wybierz obiekt do automatycznego śledzenia.

ODTWARZANIE ZAPISANEGO OBRAZU (PRZEGLĄDARKA WEB VIEWER WOLNA OD WTYCZEK)

Aby można było odtworzyć wideo, należy najpierw skonfigurować ustawienia nagrywania. Szczegółowe informacje na temat ustawień nagrywania można znaleźć w części "Pamięć". (strona 52)

Nazwa ekranu odtwarzania i funkcje



| Element                           | Opis                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pasek czasu                     | Przeciągnij pasek czasu i odtwórz wideo od wybranego momentu.                                                           |                                                                                                                            |
| 2 Ukryj menu kontekstowe          | Ekran menu kontekstowego w dolnej części zostanie zamknięty. Widoczna pozostanie jedynie ikona menu.                    |                                                                                                                            |
| 3 Ustawienia wyszukiwania zdarzeń | Ustawić rodzaj zdarzenia w przeszukiwanym okresie.                                                                      |                                                                                                                            |
| 4 Przełącz tryb widoku            | Pełny ekran (  )                     | Dwukrotnie kliknij ekran wideo, aby odtwarzać bieżące wideo w trybie pełnego ekranu monitora.                              |
|                                   | Dopasuj do ekranu (  )               | Tryb przeglądania, w którym rozmiar widoku z kamery automatycznie dopasowuje się do rozmiaru ramki przeglądarki sieciowej. |
|                                   | Rozmiar oryginalnego pliku (  )      | Tryb widoku, w którym wideo odtwarzane jest w rzeczywistej rozdzielczości.                                                 |
|                                   | Utrzymaj współczynnik proporcji (  ) | Tryb widoku najlepiej dostosowujący współczynnik proporcji do rozdzielczości.                                              |

| Element                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Ustawienia zakresu wyszukiwania | Ustaw datę i zakres godzinowy danych zapisanych w karcie pamięci SD lub w pamięci NAS.                                                                                                                                                 |
| 6 Rejestracja                     | Zapisuje bieżący ekran wideo w formacie pliku obrazu (format może różnić się w zależności od przeglądarki).                                                                                                                            |
| 7 Eksportuj                       | Ustaw żadaną datę w celu sporządzenia kopii archiwalnej danych zapisanych w karcie pamięci SD lub w pamięci NAS. <ul style="list-style-type: none"><li>Kopię zapasową zapisanego wideo można ustawić na maksymalnie 5 minut.</li></ul> |
| 8 Ekran przeglądarki              | Wyświetlone zostanie nagrane wideo.                                                                                                                                                                                                    |

W celu odtworzenia po wyszukiwaniu według zdarzenia

- Na ekranie Odtwarzanie kliknij przycisk [Pokaż (  )].
- Jeśli data określona w wyszukiwaniu zawiera nagrane wideo, zostanie ono wyświetlone na pasku czasu.
- Aby przeprowadzić wyszukiwanie według typu zdarzenia, kliknij przycisk [Wszystko] znajdujący się w górnej części paska czasu, a następnie wybierz typ zdarzenia.
- Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].  
Wyszukane zdarzenie zostanie wyświetlone na pasku czasu.
- Kliknij przycisk [Odtwarzaj (  )].
- Aby włączyć pauzę podczas odtwarzania wideo, kliknij przycisk [Pauza (  )].

## W celu odtworzenia po wyszukiwaniu według godziny

1. Kliknij ikonę [  02:00:10 12:15 > ].
2. Na kalendarzu ustaw szukaną datę, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia. Wyszukane zdarzenie zostanie wyświetlone na pasku czasu.
3. Kliknij przycisk [Odtwarzaj (>)].  
Odtworzone zostanie wideo o wybranej godzinie.
4. Podczas odtwarzania wideo wyświetlana jest godzina nagrania aktualnie odtwarzanego wideo
5. Przeszukaj wideo do przodu i do tyłu oraz dostosuj prędkość odtwarzania.
  - Jak przesunąć interwał odtwarzania  
Po wybraniu przycisku [K< >] obraz przesuwany jest po klatce i-Frame do przodu lub do tyłu.
  - Jak sterować prędkością odtwarzania  
Po kliknięciu przycisku [  ] można wybrać prędkość 1x, 2x, 4x i 8x lub -1x, -2x, -4x i -8x. Prędkość odtwarzania można dostosować do własnych preferencji.
6. Przesuń położenie [Paska czasu (  )], aby odtworzyć wideo od wybranego momentu.

## Zapisywanie wyszukanego obrazu wideo

1. Podczas odtwarzania kliknij [Eksportuj] na scenie, aby się cofnąć.  
Zostanie wyświetlone okno programowania czas rozpoczęcia i zakończenia tworzenia kopii zapasowej.
2. Kliknij przycisk [Zastosuj].  
Zostanie wyświetlone okno Zapisz jako.
3. Potwierdź ścieżkę zapisu i kliknij przycisk [Save].  
Zrzut ekranu zostanie zapisany pod podaną ścieżką.

## Odtwarzanie kopii zapasowej obrazu wideo

Pliki zapasowe obrazów są zapisywane w formacie .avi. Zalecana jest instalacja odtwarzacza multimedialnego obsługującego format komputera PC użytkownika.

- Jeśli wideo nie jest odtwarzane płynnie z powodu środowiska użytkownika, konieczna jest optymalizacja poprzez instalację najnowszego kodeka i zastosowanie innych metod.

## Aby odtworzyć plik AVI

### (1) Karta Pamięci SD


1. Wyjąć kartę pamięci SD z kamery.

- Przed wyjęciem karty pamięci SD ustawić <Urządzenie> na <Wyt.> w menu "Ustawienia → Zdarzenie → Pamięć".

2. Włożyć kartę pamięci SD do PC.

3. Za pomocą odtwarzacza odtworzyć plik AVI znajdujący się w folderze "WRecordingDataWYYYY\_mm\_DDWAVI".


- Nazwa pliku zaczyna się od "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.avi" a numeracja plików rośnie o jeden. YYYYMMDD\_HHMMSS wskazuje porę rozpoczęcia zapisu danych.
- Plik "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.smi" jest plikiem zrzutu. Można go obejrzeć w folderze, w którym znajdują się odpowiednie pliki AVI.
- Dane uszkodzone na karcie pamięci SD nie mogą być odtwarzane na Web Viewer [Playback].



### (2) NAS (Network-Attached Storage) Skład Podłączony do Sieci

1. W przeglądarce Windows dostęp przez \\<ip address>\. ex) \\192.168.13.250\defaultfolder\2017\_01\_13\AVI
2. Przejdź do <Computer> → <Network drive connection> → Wprowadź 1.
3. Połączony z NAS.  
Struktura folderu jest taka sama jak struktura karty SD.


- Nazwa pliku zaczyna się od "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.avi" a numeracja plików rośnie o jeden. YYYYMMDD\_HHMMSS wskazuje porę rozpoczęcia zapisu danych.
- Plik "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.smi" jest plikiem zrzutu. Można go obejrzeć w folderze, w którym znajdują się odpowiednie pliki AVI.
- Jeżeli zapisane dane zostaną zmienione bądź uszkodzone, nie zostaną poprawnie odtworzone.



# ODTWARZANIE ZAPISANEGO OBRAZU (PRZEGLĄDARKA WEB VIEWER Z WTYCZKAMI)

■ Aby można było odtworzyć wideo, należy najpierw skonfigurować ustawienia nagrywania. Szczegółowe informacje na temat ustawień nagrywania można znaleźć w części **"Pamięć"**. (strona 52)

## Nazwa ekranu wyszukiwania zdarzenia i jego funkcja





| Element                           | Opis                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Ustawienia zakresu wyszukiwania | Ustaw datę i zakres godzinowy danych zapisanych w karcie pamięci SD lub w pamięci NAS. |
| 2 Ustawienia wyszukiwania zdarzeń | Ustawić rodzaj zdarzenia w przeszukiwanym okresie.                                     |
| 3 Wyszukiwanie zdarzeń            | Uruchamia wyszukiwanie zdarzenia.                                                      |

## W celu odtworzenia po wyszukiwaniu według zdarzenia

1. Kliknij przycisk **[Playback (⏮)]**.
2. Wybierz typ zdarzenia do wyszukiwania dla podanego okresu.
3. Wybierz rodzaj wyszukiwania.
4. Kliknij przycisk **[Wyszukiwanie zdarzeń]**.  
W przeglądarce zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

■ W przypadku nagrania ponad 800 zdarzeń w trakcie wyszukiwania wyszukiwanie zostanie przerwane po nagraniu 800. zdarzenia. Na przykład, jeśli okres wyszukiwania ustawiony jest pomiędzy 10 a 15 dniem miesiąca, a pomiędzy 10 a 11 dniem zostało nagranych ponad 800 zdarzeń, wyszukiwanie zostanie przerwane 11-tego dnia z liczbą 800 zdarzeń. Natomiast wyszukiwanie zdarzeń mających miejsce po tym czasie (od dnia 12-tego) będzie niemożliwe.

5. Wybierz z listy wyszukiwania pozycję, która ma być odtwarzana.
6. Kliknij przycisk **[Odtwarzanie (▶)]**.
7. Aby zatrzymać odtwarzanie wideo, kliknij przycisk **[Stop (■)]**.
8. Aby wrócić do ekranu wyszukiwania, kliknij **[Wychodzenie (↶)]**.




## Nazwa ekranu wyszukiwania wg. godziny i jego funkcja



| Element                        | Opis                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pasek czasu                  | Odcinek w określonym okresie może być odtwarzany poprzez przesuwanie paska czasowego.                                                                                                       |
| 2 Ustawienia wyszukiwania daty | Ustawić datę, posługując się kalendarzem.<br>■ Jeśli są dane zapisane w karcie pamięci SD lub w pamięci NAS w danym dniu, w kalendarzu jest to oznaczone jako prostokąt.                    |
| 3 Audio                        | Aby odsłuchać sygnał audio (o ile jest przekazywany) należy aktywować ikonę sygnału dźwiękowego.                                                                                            |
| 4 Optymalizacja ekranu         | Obraz kamery dostosowuje się do okna przeglądarki sieciowej.                                                                                                                                |
| 5 Ustaw rozdzielczość          | Rozdzielczość wideo kamery zostanie ustawiona na 800x600. Naciśnij ponownie, aby przywrócić rozdzielczość domyślną.                                                                         |
| 6 Przechwytyj                  | Bieżący obraz zapisuje się jako plik obrazu .jpg.                                                                                                                                           |
| 7 Pełny ekran                  | Bieżący obraz dostosowuje się do maksymalnego rozmiaru ekranu monitora.                                                                                                                     |
| 8 Informacja o obrazie         | Na ekranie wyświetla się data nagrania ponownie odtworzonego obrazu.                                                                                                                        |
| 9 Kopia zapasowa               | Ustaw żądaną datę w celu sporządzenia kopii archiwalnej danych zapisanych w karcie pamięci SD lub w pamięci NAS.<br>■ Kopię zapasową zapisanego wideo można ustawić na maksymalnie 5 minut. |



## W celu odtworzenia po wyszukiwaniu według godziny

- Kliknij [Time Search (🔍)].
- Kliknij żądaną datę w kalendarzu.  
Zostanie odtworzone wideo zarejestrowane wybranego dnia.
- Jeśli odtwarzanie wideo zostanie zatrzymane, wybierz godzinę i kliknij [Odtwarzanie (▶)].  
Zostanie odtworzone wideo zarejestrowane o określonej godzinie.
- Podczas odtwarzania wideo będzie wyświetlany czas nagrywania dla bieżącego obrazu wideo.
- Wyszukuj wideo przechodząc wstecz i do przodu oraz steruj prędkością odtwarzania.
  - Jak sterować Play Interval  
▶▶: Przyciśnij ten przycisk aby przesunąć 1 klatkę do przodu.  
◀◀: Przyciśnij ten przycisk aby przesunąć 1 sekundę wstecz.
  - Sterowanie prędkością odtwarzania  
W przypadku wyboru ▶▶, przycisk zostanie przełączony na x1, x2, x4, x8, a prędkość odtwarzania odpowiednio zwiększona.  
Po kliknięciu przycisku ◀◀ prędkość odtwarzania spada -1x, -2x, -4x lub -8x, a prędkość przewijania wzrasta.
  - Sterowanie kierunkiem odtwarzania  
Jeśli wraz z wyświetleniem prędkości odtwarzania zostanie wyświetlony przycisk ▶▶ obraz wideo będzie odtwarzany do przodu; Natomiast, jeśli wraz z prędkością odtwarzania zostanie wyświetlony przycisk ◀◀ obraz wideo będzie odtwarzany do tyłu.
  - Ustawianie paska czasu.  
Szczegóły paska czasu można podejrzeć przyciskając przycisk [📏].  
Przycisk [📏] pokaże szerszy zakres czasu i łatwiej wybrać porę, którą chcemy wskazać.
- Przenieś [Pasek czasu (📏)] do żądanego punktu w nagraniu wideo przed rozpoczęciem odtwarzania.  
Godzina z plikiem normalnego nagrania zostanie podświetlona na niebiesko, a godzina nagrania zdarzenia — na czerwono.



## Zapisywanie wyszukanego obrazu wideo

- Podczas odtwarzania kliknij [📸] na scenie, aby się cofnąć.  
Zostanie wyświetlone okno programowania czas rozpoczęcia i zakończenia tworzenia kopii zapasowej.
- Kliknij przycisk [📸].  
Zostanie wyświetlone okno Zapisz jako.
- Potwierdź ścieżkę zapisu i kliknij przycisk [Save].  
Zrzut ekranu zostanie zapisany pod podaną ścieżką.



## Odtwarzanie kopii zapasowej obrazu wideo

Pliki zapasowe obrazów są zapisywane w formacie .avi. Odtwarzacze Gom Player, VLC Player, oraz Window Media Player są zalecane jako zgodne z tym formatem.


- W przypadku Windows Media Player pobrać ostatni kodek z [www.windows7codecs.com](http://www.windows7codecs.com) i zainstalować przez użyciem.

## Aby odtworzyć plik AVI

### (1) Karta Pamięci SD

1. Wyjąć kartę pamięci SD z kamery.
  - Przed wyjęciem karty pamięci SD ustawić <Urządzenie> na <Wyt.> w menu "Ustawienia → Zdarzenie → Pamięć".
2. Włożyć kartę pamięci SD do PC.
3. Za pomocą odtwarzacza odtworzyć plik AVI znajdujący się w folderze "ch00img\YYYY\_mm\_DD\AVI".


- Nazwa pliku zaczyna się od "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.avi" a numeracja plików rośnie o jeden. YYYYMMDD\_HHMMSS wskazuje porę rozpoczęcia zapisu danych.
- Plik "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.smi" jest plikiem rzutu. Można go obejrzeć w folderze, w którym znajdują się odpowiednie pliki AVI.
- Dane uszkodzone na karcie pamięci SD nie mogą być odtwarzane na Web Viewer [Playback].



### (2) NAS (Network-Attached Storage) Skład Podłączony do Sieci

1. W przeglądarce Windows dostęp przez \\<ip address>\. ex) \\192.168.20.31\defaultfolder\ch01\img\2013\_07\_02\AVI
2. Przejdź do <Computer> → <Network drive connection> → Wprowadź 1.
3. Połączony z NAS.  
Struktura folderu jest taka sama jak struktura karty SD.

- Nazwa pliku zaczyna się od "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.avi" a numeracja plików rośnie o jeden. YYYYMMDD\_HHMMSS wskazuje porę rozpoczęcia zapisu danych.
- Plik "001\_YYYYMMDD\_HHMMSS.smi" jest plikiem rzutu. Można go obejrzeć w folderze, w którym znajdują się odpowiednie pliki AVI.
- Jeżeli zapisane dane zostaną zmienione bądź uszkodzone, nie zostaną poprawnie odtworzone.



## KONFIGURACJA


Podstawowe informacje dotyczące kamery, PTZ (skręt-obrót-zbliżenie), obrazu, dźwięku, sieci, zdarzeń i ustawień systemowych, można skonfigurować poprzez sieć.

1. Na ekranie na żywo kliknij przycisk [Ustawienia (⚙)].
2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.

## USTAWIENIE PODSTAWOWE


### Profil wideo

1. Z menu Setup wybierz kartę <Basic (🖥️)>.
2. Kliknij opcję <Profil wideo>.
3. Ustaw <Zasady połączenia profile wideo>.
  - Utrzymuj połączenie gdy ustawienie profilu jest zmienione : Wyjście używa tych samych ustawień nawet jeśli ustawienia aktywnego profilu zostały zmienione. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, zmiana profilu używanego przez istniejące połączenie spowoduje resetowanie takiego połączenia.
4. Wybierz właściwości każdego profilu. Więcej informacji w "Aby dodać/zmienić profil wideo". (strona 35)
5. Wybierz typ profilu.
  - W zależności od wybranego typu kodeka menu kontekstowe może się różnić.
  - Profil domyślny : Jeśli podczas używania przeglądarki Web Viewer nie zostanie wybrany żaden profil, zostanie zastosowany domyślny profil wideo.
  - Profil e-mail/FTP : Profil wideo, który zostanie przeniesiony do określonej poczty elektronicznej lub na stronę FTP.
    - Jako E-mail/FTP Profile można ustawić tylko kodek MJPEG.
  - Profil nagrywania : Jest to profil stosowany do rejestracji wideo.



6. Określ, czy wideo ma zawierać dźwięk.  
Po zaznaczeniu pola wyboru <Wejście audio> do wideo można dodać dźwięk.
7. W zależności od sytuacji ustaw tryb ATC (ang. Auto Transmit Control).

- Tryb ATC : Umożliwia dostosowanie właściwości wideo w zależności od zróżnicowania szerokości pasma sieci, regulując jednocześnie szybkość transmisji. Ustawianie szybkości transmisji zależy od trybu ATC.
  - Ster. pręd. odw. : Umożliwia redukcję częstości klatek w razie zmniejszenia szerokości pasma sieci.
  - Ster. kompresją : Umożliwia sterowanie prędkością kompresji w razie zmniejszenia szerokości pasma sieci. Ustawianie kompresji może spowodować pogorszenie jakości obrazu.
  - Zdarzenie(MD) : Włączone po ustawieniu zdarzenia wykrywania ruchu (MD). Liczba klatek na sekundę zostaje dostosowana po wystąpieniu zdarzenia. Jeśli w otoczeniu nie wykryto żadnego ruchu, wyświetlana jest minimalna liczba klatek w celu ograniczenia wykorzystania przepustowości połączenia.
- Jeśli opcja <Ster. szyb. trans.> jest ustawiona na <CBR>, pierwszeństwo kodowania zostanie zgodne z trybem ATC ustawione jak przedstawiono poniżej:



| Ster. szyb. trans. / Tryb ATC | Ster. pręd. odw. | Ster. kompresją | Zdarzenie(MD)   |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| CBR                           | Kompresja        | Prędk. odśwież. | Prędk. odśwież. |

- Czułość ATC : Umożliwia wpływ na szybkość przesyłu w zależności od zróżnicowania szerokości pasma sieci. Wartość szybkości przesyłu zostanie ustawiona na największą, jeśli szerokość pasma sieci jest <B. wysoka> lub na najniższą, jeśli częstotliwość pasma sieci jest <B. niska>.
- Ogran. ATC : Po ustawieniu jakości lub szybkości przesyłu wartość właściwości zostanie zmieniona na wartość zastosowaną (%), przeciwnie do wcześniej ustawionej wartości (100%). Należy pamiętać, że zbytne zredukowanie wartości właściwości może spowodować migotanie na ekranie. Zaleca się zatem ustawić wartość nie przekraczającą zakresu.
  - Zaleca się zastosowanie sterowania ATC wyłącznie w przypadku kamer obsługujących funkcję ATC.
  - Ustaw opcję Czułość ATC na <B. niska> w środowisku sieciowym o wysokim zróżnicowaniu szerokości pasma sieci.
  - Jeśli połączenie z siecią nie jest stabilne, na ekranie mogą wystąpić migotania.

8. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

## Aby dodać/zmienić Profil wideo

Ustawienie profilu może być dodane bądź zmienione aby dostosować różne profile zależnie do warunków nagrywania.

1. W menu <Profil wideo> kliknij przycisk <Dodaj>.
2. Wpisz nazwę i wybierz kodek.
3. Określ warunki, w których dany kodek będzie stosowany.
4. Wpisz szczegółowe informacje o wybranym kodeku, w tym rozdzielczość i prędkość odświeżania. Kliknij przycisk <Pokaż>, aby wyświetlić szczegółowe pozycje.
  - Rozdzielczość : Ustaw rozmiar plików wideo w formacie H.264/H.265 oraz MJPEG.
  - Prędk. odśwież. : Określi maksymalną liczbę klatek na sekundę.



- Maksymalna dostępna ilość klatek na sekundę będzie się różnić w zależności od ustawień trybu czujnika aparatu.

| Czujnik                     | 25 fps   | 30 fps   | 50 fps   | 60 fps   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Prędkość odświeżania obrazu | 1~25 fps | 1~30 fps | 1~50 fps | 1~60 fps |

- Maks. prędkość transmisji : Określi maksymalną przepustowość w bitach gdy przepustowość (bit rate) jest ustawiona na VBR.



- Ponieważ prędkość transmisji zależy od rozdzielczości, prędkości klatkowania i złożoności ekranu, rzeczywista prędkość transmisji może być większa niż maksymalna. Dlatego ustawiając jej wartość, należy wziąć pod uwagę warunki użytkowania.

- Docelowa szyb. trans. : Określi docelową przepustowość w bitach gdy przepustowość (bit rate) jest ustawiona na CBR.
- Ster. szyb. trans. : W celu kompresji użytkownik może wybrać stałą lub zmienną szybkość transmisji. Zdefiniowana przepustowość pozwala tylko na przesył z tą prędkością, przepustowość zmienna pozwala na dopasowanie prędkości przesyłu do jakości obrazu.



- Realna prędkość transmisji (klatkowania) może odbiegać od ustawionej jeżeli ustawiono stałą prędkość przesyłu (bitrate) i jednocześnie tryb priorytetu jakości video. Zależy to od złożoności obrazu, a system sam optymalizuje jakość video dla zadanej prędkości.

- Pierwsz. kodow. : Priorytet przesyłu video może zostać ustawiony na prędkość klatek lub kompresję.
- Dł. gr. wideo (GOV) : Określa liczbę klatek pomiędzy dwiema kolejnymi I-klatkami podczas sekwencji wideo gdy włączony został kodek H.264/H.265 (Jedna I-klatka +0 lub więcej P-klatek).
- Profil : Można wybrać profil kodeka H.264.
- Kodowanie entropii : To kodowanie o zmiennej długości wykorzystujące zasady statystyki syntaktycznej. Jej cechą jest kompresja bezstratna. Metodę kodowania entropijnego można samemu wybrać. Kompresja typu CABAC jest skuteczniejsza od typu CAVLC.
- Smart codec : Zdecyduj, czy chcesz użyć Smart codec.



- Opcji tej można użyć, jeśli dla parametru sterowania prędkością transmisji wybrano wartość CBR. Szczegółowe ustawienia można skonfigurować w menu Smart Codec na karcie Audio i Wideo. (strona 48).

- Dynamiczny GOV : Gdy w przypadku kodeka H.264/H.265 dla sterowania szybkością transmisji wybrane zostanie ustawienie VBR, długość GOV zostanie automatycznie zmieniona na wartość ustawioną dla maksymalnego dynamicznego GOV.
- Multicast(SVNP) : Umożliwia określenie protokołu SVNP.
  - Adres IP : Wpisz adres IPv4, za pośrednictwem którego chcesz podłączyć sieć IPv4.
  - Port : Wybierz port komunikacji wideo.
  - TTL : Ustaw TTL dla pakietu SVNP.
- Multicast(RTSP) : Umożliwia określenie protokołu RTSP.
  - Adres IP : Wpisz adres IPv4, za pośrednictwem którego chcesz podłączyć sieć IPv4.
  - Port : Wybierz port komunikacji wideo.
  - TTL : Umożliwia ustawienie TTL dla pakietu RTP.



- Jeżeli adres Multicast będzie się mieścił w zakresie 224.0.0.0~224.0.0.255, multicast może w pewnych środowiskach działać niepoprawnie. W takim przypadku zalecamy zmianę adresu multicast.

## Czym jest długość GOV?

GOV (Group of Video object planes) to zbiór płaszczyzn obiektów wideo do kompresji H.264/H.265, wskazujący zbiór ramek pomiędzy początkową ramką I-Frame (ramka główna) a kolejną ramką I-Frame. GOV składa się z 2 rodzajów ramek: I-Frame i P-Frame.

I-Frame to podstawowa ramka kompresji, nazywana również ramką kluczową, która zawiera jeden kompletny obraz. P-Frame zawiera tylko dane, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniej ramki I-Frame.

Dla kodeku H.264/H.265 można określić długość gr. wideo (GOV). Jeżeli profil nagrywania zostanie ustawiony z kodekiem H.264/H.265 długość GOV będzie prędkością klatkowania/2.

## Co to jest dynamiczny GOV?

Dynamiczny GOV to funkcja umożliwiająca automatyczną zmianę GOV w zakresie od ustawionej wartości minimalnej długości GOV do maksymalnej ustawionej wartości dynamicznego GOV, w zależności od sytuacji przedstawionej w video.


Jeśli video prawie nie zawiera ruchu, GOV działa z ustawieniami dynamicznego GOV, co ogranicza prędkość transmisji całego video. Klatka I-Frame jest odtwarzana natychmiast po wykryciu ruchu, a GOV działa z ustawieniami długości GOV, aż do momentu zaniknięcia ruchu.

Po użyciu tej funkcji GOV wideo działa z minimalnymi ustawieniami długości GOV.

## Użytkownik

1. Z menu Setup wybierz kartę <Basic (  )>.
2. Kliknij opcję <Użytk.>.
3. Wpisz wymagane dane użytkownika.
  - Zmiana hasła administratora : Zmień hasło administratora.

-  Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się użycie hasła zawierającego kombinację liter wielkich i małych, cyfr i znaków specjalnych.
- Zalecamy zmianę hasła co trzy miesiące.
  - Długość hasła i ograniczenia są następujące:
    - Występują co najmniej trzy spośród: wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne. 8 do 9 znaków.
    - Występują co najmniej trzy spośród: wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne. 10 do 15 znaków.
    - Musi być inne niż ID.
    - Nie można używać co najmniej czterech znaków następujących kolejno po sobie (na przykład: 1234, abcd)
    - Nie można używać tego samego znaku powtórnego co najmniej czterokrotnie (na przykład: !!!!, 1111, aaaa)
    - Dozwolone znaki specjalne: ~!@#\$%^&\*()\_+=~"[];:./?
    - Po skonfigurowaniu ustawień fabrycznych zainicjują się hasła administratora i użytkownika. Hasło należy zresetować.
    - Po pierwszym podłączeniu się do kamery przez internet, lub wejściu po inicjacji, użytkownik jest odsyłany do menu inicjacji hasła.
    - W tym menu należy zalogować się ponownie z nowym hasłem, aby móc korzystać z menu strony kamery.
    - Jeżeli obowiązujące hasło nie zostanie wprowadzone, zmiana hasła admina jest niewykonalna.
    - Jeżeli występuje kamera podłączona do klienta CMS bądź NVR, po zmianie hasła będzie wymagała powtórnej rejestracji z nowym hasłem. #Jeżeli kamera pozostanie podłączona z niezmienionym hasłem, konto może zostać zablokowane, gdyż klient korzysta z poprzedniego hasła.
  - Jeżeli 5 kolejnych prób uwierzytelnienia hasłem zakończyły się niepowodzeniem, konto może zostać zablokowane na trzydzieści sekund.
  - Przeglądarka może przestać działać poprawnie po zmianie hasła w czasie, gdy otwartych jest wiele połączeń W takim przypadku należy ponownie połączyć się z serwerem.
  - Ustaw. gościa : W przypadku wyboru opcji <Aktywuj dostęp gościa>, z konta gości będzie możliwy dostęp do ekranu przeglądarki Web Viewer, jednak tylko do ekranu przeglądarki na żywo.
    - Identyfikator/hasło konta gościa to <guest/guest>. Nie można ich zmienić.
  - Konfig. uwierzytelniania : W przypadku wyboru <Włącz połączenie RTSP bez uwierzytelniania> można uzyskać dostęp do RTSP bez konieczności logowania i oglądać filmy video.




- Aktualny użyt.k. : W przypadku wyboru opcji <Użyj> można ustawić lub zmienić uprawnienia użytkownika.
  - Administrator może ustawić wejście audio, wyjście audio, wyjście alarmu oraz uprawnienia do regulacji PTZ.
  - Wejście dźwięku/wyjście dźwięku/wyjście alarmu : Jest możliwe włączenie/wyłączenie wejścia dźwięku/wyjścia alarmu w trybie na żywo na koncie bieżącego użytkownika.
  - Sterownik PTZ : Select <PTZ>.
  - Profil : W przypadku wyboru opcji <Domyślny> widoczny będzie tylko domyślny profil video; wybierając opcję <Wsz.>, można zobaczyć pełen profil filmów video.

-  Funkcje ONVIF dostępne dla użytkowników zarejestrowanych posiadających upoważnienie do korzystania z funkcji ONVIF, ograniczają się do przyznanych funkcji.

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

## Data i godzina

1. Z menu Setup wybierz kartę <Basic (  )>.
2. Kliknij opcję <Data i godzina>.
3. Wybierz godzinę i datę, które zostaną ustawione w kamerze.
  - Bieżąca godz. systemu : Wyświetla ustawienia aktualnej godziny danego systemu.
  - Strefa czas. : Ustaw lokalną strefę czasu na podstawie czasu GMT.
  - Użyj czasu letniego/zimow. : W przypadku zaznaczenia tej opcji, dla określonego okresu zostanie ustawiona godzina wcześniej niż lokalna strefa czasowa. Opcja ta będzie wyświetlana tylko na obszarach, gdzie używany jest czas letni.
  - Konfig. czasu systemu : Ustaw godzinę i datę, które zostaną ustawione w systemie.
    - Ręczny : Umożliwia ręczne ustawienie bieżącej godziny kamery. Po zaznaczeniu pola wyboru <Synchron. z przeglądarką komp.> godzina przeglądarki WebViewer zostanie ustawiona na podstawie godziny wyświetlanej na komputerze PC obsługującym przeglądarkę.
    - Synchron. z serwerem NTP : Zsynchronizuj godzinę z ustawioną godziną danego serwera.
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



-  Wybór opcji <Synchron. z przeglądarką komp.> wymaga ustawienia standardowej strefy czasowej takiej samej jak aktualna strefa czasowa komputera.

## IP & Port

1. Z menu Setup wybierz kartę <Basic (  )>.

2. K kliknij opcję <IP & Port>.

3. K kliknij opcję <Adres IP>.


4. Konfiguruj opcję <Ustaw. IPv4>.

- Typ IP : Wybierz typ połączenia IP.
  - Ręczny : Wprowadź Adres IP, Maskę podsięci, Bramkę, DNS1 i DNS2.
  - DHCP : Wprowadź DNS1 i DNS2.
  - PPPoE : Wprowadź DNS1, DNS2, ID oraz Hasło.
- W przypadku wyboru ustawienia <Ręczny> należy ręcznie wprowadzić adres IP, maskę podsięci, bramkę, DNS 1 i 2.
- Adres MAC : Wyświetla adres MAC.
- Adres IP : Wyświetla bieżący adres IP.
- Maska podsięci : Wyświetla parametr <Maska podsięci> dla ustawionego IP.
- Brama : Wyświetla parametr <Brama> dla ustawionego IP.
- DNS1/DNS2 : Wyświetla adres serwera DNS (ang. Domain Name Service).

5. Konfiguruj opcję <Ustaw. IPv6>.

- Wybierz ustawienie <Użyj>, aby używać adresu IPv6.
- Domyślny : Użyj domyślnego adresu IPv6.
- DHCP : Wyświetl adres IPv6 uzyskany z serwera DHCP i go zastosuj.
- Ręczny : Wprowadź ręcznie adres IP i bramę i je zastosuj.

-  ■ System adresów IP zostanie przestawiony na domyślny DHCP. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden serwer DHCP, automatycznie zostaną przywrócone poprzednie ustawienia.
- Po zakończeniu edytowania kliknij [Zastosuj], aby zastosować zmiany, a przeglądarka zostanie zamknięta. Po chwili podłącz ponownie przy użyciu zmienionego adresu IP.



6. K kliknij opcję <Port>.

7. Wypełnij każdą pozycję menu Port zgodnie z wymogami.

- Niedostępne są wartości portu od 0 do 1023 i port 3702.

• HTTP : Port HTTP używany do uzyskiwania dostępu do kamery za pomocą przeglądarki internetowej. Wartość domyślna to 80(TCP).

- Ustawienie portu HTTP dla przeglądarki Safari i Google Chrome na 65535 jest określone przez zasady bezpieczeństwa jako niedozwolone.

• HTTPS : W tej wersji jest wzmocnione bezpieczeństwo protokołu komunikacji sieciowej HTTP. Można to wykorzystać przy ustawieniach trybu HTTPS w SSL. Wartość początkowa jest ustawiona na 443(TCP).

- Dopuszczalny zakres ustawienia wynosi: 1024~65535. (Ze względu na bezpieczeństwo przeglądarka Safari lub Google Chrome może nie stosować 65535 jako portu HTTPS użytkownika.)

• RTSP : Używany do przesyłania obrazów wideo w trybie RTSP; wartość domyślna to 554.

• Limit czasu używ. : Kiedy urządzenie łączy się z serwerem RTSP, funkcja ta resetuje połączenie, w przypadku gdy serwer nie odpowiada przez określony czas.

• Port urządzenia : Ustaw port służący do przesyłania sygnałów wideo za pomocą protokołów Samsung.



- W przypadku zmiany portu HTTP przeglądarka zostanie zamknięta.

Od tej pory adres powinien zawierać nowo przydzielony port HTTP, na końcu którego znajdować się będzie adres IP.  
np. Adres IP: 192.168.1.100, port HTTP : Przydzielony 8080 → http://192.168.1.100:8080  
(Jeśli port HTTP został ustawiony na 80, nie ma potrzeby podawania numeru portu)

- Zaleca się stosowanie protokołu RTSP oraz HTTPS, co chroni informacje obrazowe przed nieupoważnionym odtwarzaniem.

8. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



## Konfig. zdarzeń

Można z łatwością ustawić elementy wykrywania zdarzeń i przejść do szczegółowych ustawień.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Basic (  )>.

2. Kliknij opcję <Konfig. zdarzeń>.

3. Aktywuj żądane elementy na liście Zdarzeń.

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



- Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia zdarzenia, kliknij wybrany typ. Zostaniesz przeniesiony do ustawień szczegółowych.




## USTAWIANIA KAMERY PTZ

## Konfiguracja ust. wst.

Można zmienić kierunek obiektywu i aktywować zoom.

1. Z menu Setup wybierz kartę <PTZ ( + )>.
2. Kliknij opcję <Konfiguracja ust. wst.>.
3. Kliknij <Pokaż>.
4. Kliknij kursor [  ] na ruchomym ekranie, aby sterować ruchem ekranu.
  - Poruszaj ekranem: Przenieść kursor w żądanym kierunku.
  - Steruj częstotliwością ruchów ekranu: Im dalej kursor jest od środka, tym szybciej porusza się na ekranie.
5. Steruj zoomem.
  - Przybliżenie: Przesuń w górę pasek po prawej stronie interfejsu lub naciśnij przycisk [  ]. Im dalej od środka ekranu znajduje się pasek, tym szybciej ekran się powiększa.
  - Pomniejszenie: Przesuń w dół pasek po prawej stronie interfejsu lub naciśnij przycisk [  ]. Im dalej od środka ekranu znajduje się pasek, tym szybciej ekran się zmniejsza.
6. Dostosuj ostrość.
  - Ręczna regulacja ostrości (  /  ) : Dostosowuje ostrość ekranu dla bliskich lub dalekich odległości.
  - Auto ostrość (  ) : System ustawia ostrość automatycznie.



- !** ■ Podczas wykonywania sekwencji w wysokiej lub niskiej temperaturze system może reagować wolniej niż wynika to z ustawień działania danej sekwencji.
- Na stronie Edycja presetów trybie Po działaniu można skonfigurować Automatyczne śledzenie oraz Dodanie funkcji MD/VA.

7. Określ, czy ma zostać użyta funkcja zapisu Ostatnia pozycja oraz czas. Jeśli korzystając z funkcji Ostatnia pozycja dla czasu zostanie zapisana wartość od 1 do 600 sekund, wartość bieżącego położenia zostanie zapisana po upływie ustawionego czasu.
8. Po ponownym uruchomieniu kamery ekran powróci do ostatniego położenia.

## Aby dodać pozycję wyjściową

1. Przejdź do żądanego punktu ekranu startowego i naciśnij przycisk [  ]. Punkt zostanie ustawiony jako pozycja wyjściowa.
2. Kliknij [  ] w pozycji wyjściowej. Nastąpi przejście do zaprogramowanej pozycji wyjściowej.
3. Gdy kamera zostaje ponownie uruchomiona po wprowadzeniu ustawień, ekran zostaje ustawiony w pozycji spoczynkowej. (Jeśli kamera była na innej sekwencji, sekwencja ta zostaje wykonana).

## Dodawanie ustawienia wstępnego

1. Kliknij w przycisk [  ].
2. Wybierz numer zaprogramowanego ustawienia, który chcesz dodać.
3. Ustaw nazwę zaprogramowanego ustawienia i kliknij w przycisk [OK].

## Usuwanie ustawienia wstępnego

1. Wybierz numer ustawienia wstępnego, który ma zostać usunięty.
2. Naciśnij przycisk [Usunąć].

## Aby przejść do wybranego ustawienia początkowego

1. Kliknij wstępnie ustawioną liczbę, którą chcesz zmienić w ramach ustawień wstępnych.

## Konfiguracja szczegółowych ustawień wstępnych

1. Wybierz numer ustawienia wstępnego, które chcesz skonfigurować.
  - Po działaniu : W trybie <Po działaniu>, po uaktywnieniu danego presetu można włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie, śledzenie lub analizę wideo. (To ustawienia nie ma zastosowania w przypadku funkcji przesuwu).
    - Uruchomienie automatyczne : Wykonane zostaje ustawienie sekwencji dla automatycznego wykonania. Jeśli funkcja ta zostanie wyłączona lub jeśli nie ma żadnych operacji do automatycznego wykonania, utrzymany zostaje status ustawień wstępnych. (Ustawienie to nie ma zastosowania jeśli ustawienia wstępne są uruchamiane wraz z funkcją grupy lub trasy).
    - Śledzenie : Wykonuje operację Automatycznego śledzenia przez okres czasu wskazany za pomocą czasu śledzenia.
    - Analiza wideo : Uruchomiona jest operacja MD/VA.
  - Konfig. kamery : Można zmienić ustawienia kamery na odpowiadające otoczeniu wybranych ustawień wstępnych. Instrukcję konfiguracji kamery można znaleźć w części „Konfig. kamery”. (strona 43)
  - MD / VA : W ustawieniach wstępnych można ustawić wysyłanie sygnału zdarzenia przez system po wykryciu ruchu lub zdarzenia inteligentnej analizy wideo. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, patrz „MD / VA”. (Strona 57)
2. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



- !** ■ Po zapisaniu ustawień wstępnych należy wybrać <Ustaw sekwencji> lub uruchomić ustawienia wstępne. Jeśli powyższe działanie nie zostanie wykonane, system może uruchomić niewłaściwą operację, np. niezaplanowaną zmianę ustawień wstępnych.
- W trakcie konfiguracji edycji ustawień wstępnych nie można używać funkcji, na przykład konfiguracji ustawień wstępnych, ustawień pozycji spoczynkowej i przenoszenia do pozycji spoczynkowej.

## Sekwencja PTZ

1. Z menu Setup wybierz kartę <PTZ ( + )>.
2. Kliknij <Sekwencja PTZ>.
3. Konfigurowanie ustawień dla przesuwu, grupy, trasy, ścieżki i automatycznego uruchomienia.

### Konfigurowanie ustawień przesuwu


Przesuw to funkcja monitorowania powodująca poruszanie pomiędzy dwoma zaprogramowanymi punktami i umożliwiającą śledzenie ruchu.

1. Wybrać <Przesuw>.  
Ekran menu zostanie przełączony w ekran ustawień przesuwu.
2. Wybierz tryb ustawiania przesuwu.
  - Panorama : Można ustawić monitoring przesuwu za pomocą funkcji PAN.
  - Wychylenie : Można ustawić monitoring przesuwu za pomocą funkcji Odchylenie.
  - Pan/Wychylenie : Monitorowanie przesuwu można ustawić tylko przy użyciu funkcji PAN i Tilt .
3. Ustaw <Od Nr ustaw. wst.> i <Do Nr ustaw. wst.>, aby określić zakres przesuwu.

■ Przesuwając się od presetu czasu rozpoczęcia do presetu czasu zakończenia, przesuwa się na ekranie w prawo. Jeżeli ustawieniach video <Odwrócenie/Odbicie> ustawisz na <Wł.>, przesuwanie się odbywać będzie w kierunku przeciwnym. (Strona 42)

4. Ustaw prędkość ruchu i czas przełączania.
5. Naciśnij przycisk [Ustaw].  
Pierwsze ustawienie wstępne, drugie ustawienie wstępne, prędkość oraz czas przełączania są zapisywane w zależności od trybu.
6. Naciśnij przycisk [Uruchom].  
Obudowa ma funkcję przesuwu.
7. Naciśnij przycisk [Stop].  
Bieżący przesuwanie zostanie zatrzymane.


■ Aby ustawić przechyl, potrzebne są co najmniej dwa wykonane już wcześniej ustawienia wstępne.



## Konfiguracja grupy

Funkcja grupy umożliwia grupowanie różnych ustawień wstępnych przed wywołaniem ich w kolejności. Ogółem można zapisać sześć grup po 128 ustawieniach wstępnych każda.

1. Wybierz <Grupa>.  
Ekran menu zostanie przełączony w ekran ustawień grupy.
2. Wybierz tryb ustawień grupy.
  - Nr grupy : Wybierz numer grupy.
  - Nr ustaw. wst. : Wybierz numer ustawienia wstępnego.
  - Prędkość : Określ prędkość poruszania kamery.
  - Czas wysw. obr. : Określ czas, przez który będzie wykonywana operacja w zaprogramowanej pozycji.
3. Naciśnij przycisk [Ustaw].  
Zapisano w dolnej liście.
4. Naciśnij przycisk [Uruchom].  
Wykonuje czynność grupową.
5. Naciśnij przycisk [Stop].  
Bieżąca grupa zostanie zatrzymana.
6. Naciśnij przycisk [Usuń].  
Dane wybranej grupy zostaną usunięte.



### Konfigurowanie ustawień trasy

Funkcja trasa umożliwia wywołanie grup ustawień wstępnych w kolejności.

1. Wybierz <Trasa>.  
Ekran menu zostanie przełączony w ekran ustawień trasy.
2. Skonfiguruj szczegółowe ustawienia trasy.
  - Nr grupy : Wybierz numer grupy.
  - Czas wysw. obr. : Określ czas, który ma upłynąć, zanim zostanie wywołana nowa grupa.
3. Naciśnij przycisk [Ustaw].  
Zapisano w dolnej liście.
4. Naciśnij przycisk [Uruchom].  
czynność w trybie trasy.
5. Naciśnij przycisk [Stop].  
Bieżąca trasa zostanie zatrzymana.
6. Naciśnij przycisk [Usuń].  
Dane wybranej trasy zostaną usunięte.



## Ustawianie funkcji ścieżki

Funkcja ścieżki powoduje zapamiętanie ścieżki określonego poruszania się kamery przy użyciu przycisków kierunku i odtwarza ją do wglądu użytkownika.

### 1. Wybierz <Śledź>.

Zmieniono na ekran z menu ustawienia śledzenia.



### 2. Wybierz numer ścieżki.

Działanie zostanie zapisane z wyświetleniem wykorzystanej pamięci. Czas zapisywania jest różny w zależności od poziomu działania PTZ.

Jeśli pamięć zostanie zapełniona w 100% lub jeśli zapisywanie nie zostanie zakończone w ciągu 2 minut od rozpoczęcia zapisu, zapis zostanie automatycznie przerwany.

### 3. Naciśnij przycisk [Ustaw].

### 4. Przesunąć ścieżkę nawigacji za pomocą funkcji panoramowanie/odchylenie/powiększenie.

### 5. Naciśnij przycisk [Stop].

Zostanie zapisany wybrany numer ścieżki.

### 6. Naciśnij przycisk [Uruchom].

Zgodnie z ustawieniem zostanie zapisany wybrany numer ścieżki.

## Ustawianie automatycznego uruchamiania

Funkcja ta uruchomi uprzednio zdefiniowaną funkcję sekwencji, jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności przy urządzeniu przez określony czas.

### 1. Wybierz <Uruchomienie automatyczne>.

Zmieniono na ekran z menu ustawienia automatycznego uruchomienia.



### 2. Wybierz tryb automatycznego uruchomienia.

- Str. gł : Przechodzi do pozycji wyjściowej.
- UST. : Przechodzi do wybranego numeru ustawienia wstępnego.
- Przesuw : Automatycznie wykonuje operacje w trybie przesuwu.
- Grupa : Automatycznie wykonuje operacje w trybie grupy.
- Trasa : Automatycznie wykonuje operacje w trybie trasy.
- Śledź : Automatycznie wykonuje operacje w trybie śledzenia.
- Auto pan : Automatycznie wykonuje obrót o 360° w kierunku panoramowania. Można określić kąt pochylenia i prędkość.
- Harmonogram : Można ustawić funkcję uruchamiania automatycznego według daty / godziny. Można ustawić działanie w minutach, a ustawieniem domyślnym jest pozycja spoczynkowa.

### 3. Ustaw czas początkowy uruchamiania automatycznego. Po wybraniu trybu wybierz czas (5 s/10 s/20 s/30 s/1 m/2 m/3 m/4 m/5 m).

### 4. Kliknąć przycisk [Ustaw].

Wybrana operacja zostanie wykonana automatycznie.

## Ogranicz. PT


Można określić limity funkcji panoramowania i pochylenia.

### 1. Z menu Setup wybierz kartę (<+>).

### 2. Kliknij <Ogranicz. PT>.

### 3. Wybierz, czy chcesz określić limit operacji PT. Jeśli tak, wprowadź szczegółowe ustawienia.

- Tryb : Wybierz tryb pomiędzy Pan limit a Tilt limit.
- Użyj : Wybierz, jeśli chcesz używać funkcji panoramowania/pochylenia.
- Działanie : Ustawia się operację ograniczania PT.
  - [Uruchom] : Rozpocznij ustawianie limitu.
  - [Wprowadź] : Ustaw punkt początkowy i końcowy.
  - [Wychodzenie] : Aby zmienić ustawienie punktu, kliknij ten przycisk. Zostanie ponownie otwarte okno dialogowe wprowadzania danych.



### 4. Ustaw prędkość panoramowania/wychylania.

Dla przyrostu prędkości impulsowania można wybrać wzór wykładniczy i liniowy.

- Exponential : Panoramowanie/wychylanie sterowane jest z prędkością rosnącą.
- Linear : Panoramowanie/wychylanie sterowane jest z prędkością stałą.

### 5. Ustaw tryb Proporcjonalny PT.

Prędkość panoramy i wychylenia zostaje dostosowana do powiększenia zoomu. W miarę jak powiększenie zoomu rośnie, zmniejsza się prędkość panoramy i wychylenia.

- Wył. : Wyłącza tryb współpracy zoomu.
- Wolno : Prędkość ręcznej panoramy i wychylenia zostaje zmieniona zgodnie z powiększeniem zoomu. Zostaje zmniejszona o 20%.
- Średni : Prędkość ręcznej panoramy i wychylenia zostaje zmieniona zgodnie z powiększeniem zoomu.
- Szybko : Prędkość ręcznej panoramy i wychylenia zostaje zmieniona zgodnie z powiększeniem zoomu. Zostaje zwiększona o 20%.

### 6. Określ, czy ma zostać użyta opcja Inicjalizacja panoramowania/wychylania.

- Użyj : Po zaznaczeniu opcji <Użyj> pozycja silników panoramowania i wychylania będzie inicjowana w każdym wyznaczonym dniu/czasie.
- Okres/Czas inicjalizacji : Realizuje inicjalizację panoramowania/wychylania w czasie określonym dla każdej daty cyklu konwersji. Przykład: 1 stycznia 2017, cykl konwersji: 2 dni, czas inicjalizacji: 09 Inicjalizacja rozpoczęta o godzinie 9:00 w dniu 3 stycznia 2017 roku.



- Może wystąpić błąd ±10 minut.
- Utrzymuje status poprzedniej operacji po zakończeniu operacji Inicjalizacja panoramowania/wychylania. Przykład) jeśli inicjalizacja jest realizowana w czasie operacji presetu, po zakończeniu inicjalizacji powróci do operacji presetu.

### 7. Po zakończeniu konfiguracji ustawień kliknij przycisk [Ustaw].

## Ustaw. śledzenie auto



W zależności od środowiska instalacji można skonfigurować funkcję śledzenia automatycznego lub zmienić ustawienia.

1. Z menu Setup wybierz kartę <PTZ (+)>.

2. Kliknij <Ustaw. śledzenie auto>.

3. Ustaw działanie automatycznego śledzenia.

- Wysokość kamery : Ustaw wysokość kamery.  
Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest jak najdokładniejsze ustawienie wysokości. (Zakres: 2,5 m – 30 m)
- Zoom: Decyduje, czy uruchomić zoom podczas śledzenia auto.
- Zachowaj rozmiar: Jeśli włączono zoom, opcja ta umożliwia ustalenie rozmiaru, w jakim śledzony obiekt wyświetlany będzie na ekranie.
- Wyświetlanie wskaźnika: Pozwala włączyć wyświetlanie kwadratowego wskaźnika śledzonego obiektu na obrazie wideo.
- Aktywacja domeny: wybierz stan aktywacji domeny, która została ustawiona. Informacje na temat ustawień domeny zawiera rozdział „Ustawianie domeny”. (Strona 41)
- Tryb automatyczny
  - Nieograniczony: Uruchamia śledzenie auto bez ograniczenia czasowego. Jeśli śledzony obiekt zniknął z pola widzenia, kamera pozostaje w ostatniej przyjętej pozycji i ponownie podejmuje śledzenie po wykryciu ruchomego obiektu.
  - Kończy się, gdy obiekt nie może być wykryty. : Śledzenie auto zostaje zakończone, gdy doszło do zgubienia obiektu. Nie następuje wówczas uruchomienie śledzenia auto nawet w przypadku wykrycia ruchomego obiektu.



- ! W następujących warunkach śledzenie celu może nie być możliwe lub urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Gdy w kadrowanym obszarze znajduje się wiele ruchomych obiektów
  - Gdy cel jest ukryty lub przesłonięty przez inne ruchome obiekty lub budynki
  - Gdy nie występuje różnica pomiędzy poruszającym się obiektem i tłem lub taka różnica jest niewielka
  - Obiekt jest za mały lub za duży
  - Gdy obiekt porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno
  - Gdy poruszający się obiekt przechodzi tuż pod zainstalowaną kamerą
  - Gdy trasa, po której porusza się obiekt, nie jest zgodna z wysokością instalacji kamery
  - Przy złej pogodzie, takiej jak silny wiatr, śnieg i deszcz
  - Gdy monitorowany obszar jest ciemny
  - Podczas nagłej zmiany oświetlenia
  - Jeśli wystąpi błysk światła skierowany w stronę kamery lub monitorowanego obszaru
  - W przypadku gdy światło lub odbicie światła skierowane zostanie w stronę kamery
  - W przypadku występowania drgań na obrazie wideo spowodowanych drganiem kamery
  - Jeśli osłona obiektywu i osłona regulatora oświetlenia są zabrudzone lub mokre
  - W przypadku dowolnej zmiany osi obiektywu kamery

## Ustawianie domeny

W ramach wybranej domeny funkcja śledzenia automatycznego nie zostaje uruchomiona nawet po wykryciu ruchu. Dla ustawień domeny można zapisać maksymalnie 8 presetów.


1. Kliknij <Pokaż>.

2. Mouse-click on the image, and drag to set the desired area.

3. Enter name, and click [OK].

- ! Ustawiona domena nie przerywa śledzenia nawet jeśli śledzony obiekt przemieści się do domeny.

- 📏 Śledzenie auto działa prawidłowo w wymienionych poniżej warunkach.
- Wysokość ustawienia: Co najmniej 2,5 m lub więcej, Do 30 m i mniej
  - Typ ustawienia: Poziom zachowany wewnątrz bez nachylenia lub na zewnątrz przy suficie
  - Śledzony obiekt: Wyprostowana osoba poruszająca się na płaszczyźnie poziomej (wysokość około 170 cm)



## RS-485/422

Skonfiguruj połączenie sterownika, tak aby kamerą PTZ można było sterować za pomocą sterownika podłączonego z wyjścia RS-485/422.


1. Z menu Setup wybierz kartę <PTZ (+)>.

2. Kliknij opcję <RS-485/422>.

3. Kliknij opcję <Pokaż>.

4. Określ port szeregowy.

Można ustawić protokół komunikacyjny używany przez sterownik podłączony do kamery sieciowej (RS-485/422).



- Protokół : Wybierz tę samą wersję protokołu jak dla sterownika z: SAMSUNG-T / SAMSUNG-E / PELCO-D / PELCO-P / PANASONIC / HONEYWELL/AD/VICON / GE / BOSCH.
- ID Kamery : Ustaw ID kamery (1-255).
- Predkosc : Ustaw prędkość transmisji RS-485/422.

5. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie **[Zastosuj]**.



- Dla tej operacji kamera sieciowa i sterownik muszą być prawidłowo połączone. Ponadto sterownik musi mieć port szeregowy ustawiony do sterowania kamerą.



- Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od specyfikacji sterownika lub specyfikacji protokołu. Szczegółowe informacje zamieszczono w tabeli poniżej.

## Funkcje obsługiwane przez protokół

| Protokół  | P sterowanie | P prędkość ruchu | T sterowanie | T prędkość ruchu | Ustawiania Zoomu | Prędkość zoomu | Ustawianie Ostrości | Ustawianie Ostrości | Preset | Uwagi |
|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|-------|
| SAMSUNG-T | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | 0 (1~4)        | 0                   | 0 (1~4)             | 0      |       |
| SAMSUNG-E | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | 0 (1~4)        | 0                   | X                   | 0      |       |
| PELCO-D   | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | X              | 0                   | X                   | 0      |       |
| PELCO-P   | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | X              | 0                   | X                   | 0      |       |
| PANASONIC | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | 0 (1~4)        | 0                   | 0 (1~4)             | 0      |       |
| HONEYWELL | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | X              | 0                   | X                   | 0      |       |
| AD        | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | x              | 0                   | X                   | 0      |       |
| VICON     | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | x              | 0                   | X                   | 0      |       |
| GE        | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | 0 (1~4)        | 0                   | X                   | 0      |       |
| BOSCH     | 0            | 0 (1~6)          | 0            | 0 (1~6)          | 0                | 0 (1~4)        | 0                   | X                   | X      |       |

| Firma     | Nazwa protokołu                          | Wersja                     |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------|
| AD        | RS-422/RS-485 komunikacja                | REV.B                      |
| BOSCH     | Protokół kamery AutoDome                 | 30.05.11                   |
| GE        | Calibur ImpacNet (Protokół RS485)        | REW.4.01 (21.05.2004)      |
| HONEYWELL | Protokół ScanDomell                      | V1.05 (11.02.2004)         |
| PANASONIC | Protokół WV-CS950                        | WER.4.0                    |
| PELCO-D   | Protokół „D”                             | Wer.4, Rew. 1 (07.04.2004) |
| PELCO-P   | Protokół „P”                             |                            |
| SAMSUNG-E | Protokół Samsung                         | Wer. 2.3 (2006/09)         |
| VICON     | Protokół komunikacyjny RS-422 odbiornika | Rew. 404 (08.04.2004)      |

## KONFIGURACJA WIDEO I OBRAZU DŹWIĘKU


### Konfiguracja wideo

1. Z menu Setup wybierz kartę **<Wideo i Audio (≡)>**.
2. Kliknij opcję **<Ustaw. wideo>**.
3. Wybierz tryb **<Źródło wideo>**.
  - Odwrócenie/Odbicie : Wyświetla nagranie z kamery odwrócone w pionie lub w poziomie.
  - Cyfrowe odwrócenie : Ta funkcja ogranicza zakres nawigacji pionowej ruchu obiektu w kamery.
4. Ustawić wyjście analogowe na **Włącz** lub **Wyłącz**.
5. Wybierz typ wideo.
6. Wybierz typ czujnika.  
Można wybrać liczbę klatek przechwytywanych przez czujnik CMOS na sekundę.



- Zakres ustawień klatek **<Profil wideo>** zgodnie z ustawieniami trybu, jest opisany w **"Profil wideo"**. (strona 34)


7. Określ strefę prywatności.
8. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie **[Zastosuj]**.



### Ustawianie strefy prywatności

Można określić, który obszar nagrania kamery ma być chroniony w celu zachowania prywatności.

1. Ustaw opcję na **<Wi.>**.
2. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie **[Zastosuj]**.
3. Kliknij **<Pokaż>**.
4. Ustawić kursor w punkcie na wideo i przeciągnąć, gdy zachodzi potrzeba.  
Przesuń ustawiony obszar w stronę środka ekranu, sterując panoramą/wychyleniem.
5. Sprawdź, czy obszar wyświetlany na ekranie jest zgodny z obszarem, który chcesz ustawić i następnie wybierz nazwę i kolor.  
Aby wyłączyć funkcję progę powiększenia, wybierz **<Wyt.>**.
6. W przypadku używania funkcji wskazania ograniczenia zoom, wybierz **[Wi.]** i kliknij w przycisk **[OK]**. Ustaw się pole prywatności i pojawi się menu wyskakujące. Przesuń pozycję powiększenia tam, gdzie chcesz ustawić tę funkcję i kliknij w przycisk **[OK]**. Aby anulować ustawienie pola prywatności, kliknij w przycisk **[Anuluj]** i zresetować.



- Ustawienie prywatności zostaje włączone jedynie przy powiększeniu 37 x, bez użycia funkcji stabilizacji obrazu dla domeny prywatności.
- Pola prywatne stosujące funkcje ograniczenia wskazywania powiększenia wyświetlają z napisem **[ZOOM]** przed nazwą.

## Ustaw. dźwięku

Użytkownik może przy użyciu kamery skonfigurować ustawienia wejścia/wyjścia źródła dźwięku.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Wideo i Audio (≡)>.

2. Kliknij opcję <Ustaw. dźwięku>.

3. Ustaw wartość wejścia dźwięku.

- Źródło : Ustawia wejście dźwięku.

- Liniowe : Podłączyć kabel do urządzenia audio.

- Mikrofon zewnętrzny : Korzysta z mikrofonu zewnętrznego.

- Podłącz zasilanie do mikrofonu zewn. : Włącz zasilanie mikrofonu zewnętrznego: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasilanie mikrofonu zewnętrznego nie jest włączone, a mikrofon będzie zasilany przez kamerę. Ustawienia możesz skonfigurować, wybierając opcję <Mikrofon zewnętrzny>.

- Kodek : Wskazać kodek audio.

- G.711 : Standardowy kodek audio korzysta z kodowania 64 kb/s PCM (Modulacja kodowo-impulsowa). Standardowy kodek audio ITU, przeznaczony do cyfrowego przesyłu głosu w sieci PSTN lub przez PBX.

- G.726 : ADPCM (Adaptacyjna różnicowa modulacja kodowo-impulsowa) korzystająca ze standardowego kodeka audio ITU dla kodowania PCM o różnych szybkościach transmisji: 40/32/24/16 kb/s–64 kb/s.

- AAC : Skrót oznaczający zaawansowane kodowanie dźwięku (ang. Advanced Audio Coding), stanowiące międzynarodowy standard, który ma pełnić rolę następcy formatu MP3. Dźwięk można wykorzystywać przy wyższej częstotliwości próbkowania niż w przypadku istniejących kodeków G.711 lub G.726.

- Częstotliwość próbk. : Odnosi się do liczby procesów próbkowania podczas digitalizacji analogowej ścieżki dźwiękowej. Im wyższa wartość, tym lepsza jakość dźwięku.

- Szybkość Trans. : Ustaw szybkość transmisji na różnicowany stopień kompresji w przypadku używania kodeka G.726.

- Wzmocn. : Wskazać wzmocnienie wejścia audio.

! Jakość dźwięku może pogorszyć się lub mogą wystąpić zakłócenia jeżeli wzmocnienie jest zbyt wysokie.

4. Ustaw poziom wyjścia dźwięku.

- Włącz. : Możliwość wyboru korzystania z wyjścia audio.

- Wzmocn. : Wskazać wzmocnienie wyjścia audio.

5. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



## Ustaw. kamera

Ustawienia kamery można zmienić w zależności od środowiska, w którym znajduje się kamera.


1. Z menu Setup wybierz kartę <Wideo i Audio (≡)>.

2. Kliknij opcję <Ustaw. kamera>.

3. W razie potrzeby umożliwia konfigurację ustawień : Preset obrazu, SSDR, Balans bieli, Światło tła, Ekspozycja, Specjalne, OSD, Ostrość, IR

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

- Jeśli upłynął określony czas (limit czasu: 240 s) po zmianie ustawień, a użytkownik nie dotknął przycisku [Zastosuj], zmiany nie zostaną wprowadzone.



### Jeżeli chcesz ustawić preset obrazu

Użytkownicy mogą łatwo ustawić preset.

Wybrany tryb programowania obrazu będzie aktywny w trakcie zadanego okresu czasowego, lecz w innych okresach czasu będą uwzględniane wartości skonfigurowane w trybie ich programowania przez użytkownika.

1. Wybrać pożądaný tryb spośród presetów wizji.

- High definition : To jest ustawienie fabryczne kamery.

Wybierz to do nagrywania video, koncentrując się na odtwarzalności.

- Ruch : Czysty zapis poruszającego się przedmiotu.

Wybierz tę opcję, gdy występuje wiele poruszających się przedmiotów, tak jak w nagraniu drogi, zatłoczonego miejsca w muzeum.



! W środowisku o słabym oświetleniu poziom szumu może się zwiększyć, a czułość zmniejszyć.

- Noise reduction : Wybierz gdy potrzebne jest video o niskim poziomie szumu w środowisku o słabym oświetleniu.

- Naświetlone video : Rozjaśnia ciemne obszary video.

! Redukuje efekty kontrastu.

- Ruch & Noise reduction : Wybierz tę opcję, gdy występuje wiele poruszających się przedmiotów, tak jak w nagraniu drogi, zatłoczonego miejsca w muzeum lub gdy potrzebne jest video o niskim poziomie szumu w środowisku o słabym oświetleniu.

- Ruch & Naświetlone video : Wybierz tę opcję, gdy występuje wiele poruszających się przedmiotów, tak jak w nagraniu drogi, zatłoczonego miejsca w muzeum lub gdy potrzebne jest rozjaśnienie ciemnych fragmentów video.

- Wyraźne video : Sprawia, że całe video wyświetlane jest w żywych kolorach.

! Kontrast video zostaje zmniejszony, a odtwarzalność kolorów spada do niskiego poziomu.

- Preset użytkownika : Wskazać, jeżeli video ma być odtwarzane z ustawieniami wybranymi przez użytkownika.

! Po wybraniu trybu innego niż tryb ustawień wstępnych nie można ustawić czasu otwarcia migawki, AGC, SSDR, SSNR ani koloru.

## 2. Ustaw elementy presetu obrazu dla danego aparatu.

- Jeśli wybrano typ <Preset>, można skonfigurować ustawienia dla SSDR, balansu bieli, kompensacji ekspozycji, funkcję specjalną i ostrość.

## 3. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

### Ustawienia początkowe dla każdego z trybów presetu

| Preset obrazu            | Minimalny czas otwarcia migawki | Maksymalny czas otwarcia migawki | AGC               | SSDR          | SSNR          | COLOR         |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| High definition          | Domyślny (1/5)                  | 1/12000                          | Domyślny (Wysoki) | Domyślny (12) | Domyślny (12) | Domyślny (50) |
| Ruch                     | 1/30                            | 1/12000                          | Domyślny (Wysoki) | Domyślny (12) | 4             | Domyślny (50) |
| Noise reduction          | 1/15                            | 1/12000                          | Środkowy          | Domyślny (12) | Domyślny (12) | Domyślny (50) |
| Naświetlone video        | Domyślny (1/5)                  | 1/12000                          | Domyślny (Wysoki) | 18            | Domyślny (12) | Domyślny (50) |
| Ruch & Noise reduction   | 1/30                            | 1/12000                          | Środkowy          | Domyślny (12) | 4             | Domyślny (50) |
| Ruch & Naświetlone video | 1/30                            | 1/12000                          | Domyślny (Wysoki) | 18            | 4             | Domyślny (50) |
| Wyraźne video            | Domyślny (1/5)                  | 1/12000                          | Domyślny (Wysoki) | 18            | Domyślny (12) | 70            |
| Preset użytkownika       | Ręczny                          | Ręczny                           | Ręczny            | Ręczny        | Ręczny        | Ręczny        |



- Funkcje ustawiania presetów pomagają w konfiguracji. Jeżeli presetowana funkcja nie będzie wykorzystywana, należy ją wyłączyć przed użyciem.
- Po zmianie ustawienia wstępnego obrazu dla każdego modelu zresetowane zostaną tylko ustawienia migawki/AGC/SSDR/SSNR/KOLOR.
- Wartość „Ustawienia kamery” nie zmienia się pomiędzy ustawieniami zaprogramowanymi.

## Aby ustawić SSDR

Jeśli w danej scenie różnica pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami jest bardzo duża, aby wyregulować ogólną jasność, można rozjaśnić tylko ciemny obszar.

### 1. Wypierz <SSDR>.

### 2. Ustaw tryb na <Wt>.

### 3. Skonfiguruj ustawienia opcji <Poziom> i <Zakres D> zgodnie z wymaganiami.

- Poziom : Ustaw poziom kontroli dynamicznej.
- Zakres D : Wybierz zasięg kontroli dynamicznej.




## Aby ustawić Balans bieli

Kolory obrazu można poprawić używając balansu bieli przy dowolnym oświetleniu.

### 1. Wypierz <Balans bieli>.

### 2. Wypierz <Tryb pracy>.

- ATW : Automatycznie poprawia kolory nagrania kamery. ATW nie działa z lampami rtęciowymi i sodowymi.
- Manualny : Można ręcznie ustawić wzmacnienie czerwieni i niebieskiego nagrania kamery.
- Na zewnątrz : Automatycznie poprawia kolory nagrania kamery, aby były idealnie dopasowane do środowiska na zewnątrz.
- Wewnątrz : Automatycznie poprawia kolory nagrania kamery, aby były idealnie dopasowane do środowiska wewnątrz.
- AWC : Poprawia kolory obrazu kamery, aby były idealnie dopasowane do bieżącego oświetlenia i trybu ekranu. Aby uzyskać optymalne warunki oświetlenia bieżącego, ustaw ostrość kamery na białej kartce papieru i naciśnij przycisk [Ustaw]. W przypadku zmiany warunków oświetlenia należy ponownie dostosować ustawienia.
- RTĘCIOWE : Następuje automatyczna kompensacja obrazu do otoczenia lampy rtęciowej.
- ŚWIATŁO SODOWE : Obraz zostaje poddany automatycznej kompensacji względem środowiska lampy sodowej.



- W trybie AWC kliknij przycisk [Ustaw], aby zachować balans bieli bieżącego obrazu.



- Funkcja balansu bieli może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:  
W takim przypadku należy wyłączyć tryb AWC.
  - Jeśli warunki otoczenia obiektu znajdują się poza zakresem korekty temperatury  
Np. czyste niebo, zachód słońca
  - Jeśli obiekt znajduje się w ciemności
  - Jeśli ostrość kamery jest bezpośrednio ustawiona na lampę jarzeniową lub jeśli kamera jest zainstalowana w miejscu o zmiennym oświetleniu, ustawienie balansu bieli może nie być stabilne.


## Aby ustawić KOMPENSACJA TŁA (BLC)

Użytkownik może ręcznie wybrać żądany obszar wideo i ustawić większą wyrazistość obrazu.

1. Wypierz <Światło tła>.
2. Ustaw opcję <Tryb pracy> na <KOMPENSACJA TŁA>.  
Ustaw opcję <Tryb> na <KOMPENSACJA TŁA>.  
Jeśli wybrane zostanie BLC, na ekranie sterowania PTZ wyświetlony zostanie ekran Dopasowanie Box oraz Krok BLC box.

3. Zaznacz każdą pozycję i wprowadź odpowiednie ustawienia.

- Poziom kompensacji tła : Poziom można zmienić, aby ustawić jasność obszaru monitorowania.
- Dopasowanie BLC Box : Za pomocą przycisków strzałek wyreguluj rozmiar i położenie pola BLC.
- Krok BLC box : Podaj jednostkę pikseli dla ruchu. Liczbę pikseli można dodawać lub odejmować naciskając przyciski ze strzałkami opcji <Dopasowanie Box>.



## Aby ustawić WDR

Wyświetla wyraźne zdjęcie obiektów w scenie, gdzie istnieją zarówno jasne, jak i ciemne obszary.

1. Wypierz <Światło tła>.
2. Dla opcji <Tryb pracy> wybierz ustawienie <WDR>.
3. Wybierz <Poziom WDR>.

- Jeśli aktywny jest tryb WDR, poruszający się obiekt może powodować na ekranie powidok.

Np.)



<WDR WYŁ>



<WDR WŁ>


- W przypadku wyboru trybu WDR mogą wystąpić poniższe problemy. Należy zatem ustawić opcję Nieużywany.
  - Nienaturalna zmiana kolorów, która powoduje wyświetlenie na ekranie nienaturalnego obrazu
  - Szumy w jasnym obszarze obrazu
- W zależności od rozmiaru jasnego obszaru obrazu działanie funkcji WDR może się różnić, dlatego zaleca się optymalizację kąta instalacji w celu uzyskania najlepszych efektów.
- W trakcie nagrywania nocą funkcja ta będzie włączana tylko wtedy, gdy podświetlenie przekracza pewien obszar więcej w środowisku o niskim kontraście.
- Zwiększenie wartości maksymalnej może spowodować wystąpienie nienaturalnych części obrazu.
- W celu uzyskania najlepszej pracy WDR zaleca się, aby ustawić tryb Przysłona na <Automatyczny>.
- Ponieważ operacja automatycznego ustawiania ostrości może być powtórzona w zależności od warunków oświetlenia, w przypadku zastosowania kompensacji podświetlenia, zaleca się stosowanie trybu ustawiania ostrości <Pojedynczy AF> lub <Ręczny>.

## Aby ustawić Ekspozycja

Poziom ekspozycji kamery można regulować.

1. Wypierz <Ekspozycja>.
2. Zaznacz każdą pozycję i wprowadź odpowiednie ustawienia.

- Jasność : Regulacja jasności ekranu.
- Minimalny czas otwarcia migawki : Ograniczenie najdłuższego czasu ekspozycji.
  - Migawka służy do ustawienia zakresu czasu ekspozycji czujnika, który określa dolną i górną granicę dla ruchu przesłony elektronicznej.
  - Częstotliwość odświeżania obrazu może zmniejszyć się w przypadku słabego oświetlenia, jeżeli migawka ma mniejszą wartość niż określona w trybie czujnika.
- Maksymalny czas otwarcia migawki : Ograniczenie najkrótszego czasu ekspozycji.
- Anti-migotanie : Zapobiega migotaniu ekranu spowodowanemu niezgraniem oświetlenia i częstotliwości.
- SSNR
  - Wł : Z wideo usuwane są zakłócenia.
  - Włse NR : Automatycznie dostosowuje poziom redukcji zakłóceń, jeśli na wideo widoczny jest ruchomy obiekt, aby zwiększyć szanse na identyfikację.
- Poziom SSNR : Regulacja poziomu redukcji szumów.
- Przysłona : Umożliwia określenie, czy obiektyw kamery ma być obsługiwany ręcznie czy automatycznie.
  - DC(Auto) : Automatycznie ustawia przysłonę, dostosowując ją do oświetlenia otoczenia oraz prędkości migawki.
  - Ręczny : Przysłona F-No ustawia się ręcznie.
- Przysłona F-No : Jeśli tryb przesłony ustawiony jest na Ręczny, podaj liczbę F przesłony.
  - Ze wzrostem F-No zmniejsza się przysłona, tak że ekran ciemnieje, natomiast gdy F-No zmniejsza się, to ekran jaśnieje.
- AGC : Wybierz tryb sterowania AGC.  
Dostosuj wartość wzmocnienia wideo (zwłaszcza wideo nagranego w scenie o niskim kontraście i poziomie jasności niższym niż standardowy), aby regulować jasność wideo.



- Ekspozycja może być nasycona zależnie od zakresu ustawień migawki.
- Chwila od momentu aktywacji trybu WłseNR do momentu rzeczywistego uruchomienia/zadziałania może być zauważalna.
- Z chwilą zadziałania trybu WłseNR poprawi się rozpoznawalność, jak również wzrośnie głośność.
- W jasnym środowisku z niewielkimi zakłóceniami funkcja Włse NR może być nieskuteczna.
- Podczas ustawiania funkcji Włse NR funkcja MD jest używana wewnętrznie w celu wykrywania ruchu i wynika z warunków operacyjnego zdarzenia MD. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „MD/VA” (strona 57).

## Ustawienia Specjalne

### 1. Wybierz opcję <Specjalne>.

### 2. Zaznacz każdą pozycję i wprowadź odpowiednie ustawienia.

- DIS : Automatycznie stabilizuje obraz gdy kamera drży celem uzyskania stabilnego obrazu.
  - Eliminuje zniekształcenia obrazu występujące z powodu wibracji kamery wywoływanych przez czynniki zewnętrzne, takie jak wiatr.
  - Funkcji stabilizacji obrazu nie można użyć jednocześnie z funkcją śledzenia ruchu lub analizy wideo.
  - Zoomu cyfrowego nie można użyć jednocześnie z funkcją stabilizacji obrazu.
- Dzień/Noc (D/N) : Tryb można zmieniać w celu regulacji poziomu czerni i bieli oraz kolorów.
  - Kolor : Zawsze wyświetla obraz wideo w kolorze.
  - B/W : Zawsze wyświetla obraz wideo w kolorze czarno-białym.
  - Automatyczny : Wyświetla menu w trybie kolorowym w trakcie dnia i przełącza w tryb czarno-biały w scenach o niskim kontraście w nocy.
    - Gdy tryb AGC <Kompensacja ekspozycji> jest ustawiony na <Wyt.>, nie można wybrać trybu automatycznego ustawienia dzień/noc.
    - Jeśli dla menu <IR> zostanie wybrany tryb <Dzień/Noc>, nie będzie możliwa konfiguracja ustawień trybu Dzień/noc.
- Czas przechowywania : Jest to czas, w którym zachowane są odpowiednie warunki oświetlenia, aby umożliwić przełączanie pomiędzy trybami dnia i nocy.
- Czas trwania : Określić okres czasu oświetlenia, w którym uruchomi się działanie sekwencyjne.
- Ostrość : Ustawia ogólną ostrość obrazu.
- Wybierając opcję <Wyt.> można ustawić ostrość obrazu.
- Poziom ostrości : Im wyższy poziom, tym ostrzejszy i wyraźniejszy obraz.
- Wartość Gamma : Regulacja kontrastu video.
- Poziom kolorów : Reguluje natężenie koloru wideo.
- Usuwanie mgły : Kompensacja wideo we mgle i przy pochmurnej pogodzie. Jest ustawione domyślnie na <Wyt>. Ustawienia specjalne są wykorzystywane gdy wideo jest rozmazane przy mglistej pogodzie.
  - Wyt. : Wyłącza funkcję odparowania.
  - Automatyczny : Obraz jest kompensowany automatycznie zgodnie z poziomem zamglenia. Reguluować <Poziom usuwania mgły> celem uszczelnienia tej czynności.
  - Manualny : Użytkownik ręcznie ustawia stopień kompensacji dla każdego obrazu.
    - Jeżeli tryb usuwania mgły jest ustawiony na <Automatyczny>, działanie będzie proporcjonalne do poziomu zamglenia. Aby utrzymać poziom usuwania mgły bez względu na poziom zamglenia, ustawić tryb usuwania mgły na <Manualny>.
    - Jeżeli ręczny poziom usuwania mgły jest zbyt intensywny w słabej mgle, obraz może stać się zbyt ciemny.
- Poziom usuwania mgły : Sterowanie poziomem usuwania mgły.




## Aby ustawić OSD

### 1. Wybierz opcję <OSD>.


### 2. Zaznacz każdą pozycję i wprowadź odpowiednie ustawienia.

- Nazwa kamery : Określa nazwę kamery widoczną na ekranie.
  - Dodaj : Po kliknięciu przycisku <Dodaj> można dodać maksymalnie 5 wierszy, 15 znaków w każdym wierszu i łącznie 60 znaków.
  - Podgląd : Kliknij przycisk <Podgląd>, aby sprawdzić nazwę kamery, która zostanie wyświetlona na ekranie.
- Nazwa kamery X, Y : Określa położenie nazwy kamery na ekranie.
- Data i godzina : Ustawić wyświetlanie i format daty na ekranie.
- Data i godzina X, Y : Określa położenie wyświetlania czasu na ekranie.
- Wyświetlanie dni tygodnia : Określa zastosowanie wyświetlania daty na ekranie.
- Rozmiar : Umożliwia ustawienie rozmiaru mały/średni/duży dla wyświetlacza OSD.
- Kolor : Umożliwia ustawienie koloru biały/czerwony/niebieski/zielony/czarny/szary dla wyświetlacza OSD.
- Przezroczystość : Dla opcji przezroczystości OSD wybierz ustawienie nieprzezroczysty/bardzo nieprzezroczysty/średni/przezroczysty.
- Nakładanie
  - Pozycja PTZ : Ustawić na ekranie lokalizację PTZ.
  - Nazwa presetu : Określa, czy na ekranie ma być wyświetlana nazwa ustawienia wstępnego.
  - ID Kamery : Podaj czy wyświetlać numer kamery na ekranie.
  - Azymut : Ta funkcja umożliwia wskazanie azymutu pola widzanego na bieżącym ekranie. Ośmiem kierunków kompasu zostanie wyświetlonych w prawym dolnym rogu ekranu, odzwierciedlając aktualną orientację: E/W/S/N/NE/NW/SE/SW.
- Obraz nałożony : Obraz wybrany przez użytkownika może zostać wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.
  - Przeglądaj : Umożliwia wyszukanie i wybranie pliku mapy bitowej.
  - Wyślij : Umożliwia wysłanie wybranego pliku.
  - Usuń : Usuwa wybrany plik.
- Specyfikacja odpowiedniego pliku to 16-bitowy (brak obsługi RGB565) lub 24-bitowy plik mapy bitowej, o maksymalnej szerokości i wysokości 128 pikseli i rozmiarze pliku maks. 52 KB.
- Komunikat, którego umiejscowienie można ustawić (Nazwa kamery, Data i Pora) może nie być wyświetlany, jeżeli nakłada się z innym obrazem OSD.
  - Zmiana języka powoduje przywrócenie współrzędnych X-Y do ustawień wstępnych. Ustawienie współrzędnych X-Y zalecane jest po ustawieniu języka.
  - Identyfikator kamery jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu, a współrzędne PTZ wyświetlane są w lewym dolnym rogu. Nie ma możliwości zmiany tej lokalizacji. Warto o tym pamiętać podczas konfigurowania lokalizacji innych elementów.
  - W momencie użytkowania profilu MJPEG nie jest widoczne info ekranowe.




## Ustawianie azymutu

1. Kliknij w <Pokaż>.
2. Po ustawieniu środka widoku kamery na północ i naciśnięciu przycisku [↑], odpowiadająca temu orientacja zapisze się w pamięci jako północ.



## Konfiguracja ostrości

1. Wybierz opcję <Ostrość>.
  2. Zaznacz każdą pozycję i wprowadź odpowiednie ustawienia.
    - Tryb
      - Automatyczny : Ostrość regulowana będzie automatycznie zgodnie ze współczynnikiem zoomu.
      - Ręczny : Ostrość regulowana będzie ręcznie zgodnie ze współczynnikiem zoomu.
      - Pojedynczy AF : Po ustawieniu zoomu włączona zostanie funkcja automatycznego ustawiania ostrości.
    - Zoom cyfrowy : Określ zastosowanie cyfrowego zoomu.
      - Powiększanie cyfrowe jest niedostępne przy stosowaniu DIS.
    - Limit zoomu cyfrowego : Określ limit cyfrowego zoomu.
    - Śledzenie zoomu : Określ tryb synchronizacji ostrości z operacją panoramowania/odchylania/powiększania.
      - Śledzenie auto : Opcja umożliwia sterowanie (wykrywanie i korektę) ustawianiem zoomu, aby dostosowywać nieustannie ostrość.
      - Śledzenie : Ustawianie zoomu będzie sterowane funkcją śledzenia ostrości.
    - Prędkość zoom : Ustaw prędkość zoomu.
    - Obiektyw pocz. : Zresetuj obiektyw, aby uniknąć uruchomienia w trybie zoomu.
      - Jest możliwe przywrócenie soczewki do ustawień wstępnych poprzez wskazanie daty i godziny. Istnieje możliwość ustawienia harmonogramu przywracania do ustawień wstępnych na kolejne 7 dni. Rozpoczęcie przywracania soczewki do ustawień wstępnych może przebiegać o wskazanej godzinie lub w określonych przedziałach czasowych.
- ! Funkcja automatycznej ostrości może nie działać właściwie, jeśli występuje którykolwiek z poniższych czynników:
- Jasne lub migające światła (np. neon)
  - Słabe oświetlenie obszaru docelowego
  - Wolna praca migawki
  - Ciemny obiekt
  - Silne oświetlenie obszaru docelowego
  - Jeśli na obszarze docelowym znajduje się jednocześnie obiekt położony blisko i obiekt położony daleko
  - Jeśli nie ma tła umożliwiającego uchwycenie perspektywy (ściana, niebo itp.)
  - Jeśli kamera rejestruje obraz w linii poziomej
  - W trybie automatycznej ostrości, w którym kamera łapie ostrości na obiekcie znajdującym się w centrum obszaru, obiekty znajdujące się poza centrum mogą być nieostre.



## Ustawianie IR


1. Wybierz opcję <IR>.
  2. Zaznacz każdą pozycję i wprowadź odpowiednie ustawienia.
    - Tryb : Kiedy wskaźnik IR zostanie przełączony w tryb B/W, środkowy obszar ekranu będzie chroniony przed nasyceniem, aby użytkownik mógł rozpoznać znajdujący się blisko obiekt.
      - Wyl. : Wyłącza LED IR - podczerwieni.
      - Wł. : Włącza LED IR - podczerwieni. Podczas wykorzystania, tryb dzień/noc jest ustawiony na czarno-biały.
      - Dzień/Noc (D/N) : Włącza/Wyłącza podczerwień zgodnie z trybem dzień-noc. Gdy tryb jest ustawiony, tryb dzień-noc nie może być włączony.
      - Czujnik : Zmienia IR oraz tryb dzień-noc zgodnie z oświetleniem zmierzonym przez wykrywacz światła. Gdy tryb jest ustawiony, tryb dzień-noc nie może być włączony.
      - O czasie : Ustawia czas użycia podczerwieni. Gdy tryb jest ustawiony, tryb dzień-noc nie może być włączony.
    - Poziom włączenia LED : LED jest włączony gdy natężenie światła jest mniejsze niż poziom użycia LED. Możliwe ustawienia: 1 ~ 90.
    - Poziom wyłączenia LED : Poziom wyłączenia LED jest wyłączony gdy natężenie światła jest większe niż poziom użycia LED. Możliwe ustawienia: 11 ~ 100.
    - Czas włączenia LED : Ustawia czas na który włączy się podczerwień.
    - Max LED Zasilanie : Ustawia najwyższą jasność podczerwieni.
    - Kontrola Zasilania LED : Kontroluje nasycenie ekranu wywołane przez bliski przedmiot. Przy ustawieniu na <Wyl.> wyjście LED nie jest kontrolowane nawet jeżeli ekran jest nasycony.
- ✍ Po wybraniu dla trybu IR opcji <Wł.> dioda LED zaczyna świecić, a ekran jest automatycznie przełączany na tryb czarno-biały. Po wybraniu dla trybu IR opcji <Wyl.> dioda LED gaśnie, a tryb „Dzień i noc” ustawiany jest automatycznie.
- Jeżeli powiększenie zoom jest zmieniane podczas użycia przyciemniacza IR (podczerwieni), przyciemniacz IR jest regulowany powiększeniem zoom.
  - Jednakże, związanie przyciemniacza IR z powiększeniem zoom, może zostać spowolnione w niskich temperaturach.
  - Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, LED podczerwieni mogą wyłączyć się automatycznie aby chronić produkt.



## Smart codec

Określ żądany obszar przychodzącego sygnału wideo z kamery, jako obszar obserwacji i określ czułość wykrywania dla tego obszaru.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Wideo i Audio (≡)>.
2. Kliknij opcję <Smart codec>.
3. Wybierz obszar, który ma być monitorowany.  
Kliknij i przeciągnij myszą, aby zaznaczyć wybrany obszar.
  - Można zarejestrować do 5 różnych obszarów.
4. Ustaw jakość obrazu.  
Obszar obserwacji zostanie wyświetlony w określonej jakości.
5. Aby anulować wszystkie ustawienia dla danego obszaru, kliknij przycisk [Wyczyść].
6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



! ■ Smart codec nie będzie aktywny, jeśli jest ustawiony na <Wyt.> w opcji <Profil wideo>. (strona 34)

## WiseStream

Funkcja wykrywania złożoności wideo w środowisku, w którym nie obecny jest duży ruch, umożliwiającą dostosowanie jakości wideo w celu obniżenia wyjściowej szybkości transmisji. Przywraca oryginalne ustawienia jakości wideo po pojawieniu się ruchu w celu zapobiegania utracie informacji wideo.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Wideo i Audio (≡)>.
2. Kliknij opcję <WiseStream>.
3. Wybierz intensywność dla funkcji Wise Stream.
  - Wyt. : Funkcja Wise Stream zostanie wyłączona.
  - Niski : Nieznacznie obniża jakość obrazu wideo. Jeśli dla szybkości transmisji wybrano opcję Wyt., jakość obrazu zostanie obniżona o maksymalnie 15%.
  - Średni : Obniża jakość obrazu wideo do poziomu średniego. Jeśli dla szybkości transmisji wybrano opcję Wyt., jakość obrazu zostanie obniżona o maksymalnie 30%.
  - Wysoki : Znacznie obniża jakość obrazu wideo. Jeśli dla szybkości transmisji wybrano opcję Wyt., jakość obrazu zostanie obniżona o maksymalnie 50%.
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



! ■ W następujących przypadkach funkcja WiseStream może działać nieprawidłowo.

- Nagłe przełączenie ekranu może spowodować zniekształcenie obrazu wideo.
- Opcji tej nie należy używać w środowisku, w którym brak jest dużego natężenia ruchu na ekranie.

## KONFIGURACJA SIECI

### DDNS

DDNS to skrót od ang. Usługa dynamicznego nazywania domen, która przekształca adres IP kamery na ogólną Nazwę hosta, aby użytkownik mógł ją łatwo zapamiętać.

! ■ Z DDNS można korzystać, tylko gdy internet jest podłączony.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Sieć (≡)>.
2. Kliknij opcję <DDNS>.
3. Wybierz typ połączenia <DDNS>.
4. Wypełnij pozycje DDNS zgodnie z wybranym typem.
  - Wisenet DDNS : Wybierz tę opcję w przypadku korzystania z serwera Wisenet DDNS dostarczonego przez Hanwha Techwin.



- ID produktu : Wprowadź identyfikator produktu zarejestrowanego w usłudze DDNS firmy service.
- Szybkie połączenie : Automatycznie ustawia przekierowanie portu w przypadku używania wraz z obsługiwany ruterem UPnP.

✍ ■ Jeżeli korzystasz z DDNS bez wykorzystania huba obsługującego funkcję UPnP, kliknij w Szybkie połączenie, przejdź do menu huba, i aktywuj przeniesienie portu.  
Więcej informacji o przeniesieniu portu huba można znaleźć w "Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)". (strona 20)

- Publiczny DDNS : W przypadku korzystania z serwera publicznego DDNS wybierz jeden z dostępnych serwerów publicznych DDNS.
  - Usługa : Wybierz żądany serwer usług publicznych DDNS.
  - Nazwa hosta : Wpisz nazwę hosta zarejestrowanego na serwerze DDNS.
  - Nazwa użytk. : Wpisz nazwę użytkownika serwera DDNS.
  - Hasło : Wpisz hasło dostępu do serwera DDNS.

5. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

! ■ W przypadku wyboru opcji <Szybkie połączenie> należy wybrać usługę Wisenet DDNS.

## Rejestracja przy użyciu DDNS

### Rejestrowanie produktu przy użyciu Wisenet DDNS firmy

1. Odwiedź stronę internetową Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) i zaloguj się do utworzonego konta.

Sign-Up  
Complete the following form to use the Wisenet DDNS service.

Required Information

First Name: [text field]  
Last Name: [text field]  
E-mail: [text field]  
Password: [text field]  
Confirm Password: [text field]  
Phone: [text field]  
Country: [dropdown menu]

2. Na górnym pasku menu wybierz opcję <MY DDNS>.



3. Kliknąć zakładkę [Register Product].

Register Product  
(Click on the video icon to watch the management service after registering your product.)

Product ID: [text field]  
Model: [text field]  
Type: [text field]  
Location: [text field]  
Description: [text field]

Product Registration

5. Wybierz opcję <Type> i wpisz <Model>.
6. W razie potrzeby opisz lokalizację produktu.
7. Kliknij opcję [Product Registration].  
Produkt zostanie dodany do listy dostępnych produktów.

MY DDNS  
Below is a list of your currently registered products. Please use video verification, product management, and alarm handling services for each DDNS. (Click on the video icon to watch the management service after registering your product.)

| No. | Product ID   | Model | Connection Status | Registration Date/Time | Status | Video Tracking |
|-----|--------------|-------|-------------------|------------------------|--------|----------------|
| 1   | ADD-1234     | ESP   | OK                | 1.05.2020              | OK     | [video icon]   |
| 2   | CONNECT-5678 | ESP   | OK                | 1.05.2020              | OK     | [video icon]   |

[Add Product]

### Aby połączyć się z Wisenet DDNS z menu konfiguracji kamery

1. Ze strony konfiguracji DDNS ustaw opcję <DDNS> na <Wisenet DDNS>.
2. Wpisz nazwę <ID produktu> podaną przy rejestracji identyfikatora produktu na stronie DDNS.
3. Kliknij polecenie [Zastosuj].  
Jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <(Udana)>.

DDNS

Wisenet DDNS

Product ID: [text field]

Public DDNS

Usage: [text field]

Product Name: [text field]

User ID: [text field]

Password: [text field]

[Apply] [Cancel]

### Konfigurowanie serwera publicznego DDNS w menu Ustawienia kamery

1. Otwórz stronę ustawień DDNS i wybierz <Publiczny DDNS> dla opcji <DDNS>.
2. Wprowadź nazwę hosta odpowiedniej strony, nazwę użytkownika i hasło.
3. Kliknij przycisk [Zastosuj].  
Jeśli połączenie zostanie prawidłowo nawiązane, zostanie wyświetlony komunikat <(Udana)>.
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

■ Aby prawidłowo skorzystać z usługi DDNS, wymagana jest konfiguracja DDNS oraz konfiguracja przekierowania portu routera. Informacje dotyczące konfiguracji przekierowania portu można znaleźć w rozdziale „Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)” (strona 20)

## Filtrowanie IP

Użytkownik może utworzyć listę adresów IP, z których będzie można uzyskać dostęp do serwera.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Sieć (m)>.
2. Kliknij opcję <Filtrowanie IP>.
3. Wypierz <Rodzaj filtru>.
  - Zabloż : Wybór tej opcji uniemożliwi dostęp z adresów IP dodanych do listy filtrowania.
  - Zezwalaj : Wybór tej opcji zapewni dostęp tylko z adresów IP dodanych do listy filtrowania.
4. Kliknij przycisk [Dodaj].  
Zostanie utworzona lista adresów IP.
5. Wpisz adres IP, któremu chcesz zapewnić dostęp lub zabloż dostęp.  
Po wprowadzeniu adresu IP i prefiksu z prawej strony kolumny z zakresem filtrowania zostanie wyświetlona lista dostępnych adresów IP.

Setup Menu

Network

IP Filter

| Filter Name | IP Address  | Filter Type | Action   |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| Filter 1    | 192.168.1.1 | Block       | [Delete] |
| Filter 2    | 192.168.1.2 | Allow       | [Delete] |

[Add] [Cancel]




- W przypadku wyboru opcji **<Zezwalaj>** dla pozycji Filtrowanie adresów IP oraz ustawienia **<Użyj>** dla opcji **<Ustaw. IPv6>**, **<IP & Port>**, należy przydzielić zarówno adres IPv4 i IPv6 konfigurowanego komputera.
- Adres IP komputera, używany przy bieżącej konfiguracji, nie może zostać dodany do opcji **<Zabroń>**. Można go dodać do opcji **<Zezwalaj>**.
- W kolumnie filtrowania zostaną wyświetlone tylko te adresy IP, dla których została ustawiona pozycja **<Użyj>**.

- Wybierz adres IP, który chcesz usunąć z listy.  
Kliknij przycisk **[Usuń]**.
- Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie **[Zastosuj]**.

## HTTPS

Użytkownik może wybrać system bezpiecznego połączenia lub zainstalować w tym celu certyfikat publiczny.

- Z menu Setup wybierz kartę **<Sieć ( )>**.
- Kliknij opcję **<HTTPS>**.
- Wybierz system bezpiecznego połączenia.
  - Aby uzyskać dostęp do kamery w trybie HTTPS, należy wpisać adres IP kamery w postaci „https://<KAMERA\_IP>”.  
Jeśli konfiguracja ustawień przeglądarki Web Viewer w trybie HTTPS przy użyciu przeglądarki Internet Explorer nie powiodła się, opcje internetowe należy edytować w poniższy sposób: <Menu → Narzędzia → Opcje internetowe → Zaawansowane → Zabezpieczenia → Odnaz TLS 1.0 i zaznacz TLS 1.1, TLS 1.2>
- Wyszukaj certyfikat publiczny, który chcesz zainstalować w kamerze.  
Aby zainstalować certyfikat w kamerze, należy wpisać nazwę certyfikatu (może zostać arbitralnie przypisana przez użytkownika), plik certyfikatu wydany przez instytucję oraz plik klucza.
  - Pozycja **<HTTPS (Tryb bezp. połączenia korzystający z publ. certyfikatu)>** będzie dostępna dopiero po zainstalowaniu certyfikatu publicznego.
- Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie **[Zastosuj]**.



## Instalacja certyfikatu

- Wpisz nazwę certyfikatu.
- Kliknąć przycisk **[Przeglądaj ( )]**, wybrać plik certyfikatu publicznego oraz plik klucza do zainstalowania, a następnie kliknąć przycisk **[Instaluj]**.

## Usuwanie certyfikatu

- Kliknij przycisk **[Usuń]**.
- Aby usunąć certyfikat publiczny, należy przejść do sieciowego dekodera wideo w trybie **<HTTP (Nie używaj bezp. połączenia)>** lub **<HTTPS (Tryb bezp. połączenia korzystający z unikaln. certyfikatu)>**.

## 802.1x


podczas podłączania sieci można decydować, czy skorzystać z protokołu 802.1x, a następnie zainstalować certyfikat.

- Z menu Setup wybierz kartę **<Sieć ( )>**.

- Kliknij opcję **<802.1x>**.

- Ustaw **<Ustawienie IEEE 802.1x>**.

- IEEE 802.1x : Umożliwia określenie protokołu 802.1x.
- Typ EAP : Wybierz EAP-TLS lub LEAP.
- Wersja EAPOL : Wybierz wersję 1 lub 2.
- ID : Wprowadź ID certyfikatu klienta do EAP-LTS oraz ID użytkownika do LEAP.
- Hasło : Wprowadź hasło prywatnego klucza do EAP-TLS oraz hasło użytkownika do LEAP. Nie musisz wprowadzać hasła do EAP-TLS, jeśli używa pliku klucza, który nie jest szyfrowany.



- Jeśli podłączone urządzenie sieciowe nie obsługuje protokołu 802.1x, protokół ten nie będzie działał prawidłowo, nawet jeśli zostanie ustawiony.
- LEAP jest metodą identyfikacji o niskim poziomie bezpieczeństwa. Stosuj ją tylko w środowisku, gdzie EAP-TLS nie jest dostępny.

- Zainstaluj/usuń certyfikat.

Certyfikat potrzebny tylko dla EAP-TLS.

- Certyfikaty CA : Wybierz certyfikat publiczny zawierający publiczny klucz.
- Certyfikat klienta : Wybierz certyfikat publiczny zawierający klucz certyfikatu klienta.
- Prywatny klucz klienta : Wybierz certyfikat publiczny zawierający prywatny klucz klienta.

- Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie **[Zastosuj]**.

## Instalacja/usuwanie certyfikatów 802.1x

- Naciśnij przycisk **[Przeglądaj ( )]**, dla każdego elementu i wybierz certyfikat do zainstalowania.
- Jeśli nie zainstalowano certyfikatu, obok wybranego elementu wyświetlony zostanie komunikat „Niedostępny”.
- Naciśnij przycisk **[Instaluj]**, aby rozpocząć instalację elementu, obok którego wyświetlony jest komunikat „Zainstalowany”.
- Naciśnij przycisk **[Usuń]**, aby usunąć certyfikat.


## QoS

Użytkownik może określić priorytet, aby ustawić stałą prędkość przesyłu dla określonego adresu IP.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Sieć (🌐)>.
2. Kliknij opcję <QoS>.
3. Kliknij przycisk [Dodaj].  
Zostanie utworzona lista adresów IP.
4. Wprowadź adres IP, do którego chcesz zastosować QoS.

- Domyślny prefiks dla IPv4 to 32;  
W przypadku DSCP domyślny prefiks to 63.
- Priorytet można ustawić tylko dla adresów IP, dla których wybrana została opcja <Użyj>.

5. Wybierz adres IP, który chcesz usunąć z listy.  
Kliknij przycisk [Usuń].
6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



## SNMP

W przypadku protokołów SNMP administrator systemu lub sieci może monitorować urządzenia sieciowe w lokalizacji zdalnej oraz konfigurować parametry środowiska.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Sieć (🌐)>.
2. Kliknij opcję <SNMP>.
3. Określ <SNMP>.
  - Włącz SNMP v1 : aktywna będzie opcja SNMP v1.
  - Włącz SNMP v2c : aktywna będzie opcja SNMP v2.
    - Społeczność odczytywanych : Wpisz nazwę społeczności odczytywanych, gdzie można uzyskać dostęp do informacji SNMP. Nazwa domyślna to <public>.
    - Społeczność zapisywanych : Wpisz nazwę społeczności zapisywanych, gdzie można uzyskać dostęp do informacji SNMP. Nazwa domyślna to <write>.
  - Włącz SNMP v3 : aktywna będzie opcja SNMP v3.
    - Hasło : Określ hasło domyślne dla SNMP, wersji 3.
      - Korzystanie z domyślnego hasła może grozić włamaniem, dlatego po zainstalowaniu tego produktu zaleca się zmianę hasła. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo i inne związane z tym kwestie, spowodowane niezmienniem hasła odpowiedzialność ponosi użytkownik.
      - Hasło powinno się składać z 8–16 znaków.



- Włącz SNMP Trap : Pułapka SNMP jest wykorzystywana do wysyłania ważnych zdarzeń i warunków do System Admin.
  - Społeczność : Aby otrzymywać komunikaty wprowadź nazwę społeczności.
  - Adres IP : Wprowadź adres IP, na który mają być kierowane komunikaty.
  - Błąd uwierzytelnienia : Określa, czy zdarzenie ma być generowane gdy informacja o społeczności jest niepoprawna.
  - Połączenie sieciowe : Określa, czy ma być utworzone zdarzenie, gdy połączenie sieciowe jest wznowione.


4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

- SNMP ver. 3 można ustawić tylko wtedy, gdy tryb bezpiecznego połączenia to HTTPS. Patrz "HTTPS". (strona 50)
- W przypadku niestosowania SNMP v3 może wystąpić problem z zabezpieczeniem.

## Auto konfiguracja IP

Można automatycznie ustawić IP dostępne i wyszukiwanie kamery.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Sieć (🌐)>.
2. Kliknij opcję <Autokonfigurację>.
3. Ustaw <Adres lokalny łącza IPv4>.  
Dodatkowy adres IP może być przypisany do oceny kamery z sieci łącza lokalnego Link-Local.
  - Autokonfigurację : Włącza i wyłącza adres lokalny łącza IPv4.
  - Adres IP : Wyświetla nadany adres IP.
  - Maskę podsieci : Wyświetla maskę podsieci nadanego adresu IP.



4. Ustaw <UPnP odkrycie>.  
Kamery mogą być automatycznie wyszukiwane w systemie klienta i z systemu operacyjnego w celu obsługi protokołu UPnP.
  - UPnP odkrycie : Włącza i wyłącza wykrywanie UPnP.
  - Przyjazna nazwa : Wyświetla nazwę kamery. Przyjazna nazwa jest wyświetlana w formacie WISENET-<Nazwa modelu>-<Adres MAC>.

- W systemie Windows obsługującym UPnP, kamery sieciowe są wyświetlane.

5. Ustaw <Bonjour>.  
Kamery mogą być automatycznie wyszukiwane w systemie klienta i z systemu operacyjnego w celu obsługi protokołu Bonjour.
  - Bonjour : Włącza i wyłącza Bonjour.
  - Przyjazna nazwa : Wyświetla nazwę kamery. Przyjazna nazwa jest wyświetlana w formacie WISENET-<Nazwa modelu>-<Adres MAC>.

- W Mac OS obsługującym Bonjour podłączone kamery są automatycznie wyświetlane w zakładce Bonjour przeglądarki Safari. Jeżeli zakładka Bonjour nie wyświetla się, sprawdź ustawienia zakładek w menu "Preferencje".

6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

## KONFIGURACJA ZDARZEŃ

### FTP / E-mail

Użytkownik może konfigurować ustawienia serwera FTP/poczty elektronicznej, tak aby w przypadku wystąpienia zdarzenia przysyłać na komputer obrazy zarejestrowane przez kamerę.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.
2. Kliknij opcję <FTP / E-mail>.
3. Wybierz <Konfiguracja FTP> lub <Konfiguracja e-mail> i wprowadź/wybierz żadaną wartość.



- Konfiguracja FTP
  - Adres serwera : Wpisz adres IP serwera FTP, na który będą przysyłane obrazy alarmowe lub obrazy zdarzenia.
  - ID : Wpisz ID użytkownika, które będzie używane do logowania na serwerze FTP.
  - Hasło : Wpisz hasło konta użytkownika, aby zalogować się na serwerze FTP.
  - Katalog, do którego pobierane są dane : Wybierz ścieżkę FTP, do której zostaną przesłane obrazy alarmowe lub obrazy zdarzenia.
  - Port : Domyślny port serwera FTP to 21. Można jednak użyć innego numeru portu zgodnego z ustawieniami serwera FTP.
  - Tryb pasywny : Wybierz opcję <Wi.>, jeśli chcesz nawiązać połączenie w trybie pasywnym ze względu na zaporę ogniową lub ustawienia serwera FTP.
- Konfiguracja e-mail
  - Adres serwera : Wpisz adres SMTP serwera poczty elektronicznej, na który będą przysyłane obrazy alarmowe lub obrazy zdarzenia.
  - Użyj autoryzacji : Określ, czy przeprowadzać uwierzytelnianie.
  - Używanie TLS : zdecyduj, czy chcesz korzystać z funkcji TLS.
  - ID : Wpisz hasło konta użytkownika, aby zalogować się na serwerze poczty elektronicznej.
  - Hasło : Wpisz hasło konta użytkownika, aby zalogować się na serwerze poczty elektronicznej.
  - Port : Domyślny port serwera e-mail to 25. Można jednak użyć innego numeru portu zgodnego z ustawieniami serwera poczty elektronicznej.
  - Odbiorca : Wpisz adres odbiorcy wiadomości e-mail.
  - Nadawca : Wpisz adres nadawcy wiadomości e-mail. Jeżeli adres nadawcy jest nieprawidłowy, wiadomość e-mail od nadawcy może zostać sklasyfikowana przez serwer poczty elektronicznej jako SPAM i może nie zostać przesłana.
  - Temat : Wpisz temat wiadomości e-mail.
  - Treść : Wpisz treść wiadomości. Załącz obrazy alarmowe lub obrazy zdarzenia do tworzonej wiadomości e-mail.

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

### Pamięć

Aby aktywować nagrywanie na własnym urządzeniu, należy ustawić warunki nagrywania, sprawdzić objętość zapisywanych danych i sformatować urządzenie.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.
2. Kliknij opcję <Pamięć>.
3. Wybierz urządzenie do zapisu danych.



- Jeżeli urządzenie nagrywa dane poprawnie, wyświetli napis **"Nagrywanie"**.

- W przypadku wystąpienia błędu, upewnij się, że :


- Upewnij się, czy nośnik pamięci jest podłączony do urządzenia.
- Upewnij się, czy pliki zapisane na nośniku nie są uszkodzone.
- Upewnij się, czy nośnik pamięci nie jest fizycznie uszkodzony.

- Jeśli komunikat „Błąd” nie ustępuje mimo wykonania czynności opisanych w instrukcji, sformatuj kartę pamięci SD. W przypadku, gdy komunikat o błędzie dalej nie ustępuje - mimo sformatowania karty - wymień kartę pamięci SD.

- W przypadku usunięcia karty pamięci SD bez uprzedniego wciśnięcia przycisku 'Wyl.' w ustawieniach lub w przypadku podłączenia kamery do niestabilnego źródła zasilania, karta może ulec uszkodzeniu.



- Liczba nowych profiliów, do których można uzyskać jednoczesny dostęp po włączeniu trybu nagrywania, wynosi 2.



### Nagrywanie wideo na karcie pamięci SD

1. Włącz kartę pamięci SD <Wi.>.

2. Kliknij przycisk [Zastosuj].

3. Sprawdź kartę pamięci <Wolne miejsce> i <Rozm. kalk.>.

Możesz sformatować kartę pamięci SD, klikając przycisk <Format>.

- Niektóre klatki mogą zostać pominięte w pamięci SD, jeżeli karta działa z mniejszą prędkością niż zalecana.

Więcej informacji na **"Specyfikacja Zalecanych Kart Pamięci SD/SDHC/SDXC"**. (strona 6)

- W przypadku karty pamięci SD o dużym rozmiarze formatowanie będzie trwało odpowiednio dłużej.

- Transmisja danych jest szybsza, gdy kamera pracuje z wyższą rozdzielczością, wyższą szybkością transmisji bądź wyższą częstotliwością odświeżania obrazu.

Przy zbyt intensywnej transmisji danych, niektóre klatki mogą zostać pominięte pomimo zapisu w pełnej klatce.

- Gdy występuje przeskok klatek, obrazy są zapisywane z prędkością co najmniej jeden na sekundę.

4. Określ czynność przechowywania.

- Profil nagrywania : Wyświetlona zostanie nazwa profilu do nagrania.
- Zapis normainy : Nagrywaj z określoną częstotliwością klatek.
- Nagrywanie zdarzenia : Ustaw typ nagrywania dla określonego zdarzenia, które wystąpi.

- Czas przed zdarzeniem : Określ punkt w czasie, od którego zaczną być przesyłane obrazy przed wystąpieniem alarmu. Można ustawić czas do 5 sekund przed aktywacją alarmu.
- Czas po zdarzeniu : Określ punkt w czasie, do momentu którego przesyłane będą obrazy po aktywacji alarmu. Można ustawić czas do 120 sekund po aktywacji alarmu.
- Zapisz typ pliku : Określa format pliku nagrania.
  - STW : Format specjalny Hanwha Techwin's.
  - AVI : Konwencjonalny format avi.

- ! Zmiana typu plików przechowywanych w pamięci masowej spowoduje sformatowanie istniejących danych.
- Nadpisuj : Jeśli karta pamięci SD jest pełna, zostaną usunięte stare dane, a w ich miejscu zapisane nowe.
- Auto usuwanie : Dane dla pewnego okresu są usuwane, zaś inne dane nie są usuwane. Dopuszczalny zakres od 1 do 180 dni.
- ! Jeżeli okres przechowywania wygaś, dane zostają usunięte automatycznie a nowe nagrane. Po usunięciu nie mogą być odzyskane.

## 5. Ustaw <System plików SD>.

- Typ: Kamera obsługuje pliki na karcie pamięci SD w systemie VFAT i EXT4. Typ systemu może zostać ustawiony przez użytkownika. (Niemniej jednak w przypadku systemu plików ext4 wymagana jest dodatkowa aplikacja, umożliwiająca rozpoznanie systemu operacyjnego Windows).

- ! Po zmianie ustawień istniejące dane zostaną sformatowane.
- Formatowanie karty w systemie EXT4 może zająć do 10 minut.

## 6. Ustaw <Stand. konfig. nagr.>.

- Zawsze : Zawsze zapisuj nagrane wideo na karcie pamięci SD.
  - Jeśli wybrano opcję Zawsze, czasu aktywacji nie można zmienić.
- Tylko w zapogr. czasie : Nagrywa tylko w określonym czasie określonego dnia tygodnia.
- [Wyczyść] : Resetuje wszystkie ustawienia.

## 7. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

## Jeżeli chcesz zapisać na swoim NAS

### 1. Ustaw operację zapisu na nagrywanie podstawowe.

- ! Auto detekcja jest obsługiwana tylko gdy NAS spełnia zalecane parametry.

### 2. Wprowadź informacje rejestrowane w twoim NAS.

- Adres IP : Niepowtarzalny adres IP nadany przez NAS.
- ID : ID zarejestrowane w NAS.
- Hasło : Hasło zarejestrowane w NAS.
- Folder domyślny : Wskaż do zapisu danych folder użytkownika NAS.

### 3. Aby sprawdzić połączenie z NAS, kliknij w przycisk [Test].

- ! Komunikat o powodzeniu oznacza, że można skutecznie zapisywać dane w NAS.

- Jeżeli pojawi się komunikat o niepowodzeniu, należy sprawdzić:

- Upewnij się, że adres IP NAS jest poprawny.
- Upewnij się, że ID/hasło NAS są poprawne.
- Korzystając z ID NAS, upewnij się, że jest dostęp do folderu wskazanego jako podstawowy.
- Upewnij się, że SMB/CIFS nie są zaznaczone.
- Upewnij się, że adres IP NAS oraz adres IP kamery mają taki sam format. (Początkowa wartość maski podsieci NAS i kamery wynosi 255.255.255.0. Jeżeli adres IP jest 192.168.20.32 adres IP NAS IP powinien zawierać się w 192.168.20.1~192.168.20.255.
- Sprawdź czy podejmowałeś próbę dostępu jako inny użytkownik bez formatowania zapisanego bądź używanego podstawowego folderu.
- Upewnij się, że wykorzystywany jest zalecany sprzęt NAS.


### 4. Po wykonaniu powyższych ustawień wybierz dla modułu NAS ustawienie <Wi.>.

### 5. Kliknij przycisk [Zastosuj].

### 6. Zaloguj się do NAS i sprawdź ustawienia opcji <Wolne miejsce> i <Rozm. calc.>.

Możesz sformatować domyślny folder określony w ustawieniu łącza NAS, klikając przycisk <Format>.

- Dane mogą nie być zapisywane po przerwaniu łączności w sieci w przypadku stosowania sieciowej pamięci masowej NAS. Dlatego też w takim wypadku zaleca się używanie karty pamięci SD w celu uniknięcia zapisanych obrazów.
- Transmisja danych jest szybsza, gdy kamera pracuje z wyższą rozdzielczością, wyższą szybkością transmisji bądź wyższą częstotliwością odświeżania obrazu. Przy zbyt intensywnej transmisji danych, niektóre klatki mogą zostać pominięte pomimo zapisu w pełnej klatce.
- Gdy występuje przeskok klatek, obrazy są zapisywane z prędkością co najmniej jeden na sekundę.




## h2&gt;Instrukcja NAS (Network Attached Storage) - Skład Podłączony do Sieci

- Dane mogą nie być zapisywane po przerwaniu łączności w sieci w przypadku stosowania sieciowej pamięci masowej NAS. Dlatego też w takim wypadku zaleca się używanie karty pamięci SD w celu uniknięcia zapisanych obrazów.
- Jeżeli ustawienia dopuszczają kartę SD, a NAS jest podłączony, nagranie NAS otrzyma wyższy priorytet.
- W przypadku włączenia nadpisywania sieciowej pamięci masowej NAS poprzez zmianę ustawienia na <Wyl.>, gdy dostępna pamięć jest mniejsza niż 1%, dane będą zapisywane na karcie pamięci SD.
- Zapis danych w NAS może nie udać się, jeżeli zostanie wciśnięta karta pamięci SD wykorzystywana przez inną kamerę.
- Specyfikacja zalecana przez NAS : Więcej informacji na **"Specyfikacja zalecana przez NAS"**. (Strona 6)
- Jeżeli zmienisz ustawienia zapisu NAS podczas zapisu NAS, nie zostaną one natychmiast wprowadzone do systemu.
- Usunięcie sprzętu nas podczas zapisu danych bądź odłączenie sieci, spowoduje awaryjne przerwanie zapisu.
- Funkcja zapisywania NAS pozwala na przypisanie tylko jednej kamery do folderu. Zalogowanie się przy użyciu innej kamery nie jest dozwolone, a ponadto obrazy nie będą wtedy zapisywane.

Dalej podajemy opis jak zapisywać dane z wykorzystaniem NAS zgodnie z metodyką Synology NAS, który jest jednym z produktów zalecanych.


1. Wejść jako Admin do Synology NAS.  
W tym przykładzie, adres IP NAS został ustawiony na **[192.168.20.253]**.




2. Jeżeli logujesz się jako admin, pojawi się następujący ekran. Kliknij **[Control Panel]**.




3. Kliknij <Shared Folder> w menu udostępniania plików i uprawnień.



4. Kliknij w przycisk **[Create]**.
5. Po wprowadzeniu nazwy(ID) udostępnionego folderu kliknij w **[OK]** aby utworzyć udostępniany folder.  
W tym przykładzie udostępniany folder nosi nazwę **[testDirectory]**.



6. Dla uzyskania dostępu do NAS z Windows należy ustawić uprawnienia do folderów udostępnianych jak następuje. Kliknij w **[Read/Write]** admina.




7. Kliknij <User> w menu udostępniania plików i uprawnień.




8. Po kliknięciu w przycisk **[Create]** wprowadź nazwę(ID) oraz hasło.  
W tym przykładzie nazwą(ID) to **[testID]** a hasło to **[testID]**.

- Zgodnie z zaleceniami wykorzystania urządzeń sieciowych Netgear NAS nie należy przypisywać pojemności do wykorzystania.



9. W Windows, ustaw uprawnienia dla dostępu NAS. Sprawdź **[Read/Write]** dla folderu "testDirectory" utworzonego w kroku 4.



10. Podstawowe ustawienia NAS zostały zakończone.  
Podłącz kamerę do NAS.  
Jak pokazano poniżej, wprowadź ustawienia połączenia NAS.

11. Po wprowadzeniu pkt. 10 zaznacz <Wł.>.

12. Kliknij w przycisk [Zastosuj].  
Zakończ zapis wykorzystując NAS.

| ID | Ustawienia | Przebieg | Status przycisku | Przebieg       | Status   | Przebieg |
|----|------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|
| 1  | NAS        | Wł.      | 192.168.20.253   | 192.168.20.253 | Przebieg | Zastosuj |

## Wyjścia alarmu

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (📅)>.

2. Kliknij opcję <Wyjścia alarmu>.

3. Skonfiguruj ustawienia wyjścia alarmu kamery.

- W przypadku zmiany typu wyjścia alarmu przycisk wyjścia alarmu na stronie monitoringu oraz typ wyjścia alarmu wyświetlany na stronie Konfiguracja zdarzeń zostanie odpowiednio zmieniony.
  - Typ
    - Normal. otwarte : Uznaje stan „Obwód otwarty” czujnika lub urządzenia wyjścia alarmu jako normalny i aktywuje zdarzenie alarmu, jeśli stan zostanie zmieniony na „Obwód zamknięty”.
    - Normal. zamkn. : Uznaje stan „Obwód zamknięty” czujnika lub urządzenia wejścia alarmu jako normalny i aktywuje zdarzenie alarmu, jeśli stan zostanie zmieniony na „Obwód otwarty”.
  - Tryb : Ustawia metodę wyjścia alarmu.
    - Jeśli nieaktywny przycisk wyjścia alarmu zostanie kliknięty, operacje będą się różnić.
    - Impuls : Jest aktywowany w określonym czasie (przełączany odstęp), a następnie staje się automatycznie nieaktywny.
    - Aktywny/nieaktywny : Pozostaje aktywny, dopóki użytkownik nie kliknie przycisku ponownie.
  - Czas trwania : Czas trwania alarmu, który będzie aktywny w przypadku ustawienia trybu na impulsowy, jest ustawiony na od 1 do 15 sekund.
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

## Wejście alarmu

Użytkownik może ustawić typ wejścia alarmu, czas aktywacji i tryb działania.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (📅)>.

2. Kliknij opcję <Wejście alarmu>.

3. Możesz ustawić opcję <Włącz.>.

4. Wybierz typ.

- Normal. otwarte : Jest normalnie otwarte, ale jeżeli zostanie zamknięte, zostanie wygenerowany alarm.
- Normal. zamkn. : Jest normalnie zamknięte, ale jeżeli zostanie otwarte, zostanie wygenerowany alarm.

5. Ustaw <Godz. aktywacji>.

- Zawsze : Sprawdzaj przy każdym wystąpieniu alarmu. Jest aktywowane w obsługiwanym trybie w momencie wystąpienia alarmu.
  - Jeśli wybrano opcję <Zawsze>, czasu aktywacji nie można zmienić.
- Tylko w zapogr. czasie : Sprawdzaj, jeśli alarm wystąpi w określonym przedziale godzinowym w określony dzień tygodnia. Jest aktywowane w obsługiwanym trybie w momencie wystąpienia alarmu.
- [Wyczyść] : Resetuje wszystkie ustawienia.
- Minut : Kliknąć obszar w Czasie Aktywacji i ustawić czas w minutach.
- Godzina : Przeciągnąć myszką na Czas Aktywacji i ustawić czas w godzinach.

6. Określ czynność, która ma być wykonana w razie wystąpienia alarmu.

- FTP : Zaznacz w konfiguracji wejścia alarmu, jeśli ma być użyty transfer FTP.
    - Więcej informacji należy szukać poprzez "FTP / E-mail". (Str. 52)
  - E-mail : Zaznacz w konfiguracji wejścia alarmu, jeśli ma być przesyłana wiadomość e-mail.
    - Więcej informacji należy szukać poprzez "FTP / E-mail". (Str. 52)
  - Nagrywaj : Jest możliwa konfiguracja alarmu w celu zapisywania nagrań na karcie pamięci SD lub w sieciowej pamięci masowej NAS podczas operacji.
    - Ustawić <Urządzenie> do pozycji <Wł.> w <Pamięć>. (Str. 52)
  - Wejście alarmu1/ Wejście alarmu2 : Wybierz, czy ustawiać wyjście alarmu w przypadku wystąpienia alarmu i określ czas wyjścia alarmu.
  - Przejdź do ust. wst. : Zaznacza w konfiguracji wejścia alarmu, jeśli ma nastąpić przejście do lokalizacji określonego ustawienia wstępnego.
7. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].


## Harmonogram

Można skonfigurować ustawienia, dzięki którym obrazy będą przesyłane w regularnych odstępach czasu, o zaplanowanej godzinie, niezależnie od występowania zdarzeń.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.
2. Kliknij opcję <Harmonogram>.
3. Możesz ustawić opcję <Włącz.>.
4. Określ <Odstęp przesyłu>.
5. Określ <Godz. aktywacji>.
  - Zawsze : Jest aktywowane zawsze w obsługiwany trybie w ustawionym przedziale.
  - Tylko w zapogr. czasie : Jest aktywowane w danym okresie w obsługiwany trybie, w określonym dniu i o określonej godzinie.

! Aby transmisja obrazu powiodła się, wartość ustawienia przerwy na przesyłanie musi być mniejsza od wstępnie ustawionej pauzy aktywacji.

6. Określ warunki aktywacji.
  - FTP : Określ, czy chcesz korzystać z transferu FTP w przypadku wystąpienia zdarzenia.
    - Więcej informacji należy szukać poprzez "FTP / E-mail". (Strona 52)
7. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].




## Wykrywanie sabotażu

Można ustawić wykrywanie prób sabotażu oraz wyzwalanie zdarzeń, np. nagle zmiany kierunku kadrowania kamery, zablokowanie obiektywu oraz inne ogólne zmiany scen z wideo.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.
2. Kliknij opcję <Wykrywanie sabotażu>.
3. Możesz ustawić opcję <Włącz.>.

! Funkcji DIS nie można użyć jednocześnie z funkcją detekcji sabotażu.

4. Ustaw czułość.  
Im wyższa ustawiona wartość, tym większa czułość reakcji kamery (zakres: od 1 do 100).
5. Określ minimalny czas monitorowania.  
Jeśli stan wyższy niż poziom wykrywania utrzymuje się przez minimalny czas monitorowania, system generuje sygnał alarmu (jednostka: sekunda).
6. Określ, czy ciemne obszary mają być wykluczone.  
Ta funkcja utrudnia rozróżnienie ciemnych obszarów z powodu braku oświetlenia wynikającego z zasłonięcia obszaru przez obiekt. Mimo tej właściwości, jeśli chcesz wykluczyć alarm z powodu nagłych zmian jasności ekranu, takich jak brak oświetlenia, ta funkcja powinna zostać włączona.
7. Określ godzinę i warunki aktywacji.
  - Więcej informacji o opcji <Godz. aktywacji> i <Działanie> dostępnych jest w części „Wejście alarmu”. (Strona 55)
8. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].




- ! Domyślna funkcja wykrywania sabotażu może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach:
- W przypadku nieskomplikowanego tła, słabego oświetlenia lub w nocy czułość wykrywania może być niższa.
  - Silne drgania kamery lub nagłe zmiany oświetlenia mogą być błędnie klasyfikowane jako sabotaż.
  - Od momentu wystąpienia sabotażu do jego wykrycia może minąć chwila (maksymalnie 5 sekund).
  - Po wykryciu sabotażu kamera sieciowa powraca do normalnej pracy po pewnym czasie stabilizacji (ok. 5 sekund), podczas którego nie działa funkcja wykrywania.
  - Jeśli często generowane są fałszywe alarmy, stopniowo zmniejszaj czułość, aby ograniczyć do minimum ich liczbę. Po wybraniu niższej czułości wykryte zostaną tylko nagłe próby sabotażu.
  - Po zastosowaniu wyższej czułości alarmy mogą być generowane nawet w wypadku bardzo małych zmian, ale mogą również występować fałszywe alarmy wynikające ze zmiany obiektu lub jasności.

## MD / VA

Można tak skonfigurować zdarzenia wykrywania ruchu i analizy wideo, aby aktywowały sygnał alarmowy.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (🚨)>.
2. Kliknij opcję <MD / VA>.
3. W zależności od danego celu wybierz wykrywanie ruchu lub inteligentną analizę wideo.
4. Ustaw <Czułość>, <Rozmiar> oraz <Obszar>.  
Po wybraniu opcji Inteligentna analiza wideo ustaw także <Analizy>.
5. Określ godzinę i warunki aktywacji.
  - Więcej informacji o opcji <Godz. aktywacji> i <Działanie> dostępnych jest w części "Wejście alarmu". (strona 55)
6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

- ! ■ Te same ustawienia wykrywania ruchu (czułość/rozmiar/obszar) mają zastosowanie w przypadku cyfrowego śledzenia automatycznego.
- Przed użyciem ustaw minimalny i maksymalny rozmiar ruchu, aby ustawić wykrywalnośćżądanego zakresu ruchu.
- Wykrywany rozmiar obiektu może się różnić od rzeczywistego rozmiaru w zależności od jego kształtu.
- U góry ekranu może być wyświetlane maksymalnie 16 obiektów.
- Jeśli kamera rejestruje obiekt w bliskiej odległości, jakość analizy wideo może być gorsza.
- W poniższych przypadkach działanie funkcji wykrywania ruchu i inteligentnej analizy wideo może być pogorszone lub spowodować nieprawidłowe zdarzenie wykrywania.
  - Kolor lub jasność obiektu są podobne do koloru i jasności tła.
  - Nieznaczne czynności w okolicy obszaru ramki pola widzenia kamery.
  - Wiele zdarzeń ruchu występuje ciągle w kolejności losowej ze względu na zmianę sceny, gwałtowne zmiany oświetlenia lub z innych powodów.
  - Stały obiekt porusza się ciągle w tej samej pozycji.
  - Ruch obejmujący mniejszą zmianę pozycji, np. zbliżanie się do kamery lub oddalanie się od kamery.
  - Poruszający się obiekt zbliża się zbyt blisko kamery
  - Jeden obiekt zakrywa inne obiekty.
  - Dwa obiekty (lub więcej) nachodzą na siebie lub jeden obiekt dzieli się na kilka części.
  - Zbyt szybko poruszający się obiekt (aby odpowiednio wykryć obiekt, powinien on pokrywać obszar pomiędzy przyległymi ramkami).
  - Odbicie / rozmazanie / cień, z powodu intensywnego światła, np. bezpośredniego światła słonecznego, oświetlenia lub światła reflektora.
  - W intensywnych opadach śniegu, deszczu, w przypadku dużego wiatru lub o świcie/zmierzchu.



## Korzystanie z funkcji Wykrywanie ruchu

Funkcja ta wykrywa ruch spełniający wszystkie warunki określone przez czułość, rozmiar i obszar.

1. Wybierz tryb wykrywania ruchu.
2. Wybierz kartę <Czułość>, aby ustawić poziom czułości. Można ustawić taką czułość, aby czujnik wykrywał ruch w tle z monitoringu.
  - ! ■ Jeśli obiekty wyraźnie odznaczają się w tle, ustaw tę opcję, aby ustawić niski poziom czułości. W sytuacji przeciwniej jeśli obiekty są ledwo zauważalne w tle, np. w warunkach słabego oświetlenia, ustaw tę opcję na wysoki poziom.
3. Wybierz kartę <Rozmiar>.  
Można ustawić minimalny/maksymalny rozmiar wykrywanego ruchu.
  - Minim. rozm. (piksele) : Aby ustawić minimalny rozmiar wykrywanego ruchu, wybierz opcję <Minim. rozm. (piksele)>, a następnie wskaż i przeciągnij w żądany rozmiar na ekranie przy użyciu myszy.
  - Maks. rozm. (piksele) : Aby ustawić maksymalny rozmiar wykrywanego ruchu, wybierz opcję <Maks. rozm. (piksele)>, a następnie wskaż i przeciągnij do żądanego rozmiaru na ekranie przy użyciu myszy.
4. Wybierz kartę <Obszar>.  
Można określić obszar na ekranie, który chcemy objąć funkcją wykrywania lub z niej wyłączyć.  
Można określić do 4 obszarów.
  - Obszar wykryw. : Ustawia wyłączenie całego ekranu z wykrywania, a do obszaru wykrywania ruchu dodaje określony obszar. Wybrać myszą 4 linie na obrazie aby wskazać obszar wykrywania.
  - Nie obsz. wykryw. : Ustawia cały ekran jako obszar wykrywania ruchu oraz wyłącza możliwość wykrywania ruchu na określonym obszarze. Wybrać myszą 4 linie na obrazie aby wskazać obszar nie-wykrywania.
  - Przekazanie: aby użyć przekazania, wybierz opcję <Włącz>. Po wykryciu ruchu w skonfigurowanym obszarze detekcji można przenieść określoną kamerę do określonej pozycji presetu PTZ. Określa kamerę dla każdego obszaru detekcji.
  - Kamera odbiorcza: kamera odbiorcza może być sprzężona z obszarem detekcji.
5. Aby usunąć wyznaczony obszar, kliknij prawym przyciskiem myszy wideo, a następnie kliknij przycisk [Usuń] w wyskakującym okienku.
6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

- ! ■ W przeciwieństwie do funkcji analizy wideo funkcja wykrywania ruchu nie udostępnia opcji nakładki na ekranie. Z boku ekranu monitoringu wyświetlone zostaje żółte okno, a funkcja operacji zostaje zapisana w dzienniku systemu.

## Inteligentna analiza wideo

Funkcja ta umożliwia wykrywanie zdarzeń spełniających wszystkie warunki określone w opcji czułości, rozmiaru, obszaru oraz przez warunki zdarzeń.

1. Wybierz tryb analizy wideo.
2. Ustaw opcję <**Czułość**>, <**Rozmiar**> oraz <**Obszar**>. Więcej informacji dotyczących ustawień można znaleźć w rozdziale "**Korzystanie z funkcji Wykrywanie ruchu**". (Strona 57)
3. Wybierz kartę <**Analiza**>.
4. Wybierz typ analizy wideo.
  - Przech. : Wykrywa przedmiot przekraczający linię określoną przez użytkownika.
  - Wchodz/Wych. : Wykrywa przedmiot wchodzący bądź opuszczający obszar wskazany przez użytkownika.
  - Pojawianie się (Znikanie) : Wykrywa pojawianie lub znikanie z określonego przez użytkownika obszaru lub z obszaru całego ekranu.
5. Ustaw zasady analizy wideo. Więcej informacji dotyczących ustawień można znaleźć w rozdziale "**Korzystanie z zasad analizy wideo**". (Strona 58)
6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [**Zastosuj**].

## Ustawianie zasad analizy wideo

### ▪ Przechodzenie

1. Ustaw typ na <**Przech.**>.
2. Na ekranie kliknij preferowany czas rozpoczęcia i zakończenia linii wirtualnej. Zostanie wyświetlone okno.
3. Wybierz żądaną zasadę.
  - Prawy : Wykrywa ruch od lewej do prawej strony, przez linię wirtualną.
  - Lewy : Wykrywa ruch od prawej do lewej strony przez linię wirtualną.
4. Kliknij przycisk [**OK**].
5. Aby usunąć określoną zasadę, kliknij prawym przyciskiem myszy wyświetloną linię wirtualną, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz przycisk [**Usuń**].

### ▪ Wchodzenie/Wychodzenie

1. Ustaw typ na <**Wchodz/Wych.**>.
2. Kliknij cztery wierzchołki na ekranie, aby określić obszar wykrywania. Zostanie otwarte okno.
3. Wybierz żądaną zasadę:
  - Wchodzenie : Wykrywa poruszający się obiekt, którego linia środkowa wkracza na określony obszar z poza tego obszaru.
  - Wychodzenie : Wykrywa poruszający się obiekt, którego linia środkowa wychodzi z wnętrza określonego obszaru poza ten obszar.
4. Kliknij przycisk [**OK**].
5. Aby usunąć określoną zasadę, kliknij prawym przyciskiem myszy wyświetlone linie boczne obszaru, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz przycisk [**Usuń**].

### ▪ Pojawianie się (Znikanie)

1. Ustaw typ analizy na <**Pojawianie się (Znikanie)**>.
2. Kliknij cztery wierzchołki na ekranie, aby określić obszar wykrywania. Zostanie otwarte okno.
3. Wybierz żądaną zasadę zdarzenia:
  - Pojawianie się/znikanie : Wykrywa zdarzenie obiektu, który pojawia się na danym obszarze i pozostaje w nim przez określony czas, nie wychodząc poza jego granice, a także przeciwnie — zdarzenie znikania obiektów istniejących na danym obszarze.
4. Kliknij przycisk [**OK**].
5. Aby usunąć zdefiniowaną regułę, aby wyświetlić na ekranie menu kontekstowe, a następnie wybierz przycisk [**Usuń**].

## Wykr. dźwięku

Można ustawić opcję wykrywania dźwięku o głośności większej niż określona i odpowiednio aktywować zdarzenie.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.

2. Kliknij opcję <Wykr. dźwięku>.

3. Możesz ustawić opcję <Włącz.>.

4. Ustaw poziom głośności wykrywanego dźwięku.

Im niższy poziom, tym mniejszą zmianę głośności dźwięku można wykryć.

 Poziom wykrywania dźwięku zaprojektowano tak, aby normalizować dane wejściowe do wartości pomiędzy 1 a 100 i aby wykrywać sygnał silniejszy od poziomu progowego. Nie jest on związany z poziomem głośności w decybelach (dB).

5. Określ godzinę i warunki aktywacji.


■ Więcej informacji o opcji <Godz. aktywacji> i <Działanie> dostępnych jest w części „Wejście alarmu”. (strona 55)

6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

 Aby zapewnić działanie wykrywania dźwięku wybierz <Audio i Video> - <Konfiguracja dźwięku> i ustaw właściwą głośność dla mikrofonu.

■ Jeśli poziom wykrywanego dźwięku jest zbyt niski, ustaw wzmocnienie wejścia audio na wyższy poziom w opcji <Konfiguracja dźwięku>.

■ Można używać funkcji automatycznego wykrywania, gdy do kamery jest podłączone urządzenie przesyłające sygnał audio.



## Śledzenie auto

Można ustawić wysyłanie sygnału zdarzenia przez system po aktywacji funkcji automatycznego śledzenia.


1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.

2. Kliknij opcję <Śledzenie auto>.

3. Określ godzinę i warunki aktywacji.

■ Więcej informacji o opcji <Godz. aktywacji> i <Działanie> dostępnych jest w części „Wejście alarmu”. (strona 55)

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



## Zdarzenie App

Można ustawić wysyłanie przez system sygnałów zdarzeń zdefiniowanych w aplikacji. Dostępne sygnały zdarzenia zależne są od funkcji aplikacji.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.


2. Kliknij opcję <Zdarzenie App>.

3. Możesz ustawić opcję <Włącz.>.

4. Określ godzinę i warunki aktywacji.

■ Więcej informacji o opcji <Godz. aktywacji> i <Działanie> dostępnych jest w części „Wejście alarmu”. (strona 55)

5. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



## Odłączenie sieci

Przypadki fizycznego odłączenia od sieci są zapisywane.

1. Z menu Setup wybierz kartę <Zdarzenie (  )>.


2. Kliknij opcję <Odłączenie sieci>.

3. Możesz ustawić opcję <Włącz.>.

4. Określ godzinę i warunki aktywacji.

■ Więcej informacji o opcji <Godz. aktywacji> i <Działanie> dostępnych jest w części „Wejście alarmu”. (strona 55)

5. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].



## KONFIGURACJA SYSTEMU

### Informacje o produkcie

1. Z menu Setup wybierz kartę <System (🔧)>.
2. Kliknij opcję <Informacje o produkcie>.
3. Wyświetl informacje o kamerze lub podaj szczegółowe informacje zgodne z danym środowiskiem sieciowym.
  - Model : Nazwa modelu produktu.
  - Numer seryjny : Numer seryjny produktu.
  - Nazwa urządzenia : Podaj nazwę urządzenia, która będzie wyświetlana na ekranie kanału na żywo.
  - Lokalizacja : Określ miejsce montażu kamery.
  - Opis : Wprowadź szczegółowe informacje o miejscu montażu kamery.
  - Notatka : W pisz opis kamery, aby ułatwić zrozumienie.
  - Język : Wybierz preferowany język menu ekranowego przeglądarki Web Viewer.




 ■ Domyślny język jest ustawiony na <English>.

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj].

### Aktualizacja/restart

1. Z menu Setup wybierz kartę <System (🔧)>.
2. Kliknij opcję <Aktualizacja/restart>.
3. Wybierz żądaną pozycję i wprowadź odpowiednie ustawienia.
  - Aktualizuj : System zostanie zaktualizowany.
  - Ustaw. fabryczne : Umożliwia inicjalizację przywrócenia wszystkich informacji o ustawieniach, w tym o ustawieniach kamery, do stanu fabrycznego. (Niemniej jednak dzienniki nie zostają przywrócone do ustawień wstępnych
    - Ustawienia wyłączeń : Zaznacz pole wyboru <Oprócz parametru sieciowego & Open SDK> w celu zainicjowania systemu i ustawienia wyjątków.
  - Po zresetowaniu kamery system adresów IP zostanie przestawiony na domyślny DHCP. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden serwer DHCP, automatycznie zostaną przywrócone poprzednie ustawienia.
  - Tworz. kopii zap. ustawień i przywr. ust. : Przed uruchomieniem procesu przywracania tworzy kopię zapasową bieżących ustawień systemu. Po utworzeniu kopii zapasowej lub przywróceniu ustawień system jest automatycznie uruchamiany ponownie.
  - Uruch. pon. : Uruchamia system ponownie.



### Przeprowadzanie aktualizacji

1. Kliknij [Przeglądaj (📁)] i wybierz plik, którego kopię chcesz utworzyć.
2. Kliknij opcję [Ulepszenie].
3. Wyświetlony zostanie pasek postępu „Ulepszenie” przedstawiający stan aktualizacji.
4. Po zakończeniu aktualizacji przeglądarka zostanie zamknięta, a kamera uruchomiona ponownie.



- Proces aktualizacji może trwać maksymalnie 10 minut.  
W przypadku przerwania procesu aktualizacja nie zostanie prawidłowo zakończona.
- Podczas restartowania systemu dostęp do przeglądarki sieciowej jest niemożliwy.
- Użytkownik może pobrać najnowszą wersję ze strony internetowej Hanwha Techwin.

### Zapisywanie bieżących ustawień

1. Kliknij [Kopia zap.].
2. Plik w formacie „.bin” zapisany zostanie w lokalizacji „Biblioteka” -> „Dokument” -> „Pobrane”.

### Przywracanie kopii zapasowej ustawień

1. Aby przywrócić kopię zapasową ustawień, kliknij opcję [Przywróć].
2. Wybierz preferowany plik kopii zapasowej.



- Po wykonaniu archiwizacji lub procedury przywracania ustawień przeglądarka internetowa zostanie zamknięta, a kamera uruchomi się ponownie.
- Przy próbie odzyskania pliku konfiguracyjnego backupowanego w innym modelu, niektóre funkcje mogą nie działać i konieczna będzie ręczna zmiana ustawień.

## Rejestr

Można sprawdzić rejestr systemu lub rejestr zdarzeń.

1. Z menu Setup wybierz kartę <System (  )>.

2. Kliknij opcję <Rejestr>.

3. Wybierz rodzaj rejestru.

- Rejestr dostępów : Można sprawdzić rejestr zawierający informacje o dostępie użytkownika i godzinie dostępu.
- Rej. syst. : Można sprawdzić rejestry systemu, w których odnotowane są wszelkie zmiany systemu i czas ich wykonania.
- Rej. zdarzeń : Można sprawdzić rejestry zdarzeń i czas ich wykonania.

4. Z prawej listy rejestrów wybierz pozycję, którą chcesz wyszukać.

- W przypadku wyboru opcji <Wsz.> z rozwijanej listy w lewym górnym rogu zostaną wyświetlone wszystkie rejestry odpowiedniego rodzaju.

5. Jeśli wszystkie dostępne rejestry nie mieszczą się na jednej stronie, korzystając z przycisków na dole można przejść do poprzedniej, następnej lub ostatniej pozycji.

6. Aby zapisać wszystkie dane logi dla aktywnego trybu, kliknąć w przycisk <Kopia zap.> w pliku "wartość stempla czasu zapisanego przez kamerę w pliku nazwa\_modelu\_tryb\_kamery.txt" w folderze pobrań przeglądarki.



- Każda strona mieści 15 rejestrów zaczynając od najnowszego.
- Każdy rejestr zawiera maksymalnie 1000 pozycji. Po zapisaniu 1000 pozycji najstarsza zostaje usunięta, a w jego miejsce wygenerowana zostaje nowa.

| Typ zdarzenia | Opis             | Data zdarzenia | Typ        | Wyświetl   |
|---------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 1             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 2             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 3             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 4             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 5             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 6             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 7             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 8             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 9             | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 10            | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 11            | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 12            | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 13            | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 14            | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |
| 15            | 2017-10-04 08:17 | Aktualizacja   | Użytkownik | Użytkownik |

## Status

Można sprawdzić informacje o profilu.

1. Z menu Setup wybierz kartę <System (  )>.

2. Kliknij opcję <Status>.

3. Wyświetlony zostanie ekran z danymi profilu.

- Dostęp do profilu : Wyświetla informacje o nowo dodanym profilu.
  - Profil : Wyświetla informacje o nowo dodanym kodku.
  - Szyb. Trans.(kbps) : Wyświetla zarówno rzeczywistą szybkość transmisji, jak i ustawioną.
  - Prędk. odśwież.(fps) : Wyświetla zarówno rzeczywistą szybkość przesyłu, jak i ustawioną.
  - ATC(%) : Wyświetla stan ATC.
  - Licznik jednoczesnych użytkowników : Wyświetla liczbę równoczesnych użytkowników, którzy mają dostęp do profilu.
- Aktualny użytk. : Wyświetla informacje o użytkownikach korzystających z dostępu do przeglądarki sieciowej i wyświetlających video monitoring.
  - Profil : Wyświetla nazwę profilu, do którego ma dostęp dany użytkownik.
  - Szyb. Trans.(kbps) : Wyświetla bieżącą szybkość transmisji.
  - Stan połączenia sieciowego : Pokazuje, czy sieć działa poprawnie.
  - IP : Wyświetla adres IP bieżącego użytkownika.

| Profil | Szyb. Trans. | Prędk. odśwież. | ATC | Liczba jednocześnie |
|--------|--------------|-----------------|-----|---------------------|
| 0001   | 1000         | 30              | 0   | 0                   |
| 0002   | 1000         | 30              | 0   | 0                   |
| 0003   | 1000         | 30              | 0   | 0                   |



- Aby sprawdzić informacje o aktualnie używanym profile, kliknij ponownie opcję [Aktualizacja] w celu odświeżenia. Zastosowanie zmian zajmuje określoną ilość czasu.
- Stan dostępu do profilu można sprawdzić, klikając kartę [Menu (  )] - [Status (  )].

## Otwórz platformę

Użytkownik może zainstalować na kamerze aplikacje wykonujące funkcje dodatkowe.

1. Z menu Setup wybierz kartę <System (  )>.
2. Kliknij opcję <Otwórz platformę>.
3. Aby wybrać plik \*.cap z folderu użytkownika kliknij w przycisk [Przeglądaj (  )].
4. Aby zainstalować aplikację kliknij w przycisk [Instaluj].
5. Informacja o instalowanej aplikacji zostanie wyświetlona na liście.



- Odinstaluj: Usuwa zainstalowane bądź działające aplikacje.
- Uruchom App: System przekieruje cię do strony każdej aplikacji.
- Start: Uruchom zainstalowaną aplikację.
- Stop: Zatrzymaj działającą aplikację.
- Zdrowie: Wyświetla współczynnik zajętości aktualnie działającej aplikacji, liczbę wątków, czas wykonania itp.
- Priorytet: Ustawianie priorytetu działających aplikacji.  
Jeżeli całkowity współczynnik wykorzystania kamery (włączając w to zadanie główne i aplikacje) przekracza 80%, działająca aplikacja zostanie zatrzymana. W takim przypadku priorytety nadane przez użytkownika określą, która z aplikacji zostanie najwcześniej zatrzymana.
- Auto Start: Gdy kamera jest zasilana bądź wykonuje zadanie główne, aplikacje o włączonym auto wykonaniu zostaną automatycznie uruchomione.
- Manager zadań: Wyświetla współczynnik zajętości aplikacji wykonywanych przez kamerę.
  - Wykorzystanie pamięci (%): Współczynnik wykorzystania pamięci dla każdej aplikacji.
  - Wykorzystanie CPU (%): Współczynnik wykorzystania CPU dla każdej aplikacji
  - Liczba wątków: Liczba wątków utworzonych dla każdej aplikacji
  - Okres: Całkowity czas wykonywania każdej aplikacji.
  - Zabij Zadanie: Przerywa wykonywanie aplikacji.
  - Całkowite wykorzystanie: Całkowity współczynnik zajętości kamery (zadanie główne + aplikacje).




- Więcej informacji o instalowaniu aplikacji można znaleźć na stronie developerskiej Techwin.

## USTAWIENIE PRZELĄCZNIKA DIP

### Sposób konfiguracji protokołów i przełączników ID DIP


Użytkownik może skonfigurować różne ustawienia systemu kamery przy użyciu przewodów i przełączników ID DIP. Przed montażem produktu należy skonfigurować przełączniki DIP w zależności od warunków instalacji.

1. Skonfiguruj przełączniki zgodnie z warunkami instalacji. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w tabeli na następnej stronie.
2. Kamera może działać nieprawidłowo, jeśli przełączniki nie zostaną całkowicie włączone/wyłączone; dlatego przed zakończeniem konfiguracji należy je dokładnie sprawdzić.
3. Przełącznik może zostać uszkodzony przy obsłudze ostrym narzędziem.
4. Przełącznik może zostać uszkodzony przy obsłudze z nadużyciem siły.



Przełącznik DIP protokołu komunikacji (SW1)

### Ustawienia przełącznika DIP protokołu komunikacji (SW1)



| Numery styków SW1 | Przeznaczenie                          |
|-------------------|----------------------------------------|
| 1                 | Ustaw protokół transmisji (RS-485/422) |
| 2                 | Ustawienie zakończenia 1               |
| 3                 | Ustawienie zakończenia 2               |
| 4                 | Zastrzeżone                            |

### • Ustawienia metody komunikacji

Wybierz metodę komunikacji dla kamery.

|        | Funkcja                    | ON               | OFF              |
|--------|----------------------------|------------------|------------------|
| SW1-#1 | Przełącznik trybu przesyłu | RS-422(4-żyłowy) | RS-485(2-żyłowy) |

### • Ustawienia zakończeń

Aby zapobiec tłumieniu sygnałów komunikacji pomiędzy kamerą a konsolą sterującą, pozycje na końcu linii należy skonfigurować zgodnie z ustawieniami zakończeń.

| Pozycja wejścia kamery          | SW1-#2 | SW1-#3 |
|---------------------------------|--------|--------|
| Zakończenie najdłuższej ścieżki | ON     | ON     |
| Na ścieżce                      | OFF    | OFF    |



- Wartość domyślna jest zaciemniona w każdej tabeli ustawień.
- Aby wraz z tą kamerą używać konsoli innej firmy, należy skontaktować się z naszym serwisem lub działem technologii.

## OBWODY KAMERY

### Przewód sygnału sterowania

- Komunikacja RS-485




- Komunikacja RS-422



### Przewód komunikacji

Aby umożliwić komunikację pomiędzy kamerą a konsolą sterującą, potrzebny jest przewód komunikacji RS-485/422.



- Do podłączenia zaleca się przewód o długości 30 m lub krótszy.
- Przewód komunikacji nie jest dołączony do kamery.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM                                                                                                                      | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie wyświetli się żadne wideo poprzez dostęp do bezpłatnej przeglądarki na Safari poprzez HTTPS.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>W oknie uwierzytelniania wyświetlonym przy pierwszym dostępie do protokołu https kliknij opcję „Pokaż certyfikat uwierzytelnienia” i zaznacz pole wyboru „Zawsze ufaj, nawiązując połączenie do określonego IP przeglądarki WebViewer”.</li> <li>Jeśli przeglądarka nadal odmawia wyświetlania wideo po wyborze "Następny" w poniższym oknie komunikatów, należy nacisnąć klawisz polecenia + Q w celu opuszczenia przeglądarki Safari, uzyskać ponowny dostęp i wykonać podane wyżej procedury.</li> </ul> |
| Nie mogę uzyskać dostępu do kamery z przeglądarki internetowej.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy ustawienia sieciowe kamery są odpowiednie.</li> <li>Sprawdź, czy wszystkie kable sieciowe zostały podłączone prawidłowo.</li> <li>W przypadku łączenia za pomocą DHCP sprawdź, czy kamera otrzymała dynamiczny adres IP.</li> <li>Jeśli kamera jest podłączona do Ruter szerokopasmowy, sprawdź, czy przekazywanie portów zostało skonfigurowane prawidłowo.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Program podglądu został odłączony podczas monitorowania.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Podłączone programy podglądu zostają odłączone przy każdej zmianie konfiguracji kamery lub sieci.</li> <li>Sprawdź wszystkie połączenia sieciowe.</li> <li>Jeśli kamera jest podłączona przez sieć PPPoE, możliwe jest odłączenie programu podglądu w przypadku pogorszenia warunków działania sieci.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| Kamera podłączona do sieci nie jest wykrywana przez program IP Installer.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyłącz cz zaporę na komputerze PC i wyszukaj kamery ponownie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obrazy nakładają się na siebie.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy kilka kamer nie jest ustawionych na ten sam adres multimedialny. Jeśli jest używany ten sam adres przez wiele kamer, obrazy mogą się na siebie nakładać.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brak obrazu.                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli metoda transmisji to multimedialna, sprawdź, czy router w sieci lokalnej, do którego jest podłączona kamera, obsługuje multimedialną.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <MD / VA> z <Zdarzenie> jest w pozycji <Włącz.>, ale nie otrzymuję zawiadomień email nawet jeżeli nastąpiło zdarzenie ruchu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź ustawienia w następującej kolejności:<br/>A. Sprawdź ustawienia opcji &lt;Data i godzina&gt;.<br/>B. Dla opcji &lt;MD / VA&gt; powinno być wybrane ustawienie &lt;Włącz.&gt;.<br/>C. Zaznacz, jeśli wybrano użycie opcji &lt;E-mail&gt; w menu &lt;Konfig. zdarzeń&gt;.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Czy mogę określić zasady zdarzeń, nawet bez używania opcji <MD / VA>?                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak, można. Można ustawić zasady zdarzeń niezależnie od ustawień inteligentnej analizy obrazu wideo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PROBLEM                                                                                                               | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W porcie wyjścia alarmu nie wykryto żadnego sygnału nawet podczas przeprowadzania inteligentnej analizy obrazu wideo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź ustawienia portu wyjścia alarmu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nagrywanie na karcie pamięci SD jest niemożliwe.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy karta pamięci nie jest uszkodzona.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karta pamięci SD jest włożona, jednak kamera nie działa prawidłowo.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy karta pamięci została włożona odpowiednią stroną. Ta kamera nie gwarantuje działania karty pamięci sformatowanej w innych urządzeniach</li> <li>Sformatuj kartę pamięci ponownie w menu &lt;Ustawienia&gt; → &lt;Zdarzenie&gt; → &lt;Pamięć&gt;.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nie można nagrywać w NAS.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że informacja rejestrowana w NAS jest poprawna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raportuje że ustawienia NAS nie powiodły się.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że adres IP NAS jest poprawny.</li> <li>Upewnij się, że ID/hasło NAS są poprawne.</li> <li>Korzystając z ID NAS, upewnij się, że jest dostęp do folderu wskazanego jako podstawowy.</li> <li>Upewnij się, że SMB/CIFS nie są zaznaczone.</li> <li>Upewnij się, że adres IP NAS oraz adres IP kamery mają taki sam format. Np.) Początkowa wartość maski podsieci NAS i kamery wynosi 255.255.255.0. Jeżeli adres IP jest 192.168.20.32 adres IP NAS IP powinien zawierać się w 192.168.20.1~192.168.20.255.</li> <li>Sprawdź czy podejmowałeś próbę dostępu jako inny użytkownik bez formatowania zapisanego bądź używanego podstawowego folderu.</li> <li>Upewnij się, że wykorzystywany jest zalecany sprzęt NAS.</li> </ul> |

# OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

## GPL/LGPL software license

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by sending email to help.cctv@hanwha.com

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution might be charged.

### GPL SW

| Component Name     | License | URL                                        |
|--------------------|---------|--------------------------------------------|
| Base Kernel        | GPL 2.0 |                                            |
| Busybox            | GPL 2.0 | http://www.busybox.net/downloads/snapshots |
| iproute2-4.3.0     | GPL 2.0 |                                            |
| iptables-1.4.21    | GPL 2.0 | http://ftp.netfilter.org/pub/iptables      |
| ethtool-4.2        | GPL 2.0 |                                            |
| mtdd-1.5.2         | GPL 2.0 | ftp://ftp.infradead.org/pub/mtdd-utils     |
| mi-diag-2.11       | GPL 2.0 |                                            |
| rp-pppoe-3.11      | GPL 2.0 | http://www.roaringpenguin.com/pppoe/       |
| wpa_supplicant-2.5 | GPL 2.0 |                                            |
| bash-4.3.30        | GPL 3.0 |                                            |
| zerocoinf          | GPL 2.0 |                                            |

### LGPL SW

| Component Name | License  | URL                         |
|----------------|----------|-----------------------------|
| glibc          | LGPL 2.0 |                             |
| inetutils      | LGPL 3.0 |                             |
| neon-0.29.6    | LGPL 2.0 | http://www.webdav.org/neon/ |

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C)1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street,Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs ; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.

You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps :

(1)Copyright the software, and (2)offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law : that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License ; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty ; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions :
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run,you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception:if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you ; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program)on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following :
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major

components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.

These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. One line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C)yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is Lwihcaetn ysoeu want to do, use the GNU Lesser General Public instead of this License.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works. The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users.

We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors.

You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it. For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is noarranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions. Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special anger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free. It precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## TERMS AND CONDITIONS

### 0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks. "The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy.

Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying. An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

### 1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities.

However, it does not include the work's System Libraries, or generalpurpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source. The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

## 2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you. Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

## 3. Protecting Users' Legal Rights From anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

## 4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program. You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

## 5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so. A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access to legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

## 6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work. A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made. If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

## 7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions. When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors. All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying. If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

## 8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License for any work from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice. Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

## 9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

## 10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts. You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

## 11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version". A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License. Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party. If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a

patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it. A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license

- (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or
- (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007. Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

OpenSSL Combined License

| The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org. |         |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Component Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | License | URL                                                                                        |
| openssl-1.0.2g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OpenSSL | Combined License <a href="http://www.openssl.org/source">http://www.openssl.org/source</a> |

Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project or use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)). This product includes software written by Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)). All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com))"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

BSD License

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD license as follows.

| Component Name          | License | URL                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| net-snmp-5.7.3          | BSD     | <a href="http://www.net-snmp.org/about/license.html">http://www.net-snmp.org/about/license.html</a>                                               |
| pcrc-8.38               | BSD     |                                                                                                                                                   |
| libcap-1.7.4            | BSD 2.0 | <a href="http://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2">http://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2</a> |
| lighttpd-1.4.35         | BSD 2.0 | <a href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html</a>                             |
| MiniUPnP Project Client | BSD 2.0 |                                                                                                                                                   |
| pppd-2.4.7              | BSD 2.0 | <a href="http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause</a>                                             |

lighttpd is a secure, fast, compliant, and very flexible webserver that has been optimized for high-performance environments. It has a very low memory footprint compared to other webserver and takes care of opload. Its advanced feature-set (FastCGI, CGI, Auth, Output-Compression, URL-Rewriting and many more) make lighttpd the perfect webserver-software for every server that suffers load problems. Simple Network Management Protocol (SNMP) is an Internetstandard protocol for managing devices on IP networks. It is used mostly in network management systems to monitor the devices attached to the network for conditions that need administrative attention. Net-SNMP is a suite of applications used to implement SNMP v1, SNMP v2c and SNMP v3 using both IPv4 and IPv6. For more additional information, send email to [help.cctv@hanwha.com](mailto:help.cctv@hanwha.com).

Copyright (C) 2004, Kneschke, incremental

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met :

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the 'incremental' nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-2001 University College London

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met :

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the Computer Science Department at University College London.
4. Neither the name of the University nor of the Department may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Regents of the University of California nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, Creative Labs Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Creative Labs nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2005-2012, Thomas BERNARD

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Thomas BERNARD nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

#### **Part 1 : CMU/UCD copyright notice: (BSD like)**

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

#### **Part 2 : Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD)**

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### **Part 3 : Cambridge Broadband Ltd. copyrightnotice (BSD)**

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### **Part 4 : Sun Microsystems, Inc. copyright notice**

(BSD)

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network

Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A.

All rights reserved.

Use is subject to license terms below. This distribution may include materials developed by third parties. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### **Part 5 : Sparta, Inc copyright notice (BSD)**

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the

above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD)**

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network

Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**Part 7: Fabasoft R&D Software Software GmbH & Co KG copyright Notice (BSD)**

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD)**

Copyright (c) 2007 Apple Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice(BSD)**

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

## The MIT License

Some software components of this product incorporate source code covered under the MIT license as follows

**MIT License 2.0**

- Acewidget, bettermeans, jquery-ui, libxml, libxml2, Mesa3D-MesaLib,mwEmbed,OpenGL Samples Pack, Wide Studio, xorg-server, dropbear-2012.55, ncurses-5.7

Copyright (c) 2011, The Dojo Foundation

Copyright 2010, AUTHORS.txt (<http://jqueryui.com/about>)

Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

- <http://jquery.org/license>

- <http://docs.jquery.com/UI/Widget>

Copyright Daniel Veillard

Copyright Igor Zlatovic <[igor@zlatkovic.com](mailto:igor@zlatkovic.com)>

Copyright Aleksey Sarin

Copyright Gary Pennington <[Gary.Pennington@uk.sun.com](mailto:Gary.Pennington@uk.sun.com)>

Copyright Alfred Mickautsch <[alfred@mickautsch.de](mailto:alfred@mickautsch.de)>

Copyright Bjorn Reese <[bjorn.reese@systematic.dk](mailto:bjorn.reese@systematic.dk)>

Copyright Joel W. Reed

Copyright William Brack <[wbrack@mmm.com.hk](mailto:wbrack@mmm.com.hk)>

Copyright (c) 2007-2010 The Khronos Group Inc.

Copyright Atish Kumar Patra

Copyright (c) 2006 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## Mozilla Public License

Since we, at Hanwha Techwin, used the Mozilla Firefox component without modifying the source code according to the MOZILLA Public license 1.1, we are not obliged to provide the source code of the corresponding component.

- Version 1.1

### 1. Definitions.

**1.0.1.** "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party.

**1.1.** "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

**1.2.** "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.

**1.3.** "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.

**1.4.** "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data.

**1.5.** "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.

**1.6.** "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A.

**1.7.** "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

**1.8.** "License" means this document.

**1.8.1.** "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

**1.9.** "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Modification is:

A. Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.

B. Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

**1.10.** "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License.

**1.10.1.** "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

**1.11.** "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an Executable, or source code differential comparisons against either the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.

**1.12.** "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

## 2. Source Code License.

**2.1.** The Initial Developer Grant. The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

- (a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) licensable by Initial Developer to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or as part of a Larger Work; and
- (b) under Patents Claims infringed by the making, using or selling of Original Code, to make, have made, use, practice, sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions thereof).
- (c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are effective on the date Initial Developer first distributes Original Code under the terms of this License.

(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2) separate from the Original Code; or 3) for infringements caused by: i) the modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or devices.

**2.2.** Contributor Grant. Subject to third party intellectual property claims, each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

- (a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) licensable by Contributor, to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code and/or as part of a Larger Work; and
- (b) under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications made by that Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of Modifications made by that Contributor with its Contributor Version (or portions of such combination).
- (c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are effective on the date Contributor first makes Commercial Use of the Covered Code.
- (d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii) the combination of Modifications made by that Contributor with other software (except as part of the Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by that Contributor.

## 3. Distribution Obligations.

**3.1.** Application of License. The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section 3.5.

**3.2.** Availability of Source Code. Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

**3.3.** Description of Modifications. You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a file documenting the changes You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or ownership of the Covered Code.

## 3.4. Intellectual Property Matters

- (a) Third Party Claims. If Contributor has knowledge that a license under a third party's intellectual property rights is required to exercise the rights granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Contributor must include a text file with the Source Code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after the Modification is made available as described in Section 3.2, Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies Contributor makes available thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.
- (b) Contributor APIs. If Contributor's Modifications include an application programming interface and Contributor has knowledge of patent licenses which are reasonably necessary to implement that API, Contributor must also include this information in the LEGAL file.
- (c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

**3.5.** Required Notices. You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source Code file due to its structure, then You must include such notice in a location (such as a relevant directory) where a user would be likely to look for such a notice. If You created one or more Modifications(s) You may add your name as a Contributor to the notice described in Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

**3.6.** Distribution of Executable Versions. You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of the Covered Code is available under the terms of this License, including a description of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered Code or ownership rights under a license of Your choice, which may contain terms different from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the license

for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer.

**3.7.** Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

## 4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered Code due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

## 5. Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

## 6. Versions of the License.

**6.1.** New Versions. Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised and/or new versions of the License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

**6.2.** Effect of New Versions. Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version of the License published by Netscape. No one other than Netscape has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

**6.3.** Derivative Works. If You create or use a modified version of this License (which you may only do in order to apply it to code which is not already Covered Code governed by this License), You must (a) rename your license so that the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your license (except to note that your license differs from this License) and (b) otherwise make it clear that Your version of the license contains terms which differ from the Mozilla Public License and Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of this License.)

## 7. DISCLAIMER OF WARRANTY.

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

## 8. TERMINATION.

**8.1.** This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

**8.2.** If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declaratory judgment actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

- (a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of the 60 day notice period specified above.

- (b) any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b) and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made, Modifications made by that Participant.

**8.3.** If You assert a patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account in determining the amount or value of any payment or license.

**8.4.** In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.

## 9. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 10. U.S. GOVERNMENT END USERS.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

## 11. MISCELLANEOUS.

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be governed by California law provisions (except to the extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions. With respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in the United States of America, any litigation relating to this License shall be subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California, with venue lying in Santa Clara County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which

provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

**12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.**

As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for claims and damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License and You agree to work with Initial Developer and Contributors to distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.

**13. MULTIPLE-LICENSED CODE.**

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as Multiple-Licensed. Multiple-Licensed means that the Initial Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under Your choice of the MPL or the alternative licenses, if any, specified by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

**EXHIBIT A -Mozilla Public License.**

The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/Software> distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is \_\_\_\_\_.

The Initial Developer of the Original Code is \_\_\_\_\_. Portions created by \_\_\_\_\_ are Copyright (C) \_\_\_\_\_, All Rights Reserved.

Contributor(s): \_\_\_\_\_.

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the \_\_\_\_\_ license (the [\_\_\_\_\_] License), in which case the provisions of [\_\_\_\_\_] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [\_\_\_\_\_] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [\_\_\_\_\_] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [\_\_\_\_\_] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications

**The Independent JPEG Group's JPEG Software**

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the JPEG license.

- JPEG license
- Code project . Generating Outline OpenGL, Libjpeg

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

Serious users of this software (particularly those incorporating it into larger programs) should contact IJG at [jpeg-info@uunet.uu.net](mailto:jpeg-info@uunet.uu.net) to be added to our electronic mailing list. Mailing list members are notified of updates and have a chance to participate in technical discussions, etc.

This software is the work of Tom Lane, Philip Gladstone, Jim Boucher, Lee Crocker, Julian Minguijon, Luis Ortiz, George Phillips, Davide Rossi, Guido Vollbeding, Ge' Weijers, and other members of the Independent JPEG Group.

IJG is not affiliated with the official ISO JPEG standards committee.

**LEGAL ISSUES**

=====

**In plain English:**

1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)
2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
3. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

**In legalese:**

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.
- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA.

ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

**T-Kernel License**

- This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the T-Engine Forum([www.t-engine.org](http://www.t-engine.org))

**T-License [License Agreement for Source Code of T-Kernel]**

established by T-Engine Forum  
on January 23, 2004  
revised on June 17, 2004  
revised on December 21, 2006  
revised on March 24, 2009

**Article 1. Scope of License Agreement**

1. This License Agreement sets forth copyrights and the terms and conditions of use applicable to the source code of T-Kernel distributed by T-Engine Forum and any derivative work created therefrom.

**Article 2. Definition**

1. "T-Kernel" means a real-time operating system controlled and distributed by T-Engine Forum on behalf of the copyright holder thereof.
2. "Source Code" means a source program, including related comments and documentations, for the T-Kernel and the Ported Source Code defined in Article 2.8 which is registered with T-Engine Forum.
3. "Hardware-dependent Part" means the part of the Source Code which depends on hardware and needs to be changed when the Source Code is ported and operated on the target hardware, and is designated and separated as such part.
4. "Compiler-dependent Part" means the part of the Source Code which depends on compiler and needs to be changed when the Source Code is ported and operated on the target hardware, and is designated and separated as such part.
5. "Header File" means the part of the Source Code which contains definitions necessary to develop application programs.
6. "T-Engine Hardware" means the hardware which is manufactured in accordance with the T-Engine Hardware specifications or the  $\mu$ T-Engine Hardware specifications issued by T-Engine Forum, and registered with T-Engine Forum.
7. "Similar Hardware to T-Engine Hardware" means any hardware (including software which emulates hardware) other than that defined in Article 2.6 above, on which the T-Kernel can be operated.
8. "Ported Source Code" means a source program produced from the Source Code by modifying only its Hardwaredependent Part and/or Compiler-dependent Part to enable it to be operated on the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware. The Ported Source Code which is registered with T-Engine Forum shall be included in the Source Code.
9. "Modified Source Code" means a source program modified from the Source Code for the purpose of improving its performance, increasing or decreasing its function, and the like. The Ported Source Code shall not be included in the Modified Source Code.
10. "Binary Code" means an executable code form which is created by compiling programs, which include all or part of the Source Code or the Modified Source Code.
11. "Derivative Work" means the Modified Source Code or the Binary Code.
12. "Embedded Product" means any product which operates with executable code form of the Source Code, the Modified Source Code or the Binary Code loaded on its hardware.
13. "End User" means a consumer who uses the Embedded Product.
14. "System Developer" means any person who develops the Embedded Product by itself or has a third party develop the same, and provides, whether with or without payment, the End User with the Embedded Product.
15. "Distributor of Modification" means any person who produces the Modified Source Code and, whether with or without payment, distributes the same to any third party.

**16.** "Patch for Modification" means a difference, program, system, or the like in order to create the Modified Source Code from the Source Code or the Binary Code thereof.

**17.** "Vicarious Execution of Patch Processing" means vicarious execution service to create the Modified Source Code applying the Patch for Modification to the Source Code or the Binary Code thereof.

**18.** "Source Code User" means a person who uses the Source Code.

**19.** "Distribution" means any of the following acts:

1. to transmit a work to a large number of specific persons through the Internet communication, broadcasting, and the like;
2. to transmit a work to the general public through the Internet communication, broadcasting, and the like automatically in response to a request from the public; and
3. to distribute a copy of a work to the general public or a large number of specific persons.

**Article 3. Copyright**

1. The copyrights of the Source Code shall be owned by Ken Sakamura.

**Article 4. License of Source Code**

1. As provided for in this Article, T-Engine Forum shall provide, and grant a license to use, the Source Code free of charge to any person who has taken the necessary procedure for registration as prescribed by T-Engine Forum and agreed to the T-License.
2. The Source Code shall be distributed exclusively by T-Engine Forum. Any person who obtains the Source Code under Article 4.1 above shall not make any re-Distribution of the Source Code.
3. In accordance with the license granted under Article 4.1 above, the Source Code User may perform the following acts:
  1. to copy and/or modify the Source Code provided by T-Engine Forum hereunder for its own research, development and the like.
  2. to run the Source Code provided by T-Engine Forum hereunder for its own research, development and the like.
  3. to run the Source Code modified in accordance with the provision of Article 4.3 (1) above for its own research, development and the like.
  4. to distribute the Binary Code created from the Source Code provided by T-Engine Forum hereunder or from the Source Code modified in accordance with the provision of Article 4.3 (1) above.
4. In accordance with the license granted under Article 4.1 above, the System Developer may perform the following acts:
  1. to perform any and all acts set forth in the Article 4.3 above.
  2. to develop and manufacture the Embedded Product containing the Binary Code, and, whether with or without payment, provide the End User with the same and make the Binary Code available to the End User on the Embedded Product.
5. The Source Code User and the System Developer shall be obligated to give a notice that the Source Code is used, in such a way as separately specified by T-Engine Forum, when they use the Source Code or the Binary Code, or make the Binary Code available for the End User on the Embedded Product.

**Article 5. Distribution of Modified Source Code**

1. Any of A- members of T-Engine Forum may become the Distributor of Modification by obtaining the approval of T-Engine Forum through the registration procedure as prescribed by the Forum provided that only the department of the A- member which has taken the registration procedure may distribute the Modified Source Code in such a way as provided for in this Article as long as it holds the Amembership.
2. The Distributor of Modification may create the Modified Source Code based on the Source Code provided by T-Engine Forum and the Patch for Modification to be applied to create such Modified Source Code from the Source Code.
3. The Distributor of Modification shall, prior to the distribution, inform T-Engine Forum of and register a name and description of the Modified Source Code in such a way as specified by T-Engine Forum.
4. The Distributor of Modification shall determine the name of the Modified Source Code subject to the rules separately established by T-Engine Forum and publish an appropriate notice as required by the rules on the Patch for Modification and the Modified Source Code.
5. The Distributor of Modification may distribute the Modified Source Code to a third party, whether with or without payment, provided that the Distributor of Modification shall take the necessary measures to prohibit the third party from making the re-Distribution of the Modified Source Code.
6. Developer with the Patch for Modification. Provided, however, that the Distributor of Modification shall be obligated to confirm that the System Developer is the Source Code User duly licensed under Article 4.1.
7. The Distributor of Modification may perform the Vicarious Execution of Patch Processing for the System Developer.
8. The System Developer shall not distribute the Modified Source Code in further modified form to any third party as a stand-alone software product.
9. The System Developer may, under the same obligation as imposed in Article 4.5, make the Embedded Product available for the End User through use of the Patch for Modification distributed by the Distributor of Modification or the Derivative Works obtained through the Vicarious Execution of Patch Processing.

**Article 6. Distribution and Registration of the Ported Source Code**

1. The Source Code User and the System Developer may, whether with or without charge, distribute to any third party only the following parts of the Ported

Source Code on the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware:

1. The Hardware-dependent Part and/or Compiler-dependent Part; provided that the Source Code User and the System Developer shall inform T-Engine Forum of, and T-Engine Forum may publish, a method for distributing said Part(s) to third parties.
2. The Header File; provided that the Header File shall be distributed together with the Binary Code of the Ported Source Code.
2. Any member of T-Engine Forum may request T-Engine Forum to register and distribute, as an original source code for T-Kernel, the Ported Source Code on the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware.
3. Any member of T-Engine Forum who requests the distribution mentioned in the preceding paragraph shall accede to the following conditions:
  1. The member shall confirm that the object hardware is the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware.
  2. The member shall provide T-Engine Forum with a complete set of operational environment for the object hardware and T-Kernel free of charge when requesting the distribution.
  3. The member shall submit test results of the Ported Source Code to T-Engine Forum when requesting the distribution.
4. In the event that T-Engine Forum accepts the request mentioned in Article 6.2, T-Engine Forum shall register and distribute the Ported Source Code as the Source Code for T-Kernel. Provided, however, that the Ported Source Code may be treated in the same way as the Modified Source Code until the time of registration hereunder.
5. The provision set forth in Article 3 shall apply to the Ported Source Code registered in accordance with this Article.

**Article 7. Use for Other Purpose**

1. Any use of the Source Code, the Modified Source Code or the Ported Source Code other than those stipulated in Articles 4, 5 and 6 shall be subject to the prior approval of T-Engine Forum.

**Article 8. Limited Warranty**

1. T-Engine Forum and the copyright holder of the Source Code warrant that the Source Code does not infringe third party's copyrights. Provided, however, that T-Engine Forum and the copyright holder of the Source Code make no warranty as to the Hardware-dependent Part and/or Compiler- dependent Part set forth in Article 6.2 in the Ported Source Code by any third party.
2. Neither T-Engine Forum nor the copyright holder of the Source Code warrants that the Source Code will fit for any particular purpose of the Source Code User.
3. Neither T-Engine Forum nor the copyright holder of the Source Code warrants that the Source Code does not infringe any third party's industrial property rights. In no event shall T-Engine Forum and the copyright holder of the Source Code be liable for any dispute which may arise between the Source Code User and a third party in connection with the third party's industrial property rights.

**Article 9. Indemnity**

1. Neither T-Engine Forum nor the copyright holder of the Source Code shall be liable for any damages (including, but not limited to, damages resulting from loss of profit, business interruption, loss of business information or any other pecuniary damage) arising out of use or impossibility of use of the Source Code, even if T-Engine Forum and the copyright holder have been informed of the possibility of such damages.

**Article 10. Breach of Agreement**

1. In case that T-Engine Forum considers that this License Agreement is breached or that the popularization of T-Kernel is obstructed, T-Engine Forum shall take measures to correct such breach or such obstruction, take measures on the ground of copyright infringement, or take any other necessary measures against the breaching person or the obstructing person, regardless of whether or not the said person is a member of T-Engine Forum.
2. In case of breach of this License Agreement by a member of T-Engine Forum, T-Engine Forum may take appropriate measures against the member; for example, the member is disqualified from membership, depending on what kind of breach has been committed by it.
3. Any legal dispute which may arise in relation to any breach of this License Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court.

**Article 11. Governing Law and Language**

1. This License Agreement shall be governed by and interpreted under the laws of Japan.
2. This License Agreement is executed in both Japanese text and English text provided that the Japanese text shall govern the interpretation and performance of this License Agreement.

**Apache License 2.0**

| Component             | Name License       | URL                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| mDNSResponder_bonjour | Apache License 2.0 | http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 |

**TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION**

1. Definitions.  
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.  
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If you institute patent litigation against any entity (including a crossclaim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets [ ] replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## BZip2 License

This program, "bzip2", the associated library "libbzip2", and all documentation, are copyright (C) 1996-2007 Julian R Seward. All rights reserved.

| Component Name | License | URL                                                     |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------|
| bzip2- 1.0.6   | Bzip2   | <a href="http://www.bzip.org/">http://www.bzip.org/</a> |

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Julian Seward, [jseward@bzip.org](mailto:jseward@bzip.org)

bzip2/libbzip2 version 1.0.5 of 10 December 2007

## University of Illinois / NCSA Open Source License

Copyright (c) 1999-2007, The Board of Trustees of the University of Illinois All Rights Reserved.

| Component Name | License                                   |
|----------------|-------------------------------------------|
| iperf-2.0.5    | University of Illinois / NCSA Open Source |

Ipert performance test

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

<http://www.ncsa.uiuc.edu>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software (Ipert) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### PHP 3.01 License

The PHP License, version 3.01 Copyright (c) 1999 - 2010 The PHP Group. All rights reserved.

| Component Name | License  | URL                                                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| php-5.2.17     | PHP 3.01 | <a href="http://www.php.net/distributions">http://www.php.net/distributions</a> |

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name "PHP" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [group@php.net](mailto:group@php.net).
4. Products derived from this software may not be called "PHP", nor may "PHP" appear in their name, without prior written permission from [group@php.net](mailto:group@php.net). You may indicate that your software works in conjunction with PHP by saying "Foo for PHP" instead of calling it "PHP Foo" or "phpfoo".
5. The PHP Group may publish revised and/or new versions of the license from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once covered code has been published under a particular version of the license, you may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such covered code under the terms of any subsequent version of the license published by the PHP Group. No one other than the PHP Group has the right to modify the terms applicable to covered code created under this License.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes PHP software, freely available from <http://www.php.net/software/>".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PHP DEVELOPMENT TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PHP DEVELOPMENT TEAM OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the PHP Group. The PHP Group can be contacted via Email at [group@php.net](mailto:group@php.net).

For more information on the PHP Group and the PHP project, please see <http://www.php.net>. PHP includes the Zend Engine, freely available at <http://www.zend.com>.

### zlib / libpng License

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

| Component Name | License       | URL                                             |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| zlib-1.2.8     | zlib / libpng | <a href="http://zlib.net/">http://zlib.net/</a> |

Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

[jloup@gzip.org](mailto:jloup@gzip.org) [madler@alumni.caltech.edu](mailto:madler@alumni.caltech.edu)

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt> (zlib format), [rfc1951.txt](http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt) (deflate format) and [rfc1952.txt](http://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt) (gzip format).



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Techwin dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążących do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska.

Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Techwin wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



### Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



### Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

