

AIBox

Краткое руководство

AIB-800



Функции

Этот продукт позволяет регистрировать камеры, которые не поддерживают функции ИИ, чтобы использовать функцию BestShot, получать метаданные и другую информацию при помощи аналитических функций ИИ. Кроме того, он поддерживает мониторинг видео с зарегистрированных камер в режиме реального времени.


- Поддержка функций ИИ (обнаружение объектов, подсчет людей/транспортных средств, управление очередью, тепловая карта, IVA и область обнаружения)
- Поддержка ИИ-приложений для каждого канала
- Поддержка вида BestShot
- Настройка триггеров событий и действий для различных событий
- Удобный поиск по журналу
- Поддержка стандарта ONVIF Profile S и протоколов RTP/RTSP
- Вход/выход аварийного сигнала
- Поддержка 8-канального мониторинга сетевых камер в режиме реального времени
- Удобный дистанционный мониторинг благодаря поддержке DDNS

Изображения компонентов


-
- Внешний вид компонентов может отличаться от изображенного.
 - Типы и количество принадлежностей могут быть другими, в зависимости от региона продажи.

AIBox	Краткое руководство	Блок питания
Кабель питания	Клеммная колодка (2 шт.)	

Конфигурация системы AIBox




Названия и функции элементов (Передняя часть)



Названия элементов	Функции
1	Светодиодный индикатор
	POWER : показывает состояние питания (ВКЛ/ВЫКЛ).
	NETWORK : отображает состояние сетевого подключения и передачи данных.
	ALARM : загорается, когда происходит событие.

Названия и функции элементов (Задняя часть)



Названия элементов	Функции
1	DC 12V POWER Разъем для подключения питания.
2	NETWORK Порт для подключения к сети и к Web Viewer.
3	DEBUG Порт для обслуживания. Не подключайте к этому порту USB-устройства.
4	Соединение с землей Порт для подключения отдельного заземляющего кабеля. Для безопасной эксплуатации устройства необходимо подсоединить заземляющий провод.
5	Сигнализация - ALARM IN : входные порты сигнализации. (каналы 1–8) - ALARM RESET : порты сброса сигнализации. - ALARM OUT : выходные порты сигнализации. (каналы 1–4)
6	CONSOLE Порт для обслуживания.


Меры предосторожности при установке

Перед использованием устройства обратите внимание на следующее.


- Не используйте устройство вне помещения.
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости на соединительную часть устройства.
- Не подвергайте систему чрезмерному сотрясению или другому физическому воздействию.
- Не вытягивайте вилку питания с усилием.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не выходите за пределы номинального входного/выходного диапазона.
- Используйте только сертифицированный кабель питания.
- Для устройства с входным заземлением используйте заземленную вилку питания.

Подключение входов/выходов сигнализации

Входные/выходные порты сигнализации на задней панели устройства.




- ALARM IN 1 ~ 8 : входные порты сигнализации.
- ALARM RESET : после получения сигнала на сброс сигнализации текущий порт сигнализации сбрасывается и передача сигнализации возобновляется.
- ALARM OUT 1 ~ 4 : выходные порты сигнализации.



Подключение к сети

■ Дополнительные сведения о сетевом подключении см. в разделе руководства пользователя «**Настройка сети**».


Сетевое подключение через Ethernet (10/100/1000BaseT)



Подключение к сети через роутер

Если вы планируете использовать ПК и AIBox в среде с xDSL-модемом или кабельным модемом, можно воспользоваться роутером с одной линией Интернета.

Настоящее руководство может использоваться пользователями с начальными знаниями о сетях. Ниже приведены инструкции по настройке роутера, локального ПК и AIBox.





Подключение роутера с помощью ПК

■ См. руководство пользователя роутера.

Подключение роутера с помощью AIBox

В меню настройки AIBox перейдите к пункту <IP-адрес и порт> — <Сеть> и в меню <Настройка> установите параметры 1 <IP адрес> и 2 <Шлюз>.

- ※ Параметр <Шлюз по умолчанию> (можно увидеть с помощью командной строки [cmd.exe]) локального ПК и параметр <Шлюз> устройства AIBox должны совпадать.
- ※ Первые три числа параметра <IP адрес> устройства AIBox должны совпадать с первыми тремя числами адреса <Шлюза по умолчанию>, выбранного в командной строке [cmd.exe] на локальном ПК.



Проверка IP-адреса


IP-адрес устройства AIBox для подключения к Web Viewer можно проверить с помощью программы Wisenet Device Manager. Чтобы установить программу Wisenet Device Manager, перейдите на веб-сайт Hanwha Vision (www.HanwhaVision.com) и загрузите программу в меню «**Служба поддержки** > **Online Tool**».

1. Запустите Wisenet Device Manager.
2. Нажмите <Search>, чтобы показать подключенные устройства.
3. Проверьте IP-адрес устройства AIBox в списке.


Настройка пароля

При первом подключении к Web Viewer или обращении к нему после сброса до заводских настроек необходимо настроить пароль для устройства AIBox.

1. Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес устройства AIBox.
2. Введите пароль учетной записи администратора и нажмите <Login>.




3. Нажмите кнопку <i> для просмотра основного руководства по установке пароля. См. правила установки пароля.



 ■ Запомните или запишите пароль, чтобы не потерять его.


Подключение к Web Viewer

1. Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес устройства AIBox. Откроется окно <Вход>.
 2. Введите <Имя пользователя> и <Пароль> и нажмите <Вход>.
- Имя пользователя: admin.
 - Пароль: введите настроенный пароль.



Использование информации по устройству

Информацию по устройству / руководство / информацию о прошивке / FAQ / список совместимости с жесткими дисками можно узнать на домашней странице или в мобильном Интернете вашего смартфона.






Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.
Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве EC 2006/66.

При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

