

AIBox

Stručná příručka

AIB-800A



Funkce


Tento produkt umožňuje registrovat kamery, které nepodporují funkce umělé inteligence, a funkce BestShot umožňuje přijímat nejlepší snímky, metadata apod. prostřednictvím různých analytických funkcí umělé inteligence. Navíc podporuje sledování registrovaných videí v reálném čase.

- Podporuje analytické funkce umělé inteligence (detekce objektů, počítání osob/vozidel, řízení front, tepelná mapa, IVA a oblast detekce).
- Podporuje aplikace umělé inteligence pro každý kanál.
- Podporuje zobrazení BestShot
- Konfigurace spouštěčů událostí a různých akcí událostí.
- Pohodlné hledání v protokolu
- Podporuje standard ONVIF Profile S a protokoly RTP/RTSP
- Vstup/Výstup poplachu
- Podporuje 8kanálové živé sledování síťových kamer.
- Podporuje pohodlné vzdálené sledování prostřednictvím podpory DDNS.

Zobrazení komponent




- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
- Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.

		
AIBox	Stručná příručka	Napájecí adaptér
		
Napájecí kabel	Svorkovnice (2 ks)	Protiskluzové gumová podložka
		
Rackový držák (2 ks)	Šrouby pro upevnění držáků (4 ks)	




- Na spodní stranu produktu připevněte v závislosti na prostředí použití protiskluzové gumové podložky. Pomáhá to zabránit sklouznutí nebo kymácení a zvyšuje stabilitu během používání.

Konfigurace Systému AIBox




Názvy a Funkce Částí (Přední Strana)



Názvy částí		Funkce
1	LED ukazatel	POWER : Zobrazuje stav zapnutí/vypnutí napájení.
		NETWORK : Zobrazuje stav síťového připojení i přenosu dat.
		ALARM : Když dojde k události, rozsvítí se LED diody.

Názvy a Funkce Částí (Zadní Strana)



Názvy částí		Funkce
1	DC 12V POWER	Svorka pro připojení napájení.
2	NETWORK	Port pro síťové připojení a připojení k webovému prohlížeči.
3	DEBUG	Zařízení pro provádění údržby. • K portu nepřipojujte žádné zařízení USB.
4	Připojení uzemnění	Port pro připojení samostatného uzemňovacího kabelu. • Pro bezpečnou manipulaci se zařízením přidejte uzemňovací vodič.
5	Alarmu	• ALARM IN : Porty vstupu alarmu. (kanál 1 až 8) • ALARM RESET : Porty resetování alarmu. • ALARM OUT : Porty výstupu alarmu. (kanál 1 až 4)
6	CONSOLE	Zařízení pro provádění údržby.


Bezpečnostní Opatření Při Instalaci

Před dalším používáním tohoto produktu prosím vezměte na vědomí následující.

- Nepoužívejte tento produkt venku.
- Do připojovací části produktu nelijte vodu ani jiné kapaliny.
- Nevystavujte systém nadměrným otřesům ani s ním násilně nemanipulujte.
- Nevytahujte napájecí kabel násilím.
- Nedemontujte produkt samostatně.
- Nesmí být překročeno jmenovité rozpětí vstupu/výstupu.
- Používejte pouze schválené napájecí kabely.
- Pro produkt s uzemněním vstupu používejte pouze uzemněné napájecí kabely.

Kontrola instalačního prostředí


Nadměrná vnitřní teplota produktu může způsobit selhání systému nebo zkrácení životnosti produktu (viz obrázek vpravo). Před instalací produktu vezměte v potaz následující pokyny.



[Obrázek 1]

Při montáži produktu do racku dodržujte následující pokyny.

1. Zajistěte, aby rack uvnitř nebyl utěsněný.
2. Zajistěte, aby vzduch cirkuloval vstupním/výstupním otvorem, jak ukazuje obrázek.
3. Pokud produkty nebo jiná zařízení pro montáž do racku naskládáte na sebe, jak ukazuje obrázek 2, zajistěte dostatečný prostor pro větrání nebo nainstalujte větrací otvor.
4. Pro přirozenou konvekci vzduchu umístěte vstupní otvor do spodní části racku a výstupní otvor nahoru.
5. Důrazně doporučujeme na vstupu a výstupu nainstalovat motor ventilátoru pro cirkulaci vzduchu.
(Na vstupní otvor namontujte filtr, který bude odstraňovat prach či cizí látky.)
6. Doporučujeme udržovat teplotu uvnitř racku nebo v okolí produktu na úrovni 25 °C.




[Obrázek 2]

Instalace do racku


Nainstalujte rackový držák, jak je znázorněno na obrázku, a poté utáhněte šrouby na obou stranách.

- Upevněte šrouby, aby se neuvolnily vibracemi.




Připojení Vstupu/Výstupu Alarmu

Port vstupu/výstupu alarmu na zadní straně se skládá z následujících prvků.



- ALARM IN 1 ~ 8 : Porty vstupu alarmu
- ALARM RESET : Po přijetí signálu resetování alarmu se uvolní aktuální vstup alarmu a znovu se spustí přenos alarmu.
- ALARM OUT 1 ~ 4 : Porty výstupu alarmu




Připojení k Síti



- Další informace o připojení k síti naleznete v uživatelské příručce v části „Nastavení sítě“.


Síťové připojení prostřednictvím sítě Ethernet (10/100/1000BaseT)



Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete používat počítač a AIBox v prostředí pomocí modemu xDSL / kabelového modemu, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Postupujte podle pokynů k nastavení směrovače místního počítače a AIBox.



Propojení směrovače s počítačem



- Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.


Propojení směrovače s AIBox

Přejděte v AIBox v nabídce nastavení <Sít> do části <IP a port>, a nastavte v části <Nastavení> položky


1 <IP adresa> a 2 <Brána>.

※ Položka <Výchozí brána> zadaná v okně [cmd.exe] místního počítače a položka <Brána> u AIBox musí být stejné.

※ První tři čísla <IP adresa> u AIBox by měla odpovídat prvním třem číslům <Výchozí brána> zadaným do okna [cmd.exe] na místním počítači.



<Okno cmd>



<Okno AIBox>

Kontrola IP adresy


IP adresu AIBox pro připojení webového prohlížeče lze zkontrolovat v programu „Wisenet Device Manager“. Program „Wisenet Device Manager“ lze nainstalovat tak, že navštívíte web společnosti Hanwha Vision (www.HanwhaVision.com) a stáhnete jej z nabídky „Support > Online Tool“.

- Spustíte program „Wisenet Device Manager“.
- Kliknutím na <Search> zobrazíte připojená zařízení.
- Zkontrolujte IP adresu AIBox v seznamu.


Nastavení Hesla

Nastavte heslo pro AIBox při prvním připojení k webovému prohlížeči nebo při přístupu k němu po obnovení nastavení z výroby.

- Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu AIBox.
- Zadejte heslo účtu správce a klikněte na <Login>.



- Klepnutím na <i> zobrazíte základní návod k nastavení hesla. Podívejte se na pravidla nastavení hesla.




- Heslo si zapamatujte nebo zaznamenejte, abyste ho nezapomněli.

Připojení Webového Prohlížeče

- Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu AIBox. Zobrazí se okno <Přihlaste se>.
- Zadejte <Uživatelské jméno> a <Heslo> a klikněte na <Přihlaste se>.

- Uživatelské jméno: Zadejte „admin“.
- Heslo: Zadejte nastavené heslo.




Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručce, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

