

AIBox

快速指南

AIB-800A




特性

该产品可以通过注册不支持AI功能的摄像机，接收各种AI分析的Bestshot和元数据信息等。此外，还可以实时监控注册摄像机的实时影像。

- 支持AI分析（物体检测、人车计数、队列管理、热图、IVA、检测区域）
- 支持各频道AI App
- 支持查看BestShot
- 设置事件触发器和各种事件动作
- 便捷的日志搜索
- 支持ONVIF Profile S及标准RTP/RTSP协议
- 警报输出/入功能
- 支持网络摄像机同时实时监控8个频道
- 通过DDNS远程监控提供便利


包装内容

- 配件有可能与照片有差异。
- 随出售地区配件的种类及数量有可能有些不同。


		
AIBox	快速指南	电源适配器
		
电源插头	接线端子(2个)	防滑胶垫
		
支架(2个)	支架固定螺丝(4个)	

- 請根據使用環境情況，在產品底部貼上防滑橡膠墊，以防止滑動或搖晃，並強化使用時的穩定度。

AIBOX系统配置



部件名称与功能(前面)




名称	功能说明
1 LED显示灯	POWER : 显示电源的ON/OFF状态。
	NETWORK : 显示网络连接状态及数据传送状态。
	ALARM : 当事件发生时,LED会闪烁。

安装注意事项

- 在使用产品之前、请了解下列事项。
- 切勿在室外使用本产品。
 - 切勿使水或液体溅湿产品的连接部件。
 - 切勿使系统处于震动或摇晃激烈的环境。
 - 切勿强行拔出电源线。
 - 切勿自行拆解本产品。
 - 切勿超出额定的输入/输出范围。
 - 仅使用通过认证的电源线。
 - 对于输入接地的产品、使用接地的电源插头。

检查安装环境



请注意、产品内部温度过高可能会导致系统故障或产品寿命缩短(请参见右图)。在安装产品之前、须牢记下列说明。



[图 1]


当将本产品安装在支架上时、请按照下面的说明操作。

1. 请确保机架内部不是密封的。
2. 请确保空气可以通过进风口和出风口循环。
3. 如果象图 2 所示那样层叠安装产品或其他支架安装式设备、请确保留出通风的空间或安装通风口。
4. 为了形成空气自然对流、请将进风口放到机架的底部、将出风口放在顶部。
5. 强烈建议在进风口和出风口处安装风扇马达、加强空气循环。(请在进风口处安装滤网、过滤出灰尘或异物。)
6. 建议将机架内部或产品周围的温度保持在25°C。



[图 2]

部件名称与功能(背面)




名称	功能说明
1 DC 12V POWER	连接电源的端子。
2 NETWORK	用于网络连接和浏览器连接的端口。
3 DEBUG	用于售后服务的装置。 • 请勿将USB设备连接至此端口。
4 接地	连接接地线的端子。 • 为了安全使用设备, 请添加接地线。
5 警报	• ALARM IN : 警报输入端子。(1~8 CH) • ALARM RESET : 警报重置端子。 • ALARM OUT : 警报输出端子。(1~4 CH)
6 CONSOLE	用于售后服务的装置。

机架安装


如图所示安装支机架、然后拧紧两侧的螺钉。

- 紧固螺钉、这样即使摇晃也不会松动。




连接警报输入/输出

背面的警报输入/输出端口由下列各项组成。




- ALARM IN 1~8: 警报输入端口
- ALARM RESET: 收到警报重置信号后, 将解除当前输入警报信息, 并重新启动传送警报。
- ALARM OUT 1~4: 警报输出端口



连接网络


■ 关于网络连接的详细说明, 请参考说明书中的“网络设置”。

通过以太网进行的网络连接 (10/100/1000BaseT)



通过路由器连接网络

想要在使用xDSL/Cable Modem的环境中使用PC和AIBox时, 可以仅用1个网线通过路由器使用产品。该指南是供非网络专家使用的安装指南。请按照说明, 设置路由器、本地PC、AIBox。



连接PC和路由器


 请参考路由器的使用说明书。

连接AIBox和路由器

移动至AIBox <网络>设置菜单的<IP和端口>后, 在<设置>项目设置①<IP 地址>和②<网关>。

※ 在本地PC的[cmd.exe]窗口确认的<基本网关>应与AIBox的<网关>一致。

※ AIBox<IP 地址>需要与本地计算机[cmd.exe]窗口的<基本网关>前三个数值设置一致。



<cmd 画面>



<AIBox 画面>

确认IP地址

连接浏览器的AIBox的IP地址可在“Wisenet Device Manager”中进行确认。


“Wisenet Device Manager”程序可在Hanwha Vision官网 (www.HanwhaVision.com) 的“**Support > Online Tool**”页面进行下载。

1. 运行“Wisenet Device Manager”。
2. 点击<搜索>确认可以连接的设备列表。
3. 在列表中确认AIBox的IP地址。


密码设置

首次访问浏览器或进行初始化后, 访问浏览器都需要设置AIBox密码。

1. 打开浏览器并在地址栏输入AIBox的IP地址。
2. 输入管理员账号的密码后, 点击<Login>按钮。



3. 点击<①>查看密码设置说明。确认密码设置规则。



 请记住或写下密码, 以免忘记密码。

访问浏览器

1. 打开浏览器并在地址栏输入AIBox的IP地址。将显示<登录>窗口。
2. 输入<用户名>和<密码>后, 点击<登录>。
 - 用户名: 请输入“admin”。
 - 密码: 请输入您需设置的密码。



利用产品信息

可以在网站或智能手机的移动端网页确认产品信息/说明书/固件信息/FAQ/硬盘兼容性列表等内容。



Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境，并且采取措施以保证向客户 提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品，同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



正确处理本产品（废旧电气和电子设备）
(适用于欧盟和其他采用分类回收系统的欧洲国家。)
此标志出现在产品或其印刷物中、它表示当本产品使用寿命结束时不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。为防止处理不当可能对环境或人类健康造成的伤害、请将本产品与其他类型的垃圾分开并对其进行回收、以便提高资源的可持续利用。
家庭用户应联系本产品的零售商或地方政府办公室、以便了解安全环保地回收本产品的地方和方法。
商业用户应联系其供应商并检查购买合约的条款和条件。本产品不应该与其他商业垃圾混合处理。



正确处理本产品中的电池
(适用于欧盟和其他采用分类电池回收系统的欧洲国家。)
电池、手册或包装上的此标志表示该产品中的电池不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。标志处的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示该电池所包含的汞、镉或铅的含量超过 EC 标准 2006/66 的参考水平。如果未能对电池进行正确处理、这些物质可能会对人类健康或环境造成伤害。
为保护自然资源并促进资源再利用、请将该电池与其他类型的垃圾分开、并通过当地的免费电池回收系统进行回收。
用户不可自行更换本产品中使用的可充电式电池。有关更换电池的信息、请联系您的服务提供商。

