

VMS-apparaat (Apparaat voor Video Management Software)

Snelstartgids

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE





BRB-X1610E

De onderdelen weergeven

Verwijder de verpakking van het product en plaats het product op een vlakke ondergrond of op de plaats waar het moet worden geïnstalleerd.
Controleer of de productverpakking de hoofdeenheid en alle volgende accessoires bevat.




- 
- Het uiterlijk van de onderdelen kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.
 - De categorie accessoires en de hoeveelheid ervan kunnen variëren afhankelijk van het afzetgebied.
 - Voor sommige regio's is HDD niet vooraf geïnstalleerd. Het aantal HDD-bevestigingsschroeven en SATA-kabels varieert afhankelijk van het vaste aantal HDD's.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


		
VMS-apparaat	Muis	Toetsenbord
		
Aan de slag	Voedingskabel	Rekmontagebeugel (2 ea)
		
SATA-stroomkabel	SATA-datakabel (4 ea)	HDD-bevestigingsschroef (16 ea)
		
Bevestigingsschroef voor de steun (4 ea)		

Hanwha Vision Co., Ltd. is een leverancier van surveillancecamera's die apparatuur voor video-informatie levert met verschillende functies. Gebruikers moeten voldoen aan plaatselijke wetgeving bij het gebruik van onze apparaten. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor enig illegaal gebruik van onze producten.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


		
VMS-apparaat	Muis	Toetsenbord
		
Aan de slag	Voedingskabel	Rekmontagebeugel (2 ea)
		
SATA-stroomkabel	SATA-datakabel (2 ea)	HDD-bevestigingsschroef (8 ea)
		
Bevestigingsschroef voor de steun (4 ea)		

- 
- Gebruik het product in een vlakke, horizontale positie, zoals afgebeeld.




Onderdelen en functies (voorkant)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E




BRB-X1610SE/BRB-X1610E




Onderdelen	Functies
1	LED-indicator
	POWER: Toont de AAN/UIT-status van de voeding.
	NETWORK: Geeft de status van de NETWORK2-poortverbinding en gegevensoverdracht weer.
	HDD: Toont de operationele-status van de HDD.
	De LED knippert wanneer de HDD actief is.
2	USB
	Aansluiting voor USB-apparaten. (USB 2.0 -ondersteund)

Onderdelen en functies (Achterzijde)


BRB-X3210S1E




BRB-X32101E



BRB-X1610SE



BRB-X1610E



Onderdelen	Functies
1 PoE	Voorzie de camera van stroom.
2 USB 3.0	Aansluitklem voor een USB-apparaat.
3	NETWORK 1 Aansluitklem voor het aansluiten van een camera en het ontvangen van videosignalen van de camera.
	NETWORK 2 Aanbevolen poort voor netwerkverbinding en clienttoegang.
4 HDMI	HDMI-videosignaaluitgang.
5 DP	DP-videosignaaluitgang.
6 AUDIO OUT	Audiosignaaluitgang.
7 Aarding	Poort voor het aansluiten van een aparte aardingskabel. Voeg een aardingsdraad toe voor een veilige hantering van het apparaat.
8 Fabrieksinstellingen	U kunt alle instellingen van het product terugzetten naar de fabrieksinstellingen. ! ■ Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle opgeslagen gegevens op de HDD gewist.
9 Power	Aansluiting voor de netspanning.
10 Aan/Uit-schakelaar	Stroom aan/uit schakelaar.



- Tijdens het aansluiten van de AC-voedingskabel of het inschakelen van de aan/uit-schakelaar kan het zijn dat er in de SMPS licht wordt waargenomen. Dit is een normaal verschijnsel van het SMPS-beschermingselement.
- De **CONSOLE** is uitsluitend bedoeld voor service- en reparatiedoeleinden.

De HDD installeren




- Als u een nieuwe of gebruikte HDD toevoegt aan dit product naast de oorspronkelijk geïnstalleerde HDD('s), moet de nieuwe HDD handmatig worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken.
- Voor vervanging of installatie van een aanvullende HDD dient u contact op te nemen met uw dealer of ons klantenservicecentrum.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het BRB-X3210S1E model.


- 1** Verwijder de schroeven aan de linker-/rechterzijde en achterkant en schuif de klep naar achteren om deze los te maken.




- 2** Verwijder de schroeven aan de linker-/rechterzijde en haal de beugel los.



- 3** Monteer een HDD in de beugel en zet deze vast met schroeven.




- 4** Zet de beugel met de erin gemonteerde HDD met de schroeven vast in het product.




- 5** Sluit de SATA-/voedingskabel van de HDD aan op de connector van het hoofdbord.

- Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor het locatienummer en het connectornummer van de HDD.



- 6** Controleer of er geen problemen zijn in de verbindingspoort en routing binnen het product en zet het geheel hierna vast met schroeven nadat de klep is gesloten.


- Zorg er bij het sluiten van de klep voor dat de kabel niet beschadigd wordt.



BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het BRB-X1610SE model.

- 1** Verwijder de schroeven aan de linker-/rechterzijde en achterkant en schuif de klep naar achteren om deze los te maken.




- 2** Sluit de SATA-/voedingskabel van de HDD aan op de connector van het hoofdbord.

- Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor het locatienummer en het connectornummer van de HDD.




- !** ■ Druk voorzichtig op de connector voordat de HDD wordt verwijderd. Trek niet geforceerd aan de kabel.

- 3** Gebruik de schroeven om de HDD aan de onderkant van het product te bevestigen.



- 4** Controleer of er geen problemen zijn in de verbindingspoort en routing binnen het product en zet het geheel hierna vast met schroeven nadat de klep is gesloten.


- Zorg er bij het sluiten van de klep voor dat de kabel niet beschadigd wordt.



Bevestiging van de beugels

Bevestig de beugels op de linker- en rechterzijde van het product, met behulp van schroeven.



- Draai de schroeven vast zodat ze niet door trillingen losraken.



Voorbeeld) BRB-X3210S1E

Productinformatie gebruiken

U kunt de productinformatie/handleiding/firmware-informatie/Veelgestelde vragen/HDD-compatibiliteitslijst bekijken op de startpagina of mobiele website van uw smartphone.




Een router gebruiken om verbinding te maken met een netwerk

Als u een pc en 1 tot 3 van deze producten wilt gebruiken in een omgeving met een xDSL/kabelmodem, kunt u de router met slechts één internetverbinding gebruiken.

Deze gids is een installatiegids voor netwerkbeginners. Volg de instructies om uw router, lokale pc en dit product in te stellen.

De kabel verbinden




Een router verbinden met een pc

■ Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router.


Het product verbinden met een router

Configureer het <IP address (IP adres)> en de <Gateway> in onderstaand menu van dit product: **Settings** (Instellingen) > **Hardware** > **Servers** > **Network** (Netwerk) > **IP & port** (IP & poort) > **Network settings** (Netwerkinstellingen)

- ※ De <Default gateway (Standaard gateway)> die in het venster [cmd.exe] van de lokale pc is aangevinkt en de <Gateway> van dit product moeten overeenstemmen.
- ※ De eerste drie cijfers van het <IP address (IP adres)> van dit product zouden overeen moeten komen met de eerste drie van de <Defaultgateway (Standaard gateway)> die is aangevinkt in het venster [cmd.exe] van de lokale pc.



<Voorbeeld van een opdrachtpromptscherm>




<Voorbeeld van een VMS-apparaatscherm>



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.
Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

