

VMS（視訊管理軟體）設備

快速指南

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE




BRB-X1610E

包裝內容

請打開產品包裝，將產品放置在平坦之處或需要安裝之處。
請檢查除主機外是否也包含下列內容物。




- 
- 元件的外觀可能與所示圖片不同。
 - 配件類別和數量可能因銷售地區而不同。
 - 某些地區販售的產品未預先安裝硬碟。硬碟固定螺絲和 SATA 纜線的數量依硬碟固定數量而不同。

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


		
VMS 設備	滑鼠	鍵盤
		
快速指南	電源線	機架安裝支架（2 個）
		
SATA 電源線	SATA 資料線（4 根）	硬碟固定螺絲（16 個）
		
支架固定螺絲（4 個）		

Hanwha Vision Co., Ltd. 是監視攝影機製造商，提供具備各種功能的視訊資訊設備。
使用者使用我們的裝置時必須遵守當地的法律。
使用者違法使用我們的產品須自負全責。

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


		
VMS 設備	滑鼠	鍵盤
		
快速指南	電源線	機架安裝支架（2 個）
		
SATA 電源線	SATA 資料線（2 根）	硬碟固定螺絲（8 個）
		
支架固定螺絲（4 個）		

- 
- 如圖所示，將產品平放在水平位置使用。




部件名稱和功能（正面）

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E




BRB-X1610SE/BRB-X1610E




名稱		功能
1	LED 指示燈	POWER：顯示電源開啟/關閉狀態。
		NETWORK：顯示 NETWORK2 連接埠連線和資料傳輸的狀態。
		HDD：顯示硬碟的運作狀態。 硬碟使用中時，LED 燈會閃爍。
2	USB	連接 USB 裝置。（支援 USB 2.0）

部件名稱和功能（背面）


BRB-X3210S1E




BRB-X32101E



BRB-X1610SE



BRB-X1610E



名稱		功能
1	PoE	為攝影機供應電源。
2	USB 3.0	連接 USB 型裝置的端子。
3	NETWORK 1	用於連接攝影機並接收攝影機視訊訊號的端子。
	NETWORK 2	可用來連接網路供客戶存取的建議埠。
4	HDMI	HDMI 視訊輸出連接埠。
5	DP	DP 視訊輸出連接埠。
6	AUDIO OUT	音訊輸出連接埠。
7	接地連線	連接單獨接地線的連接埠。 為了安全操作裝置，請新增接地線。
8	出廠預設值	您可以將產品的所有設定重設為出廠預設值。 ! ■ 恢復出廠預設值將清除硬碟上的所有記錄資料。
9	電源	連接電源的端子。
10	電源開關	電源開啟/關閉開關。



- 連接 AC 電源線或開啟電源開關時，SMPS 內部可能會出現發光（亮光）現象。此現象是 SMPS 保護元件的正常動作。
- **CONSOLE** 僅用於服務維修目的。

安裝硬碟




- 如果除了最初安裝的硬碟外，還要在本產品上新增全新或先前使用過的硬碟，使用前手動格式化新的硬碟。
- 如需更換或安裝額外的硬碟，您必須聯絡您的經銷商或我們的客戶中心。


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- 以下圖片屬於 BRB-X3210S1E 型號。


1 卸下左右兩側和背面的螺絲，然後向後推蓋子即可鬆開蓋子。




2 卸下左右兩側的螺絲並鬆開支架。



3 將硬碟安裝到支架上，並用螺絲固定。




4 使用螺絲將安裝硬碟的支架固定在產品上。




5 將硬碟的 SATA/電源線連接到主機板的連接器。

- 如需硬碟位置編號和連接器編號，請參閱下圖。



6 確認產品內部的連接埠及走線沒有問題後，蓋上蓋子，然後用螺絲固定。


- 蓋上蓋子時，小心不要損壞纜線。



BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- 以下圖片屬於 BRB-X1610SE 型號。

1 卸下左右兩側和背面的螺絲，然後向後推蓋子即可鬆開蓋子。




2 將硬碟的 SATA/電源線連接到主機板的連接器。

- 如需硬碟位置編號和連接器編號，請參閱下圖。




! 卸下硬碟前，請輕輕按下連接器。請勿強拉纜線。

3 使用螺絲固定硬碟到產品底部。



4 確認產品內部的連接埠及走線沒有問題後，蓋上蓋子，然後用螺絲固定。


- 蓋上蓋子時，小心不要損壞纜線。



安裝支架

使用螺絲將支架固定在產品的左右兩側。


- 固定螺絲以免因震動而鬆脫。



範例) BRB-X3210S1E

使用產品資訊

您可以在智慧型手機的主頁或行動網路上查看產品資訊/手冊/軟體資訊/常見問題解答/硬碟相容性清單。




使用路由器連接網路

如果您想要在使用 xDSL/Cable 數據機的環境中新增一台電腦和 1 到 3 台此類產品，只需一條網際網路線即可使用路由器。

本指南是適用於網路新手的安裝指南。遵循指示以設定您的路由器、本機電腦和本產品。

連接纜線




連接路由器和電腦

請參閱路由器的使用手冊。


連接產品到路由器

在如下產品功能表中配置 <IP address (IP 位址)> 和 <Gateway (閘道)> :
Settings (設定) > Hardware (硬體) > Servers (伺服器) > Network (網路) > IP & port (IP 和連接埠) > Network settings (網路設定)

- ※ 在本機電腦 [cmd.exe] 視窗中查看的 <Default gateway (預設閘道)> 必須與本產品的 <Gateway (閘道)> 相同。
- ※ 本產品 <IP address (IP 位址)> 的前三碼應與在本機電腦 [cmd.exe] 視窗中查看的 <Default gateway (預設閘道)> 的前三碼相符。



<指令提示畫面範例>



<VMS 設備畫面範例>



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等詞彙、HDMI 商業外觀及 HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



Hanwha Vision 在所有產品製造階段都關心環境，並採取相應措施以提供客戶更環保的產品。
Eco 標誌代表 Hanwha Vision 致力於創造環保產品，並代表該產品符合歐盟 RoHS 指令。

