

VMS (Video-Management-Software)-Gerät

Kurzanleitung

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E





BRR-X3210A2E

Die Komponenten betrachten

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und positionieren Sie es auf einem ebenen Untergrund oder an seinem Installationsort.
Bitte kontrollieren Sie, ob im Lieferumfang zusätzlich zum Hauptgerät die folgenden Teile inkludiert sind.


- 
- Das Erscheinungsbild der Komponenten kann vom gezeigten Bild abweichen.
 - Zubehörkategorie und Qualität können je nach Verkaufsregion verschieden sein.
 - Für einige Regionen ist HDD nicht vorinstalliert. Die Anzahl der HDD-Befestigungsschrauben kann je nach Anzahl der installierbaren HDDs variieren.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
VMS-Gerät	Maus	Tastatur
		
Kurzanleitung	Stromversorgungskabel	Halterung für Rack-Montage (2x)
		
HDD-Befestigungsschraube (32x)	Befestigungsschraube der Halterung (8x)	Erdungsschraube
		
HDD-Nummernaufkleber	Frontabdeckungs-Verriegelungsschlüssel (2x)	




■ Verwenden Sie das Produkt in einer flachen, horizontalen Position, wie abgebildet.



Hanwha Vision Co., Ltd. ist ein Hersteller von Überwachungskameras, der Video-Informationen-Ausrüstung mit verschiedenen Funktion liefert. Benutzer müssen bei der Verwendung unserer Geräte die örtlichen Gesetzgebungen befolgen. Benutzer sind für jegliche illegale Verwendung unserer Produkt alleine verantwortlich.

Elementbezeichnungen und Funktionen (Vorderseite)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Elementbezeichnung		Funktionen
1	LED-Anzeige	POWER: Zeigt an, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
		NETWORK: Zeigt den Verbindungs- und Datenübertragungsstatus des Ports NETWORK an.
		HDD: Zeigt den Betriebsstatus der HDD an. Die LED blinkt, wenn die HDD in Betrieb ist.
2	USB	Anschluss für USB-Geräte. (USB 2.0 unterstützt)
3	Stromversorgung	Schaltet die Stromversorgung ein.

Elementbezeichnungen und Funktionen (Rückseite)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Elementbezeichnung		Funktionen
1	AUDIO OUT	Port für die Audioausgabe.
2	HDMI 1 HDMI 2	Port für die HDMI-Videoausgabe. - HDMI 1: Port mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz zum Anschließen des Hauptmonitors. - HDMI 2: Port mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz zum Anschließen des Sekundärmonitors.
3	USB	Anschluss für USB-Geräte. (USB 3.0 unterstützt)
4	NETWORK 1	Anschluss zum Verbinden einer Kamera und zum Empfang ihrer Videosignale.
5	NETWORK 2	Empfohlener Port für Netzwerkverbindungen und Client-Zugriff.
6	NETWORK 3	Universal-Port für Kameraanschluss und Client-Zugriff.
7	Masseverbindung (Funktionale Erdung)	Über diesen Anschluss kann ein separates Massekabel verbunden werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit im Umgang mit dem Gerät bitte ein Massekabel anschließen.
8	Stromversorgung	Port für Stromversorgung.
9	Werkseinstellungen	Sie können alle Einstellungen des Produkts auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.  Bei einer Rücksetzung auf die Werkseinstellungen werden alle Daten auf der HDD gelöscht.



- Beim Anschluss des AC-Netzkabels oder Einschalten des Netzschalters kann es eine Leuchterscheinung im SMPS auftreten. Diese Erscheinung ist der normale Betrieb des SMPS-Schutzelements.
- Die CONSOLE ist lediglich für Wartungs- und Reparaturzwecke vorgesehen.


Montage der HDD




- Wenn Sie eine neue oder zuvor verwendete HDD zu diesem Produkt hinzufügen, zusätzlich zu der/den ursprünglich installierten HDD(s), formatieren Sie die neue HDD vor der Verwendung manuell in den Einstellungen.
- Um eine HDD zu ersetzen oder eine zusätzliche HDD einzubauen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder unseren Kundensupport.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** Die Verriegelungstaste an der Frontabdeckung verwenden, um sie zu entriegeln, und dann an der linken Kerbe der Frontabdeckung ziehen, um sie abzunehmen.




- 2** Drücken Sie die orange Taste an der HDD-Halterung und ziehen Sie sie nach vorne, um das Hauptgehäuse und die HDD-Halterung zu trennen.



- 3** Befestigen Sie eine HDD in der HDD-Halterung und schrauben Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben fest.




- 4** Wenn die HDD in der Halterung befestigt ist, schieben Sie die Halterung in das Hauptgehäuse und schließen Sie die Frontabdeckung.
- Setzen Sie die Frontabdeckung in die untere Kerbe des Produkts ein und üben Sie zum Schließen Druck aus, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
 - Verwenden Sie den Frontabdeckungs-Verriegelungsschlüssel, um die Frontabdeckung zu verriegeln, so dass sie nicht getrennt werden können.



Halterungen befestigen

Befestigen Sie die Halterungen mit Schrauben an der linken und rechten Seite des Produkts.



- Die Schrauben fest genug anziehen, damit sie durch die Vibrationen nicht gelöst werden.



Beispiel) BRR-P6410A2E

Verwenden der Produktinformationen

Sie können die Produktinformationen/Handbuch/Firmware-Informationen/FAQ/HDD-Kompatibilitätsliste auf der Homepage oder mobilen Webseite Ihres Smartphones überprüfen.




Verbinden zu einem Netzwerk mit Hilfe eines Routers

Wenn Sie einen PC und 1–3 dieser Produkte in einer Umgebung mit einem xDSL-/Kabelmodem hinzufügen möchten, können Sie den Router mit nur einer Internetleitung verwenden.

Diese Anleitung ist eine Installationsanleitung für Netzwerkanfänger. Befolgen Sie die Anweisungen zur Einrichtung Ihres Routers, lokalen PCs und dieses Produkts.

Anschluss des-Kabels



Verbinden eines Routers mit einem PC

■ Siehe das Benutzerhandbuch des Routers.

Verbinden des Produkts mit einem Router

Konfigurieren Sie die <IP-Adresse> und das <Gateway> im unten dargestellten Menü des Produkts:
Einstellungen > Hardware > Servers > Netzwerk > IP und Port > Netzwerkeinstellungen

- ※ Das <Standard-Gateway>, das im Fenster [cmd.exe] des lokalen PCs markiert ist, und das <Gateway> des Produkts müssen identisch sein.
- ※ Die ersten drei Zahlen der <IP-Adresse> dieses Produkts müssen mit den ersten drei Zahlen des <Standard-Gateways> übereinstimmen, die im Fenster [cmd.exe] auf dem lokalen PC markiert sind.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Beispiel für Eingabeaufforderungsfenster>

Netzwerkeinstellungen	
IP Modus	Manuell
IP-Adresse	192.168.219.123
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<Beispiel für VMS-Gerätebildschirm>



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

