

Dispositivo VMS (Software de gestión de video)

Guía rápida

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E





BRR-X3210A2E

Ver los Componentes

Desembale el producto y colóquelo sobre una superficie plana o en el lugar en el que se va a instalar. Compruebe que además de la unidad principal se incluyan los elementos siguientes.


- 
- La apariencia de los componentes puede diferir de la imagen mostrada.
 - La categoría y la cantidad de accesorios pueden variar según la zona de venta.
 - Para algunas regiones, HDD no está preinstalado. El número de tornillos de fijación de los HDD puede variar en función del número de HDD instalables.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
Dispositivo VMS	Ratón	Teclado
		
Guía rápida	Cable de alimentación	Soporte de montaje en bastidor (2 uds.)
		
Tornillos de fijación del HDD (32 uds.)	Tornillo de fijación de abrazadera (8 uds.)	Tornillo de conexión a tierra
		
Pegatina con el número del HDD	Llave de bloqueo de la cubierta frontal (2 uds.)	




■ Utilice el producto en posición plana y horizontal, tal como se muestra en la ilustración.



Hanwha Vision Co., Ltd. es un fabricante de cámaras de vigilancia que proporciona equipos de información de video con diversas funciones. Los usuarios deben respetar las leyes locales al usar nuestros dispositivos. Los usuarios son los únicos responsables de cualquier uso ilegal de nuestros productos.

Nombres de componentes y funciones (Parte frontal)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Nombre de componente		Funciones
1	Indicador LED	POWER: Muestra el estado encendido/apagado de la alimentación.
		NETWORK: Muestra el estado de la conexión del puerto NETWORK y la transmisión de datos.
		HDD: Muestra el estado de funcionamiento del HDD. El LED parpadea cuando el HDD está activo.
2	USB	Conecta los dispositivos USB. (Compatible con USB 2.0)
3	Alimentación	Conecta la alimentación.

Nombres de componentes y funciones (Parte posterior)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Nombre de componente		Funciones
1	AUDIO OUT	Puerto de salida de señal de audio.
2	HDMI 1 HDMI 2	Puerto de salida de vídeo HDMI. - HDMI 1: Puerto compatible con hasta 3840 x 2160 a 60 Hz para conectar el monitor principal. - HDMI 2: Puerto compatible con hasta 1920 x 1080 a 60 Hz para conectar el monitor secundario.
3	USB	Conecta los dispositivos USB. (Compatible con USB 3.0)
4	NETWORK 1	Terminal utilizado para conectar una cámara y recibir señales de vídeo de la misma.
5	NETWORK 2	Puerto recomendado para la conexión de red y el acceso de clientes.
6	NETWORK 3	Puerto de uso general para conexión de cámaras y acceso de clientes.
7	Conexión a tierra (Puesta a tierra funcional)	Puerto para conectar un cable de tierra independiente. Para el manejo seguro del dispositivo, añada un cable de tierra.
8	Alimentación	Puerto para entrada de alimentación.
9	Valores predeterminados de fábrica	Puede restablecer todas las configuraciones del producto a los valores predeterminados de fábrica.  ■ Al realizar un restablecimiento de fábrica se borrarán todos los datos grabados en el HDD.



- Cuando se conecta el cable de alimentación de CA o se enciende el interruptor de alimentación, puede presentarse un fenómeno luminoso (luz) dentro de la SMPS. Este fenómeno es el funcionamiento normal del elemento de protección de la SMPS.
- La **CONSOLE** está diseñada para el propósito exclusivo de realizar una reparación de servicio.


Montaje del disco duro/HDD




- Si, además de la unidad de HDD instalada originalmente, va a añadir a este producto un HDD nuevo o usado previamente, formatee el HDD nuevo de forma manual en la instalación antes de su uso.
- Para sustituir o instalar un HDD adicional debe ponerse en contacto con su distribuidor o con nuestro centro de atención al cliente.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1 Utilice la llave de bloqueo de la cubierta frontal para desbloquearla, y presione y tire de la muesca izquierda de la cubierta frontal para separarla.
- 2 Presione el botón naranja del soporte del HDD hacia la izquierda y tire hacia adelante para separar la carcasa principal y el soporte del HDD.




- 3 Monte un disco duro en el soporte del HDD y atorníllelo con los tornillos suministrados.



- 2 Presione el botón naranja del soporte del HDD hacia la izquierda y tire hacia adelante para separar la carcasa principal y el soporte del HDD.




- 4 Una vez que el HDD esté montado en el soporte, empuje el soporte hacia la carcasa principal y cierre la cubierta frontal.
 - Inserte la cubierta frontal en la muesca inferior del producto, luego presione y cierre hasta que escuche un "clic".
 - Use la llave de bloqueo de la cubierta frontal para bloquearla y que no se separe.



Fijación de los soportes

Fije los soportes a los lados izquierdo y derecho del producto con tornillos.



- Fije los tornillos para que no se aflojen por causa de las vibraciones.



Ejemplo) BRR-P6410A2E

Cómo utilizar la información del producto

Puede acceder a la información del producto, al manual, a la información del firmware, a las preguntas frecuentes y a la lista de compatibilidades del disco duro/HDD en la página de inicio o en la página web para móviles de su smartphone.




Cómo conectarse a una red mediante un router

Si desea añadir un ordenador y entre 1 y 3 de estos productos en un entorno mediante un módem xDSL/por cable, puede usar el router con una sola línea de Internet.

Esta guía de instalación es para principiantes en el campo de las conexiones de red. Siga las instrucciones para configurar el router, el ordenador local y este producto.

Cómo conectar el cable



Conectar un router a un ordenador


■ Consulte el manual de usuario del router.

Conexión del producto al router


Configure la <Dirección IP> y la <Puerta de enlace> en el menú de este producto a continuación:

Configuraciones > Hardware > Servidores > Red > IP y puerto > Configuración de la red

- ※ La <Puerta de enlace predeterminada> que se muestra en la ventana [cmd.exe] del ordenador local y la <Puerta de enlace> de este producto deben ser la misma.
- ※ Los tres primeros números de la <Dirección IP> de este producto deben coincidir con los tres primeros de la <Puerta de enlace predeterminada> marcada en la ventana [cmd.exe] del equipo local.



<Ejemplo de pantalla de símbolo del sistema>



<Ejemplo de pantalla del dispositivo VMS>



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recícelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recícelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

