

Dispositivo VMS (Software di gestione video)

Guida rapida

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E





BRR-X3210A2E

Visualizzare i componenti


Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato. Controllare che, oltre all'unità principale, siano presenti tutti gli elementi indicati di seguito.

- 
- L'aspetto dei componenti potrebbe essere diverso dall'immagine mostrata.
 - La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.
 - Per alcune regioni, il HDD non è pre-installato. Il numero di viti di fissaggio dell'HDD può variare a seconda del numero di HDD installabili.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
Dispositivo VMS	Mouse	Tastiera
		
Guida rapida	Cavo di alimentazione	Staffe per montaggio su rack (2 pezzi)
		
Viti di fissaggio HDD (32 pezzi)	Vite di fissaggio staffa (8 pezzi)	Vite di messa a terra
		
Etichetta di numerazione HDD	Chiave di blocco del pannello frontale (2 pezzi)	


- 
- Utilizzare il prodotto in una posizione piana, orizzontale.



Hanwha Vision Co., Ltd. è un produttore di telecamere di sorveglianza che offre attrezzature per le informazioni video con varie funzioni. Gli utenti devono rispettare le leggi locali quando utilizzano i nostri dispositivi. Gli utenti sono gli unici responsabili per qualsiasi uso illegale dei nostri prodotti.

Nomi delle parti e funzioni (Parte anteriore)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Nomi delle parti		Funzioni
1	Indicatore LED	POWER: Mostra lo stato di accensione/spengimento.
		NETWORK: Mostra lo stato di connessione della porta NETWORK e della trasmissione dati.
		HDD: Mostra lo stato di funzionamento del HDD. Il LED lampeggia quando il HDD è attivo.
2	USB	Permette di collegare i dispositivi USB. (USB 2.0 supportato)
3	Alimentazione	Accende l'alimentazione.

Nomi delle parti e funzioni (Parte posteriore)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Nomi delle parti		Funzioni
1	AUDIO OUT	Porta di uscita audio.
2	HDMI 1 HDMI 2	Porta di uscita video HDMI. - HDMI 1: Porta con supporto fino a 3840 × 2160 a 60 Hz per il collegamento del monitor principale. - HDMI 2: Porta con supporto fino a 1920 × 1080 a 60 Hz per il collegamento di un monitor secondario.
3	USB	Permette di collegare i dispositivi USB. (USB 3.0 supportato)
4	NETWORK 1	Terminale utilizzato per collegare una videocamera e ricevere segnali video da quest'ultima.
5	NETWORK 2	Porta consigliata per la connessione di rete e l'accesso dei client.
6	NETWORK 3	Porta di uso generale per il collegamento delle telecamere e l'accesso client.
7	Connessione di messa a terra (Messa a terra funzionale)	Porta per il collegamento di un cavo di messa a terra separato. Per un uso sicuro del dispositivo, aggiungere un filo di messa a terra.
8	Alimentazione	Porta di ingresso dell'alimentazione.
9	Impostazioni di fabbrica	È possibile resettare tutte le impostazioni del prodotto alle impostazioni di fabbrica. ! Eseguito un reset alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati registrati sul HDD verranno cancellati.



- Quando si collega il cavo di alimentazione CA o si accende l'interruttore di alimentazione, può verificarsi un fenomeno luminoso (luce) all'interno dell'alimentatore a commutazione. Questo fenomeno è il normale funzionamento dell'elemento di protezione dell'alimentatore a commutazione.
- CONSOLE è progettato esclusivamente a scopo di riparazione.


Installazione del HDD




- Se si sta aggiungendo un HDD nuovo o usato a questo prodotto in aggiunta al(agli) HDD originariamente installati, formattare manualmente il nuovo HDD durante la configurazione prima dell'uso.
- Per la sostituzione o installazione di un HDD supplementare, è necessario contattare il proprio rivenditore o centro assistenza clienti.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** Utilizzare la chiave di bloccaggio sul pannello frontale per sbloccarlo, quindi premere e tirare la tacca sinistra del pannello frontale per staccarlo.




- 2** Premere il pulsante arancione sulla staffa dell'HDD verso sinistra e tirare in avanti per separare il corpo principale dalla staffa dell'HDD.



- 3** Montare un HDD nella staffa dell'HDD e avvitare con le viti in dotazione.




- 4** Una volta montato l'HDD nella staffa, spingere quest'ultima nel corpo principale e chiudere il pannello frontale.
- Inserire il pannello frontale nella tacca inferiore del corpo principale, quindi premere e chiudere fino a quando non si sente un "clic".
 - Utilizzare la chiave di bloccaggio del pannello frontale per bloccare il pannello frontale in modo che non si stacchi.



Fissaggio delle staffe

Fissare le staffe ai lati sinistro e destro del prodotto utilizzando le viti.



- Fissare le viti in modo che non si allentino in caso di vibrazioni.



Esempio) BRR-P6410A2E

Utilizzo delle informazioni sul prodotto

È possibile controllare le informazioni sul prodotto, il manuale, il firmware, la FAQ e l'elenco di compatibilità dell'HDD sulla homepage o tramite il web mobile del proprio smartphone.




Conneessione a una rete utilizzando un router

Se si desidera aggiungere un PC e da 1 a 3 di questi prodotti in un ambiente che utilizza un modem xDSL o via cavo, è possibile utilizzare il router con una sola linea Internet.

Questa è una guida all'installazione della rete per principianti. Seguire le istruzioni per configurare il router, il PC locale e questo prodotto.

Collegamento del cavo



Collegamento di un router con il PC

 Fare riferimento al manuale utente del router.

Collegamento del prodotto a un router

Configurare l'<Indirizzo IP> e il <Gateway> nel menu di questo prodotto come segue:

Impostazioni > Hardware > Server > Rete > IP e porta > Impostazioni rete

※ Il <Gateway predefinito> selezionato nella finestra [cmd.exe] del PC locale e il <Gateway> di questo prodotto devono essere gli stessi.

※ I primi tre numeri dell'<Indirizzo IP> di questo prodotto dovrebbero corrispondere ai primi tre del <Gateway predefinito> selezionati nella finestra [cmd.exe] del PC locale.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Esempio schermata prompt dei comandi>

Impostazioni rete	
Modo IP	Manuale
Indirizzo IP	192.168.219.123
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<Esempio schermata dispositivo VMS>



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

