

Программно-аппаратный комплекс VMS (По Управления Видеоданными)

Краткое руководство

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E

BRR-X3210A2E

Изображения компонентов


Распакуйте устройство и поместите его на плоскую поверхность или туда, где оно будет установлено. Проверьте, входят ли в комплект поставки, кроме основного устройства, следующие компоненты.

-
- Внешний вид компонентов может отличаться от изображенного.
 - Типы и количество принадлежностей могут быть другими, в зависимости от региона продажи.
 - В некоторые страны поставляется без установленного жесткого диска. Количество винтов для крепления жестких дисков может различаться в зависимости от количества устанавливаемых жестких дисков.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

Программно-аппаратный комплекс VMS	Мышь	Клавиатура
Краткое руководство	Кабель питания	Держатель для монтажа в стойке (2 шт.)
Винт для крепления жесткого диска (32 шт.)	Крепежный винт кронштейна (8 шт.)	Винт заземления
Этикетка номера жесткого диска	Ключ блокировки передней крышки (2 шт.)	


-
- Во время эксплуатации устройство должно быть размещено на плоской поверхности в горизонтальном положении, как показано на рисунке.



Hanwha Vision Co., Ltd. — производитель камер наблюдения, который предоставляет видеоинформационное оборудование с различными функциями. При использовании наших устройств пользователи должны соблюдать местное законодательство. Пользователи несут исключительную ответственность за любое незаконное использование наших продуктов.

Названия и функции компонентов (передняя часть)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Названия компонентов		Функции
1	Светодиодный индикатор	POWER: показывает состояние питания (ВКЛ/ВЫКЛ).
		NETWORK: отображает состояние подключения к порту NETWORK и передачи данных.
		HDD: отображает рабочее состояние жесткого диска. Светодиодный индикатор мигает во время работы жесткого диска.
2	USB	Используется для подключения устройств USB. (поддерживается USB 2.0)
3	Питание	Включение питания.

Названия и функции компонентов (вид сзади)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E



Названия компонентов		Функции
1	AUDIO OUT	Выходной аудиопорт.
2	HDMI 1 HDMI 2	Выходной порт видеосигнала HDMI. - HDMI 1: Порт для подключения основного монитора с поддержкой сигнала до 3840 × 2160 60 Гц. - HDMI 2: Порт для подключения дополнительного монитора с поддержкой сигнала до 1920 × 1080 60 Гц.
3	USB	Используется для подключения устройств USB. (Поддерживается USB 3.0)
4	NETWORK 1	Разъем для подключения камеры и получения видеосигналов с камеры.
5	NETWORK 2	Рекомендуемый порт для подключения к сети и клиентского доступа.
6	NETWORK 3	Порт общего назначения для подключения камеры и доступа клиента.
7	Соединение с землей (Функциональное заземление)	Порт для подключения отдельного заземляющего кабеля. Для безопасной эксплуатации устройства необходимо подсоединить заземляющий провод.
8	Питание	Порт для подключения питания.
9	Заводские установки	Вы можете сбросить все настройки устройства к заводским настройкам по умолчанию.  В результате сброса к заводским настройкам с жесткого диска будут удалены все записанные на нем данные.



- При подключении шнура питания переменного тока или включении выключателя питания внутри SMPS может загораться подсветка. Это явление является признаком нормальной работы модуля защиты SMPS.
- CONSOLE предназначается только для обслуживания и ремонта.


Установка жесткого диска




- Если в дополнение к первоначально установленным в этом устройстве жестким дискам добавляется новый или ранее использовавшийся жесткий диск, перед началом использования его необходимо отформатировать в ручном режиме.
- Для замены или установки дополнительного жесткого диска свяжитесь со своим поставщиком или нашим центром обслуживания клиентов.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** Поверните ключ блокировки на передней крышке, чтобы разблокировать ее, а затем нажмите и потяните ее за левую выемку, чтобы снять эту крышку.




- 2** Чтобы отделить основной корпус и держатель жесткого диска, нажмите оранжевую кнопку на держателе жесткого диска с левой стороны и потяните вперед.



- 3** Установите жесткий диск в соответствующий держатель и закрепите его с помощью прилагаемых винтов.




- 4** После установки жесткого диска в держатель вставьте его в основной корпус и закройте переднюю крышку.
- Установите переднюю крышку в нижнюю выемку изделия, затем нажмите и закройте до щелчка.
 - Чтобы передняя крышка не отсоединялась, заблокируйте ее ключом блокировки передней крышки.



Установка держателей

Закрепите держатели на левой и правой сторонах изделия с помощью винтов.



- Надежно затяните винты, чтобы они не ослабли под воздействием вибрации.



Пример: BRR-P6410A2E

Использование информации по устройству

Информацию по устройству / руководство / информацию о прошивке / FAQ / список совместимости с жесткими дисками можно узнать на домашней странице или в мобильном Интернете вашего смартфона.




Подключение к сети через роутер

Если вы планируете использовать ПК и от 1 до 3 таких устройств в среде с xDSL-модемом или кабельным модемом, можно воспользоваться роутером с одной линией Интернета.

Настоящее руководство может использоваться пользователями с начальными знаниями о сетях. Ниже приведены инструкции по настройке роутера, локального ПК и данного устройства.

Подключение кабеля



Подключение роутера с помощью ПК


См. руководство пользователя роутера.

Подключение устройства к роутеру


Настройте параметры **<IP address (IP-адрес)>** и **<Gateway (Шлюз)>** в меню устройства, показанном ниже:

Gateway (Шлюз) > Hardware (Оборудование) > Servers (Серверы) > Network (Сеть) > IP & port (IP-адрес и порт) > Network settings (Настройки сети)

- ※ Параметр **<Default gateway (Шлюз по умолчанию)>** (можно увидеть с помощью командной строки [cmd.exe]) локального компьютера и параметр **<Gateway (Шлюз)>** устройства должны совпадать.
- ※ Первые три цифры параметра **<IP address (IP адрес)>** устройства должны совпадать с первыми тремя цифрами адреса **<Defaultgateway (Шлюз по умолчанию)>**, выбранного в окне [cmd.exe] на локальном компьютере.



<Пример экрана командной строки>



<Пример экрана программно-аппаратного комплекса VMS>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66.

При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

