

WISENET

HÁLÓZATI KAMERA

Gyors útmutató


XND-6080/6080V/6080R/6080RV/8080R/8080RV
XNV-6080/6080R/8080R



ALKOTÓRÉSZ

A tartozékok és kiegészítők országoként eltérnek.


- XND-6080/6080R/8080R




I Opciók (nincs a csomagban)




- Nem tart. : SD-kártyán






FELSZERELÉS


1-1




1-2




1-3




1-4



1-5




1-6



FELSZERELÉS

1-7

- A csomag nem tartalmazza: WiFi hardverkulcs, OTG adapter





1-8





FELSZERELÉS




1-9






1-11



1-12





ALKOTÓRÉSZ

A tartozékok és kiegészítők országonként eltérnek.


- XND-6080V/6080RV/8080RV




I Opciók (nincs a csomagban)




- Nem tart. : SD-kártyán







1-1




1-2



1-3




1-4




FELSZERELÉS

1-5




1-6



FELSZERELÉS

1-7

- A csomag nem tartalmazza: WiFi hardverkulcs, OTG adapter





1-8





FELSZERELÉS




1-9







1-11



1-12



1-13




1-14



ALKOTÓRÉSZ

A tartozékok és kiegészítők országoként eltérnek.


- XNV-6080/6080R/8080R




i Opciók (nincs a csomagban)




- Nem tart. : SD-kártyán






1-1





1-2




FELSZERELÉS

1-3




1-4




FELSZERELÉS


1-5




1-6




1-7




1-8




1-9




1-10



1-11




1-12



FELSZERELÉS

1-13

- A csomag nem tartalmazza: WiFi hardverkulcs, OTG adapter






1-14






1-15







1-17



1-18



FELSZERELÉS



JELSZÓBEÁLLÍTÁS

A termék első használatakor regisztrálnia kell a bejelentkezési jelszót.

Amikor a **"Jelszóváltotatás"** ablak megjelenik, adja meg az új jelszót.

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.

. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.

. User name should be different from password.

. The following special characters are available for use. ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ - + = | {} [] ; ' / ?

. Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)

. Don't use 4 or more characters repeated. (examples : !!!!!, 1111, aaaa)



- 8-9 karakter hosszúságú új jelszó esetében az alábbiak közül legalább hármat használnia kell: kis- és nagybetűk, számok és speciális karakterek. 10-15 karakter hosszú jelszó esetében legalább kettőt kell használnia az előbb említettek közül.
 - A megengedett speciális karakterek :
~ ! @ # \$ % ^ & * () _ - + = | {} [] ; ' / ?
- A megnövelt biztonság érdekében a jelszóban az ismétlődő, vagy a billentyűzetten egymás mellett lévő karakterek használata nem javasolt.
- Amennyiben jelszavát elfelejti, a terméket a [RESET] gombbal inicializálhatja újra. Jelszavát ne veszítse el, az írja fel egy jegyzetfüzetbe, vagy jól jegyezze meg.

BEJELENTKEZÉS

A kamera elérésekor megjelenik a bejelentkezési ablak.

Írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót a kamera eléréséhez.

- 1 Írja be az **"admin"** szót a **<User Name>** mezőbe.
- 2 Kérjük, adja meg a jelszót a **<Password>** mezőben.
- 3 Kattintson az [OK] gombra.

CSATLAKOZÁS WIFI HÁLÓZATHOZ

Kamera beállítás

- 1 Csatlakoztassa az OTG adaptert (5 tűs) és a WIFI hardverkulcsot a mikró USB terminálhoz.

Okostelefon beállítások

- 1 Telepítse a Wisenet alkalmazást.
- 2 A WIFI bekapcsolását követően válassza ki a kamera SSID-t.
- 3 Futtassa a Wisenet alkalmazást.
- 4 A kamerába történő bejelentkezéskor a rendszer csatlakoztatja a videót (kezdeti jelszó: 4321)
 - Az első csatlakozás során a rendszer bejelentkezés nélkül is lejátsza a videót.
- 5 Miközben okostelefonon nézi a videót, beállíthatja a látószöveget.



A Hanwha Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára.

Az Eco szimbólum jelzi a Hanwha Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelvének.



A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a terméken, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamának lejáta után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladéktöltőanyagok megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbéli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.



A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejáta után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek az emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promótálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Tehchwlin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
