WISENET

HÁLÓZATI KAMERA

Gyors útmutató


XND-6085/XND-6085V/XNV-6085








CE

ALKOTÓRÉSZ


A tartozékok és kiegészítők országonként eltérnek.

- XND-6085













Opciók (nincs a csomagban)




- Nem tart. : SD-kártyán






FELSZERELÉS

1




2




FELSZERELÉS

3




4




FELSZERELÉS

5





6




FELSZERELÉS

7






8




FELSZERELÉS

9




10



FELSZERELÉS

11


- A csomag nem tartalmazza: WiFi hardverkulcs, OTG adapter




12





13



14









ALKOTÓRÉSZ

A tartozékok és kiegészítők országonként eltérnek.


- XND-6085V



Opciók (nincs a csomagban)




- Nem tart. : SD-kártyán






FELSZERELÉS

1




2




FELSZERELÉS

3




4





FELSZERELÉS

5




6







FELSZERELÉS

7






8




FELSZERELÉS

9




10



FELSZERELÉS

11


- A csomag nem tartalmazza: WiFi hardverkulcs, OTG adapter




12



13



14



15







ALKOTÓRÉSZ

A tartozékok és kiegészítők országonként eltérnek.


- XNV-6085




Opciók (nincs a csomagban)




- Nem tart. : SD-kártyán






FELSZERELÉS


1




2




3




4




5





6






7







8



9




10




FELSZERELÉS

11




12



13


• A csomag nem tartalmazza: WiFi hardverkulcs, OTG adapter



14




15




16





JELSZÓBEÁLLÍTÁS

A termék első használatakor regisztrálnia kell a bejelentkezési jelszót.
Amikor a "**Jelszóváltoztatás**" ablak megjelenik, adja meg az új jelszót.



- 8-9 karakter hosszúságú új jelszó esetében az alábbiak közül legalább hármat használnia kell: kis- és nagybetűk, számok és speciális karakterek. 10-15 karakter hosszú jelszó esetében legalább kettőt kell használnia az előbb említettek közül.
  - A megengedett speciális karakterek. : ~`!@#$%^*()_-+=|{}[].?/
- A megnövelt biztonság érdekében a jelszóban az ismétlődő, vagy a billentyűzeten egymás mellett lévő karakterek használata nem javasolt.
- Amennyiben jelszavát elfelejti, a terméket a [**RESET**] gombbal inicializálhatja újra. Jelszavát ne veszítse el, az írja fel egy jegyzetfüzetbe, vagy jól jegyezze meg.

BEJELENTKEZÉS

A kamera elérésekor megjelenik a bejelentkezési ablak.
Írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót a kamera eléréséhez.

1. Írja be az "**admin**" szót a <**User Name**> mezőbe.
2. Kérjük, adja meg a jelszót a <**Password**> mezőben.
3. Kattintson az [**OK**] gombra.

CSATLAKOZÁS WiFi HÁLÓZATHOZ

Kamera beállítás

1. Csatlakoztassa az OTG adaptert (5 tűs) és a WiFi hardverkulcsot a mikró USB terminálhoz.

Okostelefon beállítások

1. Telepítse a Wisenet alkalmazást.
2. A WiFi bekapcsolását követően válassza ki a kamera SSID-t.
3. Futtassa a Wisenet alkalmazást.
4. A kamerába történő bejelentkezéskor a rendszer csatlakoztatja a videót (kezdeti jelszó: 4321)
   - Az első csatlakozás során a rendszer bejelentkezés nélkül is lejátssza a videót.
5. Miközben okostelefonon nézi a videót, beállíthatja a látószöget.

A Hanwha Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára.
Az Eco szimbólum jelzi a Hanwha Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelvének.

A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a terméken, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamának lejárta után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladékeltávolítás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbeli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.

A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejárta után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek az emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promotálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.

Head Office
6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
http://hanwha-security.com

Hanwha Techwin America
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd
No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE
JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

Hanwha
Techwin