WISENET

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Краткое Руководство



XND-L6080R/XND-L6080RV/XND-L6080V
XNO-L6080R
XNV-L6080/XNV-L6080R




CE

КОМПОНЕНТ


У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- XND-L6080R







Опции (не входят в комплект)



!


- Не включено : Карта SD






УСТАНОВКА

1




2




УСТАНОВКА

3




4




УСТАНОВКА

5




6



УСТАНОВКА

7

• Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG




8




УСТАНОВКА




9





10






11






12



13





14








КОМПОНЕНТ


У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- XND-L6080RV/L6080V









Опции (не входят в комплект)






- Не включено : Карта SD






УСТАНОВКА

1




2




УСТАНОВКА


3




4



5




6



УСТАНОВКА

7

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG




8







9





10






11






12



13




14




КОМПОНЕНТ


У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- XNO-L6080R




- Не включено : Карта SD






УСТАНОВКА

1




2




УСТАНОВКА

3




4

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG




5







6





7





8





9







КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.


- XNV-L6080/L6080R




Опции (не входят в комплект)




- Не включено : Карта SD






УСТАНОВКА

1




2




УСТАНОВКА

3




4





УСТАНОВКА

5




6






7




8



УСТАНОВКА

9

- Не включены: аппаратный ключ Wi-Fi, переходник OTG




10







11





12






13







14




15






УСТАНОВКА



УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.
Когда откроется окно “**Смена пароля**”, введите новый пароль.



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
  - Допускаются следующие специальные символы : ~`!@#$%^*()_-+=|{}[].?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку [**RESET**] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.
Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

1. Введите “**admin**” в поле ввода <**User name**>.
2. Введите пароль в поле ввода <**Password**>.
3. Нажмите кнопку [**OK**].

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

Настройка камеры

1. Подключите переходник OTG (5-контактный) и аппаратный ключ Wi-Fi к соединителю micro USB.

Настройка смартфона

1. Установите приложение для установки Wisenet.
2. После соединения с Wi-Fi выберите SSID камеры.
3. Запустите приложение установки Wisenet.
4. После входа в систему камеры будет подключено видео. (первоначальный пароль: 4321)
   - Во время первоначального подключения видео будет воспроизводиться без входа в систему.
5. Угол обзора камеры можно регулировать во время просмотра видео на смартфоне.

Компания Hanwha Techwin заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.
Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Techwin по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве EC 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

Head Office
6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
http://hanwha-security.com

Hanwha Techwin America
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd
No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE
JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Hanwha
Techwin