

مُسجل البوابة السحابية

لدليل السريع

CGR-3210B1/CGR-1610

مُسجل البوابة السحابية

لدليل السريع

حقوق الطبع والنشر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة لشركة Hanwha Vision Co.، شركة ذات مسؤولية محدودة.

العلامة التجارية

جميع العلامات التجارية الموضحة أدناه مُسجلة. اسم هذا المنتج والعلامات التجارية الأخرى المذكورة في هذا الدليل هي علامات تجارية مُسجلة لشركتهم المعنية.

القيود

يخضع هذا المستند لحماية حقوق الطبع والنشر. لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استنساخ هذا المستند أو توزيعه أو خضوعه لأي تغيير جزئي أو كلي دون الحصول على تفويض رسمي بذلك.

إخلاء المسؤولية

تبدل شركة Hanwha Vision كل ما يوسعها من أجل التحقق من سلامة وصحة محتويات هذا المستند، ولكن دون تقديم أي ضمانات رسمية بذلك. تقع مسؤولية استخدام هذا المستند والنتائج المترتبة عليه على عاتق المستخدم بالكامل. تحتفظ شركة Hanwha Vision بحق تغيير محتويات هذا المستند دون إخطار مُسبق.

الضمان

تتحمل شركة Hanwha Vision إصلاح المنتج مجاناً إذا كان المنتج لا يعمل بشكل صحيح عند تشغيله في ظل ظروف الاستخدام العادية. تبلغ مدة ضمان المنتجات 3 أعوام، باستثناء الأحداث التالية:

- في حال تعطل النظام بسبب تنفيذ برامج غير متعلقة بتشغيل النظام
- في حال تغير حالة المنتج مع مرور الوقت أو تعرضه للتلف الراجع لعوامل التآكل الطبيعي الناتج عن الاستخدام
- الظواهر الحسية التي لا تؤثر على الجودة والوظيفة (مثال: الصوت)

❖ يخضع كل من التصميم والمواصفات إلى التغيير دون الحاجة إلى إخطار مُسبق.

يمكنك تنزيل أحدث نسخة من الموقع الإلكتروني لشركة Hanwha Vision. (https://www.HanwhaVision.com)

❖ معرّف المسؤول الأولي هو «admin»، وتحتاج إلى تعيين كلمة المرور عند تسجيل الدخول لأول مرة.

الرجاء تغيير كلمة المرور كل ثلاثة أشهر لحماية بياناتك الشخصية ولمنع التعرض للضرر الناتج عن سرقة المعلومات.

يُرجى ملاحظة أن المستخدم مسؤول عن أمنه وعن أي مشكلات أخرى متعلقة بسوء إدارة كلمة المرور.

تعليمات هامة عن السلامة

اقرأ تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام الوحدة.

اتبع جميع تعليمات السلامة الموضحة أدناه.

حافظ على تعليمات التشغيل المفيدة هذه للرجوع إليها في المستقبل.

(1) اقرأ هذه التعليمات.

(2) حافظ على هذه التعليمات.

(3) انتبه لكل التحذيرات.

(4) اتبع جميع التعليمات.

(5) لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

(6) نظّف المنطقة الملوثة بسطح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة أو قطعة قماش مبللة.
(لا تستخدم منظف أو منتجات تجميلية تحتوي على الكحول، المذيبات أو المواد المطهرة أو الزيوت لأنها قد تشوّه أو تسبب تلفًا للمنتج.)

(7) لا تعيق أي فتحة من فتحات التهوية، ثبتّ الجهاز وفقًا لتعليمات الشركة المُصنعة.

(8) لا تثبت الجهاز بالقرب من أي مصدر حراري، مثل أجهزة الإشعاع الحراري، أو أجهزة التدفئة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة (بما في ذلك المُضخم الإلكتروني).

(9) لا تتغاضّ عن غرض السلامة من استخدام القابس المستقطب أو القابس الأرضي. يوجد بالمقيس المستقطب نصلان أحدهما أعرض من الآخر. يوجد بالمقيس الأرضي نصلان وطرف ثالث بارز أرضي. ويُلاحظ أنّ النصل الكبير والطرف البارز مرفقان مع الجهاز لضمان سلامتك. إذا لم يتناسب القابس المُرْفَق مع المقيس، فُيرجى الاستعانة بفني كهرباء لاستبدال القابس القديم.

(10) وقُرّ حماية لسلك الطاقة بحيث لا تطأه الأقدام، واحرص بالأخص على عدم الضغط على المقابس والقوابس الملائمة وموضع خروجها من الجهاز.

(11) لا تستخدم مرفقات أو ملحقات أخرى بخلاف المحددة من قبل الشركة المُصنعة.

(12) استخدم المنتج فقط مع حامل مزود بعجلات أو الحامل أو الحامل الثلاثي أو المنضدة المحددة من قبل الشركة المُصنعة أو التي تم بيعها مع الجهاز. عند استخدام حامل مزود بعجلات؛ توخّ الحذر عند نقل الحامل المزود بالعجلات وعليه الجهاز لتجنب حدوث أية إصابات نتيجة إمالة الحامل.



(13) افصل مقيس الكهرباء في حالة حدوث عاصفة رعدية أو عند بقاء الجهاز دون استعمال لفترة طويلة.

(14) استعن في كافة عمليات الصيانة بمسؤولي الصيانة المختصين. تلزم الصيانة عند تعرض الجهاز لأي ضرر، مثل تعرض سلك إمداد الطاقة أو القابس للتلف أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء داخل الجهاز أو عند تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عند العمل بشكل غير طبيعي أو إذا سقط الجهاز.

(15) مُسجل البوابة السحابية هو جهاز احترافي ومخصص للاستخدام في مواقع غير مرجح وجود الأطفال فيها.

تحذير

• هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع آخر غير صحيح. تخلص من البطاريات المُستخدَمة وفقًا للتعليمات.

• لا تبتلع البطارية، فهي يمكن أن تتسبب في خطر الحروق الكيميائية.

• هذا المنتج يحتوي على بطارية خلية الزر / العملة. إذا تم ابتلاع بطارية خلية الزر / العملة، فيمكن أن يسبب هذا حروقًا داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

• احفظ البطاريات الجديدة والمُستخدَمة بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا لم تغلق حجرة البطارية بإحكام، فتوقف عن استخدام المنتج، واحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.

• إذا اعتقدت أن البطاريات تم ابتلاعها أو بداخل أي جزء في الجسم، فاطلب العناية الطبية الفورية.

• قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرّض.

• يُستخدم قابس التيار الكهربائي الرئيسي كجهاز فصل ويجب أن يظل في وضع الاستعداد لتشغيله في أي وقت.

• عندما يصل القرص الصلب (HDD) إلى نهاية عمره الافتراضي، قد تتلف بيانات الفيديو المُخزّنة، ويصعب استعادتها.

• يومض مؤشر LED الخاص بحالة القرص الصلب (HDD) الموجود في مقدمة الجهاز باستمرار للإشارة إلى أن اتصال النظام بالقرص الصلب (HDD) طبيعي. تحقق من مؤشر LED الخاص بحالة القرص الصلب (HDD) بانتظام للتأكد من أنه يومض باستمرار. قد يتعذر التسجيل في حال فشل القرص الصلب (HDD).

تحقق دوريًا من حالة التسجيل واحتفظ بنسخ احتياطية للبيانات المهمة بانتظام.

قبل البدء

يقدم هذا الدليل المعلومات اللازمة لاستخدام هذا المنتج، بما في ذلك مقدمة مختصرة، واسم كل جزء، والوظائف، وطريقة الاتصال، وقائمة الإعدادات.

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام هذا المنتج استخدامًا سليمًا.

- يوضح هذا الدليل كيفية استخدام المنتج بناءً على القيم والشاشات الافتراضية.
- قد تختلف المعلومات الواردة في هذا الدليل، اعتمادًا على تحديث برنامج المنتج وسياساتنا، وهي عُرضة للتغيير دون إشعار المستخدم.
- يُرجى ملاحظة أننا لا نتحمل مسؤولية التلف الناجم عن استخدام المنتجات غير القياسية أو أي منتجات أخرى غير المذكورة في دليل مواصفات المنتج.
- إذا كنت ترغب في فتح الإطار وإجراء إصلاحات داخلية على الجهاز، فيُرجى التواصل مع مكان الشراء للحصول على المساعدة المهنية.Before adding
- يرجى التحقق من توافق محرك القرص الثابت أو وحدة التخزين الخارجية (ذاكرة USB أو محرك قرص ثابت USB أو غير ذلك)، مع هذا المنتج قبل إضافتها. للحصول على قائمة التوافق، اتصل ببائع التجزئة.

نبذة عن القراء المستهدفين

يحتوي هذا الدليل على معلومات موجهة لمستخدمي مُسجل البوابة السحابية.

نبذة عن استخدامات المنتج

يمكن لمستخدمي هذا المنتج القيام بالعمليات التالية:

- المراقبة الفورية للكاميرات المُسجلة في مُسجل البوابة السحابية

يُرجى التأكد قبل استخدام هذا المنتج من أنه يحمل أحدث نسخة برامج. يمكنك زيارة الصفحة الرئيسية لمنتج شركة Hanwha Vision

(<https://www.HanwhaVision.com>) للتحقق من أحدث نسخة للبرامج وتنزيلها.

تحذير

البطارية

يحتمل وجود خطر الانفجار في حال الاستبدال الخاطئ لبطارية المنتج، فلذلك احرص على استخدام نفس البطارية المستخدمة بالمنتج.

مواصفات البطارية المستخدمة كما يلي.

- الجهد الكهربائي: 3 فولت
- السعة: 220 مللي أمبير/ساعة
- الحمولة القياسية المستمرة: الحد الأقصى 0.4 مللي أمبير
- درجة الحرارة الصالحة للاستخدام: 30- ~ 60+ درجة مئوية (22- ~ 140+ درجة فهرنهايت)



■ لا تعرّض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو لا تضعها بالقرب من مصادر الحرارة، مثل المدفأة.

(على سبيل المثال، ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية جدًا يمكن أن يتسبب في حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛)

إيقاف تشغيل النظام

قد يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أثناء عمل المنتج، أو القيام بإجراءات غير صحيحة، إلى تلف أو عطل بالقرص الثابت أو المنتج.

قد ترغب في تركيب نظام UPS للتشغيل الآمن لمنع التلف الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. (لأي أسئلة تتعلق بـ UPS، استشر موّزع UPS المعتمد).

شغّل قائمة إيقاف التشغيل على صفحة الويب لإيقاف التشغيل بأمان.

(الوصول إلى صفحة الويب عبر عنوان IP الخاص بالشبكة < إدارة الجهاز > إيقاف التشغيل)

عندما تطفئ شاشة النظام بعد التنفيذ، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من المنتج وافصل سلك الطاقة.



■ إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير معتادة، فقد يستغرق إعادة التشغيل وقتًا أطول لاستعادة البيانات من محرك القرص الثابت للتشغيل السليم.

درجة الحرارة الصالحة للتشغيل

تتراوح درجة الحرارة الصالحة لتشغيل هذا المنتج من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

في حال ترك المنتج في بيئة درجة الحرارة بها أقل من نطاق درجة الحرارة الصالحة للتشغيل، فقد لا يعمل المنتج. في حال حدوث هذا الأمر، فحاول استخدام المنتج بعد تخزينه في درجة حرارة الغرفة.

خاصة بالنسبة لمحرك القرص الثابت المدمج في المنتج، فإن نطاق درجة الحرارة المضمون هو 5 ~ 55 درجة مئوية (41 ~ 131 درجة فهرنهايت).

وبالمثل، قد لا يعمل محرك القرص الثابت في درجة حرارة أقل من الدرجة المضمونة.

نبذة عن الأمن

معرّف المسؤول الأولي هو «admin»، وتحتاج إلى تعيين كلمة المرور عند تسجيل الدخول لأول مرة.

يُرجى تغيير كلمة المرور بصورة دورية لحماية بياناتك الشخصية ومنع التعرض للضرر من خلال سرقة المعلومات. يُرجى ملاحظة أن المستخدم

مسؤول عن أمنه وعن أي مشكلات أخرى متعلقة بسوء إدارة كلمة المرور.

استبدال وصيانة اللوحة الرئيسية

إذا لم تكن النسخة الاحتياطية الخاصة بـ «التكوين» موجودة عند استبدال اللوحة الرئيسية، فقد يتم توصيل مقطع الفيديو المُسجّل لكل قناة بشكل مختلف عن مقطع الفيديو الموجود.

الميزات

يتيح هذا المنتج مراقبة الفيديو والصوت من كاميرا متصلة بالشبكة وتسجيلهما على قرص ثابت، وذلك عبر توصيل الكاميرا/الكاميرات بخدمة OnCloud المقدمة من شركة Hanwha Vision. يوفر هذا الكمبيوتر بيئة حيث يمكن فيها إعداد هذا المنتج.


عرض المكونات

يُرجى إزالة تغليف هذا المنتج، ووضعه على سطح مستو أو في المكان المراد تثبيته. يُرجى التحقق من تضمين المحتويات التالية بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية.

- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقاً لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقاً. تختلف كمية براغي تثبيت محرك القرص الثابت، وكابل طاقة SATA، وكابل بيانات SATA، وكابل طاقة/بيانات SATA حسب الطراز.

الأجزاء	اسم الطراز	CGR-3210B1	CGR-1610
مُسجل البوابة السحابية		✓	✓
لدليل السريع		✓	✓
كبل طاقة		✓	✓
رف الحامل ①		✓ (عدد 2)	
رف الحامل ②			✓ (عدد 2)
كابل طاقة SATA ①		✓	
كابل طاقة SATA ②			✓
كابل بيانات SATA		✓ (عدد 4)	✓ (عدد 2)
برغي تثبيت محرك القرص الثابت		✓ (عدد 16)	✓ (عدد 8)
برغي تثبيت الحامل		✓ (عدد 4)	✓ (عدد 4)


■ عند استخدام المنتج، ضعه كما هو موضح في الصورة.




لدليل السريع	مُسجل البوابة السحابية CGR-1610	مُسجل البوابة السحابية CGR-3210B1
رف الحامل ②	رف الحامل ①	كبل طاقة
كابل بيانات SATA	كابل طاقة SATA ②	كابل طاقة SATA ①
برغي تثبيت الحامل	برغي تثبيت محرك القرص الثابت	برغي تثبيت محرك القرص الثابت

أسماء أجزاء المنتج ووظائفها (أمامي)

CGR-3210B1




CGR-1610




أسماء أجزاء المنتج ووظائفها (خلفي)

CGR-3210B1



CGR-1610



الوظائف	الاسم
منفذ يُستخدم لأغراض الصيانة والإصلاح.	CONSOLE 1
منفذ خاص بأغراض الصيانة، (USB 3.0 مدعوم)	USB 3.0 2
واجهة الشبكة المستخدمة للاتصال بالشبكة الخارجية (السحابة)، (DHCP افتراضي)	WAN 3
واجهة الشبكة المستخدمة لتوصيل الكاميرا، (عنوان IP ثابت افتراضي: 192.168.1.200)	LAN
منفذ يُستخدم لأغراض الصيانة والإصلاح، يمكنك التحقق من عنوان IP الخاص بالمنتج عند الاتصال.	HDMI 4
منفذ يُستخدم لأغراض الصيانة والإصلاح، يمكنك التحقق من عنوان IP الخاص بالمنتج عند الاتصال.	DP 5
هذا المنفذ غير مستخدم.	AUDIO OUT 6
يمكنك إعادة تعيين كل إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية. عند تنفيذ «إعادة ضبط المصنع»، سيتم حذف بيانات التسجيل الموجودة على القرص الصلب (HDD).	إعادة ضبط المصنع 7
منفذ لتوصيل كابل أرضي منفصل. للتعامل الآمن مع الجهاز، يرجى إضافة سلك أرضي.	الاتصال الأرضي 8
منفذ لإدخال الطاقة الكهربائية.	منفذ إدخال الطاقة 9
مفتاح التشغيل/الإيقاف.	مفتاح التشغيل 10

الوظائف	الاسم
POWER : يُظهر حالة تشغيل الطاقة/ إيقاف تشغيل الطاقة.	مؤشر LED 1
NETWORK : يعرض حالة الاتصال ونقل البيانات لمنفذ WAN.	
HDD : يعرض حالة تشغيل القرص الصلب (HDD). يومض مؤشر LED عند تشغيل القرص الصلب (HDD).	
منفذ خاص بأغراض الصيانة، (USB 2.0 مدعوم)	USB 2

عند توصيل سلك طاقة التيار المتردد أو تشغيل مفتاح الطاقة، قد يظهر ضوء أو تحدث ظاهرة مضيئة داخل SMPS. هذه الظاهرة هي التشغيل الطبيعي لعنصر حماية SMPS.

التركيب

يُرجى ملاحظة ما يلي قبل استخدام هذا المنتج.

- لا تستخدم المنتج خارج المنزل.
- لا تسكب الماء أو السائل في جزء التوصيل الخاص بالمنتج.
- لا تعرّض النظام لصدمة أو قوة مفرطة.
- لا تسحب قابس الطاقة بقوة.
- لا تفكك المنتج بنفسك.
- لا تتجاوز نطاق الإدخال / الإخراج المقدر.
- استخدم سلك طاقة معتمد فقط.
- فيما يتعلق بالمنتج مع تأريض الإدخال، استخدم قابس طاقة مؤرض.



تركيب محرك القرص الثابت




- إذا كنت تقوم بإضافة محرك قرص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك/محركات القرص الثابت المثبتة أصلاً، فقم بتهيئة محرك القرص الثابت الجديد يدوياً في المنتج قبل الاستخدام.
- لاستبدال قرص ثابت إضافي أو تركيبه، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو بمركز خدمة العملاء لدينا.
- تأكد من فصل سلك الطاقة عن هذا الجهاز قبل التثبيت.

CGR-3210B1

- 1 أزل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.
- 2 قم بإزالة البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وحرر الحامل.




- 3 قم بتركيب 4 أقراص ثابتة في الحامل وثبته بواسطة براغي.




- 5 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بمحرك القرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.

- راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع محرك القرص الثابت ورقم الموصل.




- 4 قم بتثبيت الحامل المثبت على محرك القرص الثابت بالمُسجل باستخدام البراغي.




- 6 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

- عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.



التحقق من بيئة التركيب



هذا المنتج هو جهاز أمان من الطراز الأول، مجهز بقرص صلب (HDD) عالي السعة، بالإضافة إلى لوحات دوائر إلكترونية رئيسية أخرى.

يُرجى ملاحظة أن درجة الحرارة الداخلية الزائدة للمنتج قد تتسبب في فشل النظام أو تقليل العمر الافتراضي للمنتج (انظر الشكل على اليمين). ضع في اعتبارك التعليمات التالية قبل تركيب المنتج.

عند تركيب المنتج داخل رف، يُرجى الامتثال للتعليمات التالية.

1. يُرجى التأكد من أن الرف الموجود بالداخل غير مغلق.
2. يُرجى التأكد من دوران الهواء عبر المدخل/المخرج كما هو موضح في الصورة.
3. إذا قمت بتكديس المنتجات أو الأجهزة الأخرى المُثبتة على الرف كما هو موضح في الشكل 2، فخصص مساحة كافية للتهوية أو قم بتركيب فتحة تهوية.
4. للحصول على تيار هواء طبيعي، ضع المدخل في الجزء السفلي من الرف والمخرج في الجزء العلوي.
5. يُوصى بشدة بتركيب محرك مروحة في المدخل والمخرج لتدوير الهواء. (يُرجى تركيب مرشح عند المدخل لحجب الغبار أو المواد الغريبة).
6. يُوصى بالحفاظ على درجة الحرارة داخل الرف أو حول المنتج عند درجة حرارة 25 درجة مئوية.

تعليمات التركيب على الرف - تتضمن تعليمات التركيب على الرف التالية أو تعليمات مماثلة مع تعليمات التركيب:

أ) ارتفاع درجة حرارة التشغيل المحيطة - إذا تم تركيب الجهاز في مجموعة رفوف مغلقة أو متعددة الوحدات، فقد تكون درجة حرارة التشغيل المحيطة لبيئة الرف أعلى من درجة حرارة الغرفة المحيطة. لذلك، يجب مراعاة تركيب الجهاز في بيئة متوافقة مع درجة الحرارة المحيطة (Tma) المحددة من قِبَل الشركة المصنعة.

ب) تقليل تدفق الهواء - يجب أن يتم تركيب الجهاز داخل الرف بطريقة لا تعيق تدفق الهواء اللازم لتشغيل الجهاز بأمان.

ج) التحميل الميكانيكي - يجب أن يتم تركيب الجهاز داخل الرف بطريقة لا تتسبب في حدوث مخاطر بسبب التحميل الميكانيكي غير المتكافئ.


د) التحميل الزائد للدائرة الكهربائية - يجب مراعاة توصيل الجهاز بدائرة الإمداد والتأثير الذي قد يسببه التحميل الزائد للدوائر الكهربائية على حماية التيار الزائد وأسلاك الإمداد. يجب وضع تقييمات لوحة اسم الجهاز في الاعتبار عند معالجة هذا الأمر.

هـ) التأريض الثابت - يجب الحفاظ على تأريض ثابت للأجهزة المُثبتة داخل الرف. يجب الاهتمام بتوصيلات الإمداد بخلاف التوصيلات المباشرة بالدائرة الفرعية (على سبيل المثال، استخدام شرائط الطاقة).

تثبيت الرف

كما هو موضح في الشكل، قم بتركيب أرفف الحامل على جانبي المنتج باستخدام براغي تثبيت الحامل.

■ ربط البرغي كي لا توتخي بفعل الاهتزازات.




مثال CGR-3210B1

1. أزل البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن والجانب الخلفي وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.

2. قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بمحرك القرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.

■ راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع محرك القرص الثابت ورقم الموصل.





! ■ اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك القرص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.

3. استخدم البراغي لتثبيت محرك القرص الثابت في الجزء السفلي من المُسجل.


4. تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.




توصيل الشبكة

الاتصال بالإنترنت عبر الإنترنت (100BaseT/100/10)



الاتصال بالطاقة


عند استخدام كابل إيثرنت شائع، يُرجى الاتصال بمحول الطاقة للحصول على إمداد الطاقة. صُل الأسلاك +/- بمحول الطاقة إلى أطراف توصيل إدخال الطاقة بمُسجل البوابة السحابية باستخدام مفك البراغي.



- عند الاتصال بأجهزة خارجية، تأكد من إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة قبل إجراء الاتصال.
- صُل المجموعة وخط محول الطاقة قبل التوصيل بمقياس الحائط 220 فولت.
- لا تقم بتمديد كابل الإخراج للمحول.
- يُرجى الاتصال بمركز الصيانة عند الحاجة إلى تمديد كابل الطاقة.

الاتصال بالسلك الأرضي

استخدم مفك براغي لتثبيت برغي FG على الجانب الأيمن لمنفذ إدخال الطاقة لتوصيله بالسلك الأرضي.



- يمنع السلك الأرضي المنتج من التعرض للإصابة بصاعقة البرق.
- عند الاتصال، تأكد من إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة قبل إجراء الاتصال.


توصيات متعلقة بالسلك الأرضي

- الطول: في حدود 3 م
- الحجم: أكثر من 18 وفقاً إلى مقياس الأسلاك الأمريكية
- مثال) 16/18 UL1007 وفقاً لمقياس الأسلاك الأمريكية، 12/14/16/18 UL1015 وفقاً لمقياس الأسلاك الأمريكية، 14/16/18 UL2468 وفقاً إلى مقياس الأسلاك الأمريكية

الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة من 1 إلى 3 من أجهزة الكمبيوتر ومُسجل البوابة السحابية في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL، فيمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط.

هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي ومُسجل البوابة السحابية.



توصيل الكمبيوتر والموجه


■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجه.

توصيل مُسجل البوابة السحابية والموجه

انتقل إلى <IP & Port> من قائمة إعدادات <Network> لمُسجل البوابة السحابية وقم بتعيين <1> <IP address> و <2> <Gateway> في <Setup>.

✗ يجب أن تتطابق <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> مُسجل البوابة السحابية.

✗ يجب أن تتطابق أرقام مُسجل البوابة السحابية الثلاث <IP address> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Default gateway> والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.




<مثال على شاشة مُسجل البوابة السحابية>

A LAN: يُستخدم لتوصيل الكاميرات

B WAN: يُستخدم للاتصال بالشبكة الخارجية (السحابة).






توصيل كاميرات الشبكة



استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

■ عنوان URL «قائمة التوافق» قابل للتغيير ويجب توفيره بواسطة HVA.



الاتصال بـ OnCloud

بمجرد تشغيل المنتج وتشغيل الكاميرات وإجراء الاتصال بالشبكة، يرجى إكمال الإعداد بإضافة جهاز CGR-3210B1 أو CGR-1610 إلى خدمة OnCloud، ثم ضبط الإعدادات من خلال <https://oncloud.hanwhavision.cloud/>



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يُسَمر بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببايغ التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المورد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاًاً.



