

ZÁZNAMNÍK CLOUDOVÉ BRÁNY

Stručná příručka

CGR-3210B1/CGR-1610



Záznamník cloudové brány

Stručná příručka

Autorská práva

©2025 Hanwha Vision Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka

Všechny zde uvedené ochranné známky jsou registrované. Název tohoto výrobku a další ochranné známky uvedené v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Omezení

Tento dokument je chráněn autorskými právy. Tento dokument nesmí být za žádných okolností reprodukován, šířen nebo částečně či zcela měněn bez předchozího povolení.

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Společnost Hanwha Vision vynakládá veškeré úsilí na ověření úplnosti a správnosti obsahu tohoto dokumentu, ale neposkytuje žádnou formální záruku. Používání tohoto dokumentu a následné výsledky jsou zcela na vlastní odpovědnost uživatele. Společnost Hanwha Vision si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto dokumentu bez předchozího oznámení.

Záruka

Pokud výrobek při běžném používání nefunguje správně, společnost Hanwha Vision jej opraví bezplatně. Záruční doba na výrobky je 3 roky, s výjimkou následujících případů:

- pokud dojde k poruše systému v důsledku spuštění programů, které nesouvisejí s provozem systému,
- pokud se výrobek časem změnil nebo má vady způsobené přirozeným opotřebením během používání,
- smyslové jevy, které nemají vliv na kvalitu a funkci (příklad: zvuk).

❖ Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Nejnovější verzi si můžete stáhnout z webu společnosti Hanwha Vision. (<https://www.HanwhaVision.com>)

❖ Počáteční identifikátor správce je „admin“ a při prvním přihlášení je třeba nastavit heslo.

Chcete-li bezpečně chránit osobní údaje a zabránit škodám způsobeným krádeží informací, měňte heslo každé tři měsíce.

Vezměte prosím na vědomí, že za zabezpečení a případné další problémy způsobené nesprávnou správou hesla odpovídá uživatel.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny k obsluze.

Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.

Tyto pokyny k obsluze si uschovejte pro budoucí použití.

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uschovejte si tyto pokyny.
- 3) Dbejte všech varování.
- 4) Dodržujte všechny pokyny.
- 5) Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- 6) Znečištěné místo na povrchu výrobku vyčistěte měkkým suchým hadříkem nebo vlhkým hadříkem. (Nepoužívejte čisticí prostředky nebo kosmetické přípravky, které obsahují líh, rozpouštědla, povrchově aktivní látky nebo olejové složky, protože mohou výrobek zdeformovat nebo poškodit.)
- 7) Nezakrývejte žádné větrací otvory, instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
- 9) Nenarušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva výstupky, z nichž jeden je širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva výstupky a třetí uzemňovací kolík. Široký výstupek nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby vám zastaralou zásuvku vyměnil.
- 10) Dbejte na to, abyste na napájecí kabel nešlápli nebo ho nepřiskřípli, zejména u zásuvky a v místě, kde vystupuje ze zařízení.
- 11) Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- 12) Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolkem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány se zařízením. Pokud se používá vozík, dbejte při přemísťování kombinace vozíku a zařízení zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení.



- 13) Za bouřky nebo při delším nepoužívání odpojte zařízení od sítě.
- 14) Veškeré servisní zásahy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servisní zásah je nutný, pokud došlo k jakémukoli poškození zařízení, například k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, k políti zařízení kapalinou nebo k pádu nějakých předmětů do zařízení, k vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti, k jeho nefunkčnosti nebo k pádu.
- 15) Záznamník cloudové brány je profesionální zařízení, které je určeno pro použití v oblastech, kde je nepravděpodobná přítomnost dětí.

UPOZORNĚNÍ

- PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
- Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí chemického popálení.
- Tento produkt obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii. Pokud je mincová/knoflíková baterie spolknuta, může během pouhých 2 hodin způsobit vážné vnitřní popáleniny a způsobit i smrt.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie neuzavírá správně, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohla být spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Napájecí kabel připojte k uzemněné zásuvce.
- Síťová zástrčka funguje jako odpojovací zařízení a musí zůstat neustále snadno dosažitelná.
- Když skončí životnost pevného disku, může dojít k poškození uložených video dat, která již nebude možné obnovit.
- Kontrolka stavu pevného disku na přední straně systému neustále bliká a signalizuje, že připojení systému k pevnému disku je v pořádku. Pravidelně kontrolujte, jestli kontrolka stavu pevného disku nepřetržitě bliká. V případě poruchy pevného disku nemusí být k dispozici funkce záznamu. Pravidelně kontrolujte stav záznamu a často zálohujte důležitá data.

Před spuštěním

Tato příručka obsahuje informace potřebné k používání výrobku, včetně stručného úvodu, názvů jednotlivých částí, funkcí, způsobu připojení a nastavení nabídky. Abyste mohli výrobek správně používat, přečtěte si před použitím pečlivě tuto příručku.

- Tato příručka vysvětluje, jak výrobek používat za využití výchozích hodnot a výchozích obrazovek.
- Informace v této příručce se mohou lišit v závislosti na aktualizaci softwaru výrobku a na našich zásadách a mohou se měnit bez předchozího oznámení uživateli.
- Upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za škody způsobené použitím nestandardních výrobků nebo jiných výrobků kromě těch, které jsou uvedeny v příručce se specifikacemi výrobku.
- Pokud potřebujete otevřít kryt a provést opravu uvnitř, obraťte se na prodejce a požádejte o odbornou pomoc.
- Před přidáním HDD nebo externího úložiště (USB paměti, USB HDD atd.) zkontrolujte, zda je kompatibilní s tímto produktem. Seznam kompatibilních zařízení získáte u prodejce.

Cílová skupina čtenářů

Tato příručka obsahuje informace pro uživatele používající záznamník cloudové brány.

Používání výrobku

Uživatelé tohoto výrobku mohou provádět následující činnosti:

- Monitorování kamer registrovaných v záznamníku cloudové brány v reálném čase

Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že obsahuje nejnovější verzi softwaru. Chcete-li si ověřit nejnovější verzi softwaru a stáhnout ji, navštivte web společnosti Hanwha Vision (<https://www.HanwhaVision.com>).

Varování

Baterie

Pokud je baterie uvnitř výrobku nesprávně vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu, proto nezapomeňte použít totožnou baterii, která již byla použita ve výrobku.

Specifikace používané baterie jsou.

- Napětí: 3 V
- Kapacita: 220 mAh
- Nepřetržitě standardní zatížení: Max. 0,4 mA
- Teplota použití: -30 °C až +60 °C (-22 °F až +140 °F)



- Neumísťujte baterii na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdroje tepla, například topení. (např. ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která by mohla způsobit výbuch, případně únik hořlavé kapaliny či plynu;)

Vypnutí systému

Vypnutí napájení během provozu produktu nebo nesprávné zacházení může způsobit poškození nebo poruchu pevného disku nebo produktu.

Z důvodu bezpečného provozu a zabránění poškození způsobenému neočekávaným výpadkem napájení doporučujeme nainstalovat systém UPS. (V případě jakýchkoli dotazů týkajících se UPS se obraťte na svého prodejce UPS.)

Spusťte nabídku Vypnutí na webové stránce pro bezpečné vypnutí.

(Přístup na webovou stránku přes síťovou IP adresu > Správa zařízení > Vypnutí)

Po zhasnutí obrazovky systému po provedení vypněte vypínač na zadní straně výrobku a odpojte napájecí kabel.



- Pokud dojde k neobvyklému vypnutí, může při restartování trvat déle, než se obnoví data z pevného disku a zařízení bude fungovat správně.

Provozní teplota

Provozní teplota tohoto výrobku je od 0 °C do 40 °C.

Pokud je výrobek ponechán v prostředí s teplotou nižší, než je rozsah provozní teploty, nemusí fungovat.

Pokud k tomu dojde, zkuste výrobek použít po uskladnění při pokojové teplotě.

Obzvláště u HDD vestavěného v produktu je zaručený teplotní rozsah 5 °C až 55 °C (41 °F až 131 °F). Stejně tak pevný disk nemusí fungovat při teplotě nižší, než je zaručená teplota.

Zabezpečení

Počáteční identifikátor správce je „admin“ a při prvním přihlášení je třeba nastavit heslo.

Chcete-li bezpečně chránit osobní údaje a zabránit škodám způsobeným krádeží informací, měňte heslo pravidelně každé tři měsíce. Vezměte prosím na vědomí, že za zabezpečení a případné další problémy způsobené nesprávnou správou hesla odpovídá uživatel.

Výměna a údržba základní desky

Pokud při výměně základní desky není k dispozici záloha „Konfigurace“, může být nahrané video podle kanálu připojeno odlišně od stávajícího videa.

Funkce

Tento produkt dokáže monitorovat video a zvuk ze síťové kamery a zaznamenávat je na pevný disk připojením kamery (kamer) ke službě OnCloud společnosti Hanwha Vision.





Počítač poskytuje prostředí, ve kterém lze tento produkt nastavit.

- 
- Vzhled komponent se může lišit od znázornění na obrázku.
 - Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.
 - V některých oblastech není HDD předinstalován. Počet šroubů pro upevnění HDD, napájecí kabel SATA, datový kabel SATA a napájecí/datový kabel SATA se liší v závislosti na modelu.

Zobrazení komponent


Prosím rozbalte produkt, a umístěte ho na rovný podklad nebo na místo instalace.

Prosím zkontrolujte, zda je součástí dodávky kromě hlavní jednotky také následující příslušenství.


		
Záznamník cloudové brány CGR-3210B1	Záznamník cloudové brány CGR-1610	Stručná příručka
		
Napájecí kabel	Rack konzoly ❶	Rack konzoly ❷
		
Napájecí kabel SATA ❶	Napájecí kabel SATA ❷	Datový kabel SATA
		
Šroub upevnění HDD	Šrouby pro upevnění konzoly	

Název modelu	CGR-3210B1	CGR-1610
Komponenty		
Záznamník cloudové brány	✓	✓
Stručná příručka	✓	✓
Napájecí kabel	✓	✓
Rack konzoly ❶	✓ (2 ks)	
Rack konzoly ❷		✓ (2 ks)
Napájecí kabel SATA ❶	✓	
Napájecí kabel SATA ❷		✓
Datový kabel SATA	✓ (4 ks)	✓ (2 ks)
Šroub upevnění HDD	✓ (16 ks)	✓ (8 ks)
Šrouby pro upevnění konzoly	✓ (4 ks)	✓ (4 ks)

- 
- Při používání produkt položte tak, jak je uvedeno na obrázku.




Názvy a funkce výrobku (Přední strana)




Název		Funkce
1	LED ukazatel	POWER: Ukazuje stav zapnutí nebo vypnutí napájení.
		NETWORK: Zobrazuje stav připojení a přenosu dat portu WAN.
		HDD: Zobrazuje provozní stav pevného disku. Kontrolka LED bliká, když je pevný disk v provozu.
2	USB	Port pro účely údržby. (je podporováno USB 2.0)

Názvy a funkce výrobku (Zadní strana)

CGR-3210B1



CGR-1610



Název		Funkce
1	CONSOLE	Port používaný pro účely oprav služby.
2	USB 3.0	Port pro účely údržby. (je podporováno USB 3.0)
3	WAN	Síťové rozhraní používané pro připojení k externí síti (cloud). (Výchozí je DHCP)
	LAN	Síťové rozhraní používané k připojení kamery. (Výchozí statická IP adresa je: 192.168.1.200)
4	HDMI	Port používaný pro účely oprav služby. Při připojování můžete zkontrolovat adresu IP výrobku.
5	DP	Port používaný pro účely oprav služby. Při připojování můžete zkontrolovat adresu IP výrobku.
6	AUDIO OUT	Tento port se nepoužívá.
7	Obnovení továrního nastavení	Můžete obnovit všechna nastavení produktu na výchozí hodnoty továrního nastavení. ! Při provedení „Obnovení továrního nastavení“ budou data zaznamenaná na pevný disk odstraněna.
8	Připojení uzemnění	Port pro připojení samostatného uzemňovacího kabelu. Za účelem bezpečné manipulace se zařízením přidejte uzemňovací vodič.
9	Port napájecí přípojky	Port pro připojení napájení.
10	Spínač napájení	Spínač zapnutí/vypnutí.



■ Při připojení napájecího kabelu nebo zapnutí spínače napájení může uvnitř SMPS dojít k luminiscenčnímu (světelnému) jevu. Tento jev je normální součástí činnosti ochranného prvku SMPS.

Instalace

Před dalším používáním tohoto produktu prosím vezměte na vědomí následující.

- Nepoužívejte tento produkt venku.
- Do připojovací části produktu nelijte vodu ani jiné kapaliny.
- Nevystavujte systém nadměrným otřesům ani s ním násilně nemanipulujte.
- Nevytahujte napájecí kabel násilím.
- Nedemontujte produkt samostatně.
- Nesmí být překročeno jmenovité rozpětí vstupu/výstupu.
- Používejte pouze schválené napájecí kabely.
- Pro produkt s uzemněním vstupu používejte pouze uzemněné napájecí kabely.


Instalace HDD




- Pokud k tomuto produktu přidáváte kromě původně nainstalovaných HDD nový nebo dříve používaný HDD, před použitím nový HDD ručně naformátujte v produktu.
- V případě výměny nebo instalace dalšího HDD se obraťte na prodejce nebo naše zákaznické centrum.
- Před instalací nezapomeňte odpojit napájecí kabel od tohoto zařízení.

CGR-3210B1


- 1** Odšroubujte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.




- 2** Odšroubujte šrouby na levé/pravé straně a uvolněte konzolu.



- 3** Nainstalujte do konzoly 4 pevné disky a zajistěte je šrouby.




- 4** Upevněte konzolu s instalovanými HDD do rekordéru pomocí šroubů.




- 5** Připojte SATA/napájecí kabel HDD ke konektoru na základní desce.

- Číslo umístění HDD a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.




- 6** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.


- Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.



- 1** Odšroubujte šrouby na levé/pravé a zadní straně a zatlačením dozadu sejměte kryt.




- 3** Pomocí šroubů upevněte HDD do spodní části rekordéru.



- 2** Připojte SATA/napájecí kabel HDD ke konektoru na základní desce.


■ Číslo umístění HDD a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.



! ■ Před vyjmutím HDD jemně konektor stiskněte. Nevytahujte kabel silou.

- 4** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.

■ Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.




Kontrola instalačního prostředí

Tento produkt je špičkové bezpečnostní zařízení, které je vybaveno vysokokapacitním pevným diskem a dalšími klíčovými deskami s plošnými spoji.

Nadměrná vnitřní teplota produktu může způsobit selhání systému nebo zkrácení životnosti produktu (viz obrázek vpravo). Před instalací produktu vezměte v potaz následující pokyny.


Jednotka
teploty: °C



Životnost (Jednotka: HODINY)
[Obrázek 1]


Při montáži produktu do racku dodržujte následující pokyny.

1. Zajistěte, aby rack uvnitř nebyl utěsněný.
2. Zajistěte, aby vzduch cirkuloval vstupním/výstupním otvorem, jak ukazuje obrázek.
3. Pokud produkty nebo jiná zařízení pro montáž do racku naskládáte na sebe, jak ukazuje obrázek 2, zajistěte dostatečný prostor pro větrání nebo nainstalujte větrací otvor.
4. Pro přirozenou konvekci vzduchu umístěte vstupní otvor do spodní části racku a výstupní otvor nahoru.
5. Důrazně doporučujeme na vstupu a výstupu nainstalovat motor ventilátoru pro cirkulaci vzduchu. (Na vstupní otvor namontujte filtr, který bude odstraňovat prach či cizí látky.)
6. Doporučujeme udržovat teplotu uvnitř racku nebo v okolí produktu na úrovni 25 °C.



Pokyny pro montáž do racku – Následující či podobné pokyny pro montáž do racku jsou součástí návodu k instalaci:

- A) Zvýšená provozní teplota okolí – Pokud se zařízení instaluje do uzavřeného nebo vícedílného racku, může být provozní teplota okolí racku vyšší než teplota okolí v místnosti. Z toho důvodu je potřeba zvážit instalaci zařízení v prostředí kompatibilním s maximální teplotou okolí (T_{ma}) určenou výrobcem.
- B) Nižší proudění vzduchu – Instalace zařízení do racku by neměla omezovat míru proudění vzduchu, která je nezbytná pro bezpečný provoz zařízení.
- C) Mechanické zatížení – Montáž zařízení do racku by neměla způsobovat nebezpečný stav v důsledku nerovnoměrného mechanického zatížení.
- D) Přetížení obvodů – Je nutné zvážit připojení zařízení k napájecímu obvodu a vliv, který by přetížení obvodů mohlo mít na nadproudovou ochranu a napájecí kabeláž. Během řešení tohoto problému je potřeba vhodně zohlednit jmenovité hodnoty na výrobním štítku zařízení.
- E) Spolehlivé uzemnění – Mělo by se zachovat spolehlivé uzemnění zařízení namontovaného do racku. Speciální pozornost by se měla věnovat jiným napájecím přípojkám než přímému připojení k rozvětvenému obvodu (např. použití napájecích lišt).




[Obrázek 2]

Instalace racku


Jak je znázorněno na obrázku, namontujte racky konzoly na obě strany produktu pomocí montážních šroubů konzoly.

■ Upevněte šroub T tak, aby se neuvolnil vlivem vibrací.



Připojení k napájení


Pokud použijete běžný ethernetový kabel, připojte zařízení za účelem napájení k napájecímu adaptéru. Pomocí šroubováku připojte napájecí kabel k napájecí přípojce záznamníku cloudové brány.



- Při připojování k externím zařízením nezapomeňte připojené zařízení před připojením vypnout.
- Před připojením k zásuvce 220 V připojte sadu a napájecí kabel adaptéru.
- Výstupní kabel adaptéru neprodlužujte.
- Pokud potřebujete prodloužit napájecí kabel, obraťte se na servisní středisko.

Připojení k uzemňovacímu vodiči

Připojte šroubovákem šroub FG k uzemňovacímu vodiči na pravé straně vstupního portu napájení.




- Uzemňovací vodič zabraňuje zasažení výrobku bleskem.
- Při připojování nezapomeňte připojené zařízení před připojením vypnout.

Doporučení týkající se uzemňovacího vodiče

- Délka: do 3 m
- Velikost: více než 18 AWG
Příklad – UL1007 AWG18/16, UL1015 AWG18/16/14/12, UL2468 AWG18/16/14

Připojení k síti


Síťové připojení prostřednictvím sítě Ethernet (10/100/1000BaseT)




Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete přidat 1 až 3 počítače a záznamník cloudové brány do prostředí používajícího modem xDSL/ kabel, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Podle pokynů nastavte směrovač, místní počítač a záznamník cloudové brány.



Připojení síťových kamer



Připojení počítače a routeru




- Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.

Připojení záznamníku cloudové brány a směrovače


Přejděte v záznamníku cloudové brány v nabídce nastavení <Síť> do části <IP a port>, a nastavte v části <Nastavení> položky 1 <IP adresa> a 2 <Brána>.

※ <Výchozí brána> zadaná v okně [cmd.exe] místního počítače a položka <Brána> záznamníku cloudové brány musí být stejné.

※ První tři čísla položky <IP adresa> záznamníku cloudové brány by měly odpovídat prvním třem číslům položky <Výchozí brána> zadaným do okna [cmd.exe] na místním počítači.



<okno cmd>



<Příklad obrazovky záznamníku cloudové brány>

A LAN: Používá se k připojení kamer





B WAN: Používá se pro připojení k externí síti (cloud).

Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručku, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.



- URL adresa pro „Seznam kompatibility“ se může změnit a měla by být poskytnuta společností HVA.



Připojení ke službě OnCloud

Jakmile je váš produkt zapnutý, kamery jsou napájené a připojené, dokončete nastavení přidáním CGR-3210B1 nebo CGR-1610 ke službě **OnCloud** a nakonfigurujte nastavení na adrese <https://oncloud.hanwhavision.cloud/>



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt koupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

