

BULUT AĞ GEÇİDİ KAYIT CİHAZI

Hızlı Kullanma Kılavuzu

CGR-3210B1/CGR-1610

Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı

Hızlı Kullanma Kılavuzu

Telif Hakkı

©2025 Hanwha Vision Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Ticari Marka

Buradaki ticari markaların tümü tescillidir. Bu ürünün adı ve bu kılavuzda bahsedilen diğer ticari markalar ilgili şirketlerin tescilli ticari markalarıdır.

Kısıtlama

Bu belge telif hakkı ile korunmaktadır. Bu belge resmi izin olmaksızın, hiçbir koşulda kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya değiştirilemez.

Sorumluluk Reddi

Hanwha Vision, bu belgedeki içeriğin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için elinden gelen çabayı gösterir, ancak resmi bir garanti verilmez. Bu belgenin kullanımı ve kullanımından kaynaklanan sonuçlarda sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

Hanwha Vision bu belgenin içeriğini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Garanti

Ürün normal kullanım koşullarında düzgün çalışmıyorsa, Hanwha Vision ürünü ücretsiz olarak onaracaktır. Ürünler için garanti süresi aşağıdaki durumlar dışında 3 yıldır:

- Sistemin çalışmasıyla ilgili olmayan programların yürütülmesi sonucunda sistem arızalanırsa
- Ürün zamanla değiştiyse veya kullanım sırasında doğal aşınmadan kaynaklanan kusurlar varsa
- Kaliteyi ve işlevi etkilemeyen duyusal olgular (Örnek: ses)

❖ Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

En son sürümü Hanwha Vision web sitesinden indirebilirsiniz. (<https://www.HanwhaVision.com>)

❖ İlk yönetici kimliği "admin"dir ve ilk kez oturum açarken şifreyi ayarlamanız gerekir.

Kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde korumak ve bilgi hırsızlığından kaynaklanan zararları önlemek için lütfen şifrenizi her üç ayda bir değiştirin.

Kullanıcının kendi güvenliğinden ve şifrenin yanlış yönetilmesi sonucu doğabilecek diğer sorunlardan sorumlu olduğunu lütfen unutmayın.

Güvenlik Kuralları

Cihazı kullanmadan önce bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun.

Aşağıda listelenen güvenlik talimatlarını izleyin.

Bu çalıştırma talimatlarını daha sonra kullanmak için saklayın.

- 1) Bu yönergeleri okuyun.
- 2) Bu yönergeleri saklayın.
- 3) Uyarıları dikkate alın.
- 4) Yönergeyi takip edin.
- 5) Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- 6) Ürün yüzeyinde kirlenen alanı, yumuşak kuru veya nemli bir bezle silin. (Ürünün şeklini bozabilecek veya hasar verebilecek, alkol, solventler veya surfaktanlar içeren deterjan veya kozmetik ürünler kullanmayın)
- 7) Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- 8) Radyatör, ısı aygıtları gibi ısı kaynaklarının veya (amplifikatörler dahil) ısı üreten diğer cihazların yayına koymayın.
- 9) Güvenlik amaçlı polarize veya topraklamalı tip fişi bozmayın. Polarize fiş, biri diğerinden daha geniş iki ağıza sahiptir. Topraklama tipi fiş iki ağıza ve üç topraklama dişine sahiptir. Geniş ağız veya üçüncü diş güvenliğinizi için sağlanmıştır. Verilen fiş prizinize uymuyorsa tam uyan bir prize değiştirmek için elektrikçiyle görüşün.
- 10) Özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve üründen çıkan uçlarda sıkışan veya yürüyüş yolu üzerinde olan güç kablolarını koruyun.
- 11) Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- 12) Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan tekerlekli taşıma sehpa, kamera ayağı, üç ayaklı sehpa, dirsek veya masa kullanın. Tekerlekli taşıma sehpa kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçınmak için sehpa/cihaz kombinasyonunu dikkatli taşıyın.



- 13) Fırtına sırasında veya uzun süre kullanılmadan bırakıldığında bu cihazı prizden çıkartın.
- 14) Bütün servis işlemlerini yetkili servis personeline bildirin. Güç kaynağı kordonu veya fişin zarar görmesi, sıvının dökülmesi veya cihazın içine nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşmesi gibi herhangi bir şekilde cihaz hasar gördüğünde servis gereklidir.
- 15) Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı profesyonel bir ekipmandır ve çocukların bulunma olasılığının düşük olduğu konumlarda kullanılmaya yöneliktir.

DİKKAT

- PİL YANLIŞ TÜRDE PİLLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ OLUŞUR. KULLANILAN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.
- Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi.
- Bu ürün madeni/düğme pil içermektedir. Madeni/düğme pil yutulursa yalnızca 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir ve ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi sağlam bir şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı durdurun ve çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir bölgesine yerleştirildiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Güç kablolarını topraklı prize takın.
- Elektrik fişi, bağlantıyı kesme aracı olarak kullanılır ve her zaman erişilebilir ve çalışır durumda olmalıdır.
- HDD ömrünü tamamladığında, içinde depolanan video verileri zarar görebilir ve kurtarılamayabilir.
- Sistemin ön kısmındaki HDD durum LED'i, sistemin HDD ile bağlantısının normal şekilde çalıştığını göstermek için sürekli yanıp söner. HDD durum LED'inin sürekli yanıp söndüğünden emin olmak için düzenli olarak kontrol edin. HDD arızası durumunda kayıt işlemi gerçekleşmeyebilir. Belirli aralıklarla kayıt durumunu kontrol edin ve önemli verilerinizi düzenli olarak yedekleyin.

Kullanım Kılavuzu Hakkında

Bu kılavuz, kısa bir tanıtım, her parçanın adları, işlevler, bağlantı yöntemi ve menü ayarları dahil olmak üzere ürünü kullanmak için gerekli bilgileri sağlar. Ürünü kullanmadan önce doğru kullanım bilgileri için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

- Bu kılavuz, varsayılan değerler ve varsayılan ekranlarla ürünün nasıl kullanılacağını açıklar.
- Bu kılavuzdaki bilgiler, ürünün yazılım güncellemesine ve politikalarımıza bağlı olarak değişebilir ve kullanıcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Standart olmayan ürünlerin veya ürün teknik özellikleri kılavuzunda belirtilenlerin dışında başka ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.
- Kasayı açıp içinde tamir işlemi yapmanız gerekiyorsa lütfen satın aldığınız yerle iletişime geçin ve profesyonel yardım alın.
- Bir sabit disk sürücüsü ya da harici depolama (USB bellek, USB HDD vb.) eklemekten önce bu ürünle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Uyumluluk listesi için perakendeci ile iletişime geçin.

Hedef Okuyucular Hakkında

Bu kılavuz, Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı'nı kullanan kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.

Ürün Kullanımı Hakkında

Bu ürünün kullanıcıları aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

- Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı'na kayıtlı kameraları gerçek zamanlı olarak izleme

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen üründe en son yazılım sürümünün bulunduğundan emin olun. En son yazılım sürümünü kontrol etmek ve indirmek için Hanwha Vision'in ürün ana sayfasını (<https://www.HanwhaVision.com>) ziyaret edebilirsiniz.

Uyarı

Pil

Ürünün pili değiştirilirken yanlış pil kullanılırsa patlama riski vardır, bu nedenle üründe kullanılan pilin aynısını kullandığınızdan emin olun.

Kullanılan pilin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

- Voltaj: 3V
- Kapasite: 220 mAh
- Sürekli standart yük: Maks. 0,4 mA
- Kullanım sıcaklığı: -30°C ~ +60°C'dir (-22°F ~ +140°F).



- Pili doğrudan güneş ışığı altına veya ısıtıcı gibi bir ısı kaynağının yakınına koymayın. (ör., bir bataryayı patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına yol açabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak;)

Sistem Kapatma

Ürün çalışırken gücü kapatılması veya uygunsuz işlemler yapılması sabit diskte veya üründe zarara ya da arızaya neden olabilir.

Beklenmeyen elektrik kesintileri sonucu oluşabilecek zararları önlemek üzere güvenli çalışma sağlamak amacıyla bir UPS sistemi kurmak isteyebilirsiniz. (UPS ile ilgili tüm sorular için UPS perakendecinize danışın.)

Güvenli bir şekilde kapatmak için web sayfasındaki Kapat menüsünü çalıştırın.

(Web sayfasına ağ IP'si > Cihaz Yönetimi > Kapat)

Çalıştırma sonrasında sistem ekranı kapandığında, ürünün arkasındaki güç düğmesini kapatın ve güç kablosunun fişini çekin.



- Anormal şekilde kapatıldıysa düzgün çalışmak üzere sabit disk sürücüsünden verilerin geri yüklenmesi için yeniden başlatma işlemi daha uzun sürebilir.

Çalışma sıcaklığı

Bu ürünün çalışma sıcaklığı 0°C ila 40°C arasındadır.

Çalışma sıcaklığı aralığının altında bir sıcaklıkta bırakılırsa, ürün çalışmayabilir. Böyle bir durumda ürünü oda beklelettikten sakladıktan sonra kullanmayı deneyin.

Özellikle ürünlerdeki dahili HDD için garanti edilen sıcaklık aralığı 5°C ~ 55°C'dir (41°F ~ 131°F). Aynı şekilde, sabit diskiniz garanti edilen sıcaklığın altındaki bir sıcaklıkta çalışmayabilir.

Güvenlik Hakkında

İlk yönetici kimliği "admin"dir ve ilk kez oturum açarken şifreyi ayarlamanız gerekir.

Kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde korumak ve bilgi hırsızlığından kaynaklanan zararları önlemek için lütfen şifrenizi üç ayda bir değiştirin. Kullanıcının kendi güvenliğinden ve şifrenin yanlış yönetilmesi sonucu doğabilecek diğer sorunlardan sorumlu olduğunu lütfen unutmayın.

Ana Kartın Değiştirilmesi ve Bakımı

Ana kart değiştirilirken 'Yapılandırma' yedeği yoksa, her kanalın kaydedilen videosu, önceki videolardan farklı şekilde bağlanabilir.

Özellikler

Bu ürün, bir ağ kamerasından video ve sesi izleyebilir ve kameraları Hanwha Vision'ın OnCloud hizmetine bağlayarak bunları bir sabit diske kaydedebilir.

PC, bu ürünün kurulabileceği bir ortam sağlar.

Bileşenleri görüntüle

Lütfen ürünü ambalajından çıkarıp düz bir yere veya kurulacak yere yerleştirin.

Lütfen ana üniteyle birlikte aşağıdaki içeriklerin de bulunup bulunmadığını kontrol edin.




- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD Sabitleme Vidası, SATA Güç Kablosu, SATA veri kablosu ve SATA güç/veri kablosu adetleri modele göre değişmektedir.

Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı CGR-3210B1	Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı CGR-1610	Hızlı Kullanma Kılavuzu
Güç Kablosu	Raf Braketi 1	Raf Braketi 2
SATA Güç Kablosu 1	SATA Güç Kablosu 2	SATA Veri Kablosu
HDD Sabitleme Vidası	Kelepçe Sabitleme Vidası	

Parçalar	Model adı	CGR-3210B1	CGR-1610
Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı		✓	✓
Hızlı Kullanma Kılavuzu		✓	✓
Güç Kablosu		✓	✓
Raf Braketi 1		✓ (2 adet)	
Raf Braketi 2			✓ (2 adet)
SATA Güç Kablosu 1		✓	
SATA Güç Kablosu 2			✓
SATA Veri Kablosu		✓ (4 adet)	✓ (2 adet)
HDD Sabitleme Vidası		✓ (16 adet)	✓ (8 adet)
Kelepçe Sabitleme Vidası		✓ (4 adet)	✓ (4 adet)




- Ürünü kullanırken, resimde gösterildiği şekilde yerleştirin.




Ürün Adları ve İşlevleri (Ön)

CGR-3210B1




CGR-1610




Ad	İşlevler
1	LED Gösterge
	POWER: Güç AÇIK/KAPALI durumunu gösterir.
	NETWORK: WAN bağlantı noktasının bağlantı ve veri iletim durumunu gösterir.
	HDD: HDD'nin çalışma durumunu gösterir. HDD çalışırken LED ışığı yanıp söner.
2	USB
	Bakım amaçlı port. (USB 2.0 desteklenmektedir)

Ürün Adları ve İşlevleri (Arka)

CGR-3210B1



CGR-1610



Ad	İşlevler
1	CONSOLE
	Servis onarım amaçlı kullanılan port.
2	USB 3.0
	Bakım amaçlı port. (USB 3.0 desteklenmektedir)
3	WAN
	Harici ağ (Bulut) bağlantısı için kullanılan ağ arayüzü. (Varsayılan DHCP)
	LAN
	Kamerayı bağlamak için kullanılan ağ arayüzü. (Varsayılan Statik IP: 192.168.1.200)
4	HDMI
	Servis onarım amaçlı kullanılan port. Bağlanırken ürünün IP adresini kontrol edebilirsiniz.
5	DP
	Servis onarım amaçlı kullanılan port. Bağlanırken ürünün IP adresini kontrol edebilirsiniz.
6	AUDIO OUT
	Bu port kullanılmaz.
7	Fabrika ayarlarına sıfırlama
	Ürünün tüm ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlayabilirsiniz. ! Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yürütülürken, HDD kayıt verileri silinir.
8	Topraklama bağlantısı
	Ayrı bir topraklama kablosunu bağlayan porttur. Aygıtın güvenli kullanımı için lütfen bir topraklama kablosu ekleyin.
9	Güç giriş portu
	Gücün bağlanacağı port.
10	Güç Düğmesi
	Güç AÇIK/KAPALI düğmesi.



AC güç kablosunu bağlarken veya güç düğmesini açarken SMPS içinde luminous (ışık) olayı meydana gelebilir.
Bu olay SMPS koruyucu elemanının normal işlevidir.

Kurulum

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin.

- Ürünü dış mekanlarda kullanmayın.
- Ürünün bağlantı kısmına su veya sıvı dökmeyin.
- Sistemi aşırı darbelere veya kuvvete maruz bırakmayın.
- Elektrik fişini zorla çekmeyin.
- Ürünü kendi başınıza sökmeyin.
- Nominal giriş/çıkış aralığını aşmayın.
- Yalnızca onaylı bir güç kablosu kullanın.
- Toprak girişi olan ürün için topraklı bir elektrik fişi kullanın.


HDD'yi monte etme




- Bu ürüne orijinal olarak takılmış HDD'lere ek olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız, kullanımdan önce üründeki yeni HDD'yi manuel olarak biçimlendirin.
- EK HDD değiştirme ya da takma için bayiniz ya da müşteri merkezi ile iletişime geçmelisiniz.
- Kurulumdan önce bu cihazın güç kablosunu mutlaka çıkarın.

CGR-3210B1


- 1** Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.



- 2** Sol/sağ taraflardaki vidaları sökün ve braketleri serbest bırakın.




- 3** Brakete 4 sabit disk monte edin ve vidalarla sabitleyin.




- 5** HDD'nin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

- HDD konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.




- 4** HDD'ye monte edilmiş braketleri kayıt cihazına vidaları kullanarak sabitleyin.




- 6** Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.

- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.




- 1** Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.




- 2** HDD'nin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

- HDD konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.




- !** ■ HDD'yi çıkarmadan önce konnektöre yavaşça bastırın. Kabloyu çekerken zorlamayın.

- 3** HDD'yi kayıt cihazının altına sabitlemek için vidaları kullanın.



- 4** Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.


- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.



Kurulum ortamının kontrolü

Bu ürün, yüksek kapasiteli bir HDD ve diğer önemli devre kartlarıyla donatılmış, üst düzey bir güvenlik cihazıdır.

Ürünün iç sıcaklığı aşırı yükseldiğinde sistem arızası meydana gelebilir veya ürün ömrü kısalabilir (sağdaki şekle bakın). Ürünü kurmadan önce aşağıdaki talimatları dikkate alın.





Ürünü rafa monte ederken aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Lütfen içindeki rafın mühürlü olmadığından emin olun.
2. Lütfen havanın resimde gösterildiği gibi giriş ve çıkıştan dolaştığından emin olun.
3. Ürünleri veya rafa monte edilen diğer cihazları Şekil 2'de gösterildiği gibi üst üste koyarsanız havalandırma için boşluk bırakın veya bir havalandırma deliği takın.
4. Doğal hava konveksiyonu sağlamak için giriş kısmını rafın altına, çıkış kısmını ise üstüne yerleştirin.
5. Hava dolaşımı için giriş ve çıkış fan motoru takılması şiddetle tavsiye edilir. (Toz ve yabancı maddelerin girmesini önlemek için lütfen girişe bir filtre takın.)
6. Rafın içinde ve ürünün çevresindeki sıcaklığın 25°C'de tutulması tavsiye edilir.

Rafa Montaj Talimatları — Aşağıdaki veya benzer rafa montaj talimatları kurulum kılavuzuna dahildir:

- A) Yükseltilmiş Çalışma Ortamı — Kapalı veya çok üniteli bir raf tertibatına monte edildiğinde, raf ortamının çalışma sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek olabilir. Bu nedenle, ekipmanın üretici tarafından belirtilen maksimum ortam sıcaklığı (Tma) sınırları içinde kalan bir ortama kurulmasına özen gösterilmelidir.
- B) Azaltılmış Hava Akışı — Ekipmanın rafa montajı, güvenli çalışması için gerekli hava akışını engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.
- C) Mekanik Yükleme — Ekipmanın rafa montajı, eşit olmayan mekanik yükleme nedeniyle tehlikeli durumlar oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.
- D) Devrenin Aşırı Yüklenebilirliği — Ekipmanın besleme devresine bağlantısı yapılırken, devrenin aşırı yüklenmesi, aşırı akım koruması ve besleme kabloları üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Bu soruna çözüm bulunurken ekipman etiket değerleri uygun şekilde dikkate alınmalıdır.
- E) Güvenilir Topraklama - Rafa monte edilen ekipmanın güvenilir topraklaması sağlanmalıdır. Branşman devresine doğrudan bağlantılar dışındaki besleme bağlantılarına özellikle dikkat edilmelidir (örneğin, güç şeritlerinin kullanımı).




[Şekil 2]

Rafın montajı


Şekilde gösterildiği gibi, Raf Braketlerini braket montaj vidalarını kullanarak ürünün her iki tarafına monte edin.

- Titreşimlerle gevşememesi için vidayı sabitleyin.



Güç Bağlantısı


Yaygın ethernet kablolarından kullanırken, bir güç kaynağı için lütfen güç adaptörüne bağlayın. Güç kablosunu Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı'nın güç girişi portuna bir tornavidayla bağlayın.



- Harici cihazlara bağlanırken, bağlamadan önce bağlı cihazı kapattığınızdan emin olun.
- 220 Voltluk bir duvar prizine bağlamadan önce seti ve adaptör güç hattını bağlayın.
- Adaptör çıkış kablosu için uzatma kablo kullanmayın.
- Güç kablosunu uzatmanız gerektiğinde lütfen servis merkeziyle iletişime geçin.

Topraklama Kablosuna Bağlama

Topraklama kablosuna bağlamak için güç girişi bağlantı noktasının sağ tarafındaki FG vidası için bir tornavida kullanın.




- Topraklama kablosu ürünün yıldırımlardan etkilenmesini önler.
- Bağlarken, öncelikle bağlı cihazı kapattığınızdan emin olun.

Topraklama Kablosu için Öneriler

- Uzunluk: Yaklaşık 3 metre
- Boyut: 18AWG'nin üzerinde
Örnek) UL1007 AWG18/16, UL1015 AWG18/16/14/12, UL2468 AWG18/16/14

Ağa Bağlama


Ethernet üzerinden ağ bağlantısı (10/100/1000BaseT)




Yönlendirici kullanarak bir ağa bağlanma

xDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda 1-3 PC ve Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı eklemek istiyorsanız, yönlendiriciyi sadece bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağa yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı'nızı ayarlamak için talimatları izleyin.



Ağ Kameralarını Bağlama



Bilgisayarı ve Yönlendiriciyi Bağlama



Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı ve Yönlendiriciyi bağlama

Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı'nın <IP ve Port>, <Ağ> Ayarı menüsüne geçin, ve 1<IP Adresi> ile 2<Ağ Geçidi> ayarlarını <Ayar> kısmında yapın.

※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Varsayılan ağ geçidi> ile Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı'nın <Ağ Geçidi> aynı olmalıdır.

※ Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı <IP Adresi> nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Varsayılan ağ geçidi>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\NUser>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::380c:668c:7718:8425%18
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\NUser>
```

<kom ekranı>

The screenshot shows the 'Network Configuration' screen for the Cloud Gateway Device. It has two columns for 'Network Controller 1' and 'Network Controller 2'. The 'IP Address' field is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Gateway' field is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'Host Name' field is also visible.

<Bulut Ağ Geçidi Kayıt Cihazı ekranı örneği>

A

LAN: Kameraları bağlamak için kullanılır

B





WAN: Harici ağ (Bulut) bağlantısı için kullanılır.

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.



■ "Uyumluluk Listesi" URL'si değiştirilebilir ve HVA'ya bildirilmelidir.



OnCloud'a bağlama

Ürününüz, kameralar açık ve bağlı şekilde açıldığında, lütfen CGR-3210B1 ya da CGR-1610'u **OnCloud**'a ekleyerek ve <https://oncloud.hanwhavision.cloud/> adresinde ayarlarınızı yapılandırarak ayarı tamamlayın



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.
Eco işareti, Hanwha Vision'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

