

WISeNET

DVR DE 4/8/16 CANAIS

Manual Rápido

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Antes de iniciar

Tenha em atenção o seguinte antes de utilizar este produto.

- Não utilize o produto no exterior.
- Não derrame água ou líquidos no painel de ligações do produto.
- Não sujeite o sistema a pressões ou impactos excessivos.
- Retire sempre o cabo de alimentação cuidadosamente.
- Não desmonte o produto.
- Não exceda o intervalo de entrada/saída indicado.
- Utilize apenas um cabo de alimentação certificado.
- Em produtos com uma entrada de terra, utilize uma tomada com ligação à terra.



Conteúdos da Embalagem

Desembale o produto e coloque-o sobre uma superfície plana ou no local onde será instalado. Verifique se a unidade principal e todos os acessórios seguintes estão incluídos na embalagem do produto.





- A aparência dos componentes pode diferir da imagem exibida.
- A quantidade e a categoria dos acessórios podem ser diferentes dependendo da região de vendas.
- Para algumas regiões, o HDD não está pré-instalado. Parafuso de Fixação do HDD, a quantidade do cabo SATA pode variar dependendo do modelo.

Alterações comuns


			
Cabo de alimentação	Mouse	Manual do usuário ou Manual rápido	
			
CD do software Network Viewer / Manual do usuário	Parafuso de fixação do HDD (Para modelos que não têm disco rígido instalado)	Parafuso de fixação da braçadeira	Controle remoto / Pilha do controle remoto (AAA)

Para cada modelo

Aparência	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	B	B	C
B: 				
C: 				
DVR				
	O	O	O	
Transformador				

Aparência	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A:  B:  Raque de suporte	A	A	A	B
 Bloco de terminais	6 Pin 2EA	10 Pin 2EA	8 Pin 2EA 10 Pin 2EA	15 Pin 1EA 20 Pin 1EA
A:  B:  C:  D:  Cabo de SATA (Para modelos que não têm disco rígido instalado)	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D

Diagrama de ligação de dispositivos externos



Verifique o guia de sinais da câmera

Este produto de DVR reconhece automaticamente os sinais da câmera. Dependendo do ambiente da instalação, o sinal automaticamente reconhecido pode ser diferente da câmera que está conectada na realidade.

Se a imagem não é exibida após a instalação, verifique o tipo de sinal da câmera conectada e configure-a manualmente.

Verifique o guia de sinais da câmera

- Este produto de DVR reconhece automaticamente os sinais da câmera.
- Dependendo do ambiente da instalação, o sinal automaticamente reconhecido pode ser diferente da câmera que está conectada na realidade.
- Se a imagem não é exibida após a instalação, verifique o tipo de sinal da câmera conectada e configure-a manualmente.

OK



- Para evitar a interferência de sinal de alta velocidade, sugerimos que o comprimento de cabo entre canais de vídeo adjacentes seja inferior a 300m. (com base em cabo coaxial 75-5)
- Se algum canal adjacente estiver conectado ao sinal CVBS e ao sinal 1080p, em simultâneo, haverá ruído de vídeo (1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16) Se deseja conectar esses dois sinais ao mesmo tempo, você pode conectá-los no canal exceto a lista. (por exemplo, com canal 2 e canal 3 não haverá problema)

Qualidade do vídeo

A fim de obter uma melhor qualidade de imagem, é necessário escolher um valor EQ diferente ao conectar um cabo de distância diferente.

1. Pressione o botão **[MENU]** no controle remoto ou no painel frontal.
2. Use o botão esquerda/direita (◀ ▶) para selecionar <Disposit.>. O menu de configuração de dispositivo é selecionado.
3. Use os botões cima/baixo (▲ ▼) para mover para <Câmera>, e pressione o botão **[ENTER]**.
4. Use os botões cima/baixo (▲ ▼) para mover para <Confi g. tela>, e pressione o botão **[ENTER]**.



Programação da gravação

1. Pressione o botão **[MENU]** no controle remoto.
2. Use os botões para a esquerda/para a direita (◀ ▶) para selecionar <Gravar>. O menu Gravar é selecionado.




3. Use os botões para cima/para baixo (▲ ▼) para mover até <Progr. de Gravação> e pressione o botão **[ENTER]**.
4. Selecione <Progr. de Gravação>. Uma janela para a configuração da gravação programada é exibida.
5. Use os botões de direção (▲ ▼ ◀ ▶) para mover até um item desejado e configure o valor.
 - Aplicar a tds chs : Se <Aplicar a tds chs> for selecionado, a janela "Aplicar a tds chs" será exibida. Pressione <OK> para aplicar a configuração a todos os canais.
6. Quando a configuração da programação de gravação for concluída, pressione <OK>.




Duração da gravação do evento

1. Use os botões para cima/para baixo (▲▼) na janela <Gravar> para mover até <Duração grav. evento> e pressione o botão [ENTER].
2. Use os botões de direção (▲▼◀▶) para mover até um item desejado e configure o valor.
 - Pré-evento : A gravação será mantida a partir do ponto da hora pré-evento configurada anterior à ocorrência real de um evento. Se for configurado para 5 segundos, a gravação iniciará a partir de 5 segundos antes do evento.
 - Evento POS : A gravação será mantida até o ponto da hora pós-evento configurada após o término real de um evento. Se for configurado para 5 segundos, a gravação terminará em 5 segundos após um evento.
3. Quando a configuração da duração de gravação for concluída, pressione <OK>.



Configurando o backup

1. Pressione o botão [MENU] no controle remoto ou no painel frontal.
2. Use os botões para a esquerda/para a direita (◀▶) para selecionar <Backup>. O menu Backup é selecionado.
3. Pressione o botão [ENTER]. Uma janela de backup é exibida. Você pode acessá-la diretamente no "Menu tela ao vivo".
4. Use os botões de direção (▲▼◀▶) para mover até um item desejado e configure o valor.
5. Quando a configuração de backup for concluída, pressione <OK>.
 - Se nenhum dispositivo disponível for reconhecido para backup, o botão <OK> não será ativado.




Backup


1. Selecione um item de dados e clique em <Reprod.> no menu Procurar. Os dados selecionados são reproduzidos e Repr. Iniciador é exibido na tela.



2. Clique em  para configurar a hora atual para a hora de início de backup; você pode especificar uma área de backup usando o mouse (triângulo amarelo).
3. Clique em  novamente para configurar a hora atual para a hora de término do backup e a janela **“Capac. backup”** é exibida.
4. Se desejar retornar à tela Ao Vivo em modo Reprodução, clique em  no menu do iniciador ou pressione o botão  no controle remoto.




Ligação de Rede




Encaminhamento de porta

1. Marque **“Default Gateway”** nas propriedades de rede do PC conectado através do roteador.




2. Em <Rede> - <Modo de conexão>, selecione <Interface>. Uma janela para a configuração do modo de conexão é exibida.
3. Use os botões de direção (▲▼◀▶) para mover até um item desejado e configure o valor.



- Insira o endereço do gateway encontrado na etapa 1 no campo de endereço do navegador para exibir as configurações do roteador.
- Selecione a guia “**Advanced**” no menu “**Virtual Server**”, insira o endereço IP e a porta e clique no botão <Apply>.




- As instruções acima se baseiam no roteador D-LINK DI-624. A configuração do encaminhamento de porta pode variar de acordo com o fabricante do roteador.




DDNS

- Use os botões para cima/para baixo (▲▼) na janela <Rede> para mover até <DDNS> e pressione o botão [ENTER].
- Use o teclado virtual para aceitar as entradas do usuário.
 - Se <DESL> for selecionado, os campos de entrada serão desativados.
 - Se <hanwha-security.com> for selecionado, o campo nome do servidor é desativado.
- Quando a configuração do DDNS for concluída, pressione <OK>.



Conexão do Visualizador da WEB

- Abra o navegador da Web e digite o endereço IP ou o URL do DVR na caixa de endereço de URL.




- Configure a ID e a senha do Admin para que fique igual às do Admin do DVR.
Para usuários em geral, insira o ID e a senha de usuário do DVR.




- A ID do administrador inicial é “**admin**” e a senha deve ser configurada ao fazer o login pela primeira vez.
- Defina a senha da sua rede sem fio se usar o produto com um roteador sem fio. A falta da proteção por senha ou o uso da senha padrão do roteador sem fio pode expor os dados de vídeo a uma ameaça em potencial.
- Por favor, troque sua senha a cada três meses para proteger adequadamente suas informações pessoais e evitar danos causados por roubo de informações.
Por favor, observe que é responsabilidade do usuário prezar pela segurança e quaisquer outros problemas causados pelo mau uso da senha.
- Se houver mais de uma placa LAN para o PC, você pode usar uma placa de LAN com um valor menor de matriz de interface para receber o vídeo.



3. Clique em <Install ActiveX Control...>.



4. Quando a mensagem de confirmação da instalação for exibida, clique no botão **[Yes]**.
Todas as janelas serão fechadas (IE).



5. Quando a janela do assistente de instalação for exibida, pressione o botão **[Install]** para instalar o programa.



6. Quando o programa estiver instalado, abra o Visualizador Web de novo para fazer o login.
A tela principal do visualizador ao vivo é exibida quando você efetua login com sucesso, após instalar o programa.





A Hanwha Techwin respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.
A marca Eco representa a determinação da Hanwha Techwin em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretiva 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias.
A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.
Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
