

ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Краткое руководство

HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A



Изображения компонентов

-
- Внешний вид компонентов может отличаться от изображенного.
 - Типы и количество принадлежностей могут быть другими, в зависимости от региона продажи.
 - В некоторые страны поставляется без установленного HDD. Количество винтов для крепления HDD, кабелей питания SATA и кабелей питания/данных SATA для разных моделей отличается.

HRX-1635/HRX-835A

Видеорегистратор	Мышь	Краткое руководство
Кабель питания	Кабель питания SATA	Кабель для передачи данных SATA (HRX-1635: 8 шт., HRX-835A: 4 шт.)
Винт для крепления жесткого диска (HRX-1635: 32 шт., HRX-835A: 16 шт.)	Кронштейны (2 шт.) / винты (4 шт.)	Клеммный блок (15 контактов, 20 контактов)

HRX-1634

Видеорегистратор	Мышь	Краткое руководство
Кабель питания	Блок питания	Кабель питания SATA
Кабель для передачи данных SATA (2 шт.)	Винт для крепления жесткого диска (8 шт.)	Кронштейны (2 шт.) / винты (4 шт.)

Монтаж жестких дисков




- При установке в дополнение к первоначально установленным в этом устройстве жестким дискам нового или ранее использовавшегося жесткого диска отформатируйте его вручную.
- Для замены или установки дополнительного жесткого диска вы должны обратиться к своему дилеру или в наш центр поддержки клиентов.

HRX-1635/HRX-835A




- На фотографиях ниже представлена модель HRX-1635.

- 1** Открутите винты слева, справа и сзади, сдвиньте крышку назад и снимите ее.




- 2** Открутите винты слева / справа и снимите кронштейн.




- 3** Прикрепите 8 жестких дисков к кронштейну и зафиксируйте их винтами.

- В модели HRX-835A установите жесткий диск только в нижнем кронштейне.




- 4** Прикрепите кронштейн к видеорегистратору винтами.




- Чтобы предотвратить повреждение жестких дисков из-за вибрации, рекомендуется сначала устанавливать их на нижний кронштейн.

- 5** Подключите кабель SATA и кабель питания жесткого диска к разъему на системной плате.
- Местоположение и количество разъемов для подключения жестких дисков см. на рисунке ниже.




HRX-1634


- 1** Открутите винты слева, справа и сзади, сдвиньте крышку назад и снимите ее.




- 3** Прикрепите жесткий диск в нижней части видеорегистратора винтами.




- 5** Закройте крышку и закрепите ее винтами.




- 6** Убедитесь, что провода и соединительные клеммы надежно подключены внутри устройства, закройте крышку и закрепите ее винтами.



- 2** Подключите кабель SATA и кабель питания жесткого диска к разъему на системной плате.





- 4** Убедитесь, что провода и соединительные клеммы надежно подключены внутри устройства.



Использование информации по устройству

Информацию по устройству / руководство / информацию о прошивке / FAQ / список совместимости с жесткими дисками можно узнать на домашней странице или в мобильном Интернете вашего смартфона.




Подключение к сети через роутер

Если необходимо добавить 1-3 ПК и регистраторы в среду с использованием xDSL-модем / кабельный модем, можно воспользоваться роутер только с одним подключением к Интернету.

Настоящее руководство может использоваться пользователями с начальными знаниями о сетях. Ниже приведены инструкции по установке роутера, локального ПК и регистратора.

Подключение кабеля




Подключение роутера с помощью ПК

См. руководство пользователя роутера.


Подключение регистратора к роутеру

Перейдите к пункту <IP-адрес и порт> меню настройки регистратора <Сеть>, и установите параметры 1 <IP адрес> и 2 <Шлюз> в меню <Настройка>.

- ※ Параметр <Шлюз по умолчанию> (можно увидеть с помощью командной строки) локального компьютера и параметр <Шлюз> регистратора должны совпадать.
- ※ Не менее чем три байта IP-адреса в параметре <IP адрес> регистратора должны совпадать с тремя байтами параметра <Шлюз по умолчанию> (можно увидеть с помощью командной строки [cmd.exe]) локального ПК.



<экран cmd>



<напр., экран Регистратора>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.
Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66.

При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

