

PRP-4000H8, 5000H16 RAID Driver 버전 확인

1. 바탕화면에 있는 WebPAMProE 을 실행합니다.



2. 컨트롤러 > 컨트롤러 1 > Install Pkg Version

Promise WebPAM PROe

PROMISE TECHNOLOGY | 언어 | 보기 | 스토리지 네트워크 | 로그아웃 | 도움말 | 정보 |

홈 (사용자: administrator) | 컨트롤러 1 | 도움말

서브시스템
localhost (Vess A3340s)
관리 도구
컨트롤러
컨트롤러 1
격납 장치
디스크 어레이
디스크 어레이 0
논리 드라이브
논리 드라이브 0
스페어 드라이브
논리 드라이브 요약

컨트롤러 정보

컨트롤러 ID	1
별명	
작동 상태	OK
전원 켜짐 시간	1 minute
캐시 사용	0%
더티 캐시 사용	0%
부품 번호	
시리얼 번호	B55H18103800088
하드웨어 개정	A1
WWN	2000-0001-555f-6e6e
지원되는 SCSI 프로토콜	SCSI-3
Install Pkg Version	4.02.0000.00
Install Pkg Build Date	Nov 6, 2020

고급 컨트롤러 정보