


Contenido del paquete


Monitor / Guía de inicio rápido / Bloque de terminales de alarma / Control remoto / Baterías / Arnés del inversor de potencia

Configuración del modo : Configuración → Vídeo y Audio → Conf. de vídeo

<Modo retrato>




<Modo horizontal>



Configuración del modo	Modo retrato (modo predeterminado)	Modo horizontal
Vista de pasillo	270 grados (en sentido horario)	0 grados (en sentido horario)
Volteo	activado	activado
Espejo	activado	activado

Nombres y funciones de cada parte



❶ Objetivo

❷ HPoE

❸ ALARMA

❹ USB

❺ 24 V CC

❻ Ranura de tarjeta Micro SD

❼ Reinicialización

Conexión de dispositivos externos

- Conexión del cable LAN

