



Guide de démarrage rapide

SMT-3231PV/SMT-3221PV/SMT-2731PV/SMT-2721PV

Contenu de l'emballage

Moniteur / Guide de démarrage rapide / Bloc de jonction d'alarme / Télécommande / Batteries / Faisceau de l'inverseur

Noms et fonctions de chaque pièce




- | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 Objectif | 2 24 V DC | 3 ALARME | 4 HPoE | 5 USB |
| 6 HDMI1 | 7 HDMI2 | 8 Réinitialisation | 9 Fente pour carte micro SD | |

※ Le mode PIP/PBP ne prend en charge que les modèles SMT-2731PV et SMT-3231PV

Connexion de périphériques externes

- Connexion du câble HDMI



- Connexion du câble LAN

