

Guide de démarrage rapide


SMT-3231PV/SMT-3221PV/SMT-2731PV/SMT-2721PV/SMT-2721PVW



Contenu de l'emballage

Moniteur / Guide de démarrage rapide / Bloc de jonction d'alarme / Télécommande / Batteries / Faisceau de l'inverseur

Noms et fonctions de chaque pièce




- | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| ❶ Objectif | ❷ 24 V DC | ❸ ALARME | ❹ HPoE | ❺ USB |
| ❻ HDMI1 | ❼ HDMI2 | ❽ Réinitialisation | ❾ Fente pour carte micro SD | |

※ Le mode PIP/PBP ne prend en charge que les modèles SMT-2731PV et SMT-3231PV

Connexion de périphériques externes

- Connexion du câble HDMI



- Connexion du câble LAN

