

Guide de démarrage rapide


SMT-3233/SMT-3234/SMT-4033

Contenu de l'emballage

- Le trépied n'est pas fourni ; veuillez acheter un trépied et installez-le séparément.

Moniteur / Cordon d'alimentation / Guide de démarrage rapide / Télécommande, Batteries / Câbles HDMI


Noms et fonctions de chaque partie





- | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 Touches du panneau | 2 USB (USB 2.0 pris en charge) | 3 HDMI | 4 DVI | 5 VGA |
| 6 ENTRÉE / SORTIE CAM | 7 ENTRÉE AUDIO | 8 SORTIE AUDIO | 9 Alimentation | 10 Verrou antivol |

Connexion de périphériques externes


- Connexion du câble AV



- Connexion du câble VGA (D-SUB)



- Connexion du câble DVI



- Connexion du câble HDMI

