

## Skrócony przewodnik


SMT-3233/SMT-3234/SMT-4033

### Zawartość opakowania

- Statyw nie jest elementem zestawu. Należy go dokupić osobno i zamontować.

Monitor / Przewód zasilający / Skrócony przewodnik / Pilot zdalnego sterowania, baterie / Kabel HDMI


### Nazwy i funkcje poszczególnych części




- |                                 |                                                 |                        |                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Klawisze panelu        | <b>2</b> Port USB (obsługa technologii USB 2.0) | <b>3</b> HDMI          | <b>4</b> DVI       | <b>5</b> VGA                      |
| <b>6</b> WEJŚCIE/WYJŚCIE KAMERY | <b>7</b> WEJŚCIE AUDIO                          | <b>8</b> WYJŚCIE AUDIO | <b>9</b> Zasilanie | <b>10</b> Blokada antykradzieżowa |

### Podłączanie urządzeń zewnętrznych


- Podłączanie przewodu AV



- Podłączanie przewodu VGA (D-SUB)



- Podłączanie przewodu DVI



- Podłączanie przewodu HDMI

