


# 网络摄像机 简介

SNB-6003/SNB-6004/SND-6083/SND-6084

## 随机提供的物品

- SNB-6003



摄像机



CD



简介 (可选)



保修卡 (可选)



用于测试显示器的电缆




6 位置接线端子



CS/C 镜头 (选件)

- SNB-6004



摄像机



CD



简介 (可选)



保修卡 (可选)



用于测试显示器的电缆



6 位置接线端子



CS/C 镜头 (选件)

• SND-6083



摄像机



CD



简介 (可选)



保修卡 (可选)



用于测试显示器的电缆



电源接线板



警报器电缆



螺丝钉



模板



室内掩藏式摄像机的外套  
(可选)

• SND-6084



摄像机



CD



简介 (可选)



保修卡 (可选)



用于测试显示器的电缆



电源接线板



警报器电缆



螺丝钉




模板



室内掩藏式摄像机的外套  
(可选)

## 将摄像头与使用 PPPoE/Cable 调制解调器的宽带路由器连接





## 手动网络设置

运行 <IP Installer\_v2.XX.exe> 以显示摄像机搜索列表。  
在初始启动时, [Auto Set] 和 [Manual Set] 将呈灰色。

■ 对于以 IPv6 设置为基础的摄像机, 这些按钮将呈灰色, 因为摄像机不支持此功能。

- 1 从搜索列表选择一个摄像机。
- 2 单击 [Manual Set]。  
Manual Setting 对话框将会出现。
- 3 在 <Address> 窗格中, 提供必需的信息。
- 4 在 <Port> 窗格中, 提供必需的信息。
  - HTTP Port: 用于使用互联网浏览器访问摄像机, 默认值为 80。
  - VNP Port: 用于控制视频信号传输, 默认值为 4520。
- 5 输入密码。  
默认密码为 “4321”。



- 在IP安装程序中, 您可以使用初始密码 “4321” 来设置IP地址、子网掩码、网关、HTTP端口、VNP端口或IP类型。在更改网络接口后, 为了提高安全性, 请访问Web查看器并更改密码。
- 如果要设置密码, 请参阅 “密码设置” 一节。(第5页)

- 6 单击 [OK]。  
将完成手动网络设置。

## 从共享的本地 PC 连接到摄像机

1. 运行 IP Installer。  
它将扫描连接的摄像机，并显示摄像机列表。
2. 双击要访问的摄像机。  
互联网浏览器将启动，并连接到摄像机。




- 您可以在互联网浏览器的地址栏中键入所发现摄像机的 IP 地址的方式访问摄像机。

## 密码设置

首次访问产品时，必须先注册登录密码。  
出现“密码更改”窗口时，输入新密码。




- 对于 8 到 9 位的新密码，必须至少使用下列 3 种类型：大写字母/小写字母、数字和特殊字符。对于 10 到 15 位的密码，必须至少使用上述两种类型。
  - 允许使用的特殊字符为：  
~!@#\$\$%^&\*()\_+=|[]{}?/
- 为了获得较高的安全性，建议您不要重复使用相同的字符作为密码，也不要使用连续的键盘输入作为密码。
- 如果您丢失了密码，可按住[RESET]按钮初始化该产品。因此请使用记事簿写下或记住您的密码以防丢失。



## 登录

每当访问摄像机时，登录窗口都会出现。  
输入用户 ID 和密码以访问摄像机。

- 1 在 <User Name> 输入框中输入“admin”。
- 2 在 <Password> 输入字段中输入密码。
- 3 单击 [OK]。



## 安装 WebViewer 插件

如果首次连接到摄像机,您将会看到安装消息。然后,安装所需的 WebViewer 插件以访问摄像机并在摄像机内实时控制视频。



- 如果 Internet Explorer 浏览器中的插件安装文件下载状态停留在 99%, 请在“工具 → SmartScreen 筛选器”中选择“释放 SmartScreen 筛选器”。
- 在您的 Internet 浏览器中,如果在安装 webviewer 插件后移到安装屏幕,请检查“工具 → 其他功能管理”菜单中的 webviewer\_activeplugin\_lib.control 是否“已启用”。如果未启用且一直有问题,请选择“工具 → Internet 选项 → 常规”并删除所有搜索记录。

## 从远程 PC 通过互联网连接到摄像机


由于不允许在不属于宽带路由器网络群集的远程计算机上使用 IP Installer,所以用户需通过摄像机的 DDNS URL 在宽带路由器网络内访问摄像机。

### 路由器端口设置

- ① 从宽带路由器的 Setup 菜单中,选择 <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>。
- ② 对连接到宽带路由器的每个摄像机选择 <TCP> 和 <UDP Port>。宽带路由器的每个端口号都应该与在摄像机的 Web Viewer 菜单的 <Setup> - <Basic> - <IP & 端口> 中指定的端口号相符。
- ③ 完成后,单击 [Save Settings]。将保存设置。



- 以上样本说明基于 CISCO 的宽带路由器。
- 设置可能因连接的宽带路由器型号而异。有关详细信息,请参阅适用路由器的用户手册。
- 如果路由器支持 UPnP (通用即插即用) 功能,无需额外路由器设置即可实现端口转发。在连接网络摄像机后,在“Setup → Network → DDNS”菜单中将 <Wisenet DDNS> 的 <Quick connect> 设置为 <开>。



## 注册 DDNS

1. 访问 Wisenet DDNS 网站 (<http://ddns.hanwha-security.com>) 并用已注册的帐户登录。
2. 从顶部的菜单栏, 选择 <DDNS SERVICE> - <MY DDNS>。
3. 单击 [PRODUCT REGISTRATION]。
4. 请输入产品 ID 并填写所显示的项目。
5. 单击 [REGISTRATION]。

## 将摄像机连接至 Wisenet DDNS

1. 在摄像机的现场屏幕上, 单击 [Setup (  )]。
  2. 选择 <Network (  )>。
  3. 单击 <DDNS>。
  4. 从 DDNS 设置页面, 将 <DDNS> 设置为 <Wisenet DDNS>。
  5. 提供向 DDNS 网站注册产品 ID 时指定的 <产品 ID>。
  6. 单击 [应用 (  )]。
- 成功进行连接后, 屏幕上将显示消息 <(成功)>。



Hanwha Techwin 在产品制造的各个环节都十分关注环境, 并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。

Eco 标志表明 Hanwha Techwin 致力于生产环保型产品, 同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



### 正确处理本产品 (废旧电气和电子设备)

(适用于欧盟和其他采用分类回收系统的欧洲国家。)

此标志出现在产品或其印刷物中, 它表示当本产品使用寿命结束时不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。为防止处理不当可能对环境或人类健康造成的伤害, 请将本产品与其他类型的垃圾分开并对其进行回收, 以便提高资源的可持续利用。

家庭用户应联系本产品的零售商或地方政府办公室, 以便了解安全环保地回收本产品的地方和方法。

商业用户应联系其供应商并检查购买合约的条款和条件。本产品不应该与其他商业垃圾混合处理。



### 正确处理本产品

(适用于欧盟和其他采用分类电池回收系统的欧洲国家。)

电池、手册或包装上的此标志表示该产品中的电池不能与其他废弃生活垃圾一同进行处理。标志处的化学符号 Hg, Cd 或 Pb 表示该电池所包含的汞、镉或铅的含量超过 EC 标准 2006/66 的参考水平。如果未能对电池进行正确处理, 这些物质可能会对人类健康或环境造成伤害。

为保护自然资源并促进资源再利用, 请将该电池与其他类型的垃圾分开, 并通过当地的免费电池回收系统进行回收。

用户不可自行更换本产品中使用的可充电式电池。有关更换电池的信息, 请联系您的服务提供商。

---

## **韩华泰科(天津)有限公司**

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

天津市西青区津港公路微电子工业区微六路11号

No.11, wei 6 Road, Micro-Electronics Industrial Park, Xiqing District,Tianjin, 300385, China

联系电话(免费客服热线) : 800.818.1212 / 400.690.6677

[www.hanwha-security.cn](http://www.hanwha-security.cn)

---

### **Head Office**

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA

Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740

[www.hanwha-security.com](http://www.hanwha-security.com)

---

### **Hanwha Techwin America**

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666

Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920

Fax +1.201.373.0124

[www.hanwhasecurity.com](http://www.hanwhasecurity.com)

---

### **Hanwha Techwin Europe**

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom

Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101

[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---

### **Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd**

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China

Tel : +86.22.2388.7788

[www.hanwha-security.cn](http://www.hanwha-security.cn)

---

### **Hanwha Techwin Middle East FZE**

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,

Dubai, United Arab Emirates

<http://hanwha-security.com>

---