

MREŽNA KAMERA

Brzi vodič

SNF-8010/SNF-8010VM

SOUČÁSTI BALENÍ

- SNF-8010



Kamera



CD



Stručná příručka (volitelné)



Záruční list (volitelné)



Šablona



Inbusový klíč



Samořezný šroub



Hmoždinka



Šrouby

- SNF-8010VM



Kamera



CD



Stručná příručka (volitelné)



Záruční list (volitelné)



Šablona



Inbusový klíč



Samořezný šroub



Hmoždinka




Šrouby



Konverzní kabel M12-RJ45

SCHÉMA ZAPOJENÍ SÍTĚ



RUČNÍ NASTAVENÍ SÍTĚ

Spustíte <IP Installer_v2.XX.exe> pro zobrazení seznamu vyhledávání kamer.
Při prvním zapnutí budou obě volby, **[Auto Set]** i **[Manual Set]**, nedostupné.



- U kamer s nalezeným nastavením IPv6 budou tato tlačítka nedostupná, protože kamery tuto funkci nepodporují.

1 Vyberte kameru ze seznamu.

2 Klepněte na **[Manual Set]**.
Objeví se okno Ruční nastavení.

3 V panelu <Address> doplňte potřebné informace.

4 V podokně <Port> doplňte potřebné informace.

- HTTP Port : Slouží k přístupu ke kameře pomocí internetového prohlížeče; výchozí nastavení je 80.
- VNP Port : Slouží k řízení přenosu signálu, výchozí nastavení je 4520.



5 Zadejte heslo.



- Z bezpečnostních důvodů vám ve vašem heslu doporučujeme použít kombinaci čísel, velkých písmen, malých písmen a speciálních znaků.
- Chcete-li změnit heslo, informujte se v oddílu "**Změna hesla správce**" v uživatelském nastavení.

6 Klepněte na tlačítko **[OK]**.

Ruční nastavení sítě bude dokončeno.




PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z MÍSTNÍHO SDÍLENÉHO POČÍTAČE

1. Spustíte aplikaci IP Installer.
Vyhledá připojené kamery a zobrazí jejich seznam.
2. Pro přístup ke kameře na ni poklepejte.
Internetový prohlížeč se spustí a připojí se ke kameře.




- Přístup ke kameře můžete také získat vepsáním IP adresy kamery do adresního řádku internetového prohlížeče.



Přihlášení

Při pokusu o přístup ke kameře se zobrazí okno pro přihlášení. Pro přístup ke kameře zadejte uživatelské jméno a heslo.

- 1 Vepište „admin“ do vstupního pole <User Name>.
- 2 Zadejte heslo do pole <Password>.
- 3 Klepněte na tlačítko [OK].
Pokud jste se úspěšně přihlásili, zobrazí se obrazovka aplikace Live Viewer.



INSTALACE ZÁSUVNÉHO MODULU WebViewer

Pokud připojujete kameru poprvé, zobrazí se instalační zpráva. Poté nainstalujte požadovaný zásuvný modul WebViewer pro přístup ke kameře a ovládání jejího videa v reálném čase.



- Pokud se stahování instalačního souboru modulu plug-in v prohlížeči Internet Explorer zastaví na 99 %, vyberte „Uvolnit filtr SmartScreen“ v nabídce „Nástroje → Filtr SmartScreen“ a opakujte akci.
- Pokud po nainstalování zásuvného modulu webového prohlížeče potřebujete přejít na obrazovku instalace, zkontrolujte ve svém Internet Exploreru, zda je webviewer_activexplugin_lib.control v nabídce „Nástroje → Správa dalších funkcí“ nastavena na „Aktivováno“. Pokud ne, nebo pokud problém dále trvá, vyberte „Nástroje → Možnosti internetu → Obecné“ a odstraňte všechny záznamy hledání.

PŘIPOJENÍ KE KAMERĚ ZE VZDÁLENÉHO POČÍTAČE PŘES INTERNET


Protože používání aplikace IP Installer na vzdáleném počítači, který není ve svazku sítě směrovače, není povoleno, mohou uživatelé získat přístup ke kamerě v dosahu sítě směrovače pomocí DDNS URL adresy kamery.

Nastavení Rozsahu Překladu (Mapování) Portů

- 1 Z nabídky nastavení směrovače vyberte **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.

- 2 Vyberte **<TCP>** a **<UDP Port>** pro každou kameru připojenou ke směrovači.
Každé číslo portu pro směrovač by mělo odpovídat číslu nastavenému v nabídce **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** nabídky webového prohlížeče kamery.

- 3 Po dokončení klepněte na **[Save Settings]**.
Vaše nastavení budou uložena.



- Výše uvedený příklad postupu platí pro směrovače značky CISCO.
- V závislosti na modelu připojeného směrovače se mohou nastavení lišit.
Více informací viz uživatelská příručka příslušného směrovače.
- Přesměrování portů lze provést bez dodatečného nastavení směrovače, pokud směrovač podporuje funkci UPnP (Universal Plug and Play).
Po připojení síťové kamery nastavte v nabídce „Setup → Network → DDNS“ možnost **<Rychlé připojení>** v **<Wisenet DDNS>** na **<Zap.>**.

Registrace u DDNS

1. Navštivte webovou stránku Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) a přihlaste se pomocí registrovaného účtu.
2. Z horní lišty nabídky vyberte **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Klepněte na **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Zadejte ID produktu a vyplňte textová pole.
5. Klepněte na **[REGISTRATION]**.

Připojení kamery ke službě Wisenet DDNS

- 1 Na obrazovce živého videa kamery klikněte na položku [Setup ()].
- 2 Vyberte položku <Network ()>.
- 3 Klikněte na položku <DDNS>.
- 4 Na stránce nastavení DDNS nastavte položku <DDNS> na <Wisenet DDNS>.
- 5 Zadejte <ID produktu>, kde jste zaregistrovali ID produktu na stránce DDNS.
- 6 Klepněte na [Použít ()].

Když je spojení úspěšně vytvořeno, uvidíte na obrazovce zprávu <(Úspěch)>.



Společnost Hanwha Techwin dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetřné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem rozhodnutí společnosti Hanwha Techwin vyrábět produkty šetřné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
