

WISeNeT

MREŽNA KAMERA

Brzi vodič

SND-6011R/SNO-6011R



SADRŽAJ ISPORUKE

- SND-6011R



Kamera



CD



Brzi vodič (dodatno)



Jamstvena kartica
(dodatno)



Kabel za testiranje monitora



Vijak za drvo



Šablona

- SNO-6011R



Kamera



CD



Brzi vodič (dodatno)



Jamstvena kartica
(dodatno)



Vijak za drvo



Sjenilo za sunce




Držač sjenila za sunce



Šablona

DIJAGRAM OŽIČENJA MREŽE



RUČNO POSTAVLJANJE MREŽE

Pokrenite <IP Installer_v2.XX.exe> za prikaz popisa za pretraživanje kamera.
Pri prvom pokretanju obje stavke [Auto Set] i [Manual Set] bit će neaktivne.



- Za kamere koje su pronađene s postavkom IPv6, ovi će gumbi biti neaktivni jer kamere ne podržavaju tu funkciju

1 Na popisu pretraživanja odaberite kameru.

2 Kliknite stavku [Manual Set].
Pojavljuje se dijalog za ručno postavljanje.

3 U oknu <Address> upišite potrebne informacije.

4 U oknu <Port> unesite potrebne informacije.

- HTTP Port: služi za pristup kameri s pomoću internetskog preglednika i ima zadanu vrijednost 80.
- VNP Port: služi za upravljanje prijenosom videosignala i ima zadanu vrijednost 4520.

5 Unesite lozinku.



Zadana lozinka je „4321“.



- U IP programu za instalaciju možete koristiti početnu lozinku „4321“ za postavljanje IP adrese, maske pod mreže, pristupnika, HTTP priključka, priključka VNP i vrstu IP adrese. Nakon promjene mrežnog sučelja, radi bolje sigurnosti pristupite mrežnom pregledniku i promijenite lozinku.
- Želite li postaviti lozinku, pogledajte „POSTAVLJANJE LOZINKE“. (str. 5)

6 Kliknite [OK].

Ručno postavljanje mreže se završava.



POVEZIVANJE S KAMEROM S DIJELJENOG LOKALNOG RAČUNALA

1. Pokrenite program za postavljanje IP adrese.
On će skenirati povezane kamere i prikazati ih na popisu.
2. Dvaput kliknite kameru da biste joj pristupili.
Internetski preglednik se pokreće i povezuje se s kamerom.




- Kameri se može pristupiti i upisivanjem IP adrese kamere u adresnu traku internetskog preglednika.

POSTAVLJANJE LOZINKE

Kod prvog pristupa proizvodu, potrebno je registrirati lozinku za prijavu.
Kada se pojavi prozor “Promjena lozinke”, unesite novu lozinku.




- Za novu lozinku s 8 do 9 znamenki morate koristiti najmanje 3 od sljedećeg: velika/mala slova, brojeve i posebne znakove. Za lozinku s 10 do 15 znamenki morate koristiti najmanje 2 vrste od navedenog.
 - Posebni znakovi koji su dozvoljeni:
~!@#\$%^&*()_+=|{}[]?./
- Za veću sigurnost, nije preporučeno da za lozinke ponavljate iste znakove ili uzastopne tipke tipkovnice.
- Ako ste izgubili lozinku, možete pritisnuti gumb [RESET] za pokretanje proizvoda. Nemojte izgubiti lozinku, koristite memo pad ili ju zapamtite.



PRIJAVA

Prilikom svakog pristupanja kameri prikazuje se prozor za prijavu.
Unesite korisnički ID i lozinku za pristup kameri.

- 1 U okvir <User Name> upišite „admin“.
- 2 The translation is: Upišite lozinku u polju za unos <Password>.
- 3 Kliknite [OK].



INSTALACIJA DODATKA ZA WebViewer

Ako kameru povezujete prvi put, prikazat će se poruka o instalaciji. Zatim instalirajte potrebni dodatak za WebViewer da biste mogli pristupiti kameri i pratiti videozapise u stvarnom vremenu.




- Ako se preuzimanje datoteke s dodatkom obustavi na 99% u pretraživaču Internet Explorer, pokušajte ponovno kada odaberete "Release SmartScreen filter" u "Tool → SmartScreen filter".
- Ako nakon instaliranja dodatka mrežnog preglednika, morate u internetskom pretraživaču prijeći na zaslon za instalaciju, provjerite je li `webviewer_activeplugin_lib.control` u "Alat → Upravljanje dodatnim funkcijama" "Aktivirano". Ako nije i ako postoji stalni problem, odaberite "Alati → Internetske mogućnosti → Općenito" i izbrisite povijest pretraživanja.

POVEZIVANJE S KAMEROM S UDALJENOG RAČUNALA PUTEM INTERNETA

Budući da upotreba programa IP Installer na udaljenom računalu koje nije u mrežnom klasteru usmjerivača za širokopojasnu mrežu nije dopuštena, korisnici mogu pristupati kamerama na mreži usmjerivača za širokopojasnu mrežu pomoću DDNS URL-a kamere.

Postavljanje mapiranja priključaka

- 1 S izbornika postavljanja usmjerivača za širokopojasnu mrežu odaberite **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Odaberite **<TCP>** i **<UDP Port>** za svaku kameru spoenu na usmjerivač za širokopojasnu mrežu. Svaki broj priključka usmjerivača za širokopojasnu mrežu mora odgovarati broju navedenom u **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Priključak>** na izborniku web-preglednika kamere.
- 3 Kada završite, kliknite **[Save Settings]**. Vaše postavke će se spremi.



- Navedeni primjer uputa temelji se na usmjerivaču za širokopojasne mreže tvrtke CISCO.
- Postavke mogu ovisiti o spojenom modelu usmjerivača za širokopojasne mreže. Više informacija potražite u korisničkom priručniku usmjerivača.
- Proslijeđivanje priključka može se obaviti bez dodatnog podešavanja usmjerivača ako usmjerivač podržava funkciju UPnP (Univerzalna pripremljenost za rad). Nakon povezivanja mrežne kamere postavite **<Brzo povezivanje>** za **<Wisenet DDNS>** na **<Uključeno>** na izborniku "Setup → Network → DDNS".

Registracija DDNS-a

1. Posjetite web-mjesto Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) i prijavite se putem prijavljenog računa.
2. Iz gornjeg izbornika odaberite **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Kliknite **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Unesite ID proizvoda i popunite prikazane stavke.
5. Kliknite **[REGISTRATION]**.

Spajanje kamere na Wisenet DDNS

1. Na zaslonu prikaza uživo kamere kliknite **[Setup ()]**.
 2. Odaberite **<Network ()>**.
 3. Kliknite **<DDNS>**.
 4. Na stranici za postavljanje DDNS-a postavite **<DDNS>** na **<Wisenet DDNS>**.
 5. Navedite **<ID proizvoda>** s pomoću kojega ste registrirali proizvod na DDNS web-mjestu.
 6. Kliknite **[Primijeni ()]**.
- Kad se spajanje uspješno završi, na zaslonu će se prikazati poruka **<(Uspješno)>**.



Hanwha Techwin brine se za okoliš u svim fazama proizvodnje te poduzima mjere kako bi korisnicima pružio više proizvoda neškodljivih za okoliš.

Oznaka Eco predstavlja predanost tvrtke Hanwha Techwin stvaranju proizvoda koji su neškodljivih za okoliš i označava da je proizvod u skladu s europskom direktivom RoHS o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.



Propisno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru i odgovarajućoj dokumentaciji znači da se proizvod i prateći elektronički pribor (primjerice punjač, slušalice, USB kabel) na kraju životnog vijeka ne bi smeli odlagati s otpadom iz kućanstva. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa.

Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured kako bi dobili informacije o odlaganju proizvoda i sigurnom recikliranju.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod i pripadajući elektronički pribor ne smiju se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda na otpad

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima povrata baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svog životnog vijeka ne bi trebale odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Ako postoje oznake kemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, one označavaju da baterije sadrže žvu, kadmij ili olovo u količinama većim od referentnih vrijednosti navedenih u Direktivi EZ 2006/66. U slučaju nepropisnog odlaganja baterija na otpad, te supstance mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi ili okoliš.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i potaknula ponovna uporaba materijala, odvojite baterije od drugog otpada i predajte ih na recikliranje putem besplatnog lokalnog sustava povrata.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
