

NÄTVERKSKAMERA

Snabbguide

SND-6011R/SNO-6011R

VAD INGAR

- SND-6011R



Kamera



CD



Snabbguide (tillval)



Garantikort (tillval)



Kabel för skärmtestning



Självgängande skruv



Mall

- SNO-6011R



Kamera



CD



Snabbguide (tillval)



Garantikort (tillval)



Självgängande skruv



Solskydd




Solskyddshållare



Mall

NÄTVERKSKABELDIAGRAM



MANUELL NÄTVERKSINSTÄLLNING

Kör <IP Installer_v2.XX.exe> för att visa kamerasöklistan.

Vid den första starten blir både [Auto Set] och [Manual Set] gråmarkerade.



- För kameror med IPv6-inställning blir de här knapparna gråmarkerade, eftersom kamerorna inte stöder den här funktionen.

- 1 Sök en kamera i listan.
- 2 Klicka på [Manual Set].
Dialogrutan för Manual Setting visas.
- 3 I rutan <Address> anger du nödvändig information.
- 4 I rutan <Port> anger du nödvändig information.
 - HTTP Port : Används för att komma åt kameran med Internetklienten, med standard på 80.
 - VNP Port : Används för att kontrollera videosignalöverföringen, med 4520 som standard.



- 5 Ange lösenord.
Standardlösenordet är "4321".



- I IP-installationsprogrammet kan du använda det initiala lösenordet, "4321" för att ange IP-adress, nätmask, Gateway, HTTP-port, VNP-port, IP-typ. Efter byte av nätverksgränssnittet ska du öppna webbsidningen och ändra lösenordet för högre säkerhet.

- Om du vill ange lösenordet, se "Lösenordsinställning". (sidan 5)

- 6 Klicka på [OK].
Den manuella nätverksinställningen slutförs.



ANSLUTA TILL KAMERAN FRÅN EN DELAD, LOKAL DATOR

1. Kör IP-installationsprogrammet.
Den söker efter anslutna kameror och visar en lista över dem.
2. Dubbelklicka på en kamera du vill komma åt.
Internetklienten startar och ansluter till kameran.




- Du kan även komma åt kameran genom att skriva in IP-adressen för den uppsökta kameran i adressfältet för Internet-klienten.

LÖSENORDSINSTÄLLNING

När du öppnar produkten för första gången måste du registrera inloggningslösenordet. När fönstret för "**Lösenordsändring**" visas anger du ett nytt lösenord.




- För ett nytt lösenord med 8 till 9 tecken måste du använda minst 3 av följande alternativ: versaler/gemenor, siffror och specialtecken. För ett lösenord med 10 till 15 siffror måste du använda minst 2 typer av ovan nämnda alternativ.
 - Specialtecken som tillåts: ~!@#\$%^&*()_-=|[];./?
- För ökad säkerhet rekommenderar vi att du inte upprepa samma tecken eller tecken i följd på tangentbordet för dina lösenord.
- Om du tappar bort lösenordet kan du trycka på knappen **[RESET]** för att återställa produkten, så du inte förlorar lösenordet genom att använda en memo pad eller memorera det.



INLOGGNING

När du har tillgång till kameran visas inloggningsfönstret. Ange användar-ID och lösenord för att öppna kameran.

- 1 Ange "**admin**" i inmatningsrutan **<User Name>**.
- 2 Ange lösenordet i inmatningsfältet **<Password>**.
- 3 Klicka på **[OK]**.



INSTALLERA WebViewer PLUGIN

Om du ansluter till en kamera för första gången ser du installationsmeddelandet. Sedan installerar du den WebViewer Plugin som behövs för att öppna kameran och kontrollera videon från den i realtid.



- Om nedladdningsstatus för insticksprogrammets installationsfil stannar på 99% i Internet Explorers webbläsare, försök igen efter att du har valt "Koppla bort SmartScreen-filer" i "Verktyg → SmartScreen filter".
- Om du i din Internet explorer behöver gå till installationsskärmen efter installation av webbvisningsplugin, ska du kontrollera om menyn webviewer_activeplugin_lib.control in the "Verktyg → Additional Function Management" är "Aktiverad". Om inte, och om det finns kvar ett problem, väljer du "Verktyg → Internetalternativ → Allmänt" och radera alla sökregistreringar.

ANSLUTA TILL KAMERAN FRÅN EN FJÄRRDATOR VIA INTERNET


Eftersom användning av IP-installationsprogrammet på en fjärrdator som inte är i Bredbandsrouter nätverk är otillåten kan användare få tillgång till kameror inom ett Bredbandsrouter nätverk genom att använda kamerans DDNS-URL.

Portintervallsinställning Framåt (portmapping)

- 1 I inställningsmenyn för Bredbandsrouter väljer du <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.
- 2 Välj <TCP> och <UDP Port> för varje ansluten kamera till Bredbandsrouter. Varje portnummer för bredbandsroutern ska matcha det som anges i <Setup> - <Basic> - <IP & Port> i kamerans Webbvisningsmeny.
- 3 När du är klar klickar du på [Save Settings]. Inställningarna sparas.



- Instruktionerna ovan är baserade på CISCO:s Bredbandsrouter.
- Inställningarna kan variera beroende på ansluten Bredbandsrouter modell. För vidare information, se användarhandboken för tillämplig router.
- Portvidarebefordran kan göras utan ytterligare inställningar av router om routern stöder funktion för UPnP (Universal Plug and Play). Efter anslutning av nätverkskameran, ställ <Snbbslutning> av <Wisenet DDNS> på <På> i menyn för "Setup → Network → DDNS".



Registrering med DDNS

1. Besök webbsidan för Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) och logga in med ett registrerat konto.
2. Från övre menyfältet väljer du **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Klicka på **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Ange produkt-ID och fyll i objekten som visas.
5. Klicka på **[REGISTRATION]**.

Ansluta kameran till Wisenet DDNS

1. På Live-skärmen för kameran klickar du på **[Setup ()]**.
 2. Välj **<Network ()>**.
 3. Klicka på **<DDNS>**.
 4. Från DDNS-inställningssidan ställer du in **<DDNS>** till **<Wisenet DDNS>**.
 5. Ange det **<Produkt-ID>** du angav när du registrerade produkt-ID på DDNSplatsen.
 6. Klicka på **[Tillämpa ()]**.
- När anslutningen har gjorts ser du meddelandet **<(Framgång)>** på skärmen.



Hanwha Techwin värnar om miljön i alla produkttillverkningssteg och vidtar ett antal åtgärder för att erbjuda kunderna miljövänligare produkter. Eco-märkningen symboliserar Hanwha Techwin strävan att skapa miljövänligaproducter och visar att produkten uppfyller EU RoHS Directive.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USBkabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Korrekt avfallshantering av den här produktens batterier

(Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem för batterier.)

Märkningen på batteriet, manualen eller förpackningen visar att batterierna i den här produkten inte får slängas i hushållssoporna vid livslut. Det kan finnas en märkning med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb vilket visar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avfallshandteras korrekt kan dessa ämnen orsaka skador på människors hälsa eller på miljön.

För att skydda våra naturresurser och främja återvinning ska batterierna separeras från andra typer av avfall och återvinnas via det lokala återvinningssystemet.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
