

**WISENET**

# **СЕТЕВАЯ КАМЕРА**

## Краткое Руководство

SNP-6320/SNP-6320H



# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


• SNP-6320




Камера




CD




Краткое Руководство  
(необязательно)



Гарантийный талон  
(необязательно)




Кабель для тестирования монитора




Основание для установки



Самонарезающий винт




Шаблон



Изоляционный лист


• SNP-6320H




Камера




CD




Краткое Руководство  
(необязательно)



Гарантийный талон  
(необязательно)



Кабель для тестирования монитора



Винт с шестигранной головкой




Г-образный ключ



Основание для установки

# СХЕМА СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

---



## НАСТРОЙКА СЕТИ ВРУЧНУЮ

Запустите <IP Installer\_v2.XX.exe>, чтобы получить доступ к списку поиска камеры. Кнопки [Auto Set] и [Manual Set] будут неактивны при первом запуске программы





- Для обнаруженных камер с настройкой IPv6 эти кнопки также будут неактивны, так как эти камеры не поддерживают данную функцию.

- 1 Выберите камеру в списке поиска.
- 2 Нажмите кнопку [Manual Set].  
Появится диалоговое окно Manual Setting.
- 3 В разделе <Address> укажите необходимую информацию.
- 4 В разделе <Port> укажите необходимую информацию.
  - HTTP Port : Используется для получения доступа к камере через веб-обозреватель. Значение по умолчанию - 80.
  - VNP Port : используется для управления передачей видеосигнала. Значение по умолчанию - 4520.
- 5 Введите пароль.  
Пароль по умолчанию "4321".



- Для задания IP-адреса, маски сети, шлюза, порта HTTP, порта VNP и типа IP в установщике IP можно использовать первоначальный пароль "4321". Для лучшей защиты после изменения сетевого интерфейса войдите в web viewer и поменяйте пароль.
- Если требуется задать пароль, обратитесь к разделу "Установка пароля" (стр. 5).

- 6 Нажмите кнопку [OK].  
Ручная настройка сети завершена.



# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С ЛОКАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ОБЩЕГО ДОСТУПА

1. Запустите программу IP Installer.  
Она выполнит поиск подключенных камер и составит список найденных.
2. Дважды щелкните нужную камеру, чтобы получить к ней доступ.  
Запустится веб-обозреватель и подключится к выбранной камере.




- Получить доступ к найденной камере можно и другим способом: просто введите IP-адрес камеры в адресную строку веб-обозревателя.

## УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему. Когда откроется окно **“Смена пароля”**, введите новый пароль.




- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
  - Допускаются следующие специальные символы :  
~!@#\$\$%^\*()\_-=+![]?./
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.



## ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа. Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите **“admin”** в поле ввода **<User Name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку [OK].



## УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ WEBVIEWER

При первом подключении к камере отображается установочное сообщение. Установите необходимый дополнительный модуль WebViewer для получения доступа к камере и управления видео в режиме реального времени.

- Если статус загрузки установочного файла плагина приостанавливается на 99% в браузере Internet Explorer, попробуйте еще раз после выбора "Оключить фильтр SmartScreen" в "Инструменты → фильтр SmartScreen".
- В веб-браузере после установки подключаемого модуля webviewer проверьте, установилась ли кнопка webviewer\_activeplugin\_lib.control из меню "Инструменты → Управление дополнительными функциями" в состояние "Активировано". Если нет, и если имеется неустраняемая проблема, выберите "Инструменты → Опции Интернет → Общие" и удалите все записи поиска.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С УДАЛЕННОГО КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Поскольку программа IP Installer запущена на удаленном компьютере, который находится вне сетевого кластера Широкополосный маршрутизатор, доступ к камерам в сети Широкополосный маршрутизатор можно получить, используя URL-адрес DDNS камеры.

### Настройка Переадресации Диапазона Портов (Распределение Портов)

- 1 В меню настроек Широкополосный маршрутизатор выберите **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Выберите **<TCP>** и **<UDP Port>** для каждой камеры, подключенной к Широкополосный маршрутизатор.  
Номера портов широкополосного маршрутизатора должны отвечать указанным в меню интерактивной программы просмотра **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Порт>**.
- 3 Затем нажмите кнопку **[Save Settings]**.  
Заданные настройки будут сохранены.

- Выше приведены инструкции для Широкополосный маршрутизатор Cisco.
- Параметры могут различаться в зависимости от модели Широкополосный маршрутизатор.  
Для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя соответствующего маршрутизатора.



### Регистрация в DDNS

1. Откройте веб-сайт Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) и войдите на него с использованием зарегистрированной учетной записи.
2. В верхней строке меню выберите **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Выберите **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Введите ID продукта и заполните отображаемые элементы.
5. Нажмите кнопку **[REGISTRATION]**.

## Подключение камеры к Wisenet DDNS

1. На экране прямой передачи камеры щелкните [Setup (  )].
2. Выберите <Network (  )>.
3. Щелкните <DDNS>.
4. На странице настройки DDNS установите для параметра <DDNS> значение <Wisenet DDNS>.
5. Введите <Код продукта>, которое было указано при регистрации идентификатора продукта на узле DDNS.
6. Нажмите кнопку [Применить (  )].  
Когда подключение будет установлено, на экране отобразится сообщение <Успешно установлено>.

※ **Гарантия на механизмы панорамирования, наклона и увеличения, а также на контактное кольцо предоставляется на один год в условиях непрерывного использования.**



Компания Hanwha Techwin заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Techwin по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



### Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



### Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве EC 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

---

## Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740  
[www.hanwha-security.com](http://www.hanwha-security.com)

---

## Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666  
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920  
Fax +1.201.373.0124  
[www.hanwhasecurity.com](http://www.hanwhasecurity.com)

---

## Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom  
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101  
[www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)

---

## Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China  
Tel : +86.22.2388.7788  
[www.hanwha-security.cn](http://www.hanwha-security.cn)

---

## Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,  
Dubai, United Arab Emirates  
<http://hanwha-security.com>

---

**EAC**

Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет.