

WISeNeT

NETWORK CAMERA

Beknopte handleiding

SND-5084R/SNO-5084R/SNV-5084R



MEEGELEVERDE ONDERDELEN

- SND-5084R



Camera



CD



Beknopte handleiding
(optioneel)



Garantiekaart
(optioneel)



Kabel voor de testmonitor



L-vormige inbussleutel



Stroom aansluitingen



Alarmkabel



Schroef




Installatiesjabloon



Behuizing binnenshuis
(Opties)

- SNO-5084R



Camera



CD



Beknopte handleiding
(optioneel)



Garantiekaart
(optioneel)



Kabel voor de testmonitor



L-vormige inbussleutel



Tapschroef



Zonnekap



Zonnekap houder

- SNV-5084R



Camera



CD



Beknopte handleiding
(optioneel)



Garantiekart
(optioneel)



Kabel voor de testmonitor



Stroom aansluitingen



Installatiesjabloon



L-vormige inbussleutel



Stroomkabel



Audio/alarmkabel



Kabeldoorvoer



Tapschroef



Plastic plug




Kolom Schroeven




Behuizing binnenshuis
(Opties)

BEKABELINGSDIAGRAM VOOR NETWERK



BEKABELINGSDIAGRAM VOOR NETWORK





HANDMATIGE NETWERKINSTELLINGEN

Voer het <IP Installer_v2.XX.exe> programma uit om de camerazoeeklijst weer te geven. Bij de eerste keer opstarten, wordt zowel [Auto Set] als [Manual Set] in grijs weergegeven.



- Bij gevonden camera's met de IPv6-instelling worden deze knoppen in grijs weergegeven aangezien die camera's deze functie niet ondersteunen.

- 1 Selecteer een camera in de zoeklijst.
- 2 Klik op [Manual Set].
Het dialoogvenster Handmatig instellen verschijnt.
- 3 Geef de benodigde informatie in het deelvenster <Address>.
- 4 Geef de benodigde informatie aan in het deelvenster <Port>.
 - HTTP Port: wordt gebruikt om de camera te openen met de internetbrowser. De standaardwaarde is 80.
 - VNP Port: wordt gebruikt voor de overdracht van het videosignaal, standaard ingesteld op 4520.
- 5 Voer het wachtwoord in.
Het standaardwachtwoord is "4321".



- In het installatieprogramma voor het IP, kunt u als initieel wachtwoord "4321" gebruiken om Ip-adres, Subnetmasker, Gateway, HTTP-poort, VNP-poort en type IP in te stellen. Na het wijzigen van de netwerkinterface, gaat u naar de web viewer en wijzigt u het wachtwoord voor een betere beveiliging.
- Als u het wachtwoord wilt instellen, wordt verwezen naar "**WACHTWOORD INSTELLEN**". (pagina 5)

- 6 Klik op [OK].

De handmatige netwerkinstallatie wordt voltooid.

EEN VERBINDING MET DE CAMERA MAKEN VANAF EEN GEDEELDE LOKALE PC

1. Start de IP-installatie.
Deze zal scannen naar aangesloten camera's en deze op een lijst weergeven.
2. Dubbelklik op een camera voor toegang.
De internetbrowser start en maakt verbinding met de camera.



- U kunt ook toegang tot de camera krijgen door het IP-adres van de camera in de adresbalk van de internetbrowser in te voeren.


WACHTWOORD INSTELLEN

Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot het apparaat moet u een log-in wachtwoord registreren.

Wanneer het venster “**wachtwoord wijzigen**” verschijnt, voer dan uw nieuwe wachtwoord in.




- Voor een nieuw wachtwoord met 8 tot 9 cijfers, moet u tenminste 3 van de volgende tekens gebruiken: hoofdletters/ kleine letters, nummers en speciale tekens. Voor een wachtwoord met 10 tot 15 cijfers, moet u tenminste 2 van de vermelde types gebruiken.
 - Speciale tekens die zijn toegestaan: ~!@#\$%^&*()_-=+|{}[].?/
- Voor een hogere beveiliging wordt het afgeraden dezelfde tekens of opeenvolgende invoeringen van het toetsenbord voor uw wachtwoorden te gebruiken.
- Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u de knop **[RESET]** indrukken om het product te initialiseren. Raak dus uw wachtwoord niet kwijt en schrijf het op of onthoudt het.



AANMELDEN

Elke keer als u de camera opent, verschijnt het aanmeldingsvenster. Voer uw Gebruikers-ID en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de camera.

- 1 Voer ‘**admin**’ in het invoervak van de <**User Name**> in.
- 2 Voer het wachtwoord in in het invoerveld <**Password**>.
- 3 Klik op **[OK]**.



WebViewer PLUGIN INSTALLEREN

Op het moment dat u de camera voor het eerst aansluit, krijgt u de installatiemelding te zien. Installeer vervolgens de vereiste WebViewer Plugin om toegang tot de camera te verkrijgen en de beelden ervan in real-time te controleren.




- Als de download status van het plug-in installatiebestand blijft hangen op 99% in de Internet Explorer browser, probeer het opnieuw na het selecteren van 'Release SmartScreen-filter' in 'Tool → SmartScreen-filter'.
- In Internet Explorer, als u naar het installatiescherm moet gaan na het installeren van de webviewer plug-in, controleer dan of webviewer_activeplugin_lib.control in het menu "Opties → Beheer van extra functies" is "Ingeschakeld". Zo nee, en als het probleem blijft bestaan, selecteer dan "Opties → Internet-opties → Algemeen" en verwijder alle zoekrecords.

EEN VERBINDING MET DE CAMERA MAKEN VANAF EEN PC OP AFSTAND VIA INTERNET

Omdat het niet is toegestaan het IP-installatieprogramma te gebruiken op een externe computer die zich niet in het netwerk van de breedbeeldrouter bevindt, kunnen gebruikers verbinding maken met camera's binnen een breedbeeldnetwerk door de DDNS-URL van de camera te gebruiken.

Poortbereik doorsturen (Poortmapping) instellen

- 1 Selecteer in het Instellingenmenu van de breedbandrouter <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.
- 2 Selecteer <TCP> en <UDP Poort> voor elke camera die is aangesloten op de breedbandrouter. Elk poortnummer voor de breedbandrouter moet overeenkomen met de waarde bij <Setup> - <Basic> - <IP & Poort> in het Webviewer-menu van de camera.
- 3 Klik op [Save Settings] wanneer u klaar bent. Uw instellingen worden opgeslagen.



- Bovenstaande instructies zijn gebaseerd op de breedbandrouter van CISCO.
- De instellingen kunnen verschillen afhankelijk van het aangesloten model breedbandrouter. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende router voor meer informatie.
- Port-forwarding kan worden uitgevoerd zonder extra router set-up als de router ondersteuning biedt voor de functie UPnP (universele Plug en Play). Na het aansluiten van de netwerkcamera, stel <Snel verbinden> van <Wisenet DDNS> in op <Aan> in het menu 'Setup → Network → DDNS'.

Registreren bij DDNS

1. Bezoek de Wisenet DDNS-website (<http://ddns.hanwha-security.com>) en meld u aan met een geregistreerde account.
2. Selecteer in de bovenste menubalk <DDNS SERVICE> - <MY DDNS>.
3. Klik op [PRODUCT REGISTRATION].
4. Voer de product-ID in vul de weergegeven items in.
5. Klik op [REGISTRATION].

De camera op Wisenet DDNS aansluiten

1. Klik op het Live-scherm van de camera op [Setup ()].
 2. Selecteer <Network ()>.
 3. Klik op <DDNS>.
 4. Stel in de DDNS-installatiepagina <DDNS> op <Wisenet DDNS> in.
 5. Geef de <Product-id> aan, die u op de DDNS-site hebt geregistreerd.
 6. Klik op [Toepassen ()].
- Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, ziet u het bericht <(Geslaagd)> op het scherm.



Hanwha Techwin streeft ernaar tijdens alle productiefases milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.
Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Techwin aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten) (Van toepassing in de Europese Unie en in ander Europese landen met een gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het restafval aan het einde van hun levensduur. Om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door een ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verzoeken we u dit afval te scheiden van andere soorten afval zodat de grondstoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled voor duurzaam hergebruik.

Particulieren kunnen contact opnemen met de leverancier van het product of de lokale overheid voor meer informatie over het milieuvriendelijk en veilig recycleren van de betreffende items.

Bedrijven moeten contact opnemen met de leverancier en de bepalingen en voorwaarden in het koopcontract raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden afgevoerd met ander commercieel afval.



Juiste verwijdering van de batterijen van dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met gescheiden batterijeninzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijke afval mogen worden gedaan. Waar u de scheikundige symbolen Hg, Cd en Pb aantreft, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven het referentieniveau van EG-richtlijn 2006/66. Als deze batterijen niet op de juiste wijze worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de volksgezondheid en het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en lever deze in bij uw plaatselijke inzamelpunt om het milieu te beschermen en het hergebruik van materialen te bevorderen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
