

WISeNeT

VERKKOKAMERA

Pikaopas

SNV-6012M



SISÄLTÖ



Kamera



CD



Pikaopas (valinnainen)



Takuutodistus (valinnainen)



Testausnäytön kaapeli



Ruuviavain




M4-kierreruuvi



M12-RJ45-välikaapeli

MANUAALINEN VERKKOASETUS



VERKKOJOHTOKAAVIO

Käynnistä <IP Installer_v2.XX.exe>, jotta näet kameran hakuluettelon.
Alkuasetusvaiheessa sekä [Auto Set]- että [Manual Set]-kohdat näkyvät harmaina.



- IPv6-asetuksen osalta löydettyjen kameroiden kohdalla nämä painikkeet näkyvät harmaina, sillä kamerat eivät tue tätä toimintoa.

- Valitse kamera hakuluettelosta.
- Napsauta kohtaa [Manual Set].
Manuaaliasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.
- Anna tarvittavat tiedot <Address>-ruutuun.
- Anna tarvittavat tiedot <Port>-ruutuun.



- HTTP Port : Käytetään kameran käyttämiseksi internet-selaimella. Oletusasetus on 80.
- VNP Port : Käytetään videosaunan siirron hallintaan. Oletusasetus on 4520.

- Anna salasana.
Oletussalasana on "4321".



- Voit käyttää IP-asennusohjelmassa oletussalasanaa "4321" IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän, HTTP-portin, VNP-portin ja IP-osoitteen tyypin asettamiseen. Kun olet suorittanut asetukset valmiiksi, avaa verkkokatseluohjelma ja vaihda salasana turvallisuuden parantamiseksi.
- Jos haluat asettaa salasanan, katso kohta "Salasanan Asettaminen" (sivu 4).

- Valitse [OK].
Manuaalinen verkkoasetus on nyt suoritettu.



YHDISTÄMINEN KAMERAAN JAETULTA PAIKALLISELTA TIETOKONEELTA

1. Käynnistä IP-asennusohjelma.
Ohjelma etsii yhdistetyt kamerat ja näyttää ne luettelossa.
2. Voit käyttää kameraa kaksoisnapsauttamalla sitä.
Internet-selain käynnistyy ja kameraan muodostetaan yhteys.



- Voit käyttää kameraa myös kirjoittamalla kameras IP-osoitteen internet-selaimen osoitekenttään.

SALASANAN ASETTAMINEN

Kun käytät tuotetta ensimmäisen kerran, sinun täytyy rekisteröidä sisäänkirjautumissalasana. Kun "**Salasanan vaihto**" -ikkuna tulee näkyviin, syötä uusi salasana.



- Jos uuden salasanan pituus on 8-9 merkkiä, sen tulee sisältää vähintään 3 seuraavista merkkityypeistä: isot/ pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit. Jos salasanan pituus on 10-15 merkkiä, sen tulee sisältää vähintään 2 yllä mainituista merkkityypeistä.
 - Sallittuja ovat seuraavat erikoismerkit : ~!@#\$%^&*()-+=|{}[]?/
- Turvallisuussyistä emme suosittele toistuvien tai näppäimistössä peräkkäin olevien merkkien käyttöä salasanoissa.
- Jos olet kadottanut salasanasasi, voit alustaa tuotteen painamalla **[RESET]** -painiketta. Kirjoita salasanasasi muistiin tai paina se mieleesi, jotta se ei katoa.

Administrator password change

New password


Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. User name should be different from password.
. The following special characters are available for use. ~!@#\$%^&*()-+=|{}[]?/
. Refrain from using the password which uses consecutive or repeated text string since it has vulnerable security. (Ex: abcde123456, aaaaa11111, qwerty!@#\$)

KIRJAUTUMINEN

Kirjautumisikkuna tulee esiin aina käyttäessäsi kameraa. Käytä kameraa antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

- 1 Kirjoita "admin" <User Name>-kenttään.
- 2 Syötä salasana <Password>-kenttään.
- 3 Napsauta [OK].



WebViewer -LAAJENNUKSEN ASENTAMINEN

Jos muodostat yhteyden kameraan ensimmäisen kerran, näet asennusviestin. Asenna tarvittaessa WebViewer-laajennus, jotta voit käyttää kameraa ja hallita sen videokuvaa reaaliaikaisesti.


- Jos plug-in-asennustiedoston lataustila keskeytyy kohtaan 99% Internet Explorer-selaimessa, yritä uudelleen valitsemalla "Vapauta SmartScreen-suodatus" valikosta "Työkalu → SmartScreen-suodatus".
- Jos sinun täytyy siirtyä Internet Explorerissa asennusikkunaan verkkokatseluohjelmanlaajennuksen asentamisen jälkeen, tarkista, onko webviewer_activeplugin_lib.control "Aktivoitu" "Työkalut → Lisäosien hallinta"-valikossa. Jos sitä ei ole aktivoitu ja ongelmat jatkuvat, valitse "Työkalut → Internet-asetukset → Yleiset" ja poista koko hakuhistoria.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KAMERAAN ETÄTIETOKONEelta INTERNETIN KAUTTA

Koska IP-asennusohjelman käyttäminen etätieokoneella ei ole sallittua, jos etätietokone ei ole laajakaistareitittimen verkkoklusterissa, kameroita voidaan käyttää laajakaistaverkossa käyttämällä kameran DDNS URL -osoitetta.

Porttialueen asennus (porttikartoitus)

- 1 Valitse laajakaistareitittimen Asetukset-valikosta **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Valitse **<TCP>** ja **<UDP Port>** jokaisen laajakaistareitittimen yhdisteyn kameran kohdalla. Jokaisen laajakaistareitittimen porttinumeron tulee vastata web viewer -valikon kohdassa **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Portti>** määritettyjä numeroita.
- 3 Kun olet valmis, napsauta **[Save Settings]**. Asetuksesi tallennetaan.



- Yllä olevat esimerkkiohjeet perustuvat CISCon laajakaistareitittimeen.
- Asetukset voivat erota yhdistetystä laajakaistareitittimen mallista riippuen. Saat lisätietoja käytettävän reitittimen käyttöoppaasta.
- Portin välittäminen voidaan tehdä ilman ylimääräistä reitittimen asetusta, jos reititin tukee UPnP-toimintoa. Kun verkkokamera on kytketty, aseta **<Samsung DDNS>** **<Pikayhteys>** **<KÄYTTÖSSÄ>** -tilaan **"Setup → Network → DDNS"** -valikossa.

DDNS-rekisteröinti

1. Käy iPOLiS-verkkosivustolla (www.samsungipolis.com) ja kirjaudu sisään rekisteröidyllä tilillä.
2. Valitse yläpalkista **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Napsauta **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Anna tuotetunnus ja täytä ruudulla näkyvät kohteet.
5. Napsauta **[REGISTRATION]**.

Kameran yhdistäminen Samsung DDNS:ään

1. Valitse kameran Li ve-ruudulla [Setup ()].
 2. Valitse <Network ()>.
 3. Napsauta <DDNS>.
 4. Aseta DDNS-asetussivulla <DDNS>-arvoksi <Samsung DDNS>.
 5. Anna <Tuotetunnus>, jonka rekisteröit DDNS-sivustolla.
 6. Napsauta [Käytä ()].
- Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, näet ruudulla viestin <(Onnistui)>.



Hanwha Techwin ottaa ympäristövaikutukset huomioon tuotteen jokaisessa valmistusvaiheessa, ja suorittaa toimenpiteitä tarjotakseen asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Eco-merkki edustaa Hanwha Techwin omistautumista ympäristöystävällisten tuotteiden tuottamiseksi. Se osoittaa myös, että tuote noudattaa EU RoHS -direktiiviä.



Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteen hävittäminen)

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden keruujärjestelmä käytössä)

Jos tuotteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa on tämä merkki, tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja resurssien kestävää uudelleen käyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen elektroniikka lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin.



Tämän tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on paristojen keruujärjestelmä käytössä.)

Jos paristossa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa tai pakkauksessa on tämä merkki, tuotteen paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Kemialliset symbolit Hg, Cd ja Pb merkitsevät, että paristo sisältää EU-direktiivin 2006/66 ylittävän määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Suojaa luonnonvaroja ja edistää materiaalien uudelleen käyttöä lajittelemalla paristot muuntyyppisestä jätteestä ja kierrättämällä ne paikallisten kierrätysohjelmien kautta.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
