

CAMÉRA RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

SND-L6013/SND-L6013R/SNO-L6013R/
SND-L6083R/SNO-L6083R/SNV-L6083R

CONTENU

- SND-L6013/SND-L6013R



Caméra (SND-L6013)



Caméra (SND-L6013R)



CD



Guide de prise en main
rapide (En option)



Carte de garantie
(En option)



Gabarit



Vis autotaraudeuse

- SNO-L6013R



Caméra



CD



Guide de prise en main
rapide (En option)



Carte de garantie
(En option)



Gabarit



Vis autotaraudeuse



Pare-soleil



Support pare-soleil



Accessoire RJ45 résistant à
l'eau

- SND-L6083R



Caméra



CD



Guide de prise en main
rapide (En option)



Carte de garantie
(En option)



Gabarit



Vis autotaraudeuse



Boîtier intérieur enterré
(Options)

- SNO-L6083R



Caméra



CD



Guide de prise en main
rapide (En option)



Carte de garantie
(En option)



Gabarit



Vis autotaraudeuse



Pare-soleil



Support pare-soleil



Accessoire RJ45 résistant à
l'eau



Clé à ouverture fixe
(en forme de L)



Agent d'absorption de
moisissures pour cartes

- SNV-L6083R



Caméra



CD



Guide de prise en main
rapide (En option)



Carte de garantie
(En option)



Gabarit



Vis autotaraudeuse



Clé à ouverture fixe
(en forme de L)



Agent d'absorption de
moississures pour cartes



Câble audio



Bague de câble




Vis de mécanique



Boîtier intérieur enterré
(Options)

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RÉSEAU



CONFIGURATION RÉSEAU MANUELLE

Exécutez <IP Installer_v2.XX.exe> pour afficher la liste des résultats de la recherche de caméras. Au démarrage initial, les deux options [Auto Set] et [Manual Set] sont grisées.



- Pour les caméras trouvées ayant un réglage IPv6, ces boutons sont grisés car ces caméras ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Sélectionnez une caméra dans la liste de recherche.
- 2 Cliquez sur [Manual Set]. La boîte de dialogue Manual Setting apparaît.
- 3 Renseignez les informations nécessaires dans la sous-fenêtre <Address>.
- 4 Renseignez les informations nécessaires dans la sous-fenêtre <Port>.

- HTTP Port : Permet d'accéder à la caméra à l'aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80.
- VNP Port : Permet de contrôler le transfert du signal vidéo, réglé par défaut sur 4520.



- 5 Entrez le mot de passe.
Le mot de passe par défaut est "4321".



- Dans le programme d'installation IP, vous pouvez utiliser le mot de passe initial, "4321" pour définir l'adresse IP, le masque de sous réseau, la passerelle, le port HTTP, le port VNP et le type d'IP. Après avoir changé l'interface réseau, pour une meilleure sécurité, accédez au navigateur Web et modifiez le mot de passe.
- Si vous voulez configurer le mot de passe, référez-vous à "Réglage du mot de passe".

- 6 Cliquez sur [OK].

La configuration réseau manuelle est ainsi terminée.



CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ

1. Exécutez le programme d'installation IP.
Le système recherche les caméras connectées et en affiche la liste.
2. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.
Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.



- Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.


RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.

Lorsque la fenêtre « **Confirm new password** » apparaît, saisissez le nouveau mot de passe.




- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 chiffres, vous devez utiliser au moins trois des éléments suivants : lettres majuscules / minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 à 15 chiffres, vous devez utiliser au moins deux des types mentionnés.
 - Les caractères spéciaux qui sont autorisés : ~`!@#\$%^&*()_-=+|{}[];:?,./
- Pour plus de sécurité, il n'est pas recommandé de répéter les mêmes caractères ou entrées clavier consécutives pour vos mots de passe.
- Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez appuyer sur le bouton **[RESET]** pour initialiser le produit. Veuillez donc ne pas perdre votre mot de passe en utilisant un bloc-notes ou bien mémorisez-le.



LOGIN

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît. Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

- 1 Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <User Name>.
- 2 Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie <Password>.
- 3 Cliquez sur **[OK]**.



INSTALLATION DU MODULE WebViewer

Si vous vous connectez à une caméra pour la première fois, vous afficherez le message d'installation. Procédez ensuite à l'installation de la version requise du module WebViewer afin d'accéder à la caméra pour y contrôler la vidéo en temps réel.



- Si le téléchargement du fichier d'installation est suspendu à 99 % dans Internet Explorer, réessayez après avoir sélectionné « Libérer le filtre SmartScreen » dans « Outil → filtre SmartScreen ».
- Dans votre Internet Explorer, si vous avez besoin de passer à l'écran d'installation après l'installation du plug-in webviewer, vérifiez si webviewer_activeplugin_lib.control dans le menu « Outils → Fonction de gestion complémentaire » est « activé ». Si non, et si le problème persiste, alors sélectionnez « Outils → Options Internet → Général » et supprimez tous les enregistrements de la recherche.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET


L'utilisation du programme d'installation IP sur un ordinateur à distance n'appartenant pas à la grappe du réseau du Routeur large bande n'est pas autorisé, les utilisateurs peuvent accéder aux caméras au sein du réseau du Routeur large bande en utilisant l'adresse URL DDNS de la caméra.

Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)

- 1 Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.
- 2 Sélectionnez <TCP> et <UDP Port> pour chacune des caméras connectées au Routeur large bande. Chaque numéro de port lié au routeur large bande devrait correspondre à ce qui est spécifié dans <Setup> - <Basic> - <IP & Port> depuis le menu du Web viewer de la caméra.
- 3 Une fois terminé, cliquez sur [Save Settings]. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.



- Les instructions des exemples ci-dessus sont basées sur le Routeur large bande de CISCO.
- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.
- La redirection de port peut être réalisée sans paramétrage supplémentaire du routeur si celui-ci supporte la fonction UPnP.
Après avoir raccordé la caméra réseau, réglez <Connexion rapide> de <Wisenet DDNS> sur <Active> dans le menu « Setup → Network → DDNS ».



Enregistrement sur le serveur DDNS

1. Consultez le site Web Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>), puis connectez-vous à l'aide d'un compte enregistré.
2. Depuis la barre de menu en haut de l'écran, sélectionnez **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Cliquez sur **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Entrez l'ID du produit et renseignez les champs affichés.
5. Cliquez sur **[REGISTRATION]**.

Connexion de la camera à Wisenet DDNS

1. Sur l'écran Direct de la caméra, cliquez sur **[Setup ()]**.
 2. Sélectionnez **<Network ()>**.
 3. Cliquez sur **<DDNS>**.
 4. Depuis la page de configuration DDNS, réglez **<DDNS>** sur **<Wisenet DDNS>**.
 5. Indiquez la valeur du **<ID produit>** que vous avez spécifiée lors de l'enregistrement de l'identifiant du produit sur le site DDNS.
 6. Cliquez sur **[Appliquer ()]**.
- Lorsque la connexion est réussie, vous verrez le message **<(Réussit)>** apparaître à l'écran.



Hanwha Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en œuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
