

KAMERA SIECIOWA

Skrócona instrukcja obsługi

SND-L6013/SND-L6013R/SNO-L6013R/
SND-L6083R/SNO-L6083R/SNV-L6083R

CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU

- SND-L6013/SND-L6013R



Kamera (SND-L6013)



Kamera (SND-L6013R)



CD



Skrócona instrukcja obsługi
(Opcjonalny)



Karta gwarancyjna
(Opcjonalny)



Szablon



Wkręt samogwintujący

- SNO-L6013R



Kamera



CD



Skrócona instrukcja obsługi
(Opcjonalny)



Karta gwarancyjna
(Opcjonalny)



Szablon



Wkręt samogwintujący



Oslona przeciwsłoneczna



Uchwyt na osłonę
przeciwsłoneczną



Akcesorium wodoodporne
RJ45

• SND-L6083R



Kamera



CD



Skrócona instrukcja obsługi
(Opcjonalny)



Karta gwarancyjna
(Opcjonalny)



Szablon



Wkręt samogwintujący



Obudowa wpuszczana
do montażu wewnątrz
pomieszczeń (Opcje)

• SNO-L6083R



Kamera



CD



Skrócona instrukcja obsługi
(Opcjonalny)



Karta gwarancyjna
(Opcjonalny)



Szablon



Wkręt samogwintujący



Oslona przeciwsłoneczna



Uchwyt na osłonę
przeciwsłoneczną



Akcesorium wodoodporne
RJ45



Klucz imbusowy



Element pochłaniający wilgoć
w kształcie karty

- SNV-L6083R



Kamera



CD



Skrócona instrukcja obsługi
(Opcjonalny)



Karta gwarancyjna
(Opcjonalny)



Szablon



Wkręt samogwintujący



Klucz imbusowy



Element pochłaniający wilgoć
w kształcie karty



Przewód audio



Tulejka kablowa




Śruby



Obudowa wpuszczana
do montażu wewnątrz
pomieszczeń (Opcje)

SCHEMAT PRZEWODÓW SIECIOWYCH



RĘCZNA KONFIGURACJA SIECI

Uruchom plik <IP Installer_v2.XX.exe>, aby wyświetlić listę wyszukiwania kamer.
Przy pierwszym uruchomieniu opcje **[Auto Set]** oraz **[Manual Set]** nie będą dostępne.





- W przypadku znalezienia kamer z ustawieniem IPv6 przyciski te będą niedostępne, ponieważ te kamery nie obsługują tej funkcji.

- Wybierz kamerę z listy wyszukiwania.
- Kliknij opcję **[Manual Set]**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Manual Setting.
- W polu <Address> podaj niezbędne informacje.
- W polu <Port> podaj niezbędne informacje.
 - HTTP Port : Umożliwia dostęp do kamery za pomocą przeglądarki internetowej; domyślna wartość to 80.
 - VNP Port : Służy do sterowania transmisją sygnału video; wartość domyślna to 4520.
- Wprowadź hasło.
Domyślnym hasłem jest **"4321"**.



- W przypadku instalatora IP, można użyć hasła inicjującego **"4321"**, aby ustawić Adres IP, Maskę Podsięci, Bramę, Port HTTP, port VNP oraz typ IP. Po zmianie interfejsu sieciowego, należy wejść na podgląd WEB i zmienić hasło.
- Aby ustawić hasło, patrz **"Ustawianie Hasła"**.

- Kliknij przycisk **[OK]**.
Ręczna konfiguracja sieci zostanie zakończona.



PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZA POMOCĄ UDOSTĘPNIIONEGO LOKALNEGO KOMPUTERA

1. Uruchom program instalujący IP.
Aplikacja wyszuka podłączone kamery i wyświetli je w postaci listy.
2. Kliknij dwukrotnie kamerę, aby uzyskać do niej dostęp.
Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa i nastąpi połączenie z kamerą.




- Do kamery można przejść także wpisując adres IP znalezionej kamery w pasku adresu przeglądarki internetowej.

USTAWIENIA HASŁA

Pierwsze użycie produktu wiąże się z koniecznością rejestracji loginu i hasła. Po pojawieniu się okna „zmiana hasła” wprowadzić nowe hasło.




- „Nowe hasło powinno mieć 8 do 9 znaków długości, w tym 3 znaki wielkie/małe, cyfry i znaki specjalne. Dla hasła 10 do 15 znaków wystarczą 2 znaki wskazane wyżej.
 - Dozwolone znaki specjalne :
~!@#%*^*)_=-+="{}|~?/
- Dla poprawy bezpieczeństwa nie zaleca się powtarzania tych samych znaków po kolei ani używania kolejnych znaków klawiatury.
- Jeżeli hasło zostało utracone, nacisnąć przycisk **[RESET]** i inicjować produkt. Zatem hasło należy zapamiętać, lub zapisać.



LOGOWANIE

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlono okno logowania. Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

- 1 Wpisz słowo „admin” w polu <User Name>.
- 2 Wprowadź hasło w polu <Password>.
- 3 Kliknij przycisk [OK].



INSTALACJA DODATKU WebViewer

W momencie pierwszego łączenia z kamerą wyświetlony zostanie komunikat instalacyjny. Następnie należy zainstalować wymagany dodatek WebViewer, aby uzyskać dostęp do kamery i za jej pomocą sterować nagraniem wideo w czasie rzeczywistym.




- Jeżeli w Internet Explorer status pobierania pliku do instalacji wtyczki jest zawieszony po osiągnięciu na 99%, powtórzyc operację po wybraniu "Wyłącz filtr Smart Screen" w "Narzędzia → Filtr Smart Screen".
- W IE, po zainstalowaniu wtyczki, należy sprawdzić czy kontrolka wtyczki webviewer_activex w menu "Narzędzia → Dodatkowe Funkcje Zarządzania" jest "Aktywowana". Jeśli nie, a problem nadal występuje, wybrać "Narzędzia → Opcje Internetowe → Ogólne" i usunąć wszystkie wyszukane rekordy.

PODŁĄCZANIE DO KAMERY ZE ZDALNEGO KOMPUTERA PRZEZ INTERNET

Ponieważ korzystanie programu instalującego IP na komputerze zdalnym nienależącym do klastra sieciowego Ruter szerokopasmowy jest niedozwolone, dostęp do kamer można uzyskać poprzez sieć Ruter szerokopasmowy za pomocą adresu DDNS URL kamery.

Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portów (Mapowania Portów)

- 1 Z menu Konfiguracja Ruter szerokopasmowy, wybierz opcję **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Wybierz opcję **<TCP>** oraz **<UDP Port>** dla każdej kamery podłączonej do Ruter szerokopasmowy. Każdy numer portu routera szerokopasmowego powinien być dopasowany do numeru podanego w sekcji **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** z menu przeglądarki sieciowej kamery.
- 3 Po zakończeniu kliknij opcję **[Save Settings]**. Ustawienia zostaną zapisane.



- Powyższe przykładowe instrukcje podane są w oparciu o Ruter szerokopasmowy firmy CISCO.
- Ustawienia mogą być różne, w zależności od Ruter szerokopasmowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi odpowiedniego routera.
- Przekierowanie portów może zostać ustawione bez dodatkowych ustawień routera, jeżeli router obsługuje funkcję UPnP (Universal Plug and Play). Po podłączeniu kamery sieciowej, ustawić **<Szybkie połączenie>** usługi **<Wisenet DDNS>** na **<wł.>** w menu **"Setup → Network → DDNS"**.

Rejestracja przy użyciu DDNS

1. Odwiedź stronę internetową Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) i zaloguj się do utworzonego konta.
2. Na górnym pasku menu wybierz opcję **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Kliknij **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Wprowadź identyfikator produktu i wypełnij wyświetlone pozycje.
5. Kliknij opcję **[REGISTRATION]**.

Podłączanie kamery do serwera DDNS firmy Wisenet

1. Na ekranie Na żywo kamery kliknij opcję **[Setup]** ().
2. Wybierz opcję **<Network ()>**.
3. Kliknij opcję **<DDNS>**.
4. Ze strony konfiguracji DDNS ustaw opcję **<DDNS>** na **<Wisenet DDNS>**.
5. Wpisz nazwę **<ID produktu>** podaną przy rejestracji identyfikatora produktu na stronie DDNS.
6. Kliknij polecenie **[Zastosuj]** ().

Jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **<(Udana)>**.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Techwin dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążących do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska.

Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Techwin wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylozowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
