

СЕТЕВОЙ ВИДЕОДЕКОДЕР

Краткое руководство

SPD-150




Функции


Данное изделие может воспроизводить видео и аудио, захваченные сетевыми камерами.

- Простой и понятный интерфейс пользователя
- Поддерживается диапазон разрешений камеры 4K. (3840X2160, 4096X2160, 4000X3000)
- Выводится изображение с высоким разрешением 4В по спецификации HDMI.
- Поддержка протоколов стандарта ONVIF Profile S и протоколов RTP/RTSP
- Одновременный вывод 49 каналов (HDMI: 32 канала, VGA: 16 каналов, BNC: 1 канал).
- Функция мастера установки (простая настройка)

Комплект поставки



Подключение к внешнему устройству



※ Отличный от номинальной мощности или неподходящий источник питания может привести к повреждению системы. Прежде чем нажать кнопку ПИТАНИЕ убедитесь, что используется источник питания номинальной мощности.

Мастер установки

1. Выбрать язык

Выберите предпочитаемый язык.

2. Установить пароль

Задайте пароль.



- Новый пароль : Введите новый пароль в соответствии с правилами установки пароля.
- Подтвердить пароль : Еще раз введите новый пароль.

2-1. Сверьте настройки пароля с базовыми текстовыми указаниями

8 ~ 9 символов : Все сочетания символов английских букв, цифр и специальных символов.

10 ~ 15 символов : Два сочетания из символов английских букв, цифр и специальных символов.

※ Не допускается использование тех же символов, что и для ID.


※ Не допускается использование 4 или более последовательных или повторяющихся символов.

3. Установка локальной сети

- Сеть (Камера) : подключение к камере и прием транслируемого видео с камеры.
- Сеть настро
 - IP-тип: Выберите метода сетевого подключения.
 - IP-адрес, Сетевая маска, Шлюз, DNS

※ Дополнительные сведения о сетевых настройках см. в руководстве пользователя.

► Для использования простой интрасети нажмите <Следующий>.




4. Установить дату и время

Задайте время и дату, нажмите кнопку <Готово>, и установка будет завершена.

Конфигурирование наблюдения в режиме прямого видео

В ходе наблюдения зарегистрированных видео вводите имя канала, соберите желаемые видео и создайте группу (настройки раскладки).

1 Регистрация камеры



- Найдите камеры в меню и зарегистрируйте выбранные камеры.

2 Присвоение имен каналам прямого видео

Переименование одного канала



- Выберите один канал из меню <Настройка кан.> экрана прямого видео и нажмите <Изм. одного канала> для изменения имени канала.

Настройка мультиканалов

Можно установить что-либо, связанное с видео по каналу.



- Выберите на прямом видео канал, который нужно изменить, и перейдите на <Уст. неск. каналов>, и фокус после этого переместится на видео.


3 Настройка раскладки

Можно задать раскладку каждого из каналов из экрана прямого видео.




- Назначьте имя канала, связанное с видео, через настройки одного или нескольких каналов из экрана прямого видео.
См. раздел "Настройка каналов".
- Запустите экранные настройки раскладки экранов с помощью запуска.
- Задать раскладку, составив экран в режиме разделения из имен каналов.
Можно одновременно установить несколько желаемых раскладок.
- После настройки можно провести проверку изменения раскладки и изменить порядок каналов, щелкая мышью в соответствующем порядке.
- Тем самым будет воспроизводиться экран прямого видео каждой раскладкой в последовательном порядке для установленного времени чередования.
 - В окне настроек раскладок установите флажок <Использ. чередование раскладок> для задания времени переключения.

4 Раскладка наблюдения




❖ Примеры конфигурации наблюдения в режиме прямого видео (конфигурирование каналов, связанных с лифтом)

1 Регистрация камер (до 64 шт.)




2 Установите имена каналов (Установка имен, связанных с видео от зарегистрированных камер)



например) При отображении лифтов по этажам:
канал 1: F1, канал 2: F2, канал 3: F3 ...

3 Сохраните после настройки раскладки (заданный порядок следования после настройки сопутствующих каналов, установки режима разделения).



Например) Выберите лифт для имени раскладки и сконфигурируйте каналы
F1, F2, F3, F4, ...

4 Добавьте и настройте расположение, запустите наблюдение в режиме прямого видео




Например) Закончите конфигурирование повторной настройкой расположения каналов с
конфигурированными лифтами.
После этого наблюдайте за ними, одновременно производя изменения в соответствии с
раскладками.
► ELEVATOR либо LOBBY, либо PARKING...

Использование базовой справки





Показать контекстные меню

При щелчке правой кнопкой по экрану живого видео предоставляется доступ к различным функциям, которые предоставляются Decoder. При наведении курсора на значок выводится краткое определение термина для каждой из функций.




Использование информации о продукте

Можно проверить информацию об изделии/руководство/информацию о внутреннем ПО/часто задаваемые вопросы на домашней странице или мобильной веб-странице на своем смартфоне.





Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

