

DÉCODEUR VIDÉO EN RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

SPD-152






Caractéristiques

Ce produit contrôle la vidéo et le son de la caméra réseau.
Le PC fournit un environnement dans lequel ce produit peut être configuré.

- Fournit la nouvelle IU 2.0
- Affiche la séquence de dispo.
- Prend en charge la caméra à imagerie thermique/PTZ associée à la caméra
- Prend en charge une plage de résolutions de caméra 4k
- Sort une image 4k haute définition via HDMI
- Prend en charge la sortie double écran (élargissement, duplication)
- Prend en charge la norme ONVIF Profile S et les protocoles RTP/RTSP
- Lecture simultanée de 64 canaux
- Surveillance en direct de la caméra réseau
- Fonction Assistant d'installation (enregistreur, visualisateur Web (Web Viewer))

Voir les composants

Veuillez déballer le produit et le placer sur une surface plane ou à l'endroit où il doit être installé.
Veuillez vérifier qu'il contient les composants suivants en plus de l'unité principale.

		
Décodeur	Souris	Guide de prise en main rapide
		
Adaptateur	Bloc de raccordement	Goujons M4 L20 (pour trou VESA, 4 chacun)
		
Vis M4 L8 (pour adaptateur, 4 chacun)	Vis M3 L6 (pour le trou de la base du décodeur, 2 chacun)	


Installation

Veuillez prendre note de ce qui suit avant d'utiliser ce produit.

- N'utilisez pas le produit en extérieur.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquide dans les éléments de connexion du produit.
- Ne soumettez pas le système à des forces ou chocs excessifs.
- Ne retirez pas la fiche d'alimentation en forçant.
- Ne démontez pas le produit vous-même.
- Ne dépassez pas la plage d'entrée/sortie nominale.
- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation certifié.
- Pour les produits avec une entrée de terre, utilisez une fiche d'alimentation avec mise à la terre.

Montage de l'adaptateur


Vous pouvez monter le décodeur sur les trous VESA du moniteur ou sur un poteau à l'aide d'un adaptateur.
L'adaptateur prend en charge les normes VESA suivantes.




Montage sur les trous VESA du moniteur

1. Fixez l'adaptateur sur le moniteur à l'aide de quatre vis M4 L8.

 ■ Assurez-vous que le moniteur sur lequel vous souhaitez monter l'adaptateur répond aux normes VESA.




2. Serrez deux vis M3L6 à la base du décodeur.




3. Assurez-vous que les vis à la base du décodeur vont dans les trous filetés de l'adaptateur.

- Montez le décodeur en disposant la borne de connexion vers le bas.




4. Appuyez le décodeur contre le moniteur, puis faites-le glisser vers le bas pour le fixer.

- Appuyez le décodeur jusqu'à ce que le ressort métallique de l'adaptateur soit exposé et fixez le décodeur.



Déconnexion de l'adaptateur


Faites monter le décodeur tout en appuyant sur le ressort métallique de l'adaptateur.



Montage avec vis sans tête


Si vous ne pouvez pas monter le décodeur sur le moniteur car les trous VESA du moniteur sont trop proches de sa borne de connexion ou de son support, vous pouvez utiliser des vis sans tête pour monter le décodeur.

Serrez quatre vis sans tête M4 L20 dans les trous VESA à l'arrière du moniteur puis montez l'adaptateur.




Montage sur un poteau

1. Montez l'adaptateur sur le poteau à l'aide d'une sangle.




2. Serrez deux vis M3 L6 sur la base du décodeur et montez-le sur l'adaptateur.



■ La sangle pour poteaux (SBP-100S) est vendue séparément.

Connexion à un dispositif externe




■ Une source d'alimentation non calibrée ou inappropriée peut endommager le système. Assurez-vous de n'utiliser qu'une source d'alimentation nominale avant de brancher le système.

Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez ajouter 1 à 3 PC et décodeurs à un environnement qui utilise un modem xDSL/Câble, vous pouvez utiliser un routeur avec une seule ligne Internet.

Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Pour configurer votre routeur, votre PC local et votre décodeur, suivez les instructions.

Connexion du câble



Connexion du PC et du routeur



■ Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.

Connexion du décodeur et du routeur

Allez dans <IP & Port> dans le menu de configuration du décodeur <Réseau> et configurez 1 <Adresse IP> et 2 <Passerelle> dans <Régl.>.

※ La <Passerelle par défaut> affichée dans la fenêtre [cmd.exe] du PC local et la <Passerelle> du décodeur doivent être identiques.

※ Les trois premiers chiffres de l' <Adresse IP> du décodeur doivent correspondre aux trois premiers de la <Passerelle par défaut> affichés dans la fenêtre [cmd.exe] du PC local.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Users>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\Users>
```

<Écran cmd>

Réseau2

IPv4

Type d'IP: Manuel

1 Adresse IP: 192.168.219.192

2 Masq ss-rés: 255.255.255.0

Passerelle: 192.168.219.1

DNS: Manuel 168.126.63.1

IPv6

Utiliser IPv6: ☐

Type d'IP: ☒ Default ☐ DHCP ☐ Manuel

Adresse IPv6: / 64



DNS: AUTO

OK Annul.

<exemple d'écran de décodeur>

Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

