

NETWERK-VIDEODECODER

Handleiding Aan de slag





SPD-152

Kenmerken

- Dit product bewaakt de video en het geluid van de netwerkcamera.
Via de pc kan dit product worden ingesteld.
- Biedt nieuwe UI 2.0
 - Opmaakreeks afspelen
 - Ondersteunt thermische beeldvormingscamera/PTZ-gekoppelde camera
 - Ondersteunt een reeks 4K-cameraresoluties
 - Uitvoer naar een 4K HD-beeld met behulp van HDMI
 - Ondersteunt uitvoer naar dubbel beeldscherm (uitbreiden, dupliceren)
 - Ondersteunt ONVIF Profile S-standaard en RTP/RTSP-protocollen
 - Gelijktijdig afspelen van 64 kanalen
 - Live bewaking van de netwerkcamera
 - Install Wizard (Recorder, Web Viewer)

De onderdelen weergeven

Pak het product uit en leg het op een vlakke ondergrond of op de te installeren plaats.
Controleer of naast het hoofdtoestel ook de volgende inhoud aanwezig is.


		
Decoder	Muis	Handleiding Aan de slag
		
Multi-adapter	Klemmenblok	M4 L20-plug (voor VESA-gat, 4 stuks)
		
M4 L8-schroef (voor multi-adapter, 4 stuks)	M3 L6-schroef (voor basisgat decoder, 2 stuks)	

Installatie

- Let op het volgende voordat u dit product gebruikt.
- Gebruik het product niet buitenshuis.
 - Mors geen water of vloeistof in het aansluitgedeelte van het product.
 - Stel het systeem niet bloot aan sterke schokken of brute kracht.
 - Trek de stekker niet met geweld uit het stopcontact.
 - Haal het product niet zelf uit elkaar.
 - Overschrijd het nominale ingangs-/uitgangsbereik niet.
 - Gebruik alleen een gecertificeerd netsnoer.
 - Gebruik voor het product met een ingangsaarde een geaarde stekker.


Montage van de multi-adapter

U kunt een decoder monteren op de VESA-gaten van de monitor of op een paal met behulp van een multi-adapter.
De multi-adapter ondersteunt de volgende VESA-normen.




Montage op de VESA-gaten van de monitor

1. Bevestig de multi-adapter aan de monitor met vier M4 L8-schroeven.
-  ■ Controleer of de monitor waarop u de multi-adapter wilt monteren, voldoet aan de VESA-normen.




2. Bevestig twee M3 L6-schroeven aan de basis van de decoder.




3. Zorg ervoor dat de schroeven onderop de decoder in de schroefgaten van de multi-adapter gaan.

- Monteer de decoder met de aansluitklem naar beneden gericht.




4. Druk de decoder naar de monitor toe en zet hem dan vast door hem naar beneden te schuiven.

- Druk op de decoder totdat de metalen veer van de multi-adapter bloot komt te liggen en zet de decoder vast.



Demontage van de multi-adapter


Til de decoder op terwijl u op de metalen veer van de multi-adapter drukt.



Montage met stiftschroeven


Als het niet mogelijk is om de decoder op de monitor te monteren omdat de VESA-gaten van de monitor te dicht bij de aansluitklem of de voet van de monitor zitten, kunt u stiftschroeven gebruiken voor de montage.

Bevestig vier M4 L20-stiftschroeven in de VESA-gaten aan de achterkant van de monitor en monteer de multi-adapter.




Montage op een paal

1. Bevestig de multi-adapter aan de paal met behulp van een riem.




2. Bevestig twee M3 L6-schroeven op de basis van de decoder en monteer de decoder op de multi-adapter.



- De riem voor palen (SBP-100S) wordt apart verkocht.

Aansluiten op een extern apparaat




- Een niet-goedgekeurde of onjuiste stroombron kan schade aan het systeem veroorzaken. Zorg ervoor dat u alleen een nominale stroombron gebruikt voordat u het systeem van stroom voorziet.

Een router gebruiken om verbinding te maken met een netwerk

Als u 1-3 pc's en decoders aan een omgeving wilt toevoegen met behulp van een xDSL-/kabelmodem, kunt u een router met slechts één internetverbinding gebruiken.

Deze gids is een installatiegids voor netwerkbeginners. Volg de instructies om uw router, lokale pc en decoder in te stellen.

De kabel verbinden





PC en router verbinden

 ■ Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router.





Decoder en router verbinden

- Ga naar **<IP-adres en poort>** in het instellingenmenu **<Netwerk>** van de decoder, en stel het **1<IP adres>** en de **2<Gateway>** in **<Setup>** in.
- ※ De **<Standaard gateway>** die in het venster **[cmd.exe]** van de lokale pc is aangevinkt en de **<Gateway>** van de decoder moeten dezelfde zijn.
 - ※ De eerste drie cijfers van het **<IP adres>** van de decoder zouden overeen moeten komen met de eerste drie van de **<Standaard gateway>** die is aangevinkt in het **[cmd.exe]**-venster van de lokale pc.




Productinformatie gebruiken

U kunt de productinformatie/handleiding/firmware-informatie/Veelgestelde vragen/HDD-compatibiliteitslijst bekijken op de startpagina of mobiele website van uw smartphone.



Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden. Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

