

DECODIFICADOR DE VÍDEO EM REDE

Manual de consulta rápida

SPD-152







Características

Este produto monitora o vídeo e o áudio da câmera de rede.
O PC fornece um ambiente onde o produto pode ser configurado.

- Apresenta nova UI 2.0
- Reproduzir sequência de layout
- Compatível com câmera termográfica/câmera vinculada a PTZ
- Compatível com uma gama de resoluções de câmera 4K
- Possui saída para imagem de alta definição 4K via HDMI
- Compatível com saída de monitor duplo (expandir, duplicar)
- Compatível com protocolos RTP/RTSP e ONVIF Perfil S padrão
- Reprodução simultânea de 64 canais
- Monitoramento ao vivo da câmera de rede
- Instalação da função de assistente (gravador, Web Viewer)

Visualização dos componentes

Tire o produto da embalagem e coloque-o em um local plano ou onde ele será instalado.
Verifique se os conteúdos a seguir estão incluídos além da unidade principal.

		
Decodificador	Mouse	Manual de consulta rápida
		
Multiadaptador	Bloco de terminal	Pino roscado M4 L20 (para o orifício VESA, 4 ea)
		
Parafuso M4 L8 (para multiadaptador, 4 ea)	Parafuso M3 L6 (para o orifício da base do decodificador, 2 ea)	


Instalação

Observe as considerações a seguir antes de usar este produto.

- Não use o produto em áreas externas.
- Não derrame água ou líquidos na parte de conexão do produto.
- Não submeta o sistema à choque ou força excessivos.
- Não puxe o plugue de alimentação de energia à força.
- Não desmonte o produto por conta própria.
- Não exceda a faixa de taxa de entrada e saída
- Use apenas cabo de alimentação certificado.
- Para o produto com aterramento de entrada, use um plugue de alimentação aterrado.

Montagem do multiadaptador


É possível montar o decodificador nos orifícios VESA do monitor ou em um poste usando um multiadaptador.
O multiadaptador é compatível com os padrões VESA a seguir.




Montagem nos orifícios VESA do monitor

1. Fixe o multiadaptador no monitor usando quatro parafusos M4 L8.

 ■ Confirme se o monitor no qual você pretende montar o multiadaptador atende aos padrões VESA.




2. Aperte dois parafusos M3 L6 na base do decodificador.




3. Certifique-se de que os parafusos na base do decodificador entram nos orifícios roscados do multiadaptador.

- Monte o decodificador com o terminal de conexão virado para baixo.




4. Pressione o decodificador contra o monitor e deslize-o para baixo para fixá-lo.

- Pressione o decodificador até que a mola de metal do multiadaptador fique exposta e fixe o decodificador.



Desconexão do multiadaptador


Levante o decodificador enquanto pressiona a mola de metal do multiadaptador.



Montagem com parafusos de fixação


Se não for possível montar o decodificador no monitor porque os orifícios VESA do monitor estão muito próximos ao terminal ou suporte de conexão do monitor, você pode usar os parafusos de fixação para montar o decodificador.

Aperte quatro pinos roscados M4 L20 nos orifícios VESA na parte traseira do monitor e monte o multiadaptador.




Montagem em poste

1. Monte o multiadaptador no poste usando uma abraçadeira.




2. Aperte dois parafusos M3 L6 na base do decodificador e monte o decodificador no multiadaptador.



- A abraçadeira para postes (SBP-100S) é vendida separadamente.

Conexão a dispositivo externo




- Uma fonte de alimentação não nominal ou inadequada pode causar danos ao sistema. Certifique-se de usar apenas a fonte de alimentação nominal antes de conectar a alimentação ao sistema.

Conectar a uma rede usando um roteador

Se quiser adicionar 1 a 3 PCs e decodificadores a um ambiente usando um modem xDSL/a cabo, você pode usar o roteador com somente uma linha de internet.

Este é um guia de instalação para iniciantes em rede. Siga as instruções para configurar o seu roteador, computador local e decodificador.

Conectar o cabo



Conexão do PC e roteador

■ Consulte o manual do usuário do roteador.

Conexão do decodificador e roteador

Acesse <IP e porta> do menu de configuração de <Rede> do decodificador, e defina o 1 <Endereço IP> e o 2 <Gateway> em <Config>.

※ O <Gateway padrão> marcado na janela [cmd.exe] do PC local e o <Gateway> do decodificador devem ser o mesmo.

※ Os três primeiros números do <Endereço IP> do decodificador devem corresponder aos três primeiros números do <Gateway padrão> que podem ser verificados na janela [cmd.exe] do PC local.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Users>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\Users>
```

<Tela cmd>



A captura de tela mostra o menu 'Rede2' com as seguintes configurações:

- IPv4: Tipo de IP: Manual
- 1 Endereço IP: 192.168.219.192
- 2 Másc. sub-rede: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.219.1
- DNS: Manual, 168.126.63.1
- IPv6: Usar IPv6: Não, Tipo de IP: Padrão, Ender. IPv6: / 64, DNS: Auto

<Exemplo de tela do decodificador>

Usar as informações do produto

Você pode consultar as informações do produto, o manual, as informações do firmware, as perguntas frequentes e a lista de compatibilidade do HDD na página inicial ou na Web de seu smartphone.



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos. A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretiva 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário. Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

