

وحدة فك ترميز فيديو الشبكة حامل الأرفف


الدليل السريع

SPD-1660R


طريقة تركيب SPD-260B في SPD-1660R

! ■ قم بإيقاف تشغيل SPD-1660R وركّب الشفرة (SPD-260B).


1 فكّ البراغي من كلّ من جانبي الغطاء الموجود على فتحة تركيب شفرة SPD-1660R (أي SPD-260B).



2 أدخل الشفرة (SPD-260B) في الأخاديد المنزلقة على كلّ من الجانبين على النحو المبين في الشكل. وادفعها في اتجاه السهم.




3 حرّك الشفرة (SPD-260B) إلى داخل حامل الأرفف إلى أن خُدت الحاذأة بين طرفي حامل الأرفف. ثم اربط البراغي ربطاً محكمًا.



※ ينطبق هذا عندما يتم تركيب جميع الشفرات (SPD-260B).

※ ركب الشفرة (SPD-260B) بالترتيب بدايةً من اليسار (الشكل 1).

التوصيل بجهاز خارجي



※ قد يتسبب مصدر الطاقة غير المطابق أو غير المصنّف في الإضرار بالجهاز. تأكد من استخدام مصدر الطاقة المصنّف فقط قبل الضغط على زر الطاقة.

※ لا يدعم HDMI خرج الصوت.

الميزات

يستطيع هذا المنتج مراقبة الفيديو والصوت من كاميرات الشبكة. وهو يوفر بيئة يمكنك فيها ضبط هذا المنتج على الكمبيوتر لديك.

- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام
- يدعم العديد من مستويات دقة الكاميرا 4K. مثل 2160×3840 عند 60 هرتز/30 هرتز (فقط 1 HDMI-HDMI)
- يدعم حتى 16 شاشة (إخراج لكل أداة فك ترميز 4K. 1080P) وبطاقة VGA منفصلة (نسخ))
- دَخل HDMI (دخل كمبيوتر / منفذ واحد فقط)
- يدعم معيار S للـ تعريف ONVIF وبروتوكولات RTP / RTSP
- يمكنه تسجيل حتى 128 قناة
- إدخال/إخراج المنبه
- يدعم الإدماج بين الشاشات
- يدعم العديد من التخطيطات المحددة من المستخدم

محتويات الحزمة

الرجاء إخراج المنتج من غلافه ووضعها في مكان مستو أو في المكان المقرر تركيبه فيه. الرجاء التحقق من أن المحتويات التالية متضمنة مع الوحدة الرئيسية.



استخدام Device Manager

يسمح لك Wisenet Device Manager بإعداد شبكتك وتشغيلها والتحقق بسهولة من حالة الشبكة.


❖ تثبيت Device Manager

لتنزيل برنامج Device Manager، تفضل بزيارة موقع الويب الرسمي لـ (Hanwha Vision) (http://www.HanwhaVision.com).

1 في موقع الويب، انتقل إلى <Technical Guides> — <Online Tool> لتنزيل Device Manager.

2 قم بتنزيل برنامج Device Manager وتثبيته.

- بمجرد التثبيت، سيتم تشغيل البرنامج تلقائيًا.
- للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام "إدارة الأجهزة"، راجع <Help> في القائمة الرئيسية.



❖ شاهد الفيديو الإرشادي لبرنامج Device Manager

في شاشة التنزيل لبرنامج Device Manager، انقر فوق <Link> <.

يمكنك معرفة ما يلي في الفيديو.

- مقدمة Device Manager
- تسجيل الدخول إلى المنتج وتغيير كلمة المرور
- استخدام المشروع
- تغيير IP المنتج
- تحقق من تقرير معلومات المنتج
- حفظ إعدادات المنتج واستعادتها
- إعدادات فيديو الكاميرا
- إعدادات إعداد الكاميرا
- تنزيل/تحديث البرنامج الثابت



تسجيل الدخول

في أول اتصال لك بعد الشراء، يكون المعرف الخاص بك هو "admin" وكلمة المرور هي "4321".

1 أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <User name>.

2 أدخل الأرقام "4321" في حقل <Password>. تظهر نافذة إعداد كلمة المرور للمرة الأولى. إذا كنت قد غيرت كلمة مرورك، فأدخل كلمة مرورك الجديدة.

3 انقر فوق الزر [OK]. عند اكتمال تسجيل الدخول، سوف تظهر شاشة إعداد جدار الفيديو.



❖ لأغراض الأمان، تأكد من تغيير كلمة المرور في المسار <Administrator>-<User> في شاشة الإعداد.


❖ إذا أدخلت اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم حددت خانة اختيار "حفظ كلمة المرور في قائمة كلمات المرور"، فسيتم تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور تلقائيًا خلال المرة التالية التي تتصل فيها.

! ■ سيعرض متصفح Internet Explorer أفضل صورة عندما تكون نسبة العرض إلى الارتفاع هي 100%. إذا فمت بخفض نسبة العرض إلى الارتفاع، فقد تبدو الشاشة وكأنها "مقطوعة".

■ لا يمكنك تسجيل الدخول المزوج باستخدام حساب "admin".

■ يستغرق وصولك إلى حساب المستخدم حوالي خمس دقائق بعد قطع الاتصال من حساب "admin".

1 راقب إخراج كل أداة فك ترميز بعد تشغيل المجموعة



2 قم بتكوين جدران الفيديو وخصص الشاشات.




3 تسجيل الكاميرا




- 1 إضافة كاميرا
- 2 أضف الكاميرات باستخدام التسجيل التلقائي/اليدوي
- 3 حدد وظيفة فرز قائمة الكاميرا
- 4 الفرز حسب الاسم/IP أو تصاعدياً (1) تنازلياً (4).

5 المراقبة باستخدام جدار الفيديو



- 1 الشاشة 1 مخصصة للجدار 01 (2x2).
- 2 عيّن الكاميرات على وضع التقسيم 3x3 في إعدادات التخطيط.
- عند النقر فوق [] هذا، يتم تكبير جدار الفيديو إلى وضع ملء الشاشة.
- عند النقر فوق [X] هذا، يتغير تكبير/تصغير جدار الفيديو إلى الحجم الأصلي.
- 3 خرج الفيديو بتقسيم 3x3 على الشاشة الفعلية رقم 1


4 إعداد تخطيط جدار الكاميرا



- 1 حدد شاشة جدار الفيديو المناظر المقرر تطبيقه عن طريق النقر فوقها
- 2 حدد وضع التقسيم وطبقه على الشاشة المحددة (يمكن تطبيقه على كل شاشة)
- 3 خصصه للوحة المناظرة باستخدام الماوس في قائمة الكاميرا.
- 4 بعد حفظ التخطيط، أضف تخطيطاً جديداً وكرر الخطوات 1 - 4.

استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة من خلال الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على هاتفك الذكي.



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة. وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة جميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابلات USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام للموارد.

وينبغي على المستخدمين بالمنزل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشترى منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة.

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاًناً.

