

RACK DECODER VIDEO RETE

Guida rapida

SPD-1660R



Caratteristiche

Questo prodotto può monitorare il video e l'audio da telecamere di rete. Fornisce un ambiente in cui è possibile impostare questo prodotto sul PC.

- Comoda interfaccia utente
- Supporta varie risoluzioni della fotocamera 4K 3840x2160 @ 60HZ / 30HZ (solo HDMI-HDMI 1)
- Supporta fino a 16 monitor (2 uscite per decoder (4K, 1080P) e una VGA separata (Clone))
- Ingresso HDMI (ingresso PC / solo 1 porta)
- Supporta lo standard ONVIF Profile S e i protocolli RTP / RTSP
- Può registrare fino a 128 canali
- Ingresso/uscita allarme
- Supporta l'unione tra i monitor
- Supporta vari layout definiti dall'utente

Contenuto della confezione


Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato. Controllare che, oltre all'unità principale, siano presenti tutti gli elementi indicati di seguito.




Come installare SPD-260B in SPD-1660R

- ! ▪ Spegnerne SPD-1660R e installare la lama (SPD-260B).


- 1** Svitare entrambi i lati del coperchio sulla fessura di montaggio della lama SPD-1660R (SPD-260B).



- 2** Inserire la lama (SPD-260B) nelle scanalature scorrevoli su entrambi i lati come mostrato nella figura e spingerla nella direzione della freccia.




- 3** Far scorrere la lama (SPD-260B) nell'armadio fino a quando le estremità dell'armadio sono allineate e serrare le viti.



※ Questo viene applicato quando tutte le lame (SPD-260B) sono installate.

※ Montare la lama (SPD-260B) nell'ordine da sinistra (Figura 1).

Collegamento a un dispositivo esterno



※ Una sorgente di alimentazione impropria o che non rispetta le specifiche può causare danni al sistema. Prima di premere il tasto di accensione, assicurarsi di utilizzare solo sorgenti che rispettano le specifiche.

※ HDMI non supporta l'uscita audio.


Utilizzo di Device Manager

Wisenet Device Manager consente di configurare ed eseguire la rete e di controllarne facilmente lo stato.

❖ Installazione di Device Manager

Per scaricare il programma Device Manager, visitare il sito ufficiale di Hanwha Vision (<http://www.HanwhaVision.com>).

- 1 Sul sito, andare su <**Technical Guides**> – <**Online Tool**> per scaricare Wisenet Device Manager.
- 2 Scaricare e installare il programma Device Manager.
 - Una volta installato, il programma verrà eseguito automaticamente.
 - Per i dettagli su come utilizzare Device Manager, consultare la <**Help**> nel menu principale.



❖ Guardare la video guida di Device Manager

Nella schermata Download del programma Device Manager, fare clic su <  Link >.

Nel video è possibile ottenere le seguenti informazioni.

- Introduzione a Device Manager
- Accesso al prodotto e modifica della password
- Utilizzare il progetto
- Modificare l'IP del prodotto
- Controllare il report con le informazioni sul prodotto
- Salvare e ripristinare le impostazioni del prodotto
- Impostazioni del video della telecamera
- Impostazioni di configurazione della fotocamera
- Scaricare/aggiornare il firmware



Accesso

La prima volta che ci si collega dopo l'acquisto, l'ID è “**admin**” e la password è “**4321**”.

- 1 Inserire “**admin**” nella casella <**User name**>.
- 2 Inserire “**4321**” nel <**Password**>. La finestra di impostazione della password viene visualizzata per la prima volta. Se è stata modificata la password, inserire la nuova password.
- 3 Fare clic sul pulsante [OK]. Al termine del login, viene visualizzata la schermata di configurazione del video wall.

※ Per motivi di sicurezza, accertarsi di modificare la password su <**Utente**>-<**Amministratore**> nella schermata di impostazione.


※ Se viene inserito un nome utente e una password, e poi si seleziona la casella di controllo “Salva password nell'elenco password”, il nome utente e la password verranno automaticamente impostati per la prossima volta che ci si connette.




- ! ■ Internet Explorer visualizzerà l'immagine al meglio quando le proporzioni sono al 100%. Se riduci le proporzioni, è possibile che lo schermo sia “tagliato”.
- Non è possibile effettuare il doppio login con l'account “**admin**”.
- Sono necessari circa cinque minuti dopo la disconnessione dall'account “**admin**” per accedere all'account utente.

Guida alla configurazione di video wall


1 Monitorare l'uscita per ciascun decoder dopo l'avvio




2 Configurare i muri video e assegnare i monitor.




3 Registrazione della telecamera



4 Impostazione layout video wall







5 Monitoraggio tramite video wall



Usare l'informazione sul prodotto

Vi è la possibilità di verificare informazioni prodotto/manuale/informazioni firmware/FAQ attraverso la homepage o il mobile web sullo smartphone.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.
Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

