

NETWERKVIDEODECO DERREK

Handleiding Aan de slag

SPD-1660R



Kenmerken

Dit product kan de video en audio van netwerkcamera's monitoren. Biedt een omgeving waarin u dit product kunt instellen op uw PC.

- Gebruikersvriendelijke interface
- Ondersteunt diverse 4K-cameraresoluties 3840x2160@60HZ/30HZ (alleen HDMI-HDMI 1)
- Ondersteunt tot 16 monitors (2 uitgangen per decoder (4K, 1080P) en een afzonderlijke VGA (Kloon))
- HDMI-ingang (PC-ingang / slechts 1 poort)
- Ondersteunt ONVIF Profile S-standaard en RTP/RTSP-protocollen
- Kan maximaal 128 kanalen registreren
- Alarminvoer/-uitvoer
- Ondersteunt samenvoegen tussen monitors
- Ondersteunt diverse door de gebruiker gedefinieerde opmaken

Inhoud van de verpakking


Verwijder de verpakking van het product en plaats het product op een vlakke ondergrond of op de plaats waar het moet worden geïnstalleerd. Controleer of de productverpakking de hoofdeenheid en alle volgende accessoires bevat.




Het installeren van de SPD-260B in de SPD-1660R

- ! ▪ Schakel de SPD-1660R uit en installeer het blad (SPD-260B).


- 1 Schroef beide zijden los van de kap op de montagesleuf van het SPD-1660R-blad (SPD-260B).



- 2 Plaats het blad (SPD-260B) in de zijgroeven aan beide zijden als getoond in de afbeelding, en duw het in de richting van de pijl.




- 3 Schuif het blad (SPD-260B) in het rek totdat de uiteinden van het rek zijn uitgelijnd, en draai de schroeven vast.



※ Dit wordt toegepast wanneer alle bladen (SPD-260B) zijn geïnstalleerd.

※ Monteer het blad (SPD-260B) op volgorde vanaf links (Afbeelding 1).

Aansluiten op een extern apparaat



※ Het gebruik van een onjuiste voedingsbron kan schade veroorzaken aan het systeem. Controleer of u een juiste voedingsbron gebruikt voordat u op de AAN/UIT-knop drukt.

※ HDMI ondersteunt geen audio-uitgang.

Device Manager gebruiken

Device Manager van Wisenet maakt het opzetten en laten draaien van een netwerk en het controleren van de status ervan eenvoudig.


❖ Device Manager installeren

Ga naar de officiële website van Hanwha Vision (<http://www.HanwhaVision.com>) om het programma Device Manager te downloaden.

- 1 Ga op de website naar <Technical Guides> – <Online Tool> (technische handleidingen, online hulpmiddel) om de Device Manager van Wisenet te downloaden.

- 2 Download en installeer het programma Device Manager.

- Na installatie zal het programma automatisch worden uitgevoerd.
- Ga naar <Help> in het hoofdmenu voor meer informatie over het gebruiken van Device Manager.



❖ Bekijk de videohandleiding van Device Manager

Klik in het scherm Downloaden van het programma Device Manager op <  Link >.

In de video komt u meer te weten over de volgende onderwerpen.

- Introductie Device Manager
- Inloggen bij het product en wachtwoord wijzigen
- Project gebruiken
- IP-adres product wijzigen
- Rapport met productinformatie controleren
- Instellingen van het product opslaan en herstellen
- Video-instellingen camera
- Instellingen voor instellen camera
- Firmware downloaden/bijwerken


Aanmelden

Bij de eerste keer dat u verbinding maakt na aanschaf, is de ID “admin” en het wachtwoord is “4321”.

- 1 Voer ‘admin’ in het invoervak van de <User name> in.
- 2 Voer “4321” in het veld <Password> in. Het venster voor wachtwoordinstelling wordt voor de eerste keer weergegeven. Als u uw wachtwoord hebt gewijzigd, voert u uw nieuwe wachtwoord in.
- 3 Klik op de knop [OK]. Wanneer is ingelogd, wordt het scherm Configuratie videowand weergegeven.

※ Zorg omwille van de veiligheid dat u het wachtwoord wijzigt in <Gebruiker>-<Beheerder> op het instellingsscherm.


※ Als u een gebruikersnaam en wachtwoord invoert en vervolgens het selectievakje ‘Wachtwoord opslaan in de lijst met wachtwoorden’ selecteert, wordt de gebruikersnaam en het wachtwoord automatisch ingesteld voor de volgende keer dat u verbinding maakt.




- ! ■ Internet Explorer geeft de afbeelding het best weer bij een beeldverhouding van 100%. Als u de beeldverhouding reduceert, kan het scherm ‘afgesneden’ lijken.
- U kunt niet dubbel inloggen met de “admin”-account.
- Er zijn ongeveer vijf minuten nodig nadat u de verbinding met de “admin”-account verbreekt om de gebruikersaccount te openen.

Configuratiehandleiding videowand


1 Monitoruitgang voor elke decoder nadat de set start




2 Configureer de videowanden en wijs monitors toe.




3 Camera registreren



4 Opmaak videowand instellen







5 Monitoring op videowand



Productinformatie

U kunt productinformatie/handleiding/firmware-informatie/veelgestelde vragen bekijken via de homepage of mobiel internet op uw smartphone.



Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden. Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

