

СТОЙКА ДЕКОДЕРА СЕТЕВОГО ВИДЕО

Краткое Руководство Пользователя

SPD-1660R




Функции

Данное изделие позволяет наблюдать видео и прослушивать звук с сетевых камер. Предоставляется программная среда, в которой можно установить на ПК данное изделие.

- Простой и понятный интерфейс пользователя
- Поддерживаются различные камеры разрешений 4K 3840x2160 при 60/30 Гц (только HDMI-HDMI 1)
- Поддерживается до 16 мониторов (2 выхода на декодер (4K, 1080P) и отдельно VGA (клон))
- Вход HDMI (вход ПК/только 1 порт)
- Поддержка протоколов стандарта ONVIF Profile S и протоколов RTP/RTSP
- Можно зарегистрировать до 128 каналов
- Порты входа/выхода сигнала тревоги
- Поддерживается слияние между мониторами
- Поддерживаются различные раскладки, определяемые пользователем

Комплект поставки

Распакуйте устройство и поместите его на плоскую поверхность или туда, где оно будет установлено. Проверьте, входят ли в комплект поставки, кроме основного устройства, следующие компоненты.





Установка SPD-260B в SPD-1660R

! Отключите SPD-1660R и установите плату (SPD-260B).


1 Отверните с обоих концов крышку на установочном слоте SPD-1660R для платы (SPD-260B).

2 Вставьте плату (SPD-260B) в направляющие прорези на обоих концах, как показано на рисунке, и задвиньте ее в направлении стрелки.


3 Вставьте плату (SPD-260B) в монтажный стенд таким образом, чтобы ее концы находились в стенде на одном уровне, затем затяните винты.



- ※ Это относится ко всем устанавливаемым платам (SPD-260B).
- ※ Устанавливайте платы (SPD-260B) по порядку, начиная слева (рис. 1).



Подключение к внешнему устройству



※ Отличный от номинальной мощности или неподходящий источник питания может привести к повреждению системы. Прежде чем нажать кнопку ПИТАНИЕ убедитесь, что используется источник питания номинальной мощности.

※ В HDMI не поддерживается вывод аудио.

Использование Device Manager

С помощью Wisenet Device Manager можно без труда настроить и запустить вашу сеть и быстро проверять ее состояние.


❖ Установка Device Manager

Чтобы загрузить программу Device Manager, перейдите на официальный сайт Hanwha Vision (<http://www.HanwhaVision.com>).

1 На этом сайте откройте страницу <Technical Guides> – <Online Tool>, где можно загрузить Wisenet Device Manager.

2 Загрузите и установите программу Device Manager.

- После установки программа запустится автоматически.
- Подробнее об использовании Device Manager см. в разделе <Help> в главном меню.



❖ Посмотреть видеоруководство по использованию программы Device Manager

На экране загрузки программы Device Manager нажмите <  Link >.

В этом видео можно ознакомиться со следующими темами.

- Общая информация о Device Manager
- Изменение имени пользователя и пароля для устройства
- Использование проекта
- Изменение IP-адреса устройства
- Просмотр информации об устройстве
- Сохранение и восстановление настроек устройства
- Настройки параметров видео в камере
- Настройки общих параметров камеры
- Загрузка и обновление внутреннего ПО

Вход

При подключении в первый раз после приобретения ID будет “admin”, а пароль “4321”.



1 Введите “admin” в поле ввода <User Name>.

2 Введите “4321” в поле <Password>. При первом подключении появляется окно задания пароля. Необходимо изменить значение, введя свой новый пароль.

3 Нажмите кнопку [OK]. Когда процесс входа завершится, откроется экран настройки видеостены.

※ Для безопасности удостоверьтесь, что изменили пароль, на экране настройки <Пользователь> –<Администратор>.


※ Если ввести имя пользователя и пароль, а затем установить флажок ‘Сохранить пароль в списке паролей (Save password in the password list)’, имя пользователя и пароль будут автоматически устанавливаться при подключении в следующий раз.




- ❗ В Internet Explorer лучше всего будет отображаться изображение в формате 100%. При уменьшении формата экран может оказаться “подрезанным”.
- В учетную запись “admin” невозможно войти дважды.
- Доступ в учетную запись пользователя возможен приблизительно через пять минут после отключения от учетной записи “admin”.

Руководство по конфигурированию видеостены


1 Выходы на монитор каждого декодера после загрузки системы



2 Конфигурирование видеостены и назначение мониторов.




3 Регистрация камеры



4 Настройка раскладки видеостены







5 Наблюдение с помощью видеостены



Использование информации о продукте

Можно проверить информацию об изделии/руководство/информацию о внутреннем ПО/часто задаваемые вопросы на домашней странице или мобильной веб-странице на своем смартфоне.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)
(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)
Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.
За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.
Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия
(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)
Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.
Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

