

CODIFICATORE VIDEO DI RETE A 4/16 CANALI


Guida Rapida

SPE-420
SPE-1630

ACCESSORI FORNITI

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.

SPE-420



Codificatore video di rete



Accensione morsetti



Manuale utente o Guida rapida



Vite autofilettante



Morsetti (15 pin)

SPE-1630



Codificatore video di rete



Alimentatore




Cavo di alimentazione



Manuale utente o Guida rapida



Vite di fissaggio staffa




Rack con Staffa




Piedini di gomma

COLLEGAMENTO CON ALTRI DISPOSITIVI

SPE-420



* Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione e connessione" del manuale.




* Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Installazione e connessione" del manuale.

Consultare la tabella seguente per collegare il codificatore a SSM.

Per ulteriori dettagli, vedere "Impostazione del sistema" nel manuale.


	SSM 2.0 o inferiore	SSM 2.1 o superiore
Tipo di dispositivo	NWC	Encoder

SCHEMA ELETTRICO DI RETE



Collegamento alla codificatore

1. Avviare il browser Internet.
2. Digitare l'indirizzo IP della codificatore nella barra degli indirizzi.
 - Es) • Indirizzo IP (IPv4) : 192.168.1.100
→ <http://192.168.1.100>
 - Si apre la finestra di dialogo di accesso.
 - Indirizzo IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ [http://\[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111\]](http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111])
 - Si apre la finestra di dialogo di accesso.



* Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "visualizzatore web" del manuale.

CONFIGURAZIONE DELLA PASSWORD

Quando si effettua l'accesso al prodotto per la prima volta, è necessario registrare la password di accesso.



- Per una nuova password da 8 a 9 cifre, è necessario usare almeno 3 dei seguenti elementi: lettere minuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali. Per una password da 10 a 15 cifre, è necessario utilizzare almeno 2 degli elementi precedentemente elencati.
 - Caratteri speciali permessi: . ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ - + = [] \ ; ' " < > , . ? /
- Nella password non è consentito usare lo spazio.
- Per ottenere un maggiore livello di sicurezza, non è raccomandabile usare ripetutamente gli stessi caratteri oppure lettere consecutive nella tastiera.
- Se la password è stata smarrita, è possibile premere il pulsante **[RESET]** per ripristinare il prodotto. Di conseguenza, non è consigliabile usare un promemoria per ricordare la propria password o memorizzarla semplicemente.

ACCESSO

In qualunque momento si esegue l'accesso al codificatore, apparirà la finestra di accesso. Inserire il nome utente e la password per accedere al codificatore.

- 1 Inserire **"admin"** nella casella **<User Name>**.
- 2 Immettere la password nel campo di inserimento per la **<Password>**.
- 3 Fare clic su **[Sign In]**.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

