

IR-belichtingstoestel

Beknopte handleiding

SPI-50

Opgelet



OPGELET

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.
NIET OPENEN



OPGELET: VOOR HET REDUCEREN VAN HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK MOET U DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. HET BEVAT GEEN TE REPAREREN ONDERDELEN. VERWIJS SERVICE NAAR GEKWALIFICEERD SERVICEPERSONEEL.



DIT SYMBOOL GEEFT AAN DAT GEVAARLIJKE SPANNING MET EEN RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK AANWEZIG IS BINNEN DIT APPARAAT.



DIT UITROEPTEKENSYMBOOL IS BEDOELD OM DE GEBRUIKER TE WAARSCHUWEN VOOR DE AANWEZIGHEID VAN BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDS (SERVICE)-INSTRUCTIES IN DE VERGEZELLEND DOCUMENTATIE BIJ HET APPARAAT.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Reinig alleen met een droge doek.
6. Blokkeer geen ventilatie-openingen. Installeer overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
7. Niet installeren in de buurt van enige warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingselementen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
8. Probeer niet het veiligheidsdoeleinde van de gepolariseerde of geaarde stekker teniet te doen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde pen is voorzien voor uw veiligheid. Als de geleverde pen niet in uw stopcontact past, raadpleegt u een elektricien voor vervanging van het achterhaalde stopcontact.
9. Bescherm het stroomsnoer zodat er niet over wordt gelopen en niet wordt afgeknelld, vooral bij de stekkers, contacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
10. Gebruik alleen aanbouwdelen/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant. Alleen gebruiken met wagen, standaard, tripod, beugel of tafel als gespecificeerd door de fabrikant, of als verkocht met het apparaat.

11. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact wanneer een kaart wordt gebruikt. Wees voorzichtig bij verplaatsen van de combinatie van wagen/apparaat voor het vermijden van letsel door omkantelen.



Verwijs alle service naar gekwalificeerd servicepersoneel. Service is vereist wanneer het apparaat op enige manier is beschadigd, zoals een beschadigd stroomsnoer of stekker, gemorste vloeistof of gevallen objecten in het apparaat, blootstelling van het apparaat aan regen of vocht, geen normale werking of als het apparaat is gevallen.

FCC-VERKLARING

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-REGELS. WERKING IS ONDERHEVIG AAN DE VOLGENDE TWEE VOORWAARDEN:

- 1) DIT APPARAAT MAG GEEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROOZAKEN, EN
- 2) DIT APPARAAT MOET ALLE ONTVANGEN INTERFERENTIE ACCEPTEREN, INCLUSIEF INTERFERENTIE DIE EEN ONGEWENSTE WERKING KAN VEROOZAKEN.

Opgelet

DEZE APPARATUUR IS GETEST EN IN OVEREENSTEMMING BEVONDEN MET DE LIMieten VOOR EEN DIGITAAL APPARAAT VAN KLASSE A, CONFORM DEEL 15 VAN FCC-REGELS. DEZE LIMieten ZIJN ONTWORPEN VOOR HET BIEDEN VAN REDELIJKE BESCHERMING TEGEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE WANNEER DE APPARATUUR WORDT BEDIEND IN EEN COMMERCIELE OMGEVING. DEZE APPARATUUR GENEREERT, GEBRUIKT EN KAN RADIOFREQUENTIE-ENERGIE UITSTRALLEN EN KAN, INDIEN HET NIET WORDT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT OVEREENKOMSTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING, SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROOZAKEN VOOR RADIOCOMMUNICATIE. BEDIENING VAN DEZE APPARATUUR IN EEN WOONGEBIED ZAL WAARSCHIJNLIJK SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROOZAKEN, IN WELK GEVAL DE GEBRUIKER WORDT VEREIST OM DE INTERFERENTIE OP EIGEN KOSTEN TE CORRIGEREN.

OVERZICHT

5

5

Productfuncties
Wat wordt meegeleverd

INSTALLATIE

6

6

Monteren op het
positioneringssysteem

8

Het instellen van kanaal van
IR-belichtingstoestel

SPECIFICATIE

9

9

Specificatie
Productoverzicht

overzicht

Productfuncties

1. Hiermee kunt u zelfs 's nachts zonder verlichting objecten identificeren.
2. U kunt schakelen tussen de cameramodi Dag/Nacht met de ingebouwde sensor.
3. U kunt één enkele of specifieke beugel gebruiken voor het bevestigen van het product aan het positioneringssysteem.
4. U kunt de helderheid van de verlichting aanpassen tijdens de ZOOM-bewerking.

Wat wordt meegeleverd


Controleer of uw camera en accessoires allemaal zijn meegeleverd in het productpakket.

	Behuizing IR-belichtingstoestel	2	Gemonteerd in het positioneringssysteem en gebruikt
	Montagebeugel	1	Montagebeugel IR-belichtingstoestel
	Beknopte handleiding (optioneel)	1	-
	Garantiekartaal (optioneel)	1	-
	L-sleutel	1	Gebruikt bij het monteren van het camerahuis en de beugel
	Sleutelbouten (1/4"-1/2")	9	Gebruikt bij het monteren van de beugel aan het camerahuis (3EA) Gebruikt bij het monteren van het IR-belichtingstoestel op de beugel (6EA)


Installatie

Monteren op het positioneringssysteem


1. Zet de beugel vast op de camera met de 3 meegeleverde bouten.




2. Sluit het IR-belichtingstoestel als getoond aan op de vast beugel met gebruik van 3 bouten.



3. Steek de kabel van het IR-belichtingstoestel in de behuizing door de bedradingsopening in de beugel en de opening in de achterkant van de behuizing.



4. Sluit de stroomkabel en RS-485-kabel van het IR-belichtingstoestel aan op de kaart in de behuizing.





Installatie

Het instellen van kanaal van IR-belichtingstoestel

1. Open de ronde kap op de achterkant van het IR-belichtingstoestel.
2. U kunt het kanaal van het belichtingstoestel instellen met gebruik van de DIP-schakelaar in de kap van de DIP-schakelaar.
Gebruik alleen de 2e DIP-schakelaar voor het instellen van het kanaal van het belichtingstoestel.
(De 1ste en 3de DIP-schakelaar worden gebruikt voor het testen van apparaten in de fabriek. Stel ze altijd in op UIT.)

- Raadpleeg de instellingen hieronder.

Wanneer ingesteld op kanaal 1	Wanneer ingesteld op kanaal 2
	



- Laat de instellingen niet wijzigen door iemand anders dan de personen die het product installeren of beheren. Onjuiste instellingen kunnen zorgen voor een storing van het product.
- Bij verzending uit de fabriek worden twee IR-belichtingstoestellen ingesteld op verschillende kanalen als Ch1 en Ch2. Als twee IR-belichtingstoestellen worden ingesteld op hetzelfde kanaal, treden communicatiefouten op en kunnen ze niet normaal worden gebruikt.

Specificatie

Specificatie


Items		Beschrijving
		SPI-50
Operationeel	LED-type	IR-LED
	Afstandsprestatie	200m
	Aantal LED's	9(EA)
	Voortdurend variabele hoek	Vast 25°
	Golflengte	850nm
	Automatische regeling	Automatisch IR aan/uit-regeling gerelateerd aan Camera Dag&Nacht, Helderheid kan worden geregeld tijdens zoomwerking
Communicatie	Tussen camera & belichtingstoestel	RS-485 9600bps(Techwin-protocol)
	Identificatie belichtingstoestel	Voor één camera gebruikt u IR-lichtprojector CH1 en CH2 samen als één set.
Buitenkant	Gewicht (kg)	0,9kg @1EA
	Grootte (mm)	(B)112 * (L)153,2 * (H)65,2
	Materiaal	Aluminium + PC-dekking
Elektrische	Stroom	24V AC(±10%) / 2A @2EA
	Stroomverbruik	MAX 24W(Helderheid MAX)
Omgeving	Bedrijfstemperatuur	-40°C ~ +60°C
	Ingangsbescherming	IP67
	Certificering	EMC(FCC, CE, VCCI, RCM, KC)

※ Bij het gebruik van IR-lichtprojector moet u CH1 en CH1 of CH2 en CH2 niet samen gebruiken als één set.

Specificatie

Productoverzicht

Eenheid : mm





Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.

Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

(Van toepassing in de Europese Unie en in ander Europese landen met een gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het restafval aan het einde van hun levensduur. Om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door een ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verzoeken we u dit afval te scheiden van andere soorten afval zodat de grondstoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled voor duurzaam hergebruik.

Particulieren kunnen contact opnemen met de leverancier van het product of de lokale overheid voor meer informatie over het milieuvriendelijk en veilig recyclen van de betreffende items.

Bedrijven moeten contact opnemen met de leverancier en de bepalingen en voorwaarden in het koopcontract raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden afgevoerd met ander commercieel afval.



Juiste verwijdering van de batterijen van dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met gescheiden batterijinzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijke afval mogen worden gedaan. Waar u de scheikundige symbolen Hg, Cd en Pb aantreft, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven het referentieniveau van EG-richtlijn 2006/66. Als deze batterijen niet op de juiste wijze worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de volksgezondheid en het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en lever deze in bij uw plaatselijke inzamelpunt om het milieu te beschermen en het hergebruik van materialen te bevorderen.

