

Modulo LED

Manuale utente

SPI-BWN0	SPI-BRN0	SPI-BBN0
SPI-BWM0	SPI-BRM0	SPI-BBM0
SPI-BWM1	SPI-BRM1	SPI-BBM1
SPI-BWW0	SPI-BRW0	SPI-BBW0

Attenzione



ATTENZIONE

RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA.
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O RETRO) NON USARE COMPONENTI ALL'INTERNO. PER ASSISTENZA, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE AUTORIZZATO.



QUESTO SIMBOLO INDICA CHE L'UNITÀ USA UN VOLTAGGIO CON RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.



IL SIMBOLO DI ESCLAMAZIONE MIRA AD ALLERTARE L'UTENTE RIGUARDO LA PRESENZA DI ISTRUZIONI DI UTILIZZO E MANUTENZIONE IMPORTANTI INSIEME AL MANUALE ALL'INTERNO DI QUESTA APPARECCHIATURA.

Istruzioni di sicurezza importanti

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire l'area contaminata sulla superficie del prodotto con un panno soffice e asciutto o con uno straccio. (Non usare un detergente o prodotti cosmetici contenenti alcol, solventi o tensioattivi o costituenti di olii in quanto potrebbero deformare o danneggiare il prodotto).
7. Non bloccare nessuna apertura di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
8. Non installare vicino a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che possano produrre calore.
9. Proteggere il cavo dell'alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, facendo particolare attenzione alle spine, alle prese e al punto in cui i cavi escono dell'apparecchio.
10. Utilizzare solo connettori/accessori indicati dal fabbricante.
11. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.
12. Durante forti temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.




13. Rivolgersi a personale specializzato per qualsiasi riparazione.
Le riparazioni sono richieste quando l'apparecchio viene in qualche modo danneggiato, ad esempio quando viene danneggiato il cavo di alimentazione o la spina, se è stato versato qualche liquido nell'apparecchio o vi sono caduti degli oggetti o se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
14. Se si applica una pressione eccessiva durante l'installazione del prodotto, il lettore di codici a barre potrebbe danneggiarsi e funzionare male.
Se il prodotto è installato forzatamente utilizzando prodotti non conformi, il prodotto potrà danneggiarsi.
15. Non installare il prodotto in un luogo in cui sono presenti o potrebbero essere generate sostanze chimiche o miscele d'olio. Poiché gli oli commestibili come l'olio di soia possono danneggiare o deformare il prodotto, non installarlo nella cucina o vicino al tavolo della cucina.
Ciò potrebbe provocare danni al prodotto.
16. Durante l'installazione del prodotto, prestare attenzione a non far macchiare la superficie con la sostanza chimica.
Alcuni solventi chimici come detersivi o adesivi potrebbero causare gravi danni alla superficie del prodotto.
17. Se il prodotto viene installato/smontato in una modalità che non è stata raccomandata, le funzioni/performance della produzione potrebbero non essere garantite.
Installare il prodotto facendo riferimento a "Installazione e collegamento" nel manuale utente.
18. L'installazione o l'utilizzo del prodotto in acqua può causare gravi danni allo stesso.
19. La sicurezza di qualsiasi sistema che incorpora questo prodotto è responsabilità dell'assemblatore del sistema.

INTRODUZIONE	5	Accessori forniti
	5	Accessori opzionali per l'installazione
	6	Sguardo d'insieme
	5	
MONTAGGIO	9	Montaggio del modulo LED
	9	

Introduzione



Accessori forniti

Verificare che il modulo LED e gli accessori siano tutti inclusi nella confezione del prodotto.

Aspetto	Articolo	Quantità	Descrizione
	Modulo LED	1	Dispositivo di illuminazione a LED

* La forma del prodotto può variare a seconda del nome del modello.


Accessori opzionali per l'installazione

Articolo	Aspetto	Descrizione	Nome del modello
Lettore di codici a barre		Telecamera del lettore di codici a barre	TNS-7000M
Pannello frontale (filtro incluso)		Custodia per proteggere l'unità obiettivo	SPF-BCB0 (Filtro di polarizzazione: SPF-BPB0) (Filtro di diffusione: SPF-BDB0)

Introduzione


Sguardo d'insieme

1. LED bianco (SPI-BWN0/SPI-BWM0/SPI-BWM1/SPI-BWW0)




Voce	Descrizione
1 LED verde	Quando il codice a barre viene riconosciuto, viene visualizzato il LED verde.
2 LED rosso	Quando il codice a barre non viene riconosciuto, viene visualizzato il LED rosso.
3 LED bianco	Illuminazione per la lettura del codice a barre.

2. LED rosso (SPI-BRN0/SPI-BRM0/SPI-BRM1/SPI-BRW0)



Voce	Descrizione
1 LED verde	Quando il codice a barre viene riconosciuto, viene visualizzato il LED verde.
2 LED blu	Quando il codice a barre non viene riconosciuto, viene visualizzato il LED blu.
3 LED rosso	Quando il codice a barre non viene riconosciuto, viene visualizzato il LED rosso.

3. LED blu (SPI-BBN0/SPI-BBM0/SPI-BBM1/SPI-BBW0)




Voce	Descrizione
1 LED verde	Quando il codice a barre viene riconosciuto, viene visualizzato il LED verde.
2 LED rosso	Quando il codice a barre non viene riconosciuto, viene visualizzato il LED rosso.
3 Blue LED	Illuminazione per la lettura del codice a barre.

Montaggio


Montaggio del modulo LED

1. Prima di montare il modulo LED, rimuovere il cappuccio del perno pogo dal lettore di codici a barre (venduto separatamente).




2. Montare il modulo LED serrando le viti di fissaggio sul modulo LED.

- Controllare la posizione dei perni pogo durante il montaggio.



Montaggio

3. Una volta completato il montaggio del modulo LED, montare il pannello frontale (venduto a separatamente).





La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali cariche batterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e a riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

