

WISeNeT

DVR A 4 CANALI

Guida rapida

SRD-476D






Operazioni preliminari

Prima di utilizzare questo prodotto, prestare attenzione a quanto riportato di seguito.


- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non versare acqua o liquidi sui collegamenti del prodotto.
- Non sottoporre il sistema a urti o imprimere forza eccessiva.
- Non scollegare con forza la spina.
- Non smontare il prodotto da soli.
- Non superare l'intervallo nominale di input o di output.
- Utilizzare esclusivamente un cavo di alimentazione certificato.
- Per il prodotto con messa a terra in ingresso, utilizzare una presa di alimentazione dotata di messa a terra.

Contenuto della confezione

Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato.
Controllare se l'unità principale e tutti gli accessori qui riportati sono inclusi nel pacchetto del prodotto.

		
DVR	Adattatore / Cavo di Alimentazione	
		
Mouse	Guida rapida (opzionale)	Telecomando / Batteria del Telecomando (AAA)
		
CD del Software Network Viewer / Manuale Utente	Morsettiera (12 pin)	

Schema elettrico per dispositivi esterni



Registrazione programmata

1. Premere il tasto **[MENU]** sul telecomando o sul pannello anteriore.
2. Utilizzare il tasto sinistro/destro (**◀ ▶**) per selezionare **<Registr.>**. Il menu Registr. è selezionato.



3. Utilizzare i tasti su/giù (**▲ ▼**) per spostarsi su **<Registrazione programmata>** e premere il tasto **[ENTER]**.
4. Selezionare **<Registrazione programmata>**. Viene visualizzata una finestra per l'impostazione della registrazione programmata.
5. Utilizzare i tasti di direzione (**▲ ▼ ◀ ▶**) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.
 - Appl. a tutti canali : se è selezionato **<Appl. a tutti canali>**, viene visualizzata la finestra **"Appl. a tutti canali"**. Premere **<OK>** per applicare la configurazione a tutti i canali.
6. Al termine dell'impostazione della registrazione programmata, premere **<OK>**.



Durata registraz. evento

1. Utilizzare i tasti su/giù (▲▼) nella finestra <Registr.> per selezionare <Durata registraz. evento> e premere il tasto [ENTER].
2. Utilizzare i tasti di direzione (▲▼◀▶) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.
 - PreEvento : la registrazione viene avviata un determinato tempo prima dell'evento effettivo.
Se tale tempo è impostato su 5 secondi, la registrazione inizia 5 secondi prima dell'evento.
 - Evento POST : la registrazione termina un determinato tempo dopo l'evento effettivo.
Se tale tempo è impostato su 5 secondi, la registrazione termina 5 secondi dopo un evento.
3. When the event recording duration setup is done, press <OK>.

CH	PreEvento ▼	Evento POST ▼
1	OFF ▼	1 min ▼
2	OFF ▼	1 min ▼
3	OFF ▼	1 min ▼
4	OFF ▼	1 min ▼

Impostazione del backup

1. Premere il tasto [MENU] sul telecomando o sul pannello anteriore.
2. Utilizzare il tasto sinistro/destro (◀▶) per selezionare <Backup>. Il menu Backup è selezionato.
3. Premere il tasto [ENTER].
Viene visualizzata la finestra del backup.
È possibile accedere direttamente a essa da "Menu schermata live".
4. Utilizzare i tasti di direzione (▲▼◀▶) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.
5. Al termine dell'impostazione del backup, premere <OK>.
 - Se non viene rilevato nessun dispositivo disponibile per il backup, il pulsante <OK> non è attivato.

Backup

Inizio: 2015-01-01 00:01:06 Fine: 2015-01-01 08:25:45

Sovrapp: List0

Tutti: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Dispos.: Unità interna CD... Tipo: SEC

Cartella: /20150101/ Nome file: 0001 [Cambia]

Backup: ☐ Usato: ☐ Libero: ☐

Backup

1. Selezionare una voce dati e fare clic su <Riprod.> nel menu di ricerca. I dati selezionati vengono riprodotti e sullo schermo compare il Play Launcher.



2. fare clic su <🕒> per impostare l'ora corrente come ora di inizio del backup; è possibile specificare un'area di backup utilizzando il mouse (triangolo giallo).
3. Fare di nuovo clic su <🕒> per impostare l'ora corrente come ora di fine del backup e si apre la finestra "Interv. backup".
4. Per ritornare alla schermata live in modo di riproduzione, fare clic su <■> nel menu di avvio o premere il tasto [■] sul telecomando.

Interv. backup


Inizio: 2015-01-01 00:01:06 Fine: 2015-01-01 01:10:25

Dispos.: Unità interna CD... Tipo: SEC

Cartella: /20150101/ Nome file: 0001 [Cambia]


Backup: ☐ Usato: ☐ Libero: ☐

Collegamento alla rete




Port forwarding

1. Selezionare l'opzione "**Default Gateway**" dalle proprietà di rete del PC collegato attraverso il router.




2. Da <Rete> - <Modo collegam.>, selezionare <Interfaccia>. Si apre la finestra di impostazione del modo di connessione.
3. Utilizzare i tasti di direzione (▲▼◀▶) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.



4. Inserire l'indirizzo del gateway reperibile al passo 1 nel campo dell'indirizzo del browser per visualizzare le impostazioni del router.
5. Selezionare la scheda "**Advanced**" nel menu "**Virtual Server**", inserire l'indirizzo IP e la porta e fare clic sul pulsante <Apply>.




- Le istruzioni sopra riportate si basano sul router D-LINK DI-624. La configurazione del port forwarding può essere diversa da quella del costruttore del router.



DDNS

1. Utilizzare i tasti su/giù (▲▼) nella finestra <Rete> per selezionare <DDNS> e premere il tasto [ENTER].
2. Utilizzare la tastiera virtuale per inserire i dati dell'utente.
 - Se sono selezionati <OFF>, i campi di input sono disattivati.
 - Se si seleziona la voce <iPOLiS>, il campo del nome del server viene disattivato.
3. Al termine dell'impostazione di DDNS, premere <OK>.



Collegamento del Visualizzatore Web

1. Aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP o l'URL del DVR nella casella dell'indirizzo URL.



2. Impostare l'ID e la password dell'amministratore in modo che siano uguali a quelli dell'amministratore DVR.
Per gli utenti generali, inserire l'ID utente e la password del DVR.




- L'ID predefinito dell'amministratore è "admin", mentre la password deve essere impostata al primo accesso.
- Impostare la password per la rete wireless se si utilizza il prodotto con un router wireless. In assenza di password o se si utilizza la password predefinita del router wireless, i dati video risultano esposti a potenziali minacce.
- Assicurarsi di cambiare la password ogni tre mesi per proteggere i dati personali da furti. Tenere presente che l'utente è responsabile della sicurezza personale e di qualunque altro problema causato da manomissioni della password personale.
- Se c'è più di una scheda LAN per il PC, è possibile utilizzare la scheda LAN con un valore della matrice dell'interfaccia minore per ricevere il video.

3. Fare clic su <Install ActiveX Control...>.




4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su [Yes].
Tutte le finestre verranno chiuse (IE).



5. Quando viene visualizzata una finestra di installazione guidata del programma, premere il pulsante **[Install]** per installare il programma.



6. Una volta installato il programma, aprire nuovamente il visualizzatore del web per effettuare l'accesso. Dopo aver installato il programma, all'accesso viene visualizzata la schermata principale del Visualizzatore Live.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Techwin, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Techwin nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali cariche batterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
