

SAMSUNG TECHWIN

VIDEO RECORDER DE REȚEA

Ghid de utilizare rapidă

SRN-1000



Română



ÎNAINTE DE ÎNIIALIZARE








Rețineți următoarele înainte de a utiliza acest produs.

- Nu utilizați produsul în exterior.
- Nu vărsați apă sau lichide în zona cu conexiuni a produsului.
- Nu supuneți sistemul la șocuri sau forță excesivă.
- Nu trageți cu forță de ștecher.
- Nu dezasamblați singur acest produs.
- Nu depășiți puterile de intrare și ieșire specificate.
- Utilizați doar cabluri de alimentare certificate.
- Pentru produsele cu împământare, utilizați ștechere cu împământare.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Scoateți produsul din ambalaj și așezați-l pe o suprafață plată sau în locul în care doriți să-l instalați.

Verificați dacă pachetul conține și următoarele, pe lângă unitatea principală.

		
Videorecorderul de rețea	Cablu de alimentare	Software pentru videorecorderul de rețea / CD-ul cu software și manualul utilizatorului
		
Manualul utilizatorului	Ghid de utilizare rapidă (opțional)	Cablu SATA
		
Cablu de alimentare SATA suplimentar	Raft cu suport	Șurub de fixare a suportului
		
Șurub de fixare a hard disk-ului	Blocul de borne	




■ Pentru modelele fără hard disk inclus, vor fi adăugate un cablu SATA și 3 șuruburi pentru fixarea hard disk-ului.

CONECTAREA LA UN DISPOZITIV EXTERN



- Sursele de alimentare necorespunzătoare pot cauza defecțiuni sistemului. Asigurați-vă că utilizați doar surse de alimentare corespunzătoare înainte de a apăsa butonul POWER.



CONECTAREA LA REȚEA CU APLICAȚIA IP INSTALLER


Utilizați aplicația IP furnizată pentru a căuta dispozitive în rețea și pentru a schimba manual setările de rețea ale dispozitivului căutat.

Configurarea manuală a rețelei

Rulați <IP Installer_vX.XX.exe> pentru a afișa lista de căutare a dispozitivelor.

La pornirea inițială, opțiunile [Auto Set] și [Manual Set] vor fi inactivate.

1. Selectați un videorecorder de rețea din lista de căutare.
Butoanele [Auto Set] și [Manual Set] vor deveni active.
2. Faceți clic pe [Manual Set].
Va apărea caseta de dialog pentru setarea manuală.
Vor fi afișate valorile implicite pentru opțiunile <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> și <Port(TCP)> ale videorecorderului de rețea.




- Dacă sunt detectate mai multe dispozitive cu aceeași adresă IP, asigurați-vă că adresați adrese IP diferite acestor dispozitive, pentru a evita conflictul.
- Dacă a survenit un conflict în urma partajării aceleiași adrese IP de mai multe dispozitive, este posibil ca recuperarea să dureze.

3. În panoul <Address>, furnizați informațiile necesare.
 - Adresă MAC (Ethernet) : Adresa MAC (Ethernet) a videorecorderului respectiv va fi setată automat, nefiind nevoie de introducerea manuală a setărilor.



- Puteți configura un IP static doar dacă este debifată caseta de validare DHCP.



Configurarea automată a rețelei


Rulați <IP Installer_vX.XX.exe> pentru a afișa lista de căutare a dispozitivelor. La pornirea inițială, opțiunile [Auto Set] și [Manual Set] vor fi inactive.

1. Selectați un videorecorder de rețea din lista de căutare.
Butoanele [Auto Set] și [Manual Set] vor deveni active.
2. Faceți clic pe [Auto Set].
Va apărea caseta de dialog pentru setarea automată.
Valorile pentru <IP Address>, <Subnet Mask> și <Gateway> vor fi setate automat.
3. Introduceți parola.
Aceasta este parola de conectare pentru utilizatorul "admin" care accesează videorecorderul. Parola implicită este "4321".



- Parola implicită poate fi atacată și de aceea recomandăm schimbarea acesteia după instalarea aparatului.
- Rețineți că utilizatorul este responsabil pentru securitate și alte probleme care pot apărea dacă nu este schimbată parola.

4. Faceți clic pe [OK].
Configurarea automată a rețelei este finalizată.



CONECTAREA PRIN VIZUALIZATORUL WEB

1. Deschideți browserul și introduceți adresa IP sau URL-ul videorecorderului în caseta pentru URL.



- Valoarea implicită a IP-ului este "192.168.1.200".
- Introduceți un IP disponibil în IP Installer sau în meniul "Rețea > Mod de conectare".
- Conexiunea la URL va fi activată doar la finalizarea setărilor de conectare DDNS.



2. Un utilizator cu permisiuni de administrator va trebui să introducă ID-ul de utilizator și parola pentru administrator. Un utilizator înregistrat va trebui să introducă ID-ul de utilizator și parola.



- Parola implicită poate fi atacată și de aceea recomandăm schimbarea acesteia după instalarea aparatului.
- Setați parola pentru rețeaua wireless dacă utilizați aparatul cu un router wireless. Dacă nu protejați aparatul cu o parolă sau dacă utilizați parola prestabilită a routerului wireless, datele video sunt expuse atacurilor.
- Rețineți că utilizatorul este responsabil pentru securitate și alte probleme care pot apărea dacă nu este schimbată parola.




- Sistemul permite accesarea simultană de către 10 utilizatori, inclusiv Administratorul și utilizatorii generici.
- Sistemul nu permite conectarea multiplă a utilizatorului administrator.
- ID-ul de utilizator implicit al contului de administrator este "admin", iar parola implicită este "4321".
- Parolele pentru administrator și utilizatorii generici pot fi schimbate din meniul <Administrare permisiuni> al videorecorderului de rețea.
- Toate setările sunt aplicate de setările videorecorderului.

3. Faceți clic pe <Install ActiveX Control...>.




4. La apariția mesajului de confirmare a instalării, faceți clic pe butonul [Yes].



5. La apariția programului expert pentru instalare, apăsați butonul [Install] pentru a instala programul.



6. La apariția unei ferestre de conectare după instalarea programului, conectați-vă din nou. După instalarea cu succes a programului, va apărea ecranul principal al aplicației Live Viewer.




ÎNREGISTRAREA CAMEREI


Trebuie să înregistrați camera și să salvați setările corespunzătoare pentru a urmări semnalul video al unei camere în Live Viewer.

Pentru a înregistra camera


1. Faceți clic pe meniul <Config>.
2. Faceți clic pe meniul <Dispoz>-<Cameră>-<Înregistrare>.



3. Faceți clic pe <Auto> în fereastra Înregistrare dispozitiv. Va apărea fereastra "Adăugare automată cameră", unde veți vedea lista camerelor disponibile în rețea.
4. Faceți clic pe camerele pe care doriți să le înregistrați.
5. Introduceți datele necesare <ID> și <Parolă> pentru camerele selectate.
6. Faceți clic pe butonul [Înregistrare].
 - La înregistrarea mai multor camere simultan, vor fi înregistrate doar camerele configurate cu același ID și aceeași parolă.



7. La apariția ferestrei de confirmare "Test conexiune", verificați starea înregistrării și faceți clic pe butonul [OK]. Fereastra "Adăugare automată cameră" se va închide, iar camerele înregistrate vor fi afișate în listă.



8. Faceți clic pe butonul [OK] pentru a finaliza înregistrarea.





Samsung Techwin are grijă de mediu în toate etapele de fabricare a produsului și ia măsuri pentru a oferi clienților produse mai ecologice.

Marca Eco reprezintă devotamentul Samsung Techwin de a crea produse ecologice și indică faptul că produsul respectă Directiva UE RoHS.



Reciclarea corectă a acestui produs (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul și accesoriile electronice ale acestuia (adică încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului de viață al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătății, din cauza înlăturării necontrolate a produsului, separați aceste articole de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le, dacă este posibil, pentru a încuraja re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau administrația locală, pentru detalii privind locul și modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.

Corporațiile utilizatoare trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.



Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie aruncate împreună cu gunoierul menajer. Acolo unde sunt menționate, simbolurile substanțelor Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb cu o concentrație peste nivelurile de referință specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, separați bateriile de alte reziduuri și reciclați-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.



REȚEA COMERCIALĂ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com