

Super High Resolution UTP Camera

간단설명서

SUO-6085R



한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216


대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

<https://www.HanwhaVision.com>

PT01-005418C



- ① 선월드
- ② 선월드 어댑터 : 선월드를 카메라에 고정시키는 역할을 합니다.
- ③ 포커스 조절 레버 : 좌우로 돌려 최적의 초점을 맞출 수 있습니다.
- ④ 줌 조절 레버 : 좌우로 돌려 피사체의 크기를 조절할 수 있습니다.
- ⑤ 프런트 커버
- ⑥ 기능설정 스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, 상/하/좌/우로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용합니다.
- ⑦ 영상출력 단자 : 카메라 설치 시 영상 확인을 위해 모니터와 연결하여 사용합니다.
- ⑧ 전원입력단자 : UTP 케이블로 전원 공급이 불가할 경우, DC 12V 전원을 입력 하는데 사용합니다.
- ⑨ 전원 입력 및 영상 출력 UTP 단자 : 카메라의 전원공급(DC 48V) 및 영상 출력, RS-485 통신을 위한 단자입니다.

기능설정	
▶ 1.VIDEO FORMAT	AHD
2.간편설정	표준모드
3.D-WDR	사용
4.화이트밸런스	자동
5.노출보정	
6.역광보정	미사용
7.스페셜설정	
8.종료	저장

AHD/CVBS
표준모드/주간모드/역광모드/교통관제모드/실내모드/사용자모드
사용/미사용
자동/실외보정/실내보정/수동/일시보정
밝기조정/렌즈/셔터/게인/SSNR4/복귀
미사용/사용자역광보정/HLC
화면표시/통신설정/이미지조정 설정/주간모드설정/DEFOG/프라이버시/동적/복귀
저장/저장안함/설정초기화

품질보증서

제 품 명	Super High Resolution UTP Camera	보 증 기 간
모 델 명	SUO-6085R	구입후 2년 (소모품 제외)
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	
고객주소	성 명	
	연 락 처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연 락 처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.

고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오. 사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시고 고객 여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6(삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9A/S 및 기술 문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (낙뢰, 지진, 화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체 및 추가 시(HDD/SSD, SD카드, 아답터, FAN 등)

A급기기 (업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.