


Česky

Rychlý průvodce k použití SVR-940/450

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU

Toto je rychlý průvodce, který zahrnuje použití pouze některých částí používaných funkcí. Podrobnější a přesnější informace o výrobku naleznete v Návodu k použití.



TLAČÍTKA

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 VYHLEDÁVAT | 2 Záznam | 3 Nabídka |
| 4 POHYB KAMERY | 5 KROK | 6 KOPÍROVAT |
| 7 Přehrávat/Pauza | 8 STOP | 9 Automatická sekvence |
| 10 Přehrávání dopředu | 11 Rozdělení obrazovky | 12 SMĚR |
| 13 NAHORU | 14 Zdroj | 15 USB |
| 16 DOPRAVA | 17 ENTER | 18 DOLŮ |
| 19 DOLEVA | 20 ESC | 21 Kanál |
| 22 CD | | |

VLASTNOSTI VÝROBKU

1. Živé monitorování



AUTO
Živé obrazovky jsou automaticky přepnuty v předem určených časových intervalech.



MULTI či **Jedna obrazovka**
Stisknete tlačítko ENT, připojené kanály jsou pak zobrazeny na obrazovce rozdělené na kvadranty. K zobrazení pouze jednoho kanálu na obrazovce stisknete tlačítko příslušného kanálu.

2. Záznam



Ke spuštění souvislého záznamu stisknete tlačítko REC. Kontrolka záznamu na horní straně tlačítka REC zobrazí stav záznamu.

3. Vyhledávání/Přehrávání záznamu



Tlačítko hledání

Vyberte režim hledání

4. Tlačítka přehrávání



- **KROK** : Přehrává jeden snímek
- **PŘEHRAVAT/PAUZA** : Spustí či pozastaví přehrávání
- **STOP** : Přepne do živého režimu
- **Rychle** : Větší rychlost přehrávání (2x / 4x)
- **SMĚR** : Přepne směr přehrávání

✳ **Pozor** : ESC Stisknete k návratu na předešlou obrazovku Nabídky



HLEDÁNÍ PODLE UDÁLOSTI

Datum označené modře ukazuje, že obsahuje záznam údajů. Vyberte datum, kanál a typ události a stisknete tlačítko PŘEHRAVAT k přehrávání.



ČASOVÁ LIŠTA

Stisknete tlačítko ENT k přesunu kurzoru do hledání podle Minut. Vyberte si požadovaný čas hledání na liště minut a k přehrávání znovu stisknete tlačítko ENT.



PŘEJÍT DO

Uživatelé mohou zadat požadované datum a čas a stisknout tlačítko PŘEHRAVAT ke spuštění přehrávání.

5. Kontrolní kroky před spuštěním funkce

Před spuštěním přezkontrolujte nastavení NTSC nebo PAL a vyberte si správný monitor, Kompozitní či VGA, s pomocí spínače na zadním panelu jednotky.

NASTAVENÍ	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A L Tovární nastavení	0	X	0	X
P V A L	X	0	0	X
P V A L	0	X	X	0
P V A L	X	0	X	0

Rychlý průvodce k použití SVR-940/450

FUNKCE ZÁZNAMU

Digitální videorekordér SAMSUNG poskytuje několik různých metod záznamu. Snadno si můžete vybrat a nastavit metodu záznamu, která se nejlépe hodí pro vaše potřeby a prostředí.

1. NASTAVENÍ ZÁZNAMU

Krok 1 : OBECNÉ NASTAVENÍ




Tlačítko

Stiskněte **MENU** ▶ NASTAVENÍ ZÁZNAMU ▶ OBECNÉ NASTAVENÍ

- **VELIKOST SNÍMKU** : Je možno vybrat rozlišení záznamu.
(SVR-940 : 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450 : 720x480, 360x240)
- **OPAKOVAT ZÁZNAM** : Nastavte, zda opakovat záznam.

Krok 2 : PODROBNÉ NASTAVENÍ



Tlačítko


Stiskněte **MENU** ▶ NASTAVENÍ ZÁZNAMU ▶ PODROBNÉ NASTAVENÍ

- **KANÁL** : Vyberte kanál, pro který chcete nastavit PODROBNÉ NASTAVENÍ.
- **REŽIM** : Vyberte jeden ze čtyř způsobů uvedených níže.

PLYNULÝ	Režim plynulého záznamu 24 hodin denně
PLÁN	Rezervovaný záznam
DETEKCE POHYBU	Záznam je aktivován, když systém detekuje pohyb ve vstupních snímků.
ČIDLO	Záznam je aktivován, když systém detekuje funkci čidla.
DEAKTIVOVAT	Toto je režim k deaktivaci záznamu

- **PLÁN** : Viz. část 3. PLÁN záznamu
- **KVALITA SNÍMKU** : Stupeň komprese nastavte [Super/Vysoký/Standard].
- **DOBA PŘED UDÁLOSTÍ** : Nastavte záznam údajů před událostí.
- **DOBA PO UDÁLOSTI** : Záznam události pokračuje po určenou dobu po události (MAX. 20 sekund).
- **ZVUK** : Zvolte si, zda s obrazem chcete uložit zvuková data.
- **VÝBĚR ČIDLA** : Nastavte na ZAPNUTO k aktivaci čidla.

2. NASTAVENÍ UDÁLOSTI



Tlačítko

Stiskněte **MENU** ▶ NASTAVENÍ UDÁLOSTI ▶ POHYB




- **KANÁL** : Vyberte kanál k nastavení detekce pohybu.
- **ZÓNA POHYBU** : Vyberte oblast k detekci pohybu, nastavte Plnou či Částečnou zónu.

- **CITLIVOST NA POHYB** : Citlivost můžete nastavit od 1 do 9.

3. Plán ZÁZNAMU


Krok 1 : Vyberte Plánovaný záznam



Tlačítko

Stiskněte **MENU** ▶ NASTAVENÍ ZÁZNAMU ▶ PODROBNÉ NASTAVENÍ ▶ PLÁN

Krok 2 : Nastavte plán záznamu - Plán je možno nastavit na 24 hodin denně.




- **S** : Záznam čidla
- **-** : Bez záznamu
- **C** : Normální záznam
- **M** : Záznam detekce pohybu
- **T** : Záznam textu

4. Kopírování(zálohování)

Zálohujte obsah pevného disku na USB paměť. Možno je zálohovat video i pevné snímky. Maximální doba zálohování videa je až 999 sekund.

Krok 1 : Nastavte zálohování pevného snímku



1. Při monitorování stiskněte tlačítko **KOPIROVAT** → pak stiskněte tlačítko ANO k uložení snímku na pevném disku
2. Stiskněte tlačítko **HLEDÁNÍ** a vyberte požadované datum, stiskněte ◀▶▶ → stiskněte tlačítko kopírování k Vložení USB paměti

Krok 2 : Nastavte zálohování videa(Dostupné pouze v režimu přehrávání)



1. Při **Přehrávání**, stiskněte tlačítko **KOPIROVAT** → Zvolte si video či pevný snímek
2. Vyberte požadované datum a stiskněte ◀▶▶ → Vložte USB paměť a pak stiskněte tlačítko kopírování

* Další informace naleznete v návodu k použití.