

MOBIELE VIDEORECORDER








Handleiding Aan de slag







Inhoud van de verpakking

- Het uiterlijk van de onderdelen kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.
- De categorie accessoires en de hoeveelheid ervan kunnen variëren afhankelijk van het afzetgebied.

TRM-1610S/1610M

			
NVR	Voedingskabel	Snelstartgids	Wi-Fi-antenne
			
Montagebeugel	Schroef voor beugelconstructie	Montageschroeven	Bevestigingsschroeven
			
Sleutel harde schijf	M12 naar USB-kabe	GPS-antenne	Bedieningskast / Verbindingskabel bedieningskast
			
Alarmkabel			

TRM-410S/810S/810M


			
NVR	Voedingskabel	Snelstartgids	Wi-Fi-antenne
			
Montagebeugel	Schroef voor beugelconstructie	Montageschroeven	Bevestigingsschroeven
			
Sleutel harde schijf	GPS-module	Bedieningskast	

Het product installeren

- De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het TRM-1610S model.


1 Verwijder de montagebeugel en de zijbeugels.

2 Maak de zijbeugels vast aan de behuizing.



3 Installeer de montagebeugel op de plek van installatie.

4 Installeer de hoofdbehuizing met de zijbeugels in de in stap 3 geïnstalleerde beugel.




- ! Zorg ervoor dat u de werkprocedure (1 -4) raadpleegt bij het installeren van het product, en let op de potentiële gevaren veroorzaakt door het vallen van het product.
- Bij het bewegen van de set mag u deze niet bewegen terwijl u de HDD-hendel vasthoudt.

Installatie van de bedieningskast

- De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het TRM-1610S model.

Monteer montageschroeven en installeer de camera op/aan een muur/grond/plafond zoals weergegeven in de afbeelding.
Verbind de hoofdeenheid via de verbindingskabel van de bedieningskast.




De HDD-schijf installeren


 De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het TRM-1610S model.

TRM-1610S/TRM-1610M


- 1 Schroef de bevestigingsschroeven van de beugel van de harde schijf los aan de voorzijde van de set en trek deze naar de voorzijde om deze te scheiden van de harde schijf.
 - Als het slot aan de voorzijde is vergrendeld, opent u het slot met de sleutel die is meegeleverd toen u het product aankocht.



- 2 Draai de schroeven aan de voor-/achterzijde van de beugel los en verwijder de beugel.
- 3 Na het vervangen/installeren van de harde schijf, zet u de harde schijf en beugel met schroeven vast.



- 4 Schuif de beugel met de harde schijf in het hoofdgedeelte en draai de schroeven vast om deze te bevestigen.




-  Als u een nieuwe of gebruikte HDD toevoegt aan dit product naast de reeds geïnstalleerde HDD('s), moet de nieuwe HDD handmatig worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken.
- Voor vervanging of installatie van een extra harde schijf, moet u contact opnemen met uw leverancier of onze klantenservice.


TRM-810S/TRM-810M/TRM-410S

 De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het TRM-810S model.




- 1 Schroef de bevestigingsschroeven van de beugel van de harde schijf los aan de voorzijde van de set en trek deze naar de voorzijde om deze te scheiden van de harde schijf.
 - Als het slot aan de voorzijde is vergrendeld, opent u het slot met de sleutel die is meegeleverd toen u het product aankocht.




- 2 Verwijdert u de schroeven uit de beugel om de beugel te verwijderen.



- 3 Na het vervangen/installeren van de harde schijf, zet u de harde schijf en beugel met schroeven vast.



- 4 Schuif de beugel met de harde schijf in het hoofdgedeelte en draai de schroeven vast om deze te bevestigen.



 Let erop dat u de ventilator aansluiting correct bevestigt wanneer u de HDD installeert.


Install Wizard

1 Selecteer de taal

Selecteer de gewenste taal.

2 Wachtwoord instellen

Stel een wachtwoord in.



※ Klik op het  pictogram om de wachtwoordregel te zien. Controleer de regels voor wachtwoordinstelling.

2-1. Camerawachtwoord instellen

U kunt het wachtwoord van de camera wijzigen in één stap.

Als het wachtwoord van de camera het standaard fabriekswachtwoord is, voer dan een nieuw wachtwoord in om het te wijzigen. Het wachtwoord wordt gewijzigd en het nieuwe wachtwoord wordt geregistreerd.

Als het wachtwoord van de camera niet het standaard fabriekswachtwoord is, voer dan het huidige camerawachtwoord in.

Het huidige camerawachtwoord wordt geregistreerd..

- Nieuw wachtwoord: Voer een nieuw wachtwoord in overeenkomstig de regels voor wachtwoordinstelling.
- Bevestigen wachtwoord: Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in.
- Het wachtwoord van een camera die bij ONVIF en RTSP is geregistreerd, kan niet worden gewijzigd.

3 Netwerk configureren


- DHCP Server : Als de DHCP-server ingesteld is op inschakelen, wordt er automatisch een IP aan de camera toegewezen.
- Netwerk 1 : Verbindt naar de camera en ontvangt de videotoevoer van de camera.
- Netwerk 2 : Zendt de videofeed naar een webviewer.
- Wi-Fi : Poort voor aansluiten op externe Wi-Fi. De Wi-Fi-poort wordt gebruikt voor back-up.
- Network 1 / Network 2 Installatie
 - IP-Type : Kies de netwerkverbindingsmethode.
 - IP-adres, subnetmasker, gateway, DNS
 - Wi-Fi kan worden ingesteld nadat de installatiewizard is

※ Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over netwerkinstellingen.

► Om een eenvoudig intranet te gebruiken, klikt u op <Volgende>

- Schakelmodus : Stel de methode Camera-registratie in. Deze functie is alleen beschikbaar voor producten met PoE-ondersteuning.
Voor producten met PoE-ondersteuning raadpleegt u Zie “NVR-producten die de verschillende functies ondersteunen”. (pagina 4)

- PnP-modus : Een camera die is verbonden met de PoE-poort van het product, wordt automatisch op elk kanaal geregistreerd in de volgorde van het poortnummer.
Dit werkt alleen als de camera de fabrieksinstellingen heeft.
- Modus handm. Instel. : In deze modus worden de camera die is verbonden met de PoE van het product en de camera met afzonderlijke schakeling automatisch gescand en geregistreerd.



4 Datum en tijd instellen


Stel de datum en tijd in en klik op de knop <Afronden>, waarmee de installatie wordt voltooid.

5 Cameraregistratie



In het instellingenvoltooiingsvenster, klik op de <OK> knop om camera-instellingen te voltooien en om het cameraregistratiescherm te lanceren.

5-1. Camera's die zijn verbonden met de PoE-poort worden automatisch geregistreerd en weergegeven in de cameraregistratielijst. Selecteer uit de cameralijst de camera's voor registratie, en klik op de knop <Registr.>.

- De camera wordt mogelijk niet in de lijst weergegeven als er geen antwoord is van de camera. U kunt de lijst opnieuw importeren door te drukken op de knop <Vernieuwen>.



5-2. Als de cameraregistratie is voltooid wordt de frame-rate van het ingestelde opnameprofiel weergegeven. Nadat u hebt geklikt op de knop <Handmat. instel.>, kunt u de waarde voor de frame-rate wijzigen.




Indeling configureren en gebruiken


U kunt dezelfde indeling als in het livescherm gebruiken voor de functie Zoeken op tijd om te zoeken aan de hand van een door de gebruiker geconfigureerde combinatie van kanaalvolgorde en -combinatie.

■ Voor meer informatie over de instellingsmethode voor elke stap, zie de gebruikershandleiding.


1 Instellingen voor indeling van livekanalen



- 1 Open het instellingenmenu voor kanaal lay-out.
- 2 Klik op <Nw.>.
- 3 Voer een naam in voor de geselecteerde kanalen (bijv. Indoor).
- 4 Selecteer de kanalen die u wilt toevoegen aan de lay-out (bijv. 1, 2, 3, 4).
- 5 Kies een toe te passen split-modus (bijv. 4-voudige split).
- 6 Klik op <OK>.
- 7 Kies een lay-out om op het scherm te bekijken (bijv. verander in Indoor).



2 Zoeken/Afspelen



- 1 Rechtsklik in de livemodus en selecteer <Zoeken>. Selecteer <Zoeken op tijd>.

2-1 Zoeken



- 1 De zoekoptie is standaard ingesteld op <Alle Kanalen>. Selecteer de gewenste indeling uit de in het livescherm gemaakte kanaalgroep.
- 2 Selecteer een kanaal voor elke geselecteerde groep.
- 3 Gebruik de tijdsbalk om de voorbeeldweergave te bekijken zoals is weergegeven in Figuur 4.
- 5 Druk op de knop <Afsp.> om naar het afspeelscherm te gaan.


2-2 Afsp.



- 1 Dit zijn de verschillende beschikbare weergavefuncties. Houd de muisaanwijzer erop voor tooltip. Regel de weergave aan de hand van de tooltips. (Bijvoorbeeld : Terugspoelen)
- 2 U kunt specifieke functies configureren in 1 middels weergave-instellingen. Bijvoorbeeld) Spring naar afspelen: 10 minuten, 30 minuten, 1 uur, 24 uur, enz.
- 3 Geeft functies weer die werken in gesplitste modus en tijdens andere weergave.

3 Back-up

Klik met de rechtermuisknop op het live scherm en selecteer <Back-up>.




- 1 Selecteer een opmaak.
- 2 Selecteer een kanaal.
- 3 Stel de tijd, het apparaat en het formaat voor back-up in.
- 4 Klik op de knop <Controleer cap.> om te controleren of back-up mogelijk is.
- 5 Klik op de knop <Start> om door te gaan met de back-up.

Gebruik de basisgids

Snelmenu weergeven

Rechtsklik in het livescherm voor verschillende NVR-functies. Huid de muisaanwijzer op een pictogram voor een korte definitie van elke functie.




Livestarter



- 1 U kunt een live-indeling configureren.
- 2 U kunt een ondersteunde gesplitste modus configureren. U kunt de uiteindelijke reeks (16) achtereenvolgens bekijken gedurende een bepaalde tijdperiode voor elke gesplitste modus.
- 3 U kunt aanvullende functies configureren in het livescherm, zoals alarmen of audio.

Productinformatie

U kunt de productinformatie/gebruikershandleiding/firmware-informatie/FAQ/HDD-compatibiliteitslijst en dergelijke bekijken op de website of in de mobiele app op uw smartphone.





Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.

Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

